

SEVERIN

Pannkoogimasin CM2199

Kasutusjuhend



Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt läbi alljärgnevad juhised.

Vooluvõrguga ühendamine

Seadme võib ühendada vaid maandatud ja nõuetekohaselt paigaldatud pistikupesasse.

Veenduge, et pakutav pingeline ühildub seadme etiketil näidatud pingega. Toode vastab kõikidele EÜ markeerimisnõuetele.

Tutvustus

1. Pannkoogi plaat
2. Korpus
3. Pannkoogipööramislabidas
4. Spaatel
5. Toitejuhtme hoidik
6. Temperatuuri reguleerimine indikaatortulega
7. Pistikuga toitejuhe

Olulised ohutusjuhised

- Enne seadme kasutuselevõttu tuleb kontrollida, et seadme põhiosal ja selle lisadetailidel ei oleks defekte. Kui seade on kukkunud kõvale pinnale, ei tohi seda enam kasutada: isegi nähtamatu vigastus võib vähendada seadme tööohutust.
- Toitejuhet tuleb regulaarselt kontrollida, et sellel ei oleks kahjustuse märke. Nende leidmisel ei tohi seadet enam kasutada.
- **Ettevaatust!** Korpuse puudutatavad pinnad lähevad seadme töötamise ajal väga kuumaks. Kuumade osade puudutamine võib kaasa tuua põletusi. Jälgige, et seadme ümber oleks piisavalt ruumi. Ärge asetage seda vahetult seina äärde, nurka ega kardinade või teiste sarnaste objektide lähedusse. Jälgige, et seadme lähedal ei oleks kergestisüttivaid esemeid; ärge katke töötavat seadet millegagi kinni.
- Asetage seade alati tasasele pritsme-, pleki- ja kuumuskindlale pinnale. Ärge asetage seda pinnale, mis võib olla kuum, nt kuumaplaadid või gaasiahju ümbrus.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Ärge lõigake pannkooke pannkoogiplaadil. Plaadi kõrbemisvastase katte kahjustamise vältimiseks kasutage vaid kuumakindlast plastikust või puidust köögiriistu.
- **Võtke pistik pistikupesast välja alati**
 - pärast kasutamist,
 - tõrgete korral,
 - puhastamise ajal.
- Pistiku eemaldamisel pistikupesast ärge tõmmake juhtmest; haarake alati kinni pistikust endast.
- Ärge kasutage pannkoogimasinat ühelgi muul otstarbel kui pannkookide valmistamine. See ei ole mõeldud toidu praadimiseks.
- Ärge kasutage seadet õues, niisketes tingimustes ega keldri ja garaaži taolistes ruumides.
- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või puldi abil.
- Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete, kogenumatuse või teadmatuse tõttu ei ole võimelised seadet ohutult kasutama, ei tohiks seda teha ilma järelevalve või vastutava isiku juhendamiseta.
- Ärge laske lastel seadmega mängida.
- Tootja ei vastuta seadme kahjustuse eest, kui see tuleneb seadme valest kasutamisest või käesolevate juhiste eiramisest. Seade on mõeldud üksnes koduseks kasutamiseks ega ole ette nähtud äriotstarbeliseks rakendamiseks.
- Ohutusnõuete täitmiseks ja kahjustuste vältimiseks peavad elektriliste seadmete parandustöid, sh toitejuhtme vahetamine, tegema selleks väljaõppe saanud isikud. Kui seade vajab parandamist, saatke see meie klienditeenindusosakonda. Aadressi leiab käesoleva juhendi lisast.

Enne esmakordset kasutamist

- Eemaldage seade ja kõik selle lisatarvikud pakendist. Visake kõik pakkematerjalid prügikasti.
- **Ettevaatust!** Jälgige, et pakkematerjalid ei satuks laste kätte - lämbumisoht!
- Laske seadmel neli minutit maksimaalvõimsusel kuumeneda. Esimese soojenemise käigus võib eralduda pisut spetsiifilist lõhna; tagage piisav ventilatsioon.
- Pärast kasutamist laske seadmel jahtuda ning puhastage seda peatükis *Üldine puhastamine ja hooldus* kirjeldatud viisil.

Kasutamine

- Kerige voolujuhe täielikult lahti.
- Sisestage pistik pistikupessa.
- Laske seadmel maksimaalsel võimsusel 6 minutit soojeneda. Esimesel kasutuskorral võib eralduda kergelt lõhna. Seetõttu tuleks akende või rõduuste avamisega tagada piisav ventilatsioon.
- Laske seadmel pärast seda jahtuda ja puhastage seda "Puhastamine ja hooldus" jaotises kirjeldatud viisil
- Märkutuli:
- Punane: seade kuumeneb
- Sinine: Temperatuur on saavutatud
- Kasutamise ajal põleb märkutuli vaheldumisi punaselt ja siniselt. See näitab seadme kuumutamistsprotsessi. Nii hoitakse soovitud temperatuuri.

Kasutamine

- Kerige toitejuhe täielikult lahti.
 - Asetage krepiplaat kumer serv allapoole.
 - Sisestage pistik sobivasse seinakontakti.
 - Keerake temperatuuri regulaator soovitud asendisse.
 - Märkutuli süttib punaselt. Seade on nüüd eelsoojenduses.
 - Kui soovitud temperatuur on saavutatud, süttib märkutuli siniselt.
-
- Kallake pisut pannkoogisegu pannkoogiplaadile ning ajage see ringjate liigutustega spaatli abil ühtlaselt kogu plaadile laiali.
 - Ühtlase küpsetamistemperatuuri hoidmiseks lülitub seade aeg-ajalt välja ja seejärel taas sisse (viimast tähistab roheline tuli).
 - Laske pannkookidel küpseda, kuni nende pind ei ole enam vedel ning neid on lihtne liigutada.
 - Libistage ümberpööramislabidas ühe kolmandiku pannkoogi ulatuses pannkoogi alla, tõstke see üles ja pöörake ringi.
 - Küpsetage mõnda aega ka teiselt küljelt, kuni kook on valmis. Et kontrollida, kas pannkook on valmis, tõstke seda pisut ümberpööramislabidaga. Pannkook peaks olema küpsenud, kuid mitte pruunistunud; nii on seda lihtne kokku voltida või rulli keerata.
 - Eemaldage pannkook plaadilt.
 - Pange pannkoogile sobiv täidis ning voltige see kokku või keerake rulli.
 - Kui pannkook on tõmbunud pisut liiga tumedaks, vähendage enne järgmise pannkoogi küpsetamist vastavast nupust temperatuuri.
 - Kui olete küpsetamise lõpetanud, keerake lüliti asendisse MIN. Eemaldage seade vooluvõrgust ja laske sel jahtuda.

Kasulikke näpunäiteid

- Spaatlit tuleks pisut niisutada, et pannkoogisegu sellele külge ei jääks.
- Kui valmistate pannkooke esimesi kordi, soovitame kasutada pisut rohkem segu, kuna paksemate pannkookidega on lihtsam ümber käia.
- Pannkoogisegu pannile valamisel võib erinevuste tõttu temperatuuris ja rõhus esineda kerget praksumist. See on normaalne ja muretsemiseks pole põhjust.

Retsept

Koostisained

250g jahu

4 muna

50 g sulatatud võid

500 ml piima

0,5 tl soola

rummiessentsi

1 tl vanillisuhkrut

Valmistamine

Segage käsimeikseriga omavahel jahu, munad, vanillisuhkur, piim ja sool. Lisage rummiessents ja sulatatud või ning vispeldage segu, kuni see muutub ühtlaseks. Laske segul enne kasutamist tund aega seista.

Üldine hooldus ja puhastamine

- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust eemaldatud ning täielikult jahtunud.
 - Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega kastke seda vette.
 - Ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.
- Korpust ja pannkoogiplaati võib puhastada niiske, ebemetevaba lapiga.
 - Veenduge, et seade on enne hoiustamist täielikult kuivanud.

Toitejuhtme hoiuruum

Toitejuhtme hoiuruum asub seadme all. Kerige voolujuhe enne seadme kasutamist täielikult lahti. Enne põhjalikult puhastatud seadme toitejuhtme kokkukerimist veenduge, et seade on täielikult jahtunud.

Utiliseerimine



Ärge visake vanu või katkiseid seadmeid olmeprügi hulka; seda võib teha vaid vastavate avalike kogumispunktide kaudu.