

Femell Mini-Crimper juuretõstja 00401155; 00401154

Ohutus

Enne toote kasutamist lugege väga tähelepanelikult allpool olevat juhendit. Käesolev seade kuumeneb äärmiselt kõrge temperatuurini, mistõttu allpool toodud nõuete järgimine hoiab ära toote valest kasutamisest tingitud ohu.

Antud seadme kasutamisel tuleb rangelt järgida kasutusjuhendit. Femell ei võta endale vastutust ühegi otsese/kaudse/juhusliku kahju eest, mille on põhjustanud seadme vale kasutamine. See kahju võib hõlmata (kuid ei piirdu): saamata jäänud tasu või tulu, kasutamisega seotud kahju, kolmanda isiku hagi esitamisega seotud kulu ja seadme- ja teenusevahetusega seotud kulu.

OHT

- Kasutage toodet üksnes naturaalsete juuste viimistlemiseks. Mitte kasutada kunstjuustel ega loomakarvadel. Mitte kasutada seadme kütteelemente muude esemete kuivatamiseks.
 - Ärge kasutage antud seadet märgadel juustel.
 - HOIATUS: Mitte kasutada käesolevat seadet vanni, duši, kraanikausi või muude veega täidetavate anumate läheduses.
 - **KASUTUSELT KÕRVALDAMINE:** Ärge visake toodet sorteerimata olmejäätmete hulka. Antud liiki jäätmeid tuleb koguda teistest jäätmetest eraldi.
 - Kontrollige, et kasutatav võrgupinge vastaks seadme juures nõutavale. Vastava märgistuse leiate seadme siseküljel.
 - Ärge mitte mingil juhul lülitage sisse seadet, kui:
 - Seadme toitejuhe on kahjustatud.
 - Seade on maha kukkunud, sellel on silmaga nähtavad kahjustused või see ei tööta korralikult.
 - Seade on kahjustatud sellisel viisil, et seadme elektrilised osad on nähtavad.
- Kui esineb kasvõi üks loetletud juhtudest, eemaldage seade koheselt vooluvõrgust.
- Seade tuleb eemaldada vooluvõrgust, kui:
 - Rike ilmneb seadme töötamise ajal.
 - Soovite seadet puhastada.
 - Seade on „välja lülitatud“ režiimis.
 - Seadet ei kasutata.

- **Seadme puhastust ja hooldust ei tohi teostada ilma järelevalveta jäänud lapsed.**
- Elektriseadmeid tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas. Lapsed ei tohi seadet kasutada ega sellega mängida. Palun veenduge, et lapsed ei kõrveta end seadme plaatidega.
- Seadet ei tohi kasutada isikud, kes võivad saada vigastusi seadme kasutamise ajal ootamatult tekkinud haigushoo tõttu (nt epilepsiahoog vms).
- Paigutage toitejuhe nii, et selle asukoht või paigutus välistaks võimaliku ohu tekkimist.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb lasta toitejuhe vahetada tootjafirmal, volitatud tootja hoolduskeskuses või vastava kvalifikatsiooniga isikul.
- Kaitske toitejuhet kahjustuste eest. Ärge tõmmake toitejuhtmet. Toitejuhtme pistiku pistikupesast eemaldamisel hoidke kinni pistikust.
- Puhastage toodet üksnes niiske riidelapiga ja seda alles siis, kui seade on maha jahtunud.
- Hoiatus: Tuleohtlik. Mitte kasutada bensiini, piiritust või abrasiivseid puhastusaineid.
- Ülekuumenemise ja tuleohu tekkimise vältimiseks ärge asetage seadmele või selle alla rätikuid või sarnaseid esemeid.
- Mitte kasutada antud seadet kergestisüttivate vedelike või gaaside, nt aerosoolide ja viimistlusvahtude jne läheduses.
- Kui toote plaadid saavad kahjustada, on keelatud mis tahes viimistlusõli või spreide kasutamine.
- Vältige paberi või muu kergestisüttiva eseme sattumist kuumenenud plaatide pinnale.
- Remonditöid võib teostada üksnes Femelli volitatud hoolduskeskus.
- Ärge kasutage antud seadmega koos pikendusjuhet.
- Sarnaselt muude elektriseadmetega on ka antud seadme elektrilised osad aktiivsed isegi seadme väljalülitatud režiimis.
- Seade on mõeldud tavaliseks koduseks kasutuseks siseruumides.

Kasutusjuhend

1. Peske ja kuivatage juuksed, kammige läbi.
2. Ühendage seadme toitejuhe vooluvõrku ja vajutage On/Off-nuppu (Sisse/Välja).
3. Võtke õhuke juuksesalk juuksejuure lähedalt plaatide vahele ja vajutage plaadid kokku. Hoidke 1-2 sekundit.
4. Tupeerimine aitab koheval soengul kauem püsida ning ühtlasi varjab tehtud lained.