

Femell Mini-Crimper sakņu pacēlājs 00401155; 00401154

Drošība

Ļoti rūpīgi izlasiet zemāk esošos norādījumus pirms preces lietošanas. Šī ierīce uzkarst līdz ļoti augstai temperatūrai, tādēļ zemāk minēto prasību ievērošana novērš preces nepareizas izmantošanas izraisītus draudus.

Izmantojot šo ierīci, ir stingri jāievēro lietošanas pamācība. Femell neuzņemas atbildību ne par kādu tiešu/ netiešu/ nejaušu kaitējumu, kuru ir izraisījusi nepareiza ierīces lietošana. Šis kaitējums var aptvert (taču nav ierobežots ar): negūtā peļņa vai ienākums, ar lietošanu saistītais kaitējums, ar trešās personas prasījuma iesniegšanu saistītie izdevumi un ar ierīces un pakalpojuma maiņu saistītie izdevumi.

DRAUDI

- Izmantojiet precī tikai dabisku matu apstrādei. Neizmantot mākslīgajiem matiem vai dzīvnieku spalvai. Neizmantot ierīces sildelementus citu priekšmetu žāvēšanai.
- Neizmantot šo ierīci slapjiem matiem.
- **BRĪDINĀJUMS:** Neizmantot šo ierīci vannas, dušas, izlietnes vai citu ar ūdeni piepildāmu trauku tuvumā.
- **UTILIZĀCIJA:** Neizmetiet precī pie nešķīrotiem sadzīves atkritumiem. Šī veida atkritumi ir jāsavāc atsevišķi no citiem atkritumiem.
- Pārbaudiet, vai izmantojamais tīkla spriegums atbilst ierīces pieprasītajam. Atbilstošo marķējumu atradīsiet ierīces iekšmalā.
- Nekādā gadījumā neieslēdziet ierīci, ja:
 - Ierīces vads ir bojāts.
 - Ierīce ir nokritusi, tai ir redzami bojājumi vai arī tā nestrādā atbilstoši.
 - Ierīce ir bojāta tā, ka ir redzamas ierīces elektriskās daļas.

Ja ir kaut vai viens no minētajiem gadījumiem, nekavējoties atvienojiet ierīci no strāvas tīkla.

- Ierīce ir jāatslēdz no strāvas tīkla, ja:
 - Bojājums parādās ierīces darba laikā.
 - Vēlaties notīrīt ierīci.
 - Ierīce ir režīmā "izslēgts".
 - Ierīce netiek izmantota.
- **Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bez uzraudzības atstāti bērni.**
- Elektroierīces ir jāglabā bērniem nepieejamā vietā. Bērni nedrīkst izmantot ierīci vai ar to spēlēties. Lūdzu pārliecinieties, ka bērni neapdedzinās ar ierīces plāksnēm.
- Ierīci nedrīkst izmantot personas, kas var savainoties ierīces izmantošanas laikā pēkšņi uznākušā slimības saasinājuma dēļ (piem., epilepsijas lēkme v.tml.).
- Novietojiet barošanas vadu tā, lai tā atrašanās vieta vai novietojums novērstu iespējamo draudu rašanos.
- Ja vads ir bojāts, tad, bīstamu situāciju novēršanai, barošanas vads ir jāliek mainīt ražotāja uzņēmumam, pilnvarota ražotāja apkopes centram vai personai ar atbilstošu kvalifikāciju.
- Aizsargājiet vadu pret bojājumiem. Nevelciet aiz vada. Atvienojot barošanas vadu no kontaktligzdas, turiet aiz kontaktdakšas.
- Precī tīriet tikai ar mitru auduma drānu un tikai tad, kad ierīce ir atdzisusi.
- Brīdinājums: Ugunsbīstams. Neizmantot benzīnu, spirtu vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Lai novērstu pārkaršanu un uguns draudus, nenovietojiet uz ierīces vai zem tās dvieļus vai līdzīgus priekšmetus.
- Neizmantot šo ierīci viegli uzliesmojošu šķidrumu vai gāzu, piem., aerosolu un putu u.tml. tuvumā.
- Ja preces plāksnes ir sabojātas, ir aizliegta jebkādu eļļu vai spreju izmantošana.
- Novērsiet papīra vai cita viegli uzliesmojoša priekšmeta nokļūšanu uz sakarsušo plākšņu virsmas.
- Remontdarbus drīkst veikt tikai Femell pilnvarotā servisa centrā.
- Neizmantojiet šo ierīci ar pagarinātāju.
- Līdzīgi citām elektroierīcēm, arī šīs ierīces elektriskās daļas ir aktīvas arī tad, kad ierīce ir izslēgtā režīmā.
- Ierīce ir paredzēta parastai mājas izmantošanai iekštelpās.

Lietošanas pamācība

1. Nomazgājiet un nosusiniet matus, izsukājiet.
2. Pievienojiet ierīces barošanas vadu strāvas tīklam un nospiediet taustiņu On/Off (Ieslēgts/ Izslēgts).
3. Paņemiet plānu matu šķipsnu tuvu pie saknēm, ievietojiet starp plāksnēm un saspiediet plāksnes kopā. Turiet 1–2 sekundes.
4. Uzkasīšana palīdzēs ilgāk saglabāt apjomīgu frizūru un vienlaicīgi noslēps izveidotos viļņus.