

WMF Lumero





Svarbi saugos informacija

- Šiais prietaisais leidžiama naudotis 8 ir vyresnio amžiaus vaikams bei asmenims su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais ir (arba) neturintiems darbo su panašiais prietaisais patirties asmenims, kai kiti prižiūri arba nurodo, kaip saugiai naudotis prietaisu bei supažindina su susijusiais pavojais. Šis prietaisas – ne žaislas. Prietaisą leidžiama valyti arba prižiūrėti tik jaunesniems nei 8 metų amžiaus vaikams, kitiems juos prižiūrint.
- Prietaisą ir laidą laikykite jaunesniems nei 8 metų amžiaus vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Vaikams žaisti su prietaisu draudžiama.
- Virdulį naudokite tik kartu su jam pritaikytu pagrindu.
- Prietaisą perpildžius arba naudojant neuždarius dangčio, karštas turinys gali išsilieti.
- Nemerkite virdulio arba pagrindo į vandenį.
- Neapipilkite vandeniu jungties.
- Jei prietaiso jungiamasis laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojo centrinio klientų aptarnavimo skyriaus arba panašios kvalifikacijos darbuotojas. Dėl netinkamai atlikto remonto naudotojui gali kilti rimtas pavojus.
- Pasirūpinkite pagrindo apsauga nuo skysčių.
- Atsargiai, nusideginimo pavojus. Pasiekiami kaitinimo elemento paviršiai ir arbatos koštuvas gali labai įkaisti. Taip pat paviršiai dar kurį laiką išlieka karšti išjungus prietaisą.
- Pasinaudoję prietaisu ir priedais, nuvalykite visus paviršius / dalis, kurios lietsi su maistu. Paisykite skyriuje „Valymas ir priežiūra“ pateiktų nurodymų.
- Prietaisą visada naudokite laikydamiesi šių nurodymų. Naudojant netinkamai galima patirti elektros smūgį ar kitų pavojų.
- Šis prietaisas skirtas naudoti namų ir panašiose aplinkose, pvz.:
 - virtuvėje (darbuotojų reikmėms);
 - parduotuvėse, biuruose ir kitose komercinėse aplinkose;
 - žemės ūkio paskirties patalpose;

- viešbučiuose, moteliuose (gyventojų reikmėms) ir kitose gyvenamosiose patalpose;
- nakvynės ir pusryčių paslaugą teikiančiose įstaigose.

Prietaiso negalima naudoti vien komerciniais tikslais.

Veiksmai prieš naudojant

Atidžiai perskaitykite naudojimo vadovą. Jame pateikta svarbi informacija apie prietaiso naudojimą, saugą ir techninę priežiūrą.

Šį vadovą reikia laikyti saugioje vietoje ir kitiems būsimiems naudotojams.

Šį prietaisą galima naudoti tik pagal šioje naudojimo instrukcijoje nurodytą numatytąjį paskirtį.

Naudojantis reikia imtis atsargumo priemonių.

Techninės specifikacijos

Vardinė įtampa: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Vartojamoji galia: 2 500–3 000 W

Apsaugos klasė: I

Saugos įspėjimai

- Prietaisą galima jungti tik prie įžemintų kištukinių lizdų, įrengtų laikantis taisyklių. Maitinimo laidas ir kištukas turi būti sausi.
- Netraukite jungiamojo laido per aštirus kraštus, taip pat jo nesuspauskite. Nepalikite kabančio laido galo. Saugokite laidą nuo šilumos ir alyvos poveikio.
- Maitinimo tinklo kištuko iš lizdo niekada neatjunkite traukdami už laido arba drėgnomis rankoms.
- Nedelsiant nutraukite naudojimąsi prietaisu ir (arba) ištraukite maitinimo kištuką iš lizdo šiais atvejais:
 - jei prietaisas arba maitinimo tinklo laidas yra pažeistas;
 - jei iš prietaiso teka skystis;
 - jei prietaisas jam nukritus ar įvykus panašiam incidentui galėjo sugesti, pvz., įtrūkti arba būti pažeistas stiklinis įdėklas.
- Tokiais atvejais atsiųskite prietaisą mums, kad jį suremontuotume.
- Nestatykite virdulio ant karštų paviršių, pvz., elektrinių viryklių ar panašių daiktų, arba netoli atviros liepsnos. Prietaisas gali būti nepataisomai pažeistas.
- Nestatykite prietaiso ant vandeniui jautrių paviršių. Vandens pūsiai gali tokius paviršius pažeisti.
- Nenaudokite prietaiso po poveikiui jautriais baldais, kuriuos gali pažeisti virimo metu susidarę garai.
- Arbatos koštuvo rankenėlės negalima naudoti kaip nešimo rankenos. Rankenėlė skirta tam, kad arbatos koštuvą būtų galima pakelti arba nuleisti.
- Stikliniame įdėkle nenaudokite metalinių patobulinimų, kad nepažeistumėte stiklo.
- Naudodamiesi virduliu niekada nepalikite jo be priežiūros.
- **Nejunkite prietaiso, kai jame nėra vandens.**
- Nenaudokite prietaiso neuždegę jo dangčiu.
- Norėdami indą pripildyti, nuimkite jį nuo pagrindo.
- Į stiklinį virdulį (8) pilkite tik švarų vandenį – nepilkite pieno, kavos ir pan. gėrimų.
- Prietaisui veikiant jo neperkelkite ir netraukite už maitinimo laido.
- **PERSPĖJIMAS. Prisilietus prie įkaitusio korpuso ir besiveržiant garams galima nusiplieskyti. Virdulį už rankenos laikykite tik jį naudodami, o pildami vandenį neatidarykite dangčio.**
- Kiekvieną kartą naudodami visiškai ištuštinkite stiklinį virdulį (8). Paliekant prietaisą ilgam laikui įsitikinkite, kad jame nebūtų likę vandens.

- Maitinimo kištuką atjunkite šiais atvejais:
 - jei prietaisui veikiant jis sugenda;
 - prieš atliekant valymo ir priežiūros darbus;
 - baigus naudotis.
- Atsakomybė už žalą dėl netinkamo naudojimo, neteisingo naudojimo arba netinkamai atlikto remonto nebus prisiimama.
- Garantiniai skundai tokiais atvejais taip pat nebus priimami.
- Pakavimo medžiagas, pvz., plastikinius maišelius, reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- **PERSPĖJIMAS.** Saugokite, kad į stiklinį įdėklą nepatektų kietų daiktų (pvz., akinių, šaukštų ir pan.). Saugokite stiklinį įdėklą arba dangtį nuo staigaus temperatūros poveikio (pvz., išėmę iš šaldytuvo arba šaldiklio ir iš karto pildami verdantį vandenį) – stiklinį įdėklą sušildykite arba atvėsinkite po truputį, kas 20–30 °C!

LED lemputė.

Pagrinde sumontuota LED lemputė yra būsenos indikatorius.

Pirminis paleidimas

Virdulys pagamintas iš nerūdijančiojo plieno ir WMF stiklo. Stiklas atsparus karščiui, stabilus, beskonis ir lengvai valomas. Prieš pirmą kartą naudodami kruopščiai išvalykite virdulio vidų (žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“).

Nenaudojamą jungiamojo laido atkarpą galima susukti ties pagrindo apačia. Prijunkite maitinimo kištuką prie įžeminto elektros lizdo.

Iplinkite norimą vandens kiekį (ne mažiau kaip 500 ml, bet ne daugiau kaip 1 600 ml). Pastaba. Nepakankamai pripildžius virdulį vandeniu, apsauga nuo perkaitimo automatiškai išjungia kaitinimo elementus. Reikia palaukti, kol prietaisas atvės. Pripylus per daug verdantis arba karštas vanduo gali išsilieti per kraštus ir rimtai sužaloti arba nudeginti.

Dangtį (2) reikia uždaryti tvirtai, kad skystis netiškėtų. Pastatykite virdulį bet kokia padėtimi ant pagrindo. Maistui ruošti nenaudokite pirmą kartą užvirinto vandens.

Pastaba. Virdulys turi 360° snapelį.

Galima naudotis toliau nurodytomis funkcijomis.

Temperatūros vieneto nustatymas (°C / °F)

1. Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo.
2. Paspauskite temperatūros didinimo mygtuką (13) ir palaikykite nuspaudę bent 3 sekundes.
3. Ekrane mirksės esamas temperatūros matavimo vienetas.
4. Temperatūros didinimo mygtuku (13) pasirinkite °C arba °F.
5. Pasirinkimą patvirtinkite paleidimo / išjungimo mygtuku (21) arba atšaukite įjungimo / išjungimo mygtuku (11).

Vandens virimas

1. Iplinkite į virdulį norimą vandens kiekį (ne mažiau kaip 500 ml, bet ne daugiau kaip 1 600 ml).
2. Uždėkite ant virdulio (8) dangtį (2).
3. Pastatykite virdulį bet kokia padėtimi ant pagrindo (10).
4. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką (11). Mirksės vandens virimo programos mygtukas (20).
5. Paspauskite paleidimo / išjungimo mygtuką (21), kad įjungtumėte kaitinimo elementą. Virimo ciklą galite sustabdyti bet kada paspaudę paleidimo / sustabdymo (21) arba įjungimo / išjungimo (11) mygtuką arba nukėlę virdulį (8).
6. Užvirus vandeniui prietaisas išjungiama automatiškai.

Arbatos ruošimas

1. Pripildykite arbatos koštuvą (4) ir vadovaukitės ant pakuotės pateiktais porcijų nurodymais. Apytikriai kiekvienai 250 ml vandens porcijai reikalingas arbatinis šaukštelis palaidos arbatos.
2. Įpilkite į virduklį norimą vandens kiekį. Pildami neviršykite arbatos ruošimo atžymos — (MAX) —.
3. Pastatykite įsotį ant pagrindo (10).
4. Įdėkite arbatos koštuvą (4) į virduklį – įstatykite arbatos koštuvo laikiklį (3) per dangtį ir pritvirtinkite prie dangtelio (1) (B pav.).
5. Įsitinkinkite, kad arbatos koštuvas (4) nuleistas, dangtis uždarytas. Norėdami tai padaryti, patraukite arbatos koštuvą (4) į viršų už arbatos koštuvo laikiklio (3) (C pav.).
6. Pasinaudodami arbatos virimo programa (15) nustatykite norimą temperatūrą (13, 14) ir plikymo trukmę (18, 19).
7. Paspauskite paleidimo / išjungimo mygtuką (21), kad įjungtumėte kaitinimo elementą.
8. Kai bus pasiekta norima temperatūra, nuskambės garsinis signalas ir ekrane mirksės pasirinkta plikymo trukmė. Tada arbatos koštuvą (4) bus galima nuleisti žemyn į vandenį ir, paspaudus paleidimo / sustabdymo mygtuką (21), pradėti plikymo procedūrą pagal nustatytą trukmę.
9. Priklausomai nuo arbatos rūšies atitinkamą laiko tarpą palaukite, kol arbata įmirks. Po to prietaisas supypsės ir virduklis bus automatiškai išjungtas.
10. Naudodamiesi dangteliu (1) ištraukite arbatos koštuvą (4).

Perspėjimas. Kylantys garai gali nudeginti, o arbatos koštuvas (4) ir arbatos koštuvo laikiklis (3) įkaisti.

Arbatos rūšys

Ruošiant arbatą yra svarbūs du veiksniai – vandens temperatūra ir laikas, kuriam arbatą reikia palikti, kad ji įmirktų. Toliau pateikta apžvalga yra tik orientacinė. Temperatūrą ir mirkymo laiką galima koreguoti priklausomai nuo arbatos rūšies ir asmeninių pageidavimų.

Temperatūra	Arbatos rūšis	Plikymo trukmė
60 °C	Japoniška žalioji arbata	3–4 min.
70 °C	Baltoji arbata	3–4 min.
	Geltonoji arbata	1–3 min.
80 °C	Žalioji arbata	3–4 min.
	Ulongas	1–2 min.
90–100 °C	Juodoji arbata	3–4 min.
	Žolelių arbata, vaisinė arbata	5–8 min.

Šilumos palaikymo funkcija

Naudojant šią funkciją pasirinkta vandens temperatūra išlieka iki 8 valandų po kaitinimo.

1. Pasirinkite norimą temperatūrą ir naudodami šilumos palaikymo programą (12) pasirinkite šilumos palaikymo laiką.
2. Vandeniui pasiekus norimą temperatūrą automatiškai paleidžiamas šilumos palaikymo laikas.

Pastaba. Naudojant stiklinį įdėklą (6) pasirinkta temperatūra negali viršyti 50 °C – priešingu atveju išimant stiklinį įdėklą (6) galima nusideginti.

Jogurto ruošimas

Jogurtas gaunamas pieno fermentacijos proceso metu. Iš esmės, tinka bet koks pienas: visiškai arba iš dalies nugriebtas pasterizuotas pienas, visiškai arba iš dalies nugriebtas UAT sterilizuotas pienas, žalias pienas, sojos pienas, migdolų pienas arba iš miltelių gaminamas pienas. Tinkamiausias fermentacijos procesui yra homogenizuotas pienas (UAT pienas). Kitų rūšių pieną reikia trumpai pašildyti iki 90 °C (tiesiog trumpai pavirinti), tada atvėsinti iki 40 °C.

Norint paruošti jogurtą, reikės pieno ir jogurto mikroorganizmų kultūrų arba šviežio natūralaus jogurto. Naudojant jogurto mikroorganizmų kultūras svarbu vadovautis specialiais gamintojo nurodymais. Prieš naudojant UAT pienas turi būti laikomas kambario temperatūros aplinkoje.

Jogurtą ruošti galima prietaiso stikliniame įdėkle (6), įpylus maždaug 900 ml pieno ir įdėjus 2 valgomuosius šaukštus išlaikyto jogurto arba tokį patį kiekį pradinio jogurto.

1. Prieš naudojant stiklinis įdėklas ir dangtis turi būti švarūs ir nepažeisti, geriausiai atveju – steriliuoti karštu vandeniu.
2. Pripildykite stiklinį virdulį (8) vandeniu, tačiau neviršykite atžymos ant stiklinio įdėklo —(MAX)—. Jei reikia, vandenį išpilkite, kad nebūtų pasėtas stiklinis įdėklas (6).
3. Į stiklinį įdėklą (6) įpilkite šviežio pieno ir sumaišykite išlaikytą jogurtą su gyvomis jogurto mikroorganizmų kultūromis arba pradiniu jogurtu. Uždenkite stiklinį įdėklą (6) stikliniu dangčiu (5).
4. Lėtai nuleiskite stiklinį įdėklą (6) į virdulį (8). Uždenkite prietaisą dangčiu (2).
5. Naudodami jogurto ruošimo programą (16) nustatykite fermentavimo trukmę. Vidutiniškai fermentavimas trunka 8–12 valandų. Temperatūra nustatyta iš anksto ir jos keisti negalima.
6. Paspauskite paleidimo / išjungimo mygtuką (21), kad įjungtumėte kaitinimo elementą.
7. Pasibaigus fermentavimo trukmei prietaisas supypsės ir virdulys bus automatiškai išjungtas.
8. Nuimkite dangtį (2) ir iškelkite stiklinį įdėklą (6) iš virdulio (8).
9. Jogurtui atvėsus skystį (išrūgus) galima išpilti.
10. Prieš valgydami paruoštą jogurtą atvėsinkite šaldytuve.
11. Ruošdami vaisinį jogurtą, į šiltą jogurtą įdėkite vaisių, tada atvėsinkite.
12. Paruoštą jogurtą šaldytuve laikykite ne ilgiau kaip 10 dienų.

Pastaba. Fermentavimo metu prietaiso negalima judinti, nes fermentavimas gali būti pertrauktas.

Pastaba. Paleidę programą dar kartą paspauskite jogurto ruošimo programą (16), kad išjungtumėte LED lemputę (9) ir garsinį signalą.

PERSPĖJIMAS. Kai stiklinis įdėklas (6) įstatytas į prietaisą, virdulio (8) NEVERSKITE ir neišpilkite bei nepripilkite vandens, nes dėl to kyla paviršių pažeidimo arba susižalojimo (nusideginimo, nusiplikymo) pavojus. Prieš išpildami vandenį iš virdulio (8) arba jo pripildami visada iš virdulio (8) išimkite stiklinį įdėklą (6).

Kūdikių maisto pašildymas

Kūdikių maisto ruošimo programa naudojama norint pašildyti 4–5 °C pradinės temperatūros (šaldytuvo temperatūra) (kūdikių) maistą.

Atminkite, kad esant kitokiai pradinei temperatūrai, pašildymo laikas bus ilgesnis arba trumpesnis! Naudojant šią programą maistas neužvirinamas, bet tik pašildomas ir nesterilizuojamas. Jei kūdikių maistą ruošėte patys, prieš pakartotinai pašildydami prietaise pasirūpinkite, kad maistas būtų tinkamai sterilizuotas. Iš anksto paruoštas maistas, teikiamas originaliai užsandarintuose stikliniuose induose, paprastai šį reikalavimą atitinka. Maišymo reikmėms naudokite tik sterilizuotus ir tinkamus maisto ruošimo reikmenis (ne medinius šaukštus ar pan.)!

Pastaba. Maistą reikia maišyti kelis kartus (ypač naudojant aukštesnės temperatūros nuostatą), kad maistas tolygiai sušiltų!

SVARBU. Prieš patiekdami (maitindami) (kūdikių) maistą, keletą kartų pamaišykite ir atidžiai patikrinkite temperatūrą!

Naudodami kūdikių maisto ruošimo programą (17) galite pašildyti iki 900 ml pieno arba kūdikių maisto.

1. Prieš naudojant stiklinis įdėklas (6), dangtis (2) ir visos su maistu besiliečiančios dalys turi būti švarios ir nepažeistos, geriausiai atveju – sterilizuotos karštu vandeniu.
2. Pripildykite virdulį (8) vandeniu, tačiau neviršykite atžymos ant stiklinio įdėklo —  —. Jei reikia, vandenį išpilkite, kad nebūtų pasemtas stiklinis įdėklas (6).
3. Į stiklinį įdėklą (6) įdėkite kūdikių maisto. Uždenkite stiklinį įdėklą (6) stikliniu dangčiu (5).
4. Lėtai nuleiskite stiklinį įdėklą (6) į virdulį (8). Uždenkite prietaisą dangčiu (2).
5. Pasinaudodami kūdikių maisto ruošimo programa (17) nustatykite norimą temperatūrą ir šildymo trukmę.
Numatytoji temperatūros nuostata, norint, kad būtų šildoma švelniai ir iš lėto, yra 38 °C. Paspaudus temperatūros didinimo mygtuką (13) temperatūra padidinama iki 50 °C; ekrane rodoma „Hi“ (aukšta temperatūra) ir atitinkamai sutrumpinama šildymo trukmė.
6. Paspauskite paleidimo / išjungimo mygtuką (21), kad įjungtumėte kaitinimo elementą.
7. Pasibaigus šildymo trukmei prietaisas supypsės ir virdulys bus automatiškai išjungtas.
8. Nuimkite dangtį (2) ir iškelkite stiklinį įdėklą (6) iš virdulio (8).

Pastaba. Pasirinkus aukštesnės temperatūros programą, kūdikių maistą reikia reguliariai maišyti.

Pastaba. Paleidę programą dar kartą paspauskite kūdikių maisto ruošimo programą (17), kad išjungtumėte LED lemputę (9) ir garsinį signalą.

SVARBU. Prieš maitindami dar kartą patikrinkite temperatūrą.

PERSPĖJIMAS. Kai stiklinis įdėklas (6) įstatytas į prietaisą, virdulio (8) NEVERSKITE ir neišpilkite bei nepripilkite vandens, nes dėl to kyla paviršių pažeidimo arba susižalojimo (nusižeiginimo, nusiplikymo) pavojus. Prieš išpilant vandenį iš virdulio (8) arba jo pripildant visada iš virdulio (8) reikia išimti stiklinį įdėklą (6).

Programų apžvalga

Mygtukas	Programa	Temperatūra	Trukmė
	Vandens virimas	100 °C arba 212 °F	Pasiekus reikiamą temperatūrą, prietaisas automatiškai išjungiamas.
	Šilumos palaikymas (pvz., pasigaminus šokoladinį fondiu)	40–90 °C arba 104–194 °F	Galima nustatyti nuo 5 minučių iki 8 valandų.
	Arbatos ruošimas	40–100 °C arba 104–212 °F	Galima nustatyti nuo 30 sekundžių iki 15 minučių.
	Jogurto ruošimas	42 °C arba 108 °F	Galima nustatyti nuo 1 iki 24 valandų.
	Kūdikių maisto pašildymas	38 °C arba 50 °C arba 100 °F arba 122 °F	Galima nustatyti nuo 5 minučių iki 2 valandų.

Saugos sistema

Termostatas išjungia virdulį ir neleidžia jam perkaisti netyčia įjungus prietaisą be vandens. Prieš pripildant virdulį vandens būtinai reikia palaukti, kol indas atvės. Jei dėl netinkamo naudojimo pirmasis termostatas sugenda, patikimą apsaugą užtikrina papildomas temperatūros reguliatorius.

Valymas ir priežiūra



Atjunkite maitinimo kištuką nuo lizdo ir palaukite, kol prietaisas atvės.

Nemerkite prietaiso į vandenį, o vietoj to valykite jį drėgna šluoste ir nedideliu kiekiu valymo skysčio, tada nusausinkite.

Nenaudokite stipraus poveikio arba abrazyvinių valymo priemonių.

Virdulio vidų reikia valyti šiltu vandeniu ir indų plovimo šepetėliu. Norėdami išvalyti vidų, pirmiausia nuimkite dangtį (2), stiklinį įdėklą (6) ir arbatos koštuvą (4). Taip pat galima nuimti sandarinimo žiedą (7). Virdulį (8) valyti rekomenduojame po kiekvieno naudojimo, kad nuo arbatos ruošimo nesusidarytų nuosėdų. Norėdami pašalinti įsisenėjusias dėmes arba susidariusių kalkių sluoksnį, iš virdulio galite pašalinti nuoviras (žr. skyrių pavadinimu „Nuovirų šalinimas“).

PERSPĖJIMAS. Niekada neplaukite virdulio po tekančiu vandeniu.

	 Galima plauti indaplovėje	 Galima praplauti tekančiu vandeniu	 Galima valyti drėgna šluoste
Dangtelis (1)	✓	✓	✓
Dangtis (2)	✓	✓	✓
Arbatos koštuvo laikiklis (3)	✓	✓	✓
Arbatos koštuvas (4)	✓	✓	✓
Stiklinio įdėklo dangtis (5)	✓	✓	✓
Stiklinis įdėklas (6)	✓	✓	✓
Sandarinimo žiedas (7)	—	✓	✓
Stiklinis virdulys (8)	—	—	✓
Pagrindas (10)	—	—	✓

Kalkių apnašų šalinimas

Reguliariai šalinkite įrenginio kalkių apnašas naudodami kokybišką priemonę kalkių apnašoms šalinti. Laikykitės gamintojo instrukcijų, ypač – susijusių su nurodymu išskalauti švariu vandeniu, nes tai padaryti būtina! Atitinkamose priemonėse kalkių apnašoms šalinti yra inhibitorių, šios priemonės saugo, kad įrenginio sandarinimo medžiagos ir paviršiai nebūtų sugadinti, taip pat – kad nesusidarytų papildomų apnašų; jos neturi skonio. Nenaudokite netinkančių jūsų įrenginiui kalkių šalinimo priemonių (tokių, kurios pagamintos tik acto arba citrinų rūgšties pagrindu). Mūsų garantija netaikoma įvykus pažeidimų dėl netinkamų kalkių apnašų šalinimo priemonių arba nesilaikant kalkių apnašų šalinimo instrukcijos. Priemonės kalkių apnašoms šalinti reikia laikyti vaikams neprieinamoje vietoje ir pasirūpinti, kad šalindami kalkių apnašas neįkvėptumėte susidarančių garų.



Prietaisais atitinka Europos direktyvas 2014/35/EB, 2014/30/EB ir 2009/125/EB.

Pasibaigus naudojimo trukmei gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis – jį reikia pristatyti į elektros ir elektroninių prietaisų atliekų surinkimo punktą.

Medžiagos yra perdirbamos vadovaujantis ant jų pateiktu žymėjimu. Pakartotinai naudojant,

perdirbant ir kitaip pakartotinai eksploatuojant senus prietaisus stipriai prisidedama

prie mūsų aplinkos išsaugojimo.

Informacijos dėl tinkamos utilizavimo vietos teiraukitės vietos administracijos.

Informacija gali būti keičiama