

WMF Lumero





Svarīga drošības informācija

- Ierīces drīkst lietot bērni no astoņu gadu vecuma, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām un personas bez pieredzes un/vai zināšanām, ja tās darbojas kādas citas personas uzraudzībā vai ir tikušas instruētas par ierīces drošu lietošanu un sapratušas šo instrukciju neievērošanas bīstamās sekas. Šī ierīce nav rotaļlieta. Bērniem drīkst uzticēt ierīces tīrīšanu un apkopi vienīgi tad, ja viņiem ir vismaz astoņi gadi un viņi darbojas kāda pieaugušā uzraudzībā.
- Glabājiet ierīci un tās elektrības vadu tā, lai tiem nevarētu piekļūt bērni, kas ir jaunāki par astoņiem gadiem.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Tējkannu drīkst darbināt vienīgi kopā ar attiecīgo pamatni.
- Ja ierīcē ir ieliets pārāk daudz ūdens vai tā tiek darbināta, neuzliekot tai vāku, no ierīces var izšļakstīties karsts ūdens.
- Tējkannu un pamatni nedrīkst iegremdēt ūdenī.
- Uzmanieties, lai neuzlietu ūdeni uz elektrības vada.
- Ja ierīces elektrības padeves vads ir bojāts, tā nomaiņa jāveic ražotāja centrālā klientu apkalpošanas dienesta nodaļai vai citai personai ar līdzīgu kvalifikāciju. Neatbilstoši veikts remonts var pakļaut lietotāju nopietnam riskam.
- Rīkojieties uzmanīgi, jo pamatni nedrīkst apliet ar šķidrumu.
- Uzmanību, apdegumu risks! Sildelementu virsmas, kurām jūs varētu pieskarties, un tējas sietiņš var ļoti sakarst. Tie paliks sakarsuši vēl kādu laiku pēc ierīces izslēgšanas.
- Pēc ierīces un piederumu lietošanas notīriet visas virsmas/daļas, kas saskārušās ar pārtiku. Ievērojiet nodaļā "Tīrīšana un apkope" iekļautos norādījumus.
- Vienmēr lietojiet ierīci saskaņā ar šiem norādījumiem. Neatbilstoša lietošana var izraisīt elektrošoku vai citas bīstamas sekas.
- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībās un līdzīgos apstākļos, piemēram:
 - personāla virtuvēs;

- veikalos, birojos un citas komercdarbības vidē;
- lauku mājās;
- klientu lietošanai viesnīcās, moteļos un citu veidu mājokļos;
- iestādēs, kas piedāvā klientiem naktsmājas un brokastis.

Ierīce nav paredzēta tīri komerciāliem nolūkiem.

Pirms lietošanas

Rūpīgi izlasiet lietošanas rokasgrāmatu. Tā satur svarīgu informāciju par ierīces lietošanu, drošību un tehnisko apkopi.

Glabājiet to drošā vietā un nododiet nākamajiem ierīces lietotājiem.

Ierīci drīkst lietot vienīgi paredzētajam nolūkam, ievērojot šos lietošanas norādījumus.

Ierīces lietošanas laikā jāievēro drošības pasākumi.

Tehniskās specifikācijas

Nominālais spriegums: 220–240 V~ 50–60 Hz

Jauda: 2500–3000 W

Aizsardzības klase: I

Drošības pasākumi

- Pieslēdzot ierīci elektrības tīklam, izmantojiet vienīgi zemētas rozetes, kas ierīkotas sienā saskaņā ar noteikumiem. Elektrības vadam un kontaktdakšai jābūt sausiem.
- Savienotājvadu nedrīkst vilkt pāri asām malām vai saspīest starp tādām. Neļaujiet tam nokarāties. Sargājiet to no karstuma un eļļas.
- Lai izvilktu kontaktdakšu no rozetes, nekad neraujiet aiz vada un nesatveriet kontaktdakšu ar slapjām rokām.
- Nekavējoties pārtrauciet darbināt ierīci un/vai atvienojiet to no elektrības tīkla, ja:
 - ierīce vai elektrības vads ir bojāti;
 - no ierīces tek ūdens;
 - jums šķiet, ka pēc ierīces kritiena vai līdzīga incidenta tai ir radušies defekti, piemēram, izveidojušās plaisas vai bojāts ieliekamais stikla trauks.

Šādos gadījumos nododiet ierīci remontā.

- Nenovietojiet tējkannu uz karstām virsmām, piemēram, sildvirsmām un tamlīdzīgām virsmām, un nedarbiniet to līdzās atklātai liesmai. Tas var neatgriezeniski sabojāt ierīci.
- Nenovietojiet ierīci uz ūdensjutīgām virsmām. No ierīces nejausi izšļakstīties ūdens var sabojāt šādas virsmas.
- Laikā, kad ierīce darbojas, virs tās nedrīkst atrasties interjera priekšmeti, kurus var ātri sabojāt garaiņi, kas radīsies vārīšanas procesā.
- Tējas sietiņa turētāja uzgalis nav pārnēsāšanai paredzēts rokturis. To izmanto, lai pabīdītu tējas sietiņu augšup un lejup.
- Neievietojiet ieliekamajā stikla traukā nekādas virtuves piederumus no metāla, jo tie var sabojāt stiklu.
- Neatstājiet tējkannu ieslēgtu bez uzraudzības.
- **Neieslēdziet ierīci, ja tajā nav ieliets ūdens.**
- Nedarbiniet ierīci, neuzliekot tai vāku.
- Lai piepildītu tējkannu, noņemiet to no pamatnes.
- Lejiet stikla tējkannā (8) tikai tīru ūdeni, nevis pienu, kafiju utt.
- Nepārvietojiet ierīci, kamēr tā darbojas, un neraustiet elektrības vadu.

- **BRĪDINĀJUMS:** Aplaucēšanās risks – ierīces korpuss sakarst un no tās izplūst tvaiks. Kad lietošiet tējkannu, vienmēr ņemiet to vienīgi aiz roktura, un nenoņemiet vāku, kad izliesiet tās saturu.
- Vienmēr pilnībā iztukšojiet stikla tējkannu (8). Neatstājiet atlikušo ūdeni ierīcē uz ilgāku laiku.
- Izņemiet kontaktdakšu no rozetes šādos gadījumos:
 - ja ierīces lietošanas laikā parādās kādi traucējumi tās darbībā;
 - pirms tīrīšanas un apkopes;
 - kad esat beiguši lietot ierīci.
- Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, ko izraisījusi neatbilstoša vai nepareiza ierīces lietošana vai nepienācīgi veikts remonts. Arī garantijas atlīdzība uz šādiem gadījumiem neattiecas.
- Parūpējieties, lai iepakojuma materiāliem, piemēram, plastmasas maisiņiem, nevarētu piekļūt bērni.
- **BRĪDINĀJUMS:** Rīkojieties uzmanīgi, lai ieliekamajā stikla traukā neiekrīstu cieti priekšmeti (piemēram, glāzes, karotes u.c.)! Nepakļaujiet ieliekamo stikla trauku vai vāku straujām temperatūras svārstībām (piemēram, nelieciet tos verdošā ūdenī tūlīt pēc izņemšanas no ledusskapja vai saldētavas) – ieliekamais stikla trauks ir jāsasilda vai jāatdzesē pakāpeniski, katrreiz mainot temperatūru par 20–30°C grādiem!

LED gaismas indikatori:

LED gaismas indikatori ierīces pamatnē rāda tās statusu.

Pirmā lietošanas reize

Tējkanna ir izgatavota no nerūsējoša tērauda un WMF stikla. Tā ir karstumizturīga, stabila, nepiešķir saturam nekādu specifisku piegaršu un ir ērti tīrāma. Pirms lietošiet tējkannu pirmo reizi, rūpīgi iztīriet tās iekšpusi (skat. sadaļu "Tīrīšana un apkope").

Elektrības vada lieko garumu var saritināt pamatnes apakšdaļā. Iespraudiet kontaktdakšu iezemētā ligzdā.

Ielejiet vēlamo ūdens daudzumu (ne mazāk kā 500 ml un ne vairāk par 1600 ml). Piezīme: Ja tējkannā nav ieliets pietiekami daudz ūdens, funkcija, kas aizsargā ierīci pret pārkaršanu, automātiski izslēgs sildelementus. Ierīcei jāļauj atdzist. Ja tējkannā būs ieliets pārāk daudz ūdens, verdošais vai karstais ūdens var izšļakstīties pāri malām, izraisot nopietnas traumas vai apdegumus.

Lai nepieļautu izšļakstīšanos, vākam (2) ir cieši jāpieguļ ierīcei. Novietojiet tējkannu uz pamatnes brīvi izvēlētā pozīcijā. Pirmajā lietošanas reizē uzvārīto ūdeni nelietojiet ēdiena pagatavošanai.

Piezīme: Tējkannas uzbūve ļauj izliet tās saturu caur jebkuru vietu tās augšdaļas perimetrā.

Ierīce ir aprīkota ar šādām funkcijām:

Temperatūras mērvienības (°C/°F) iestatīšana

1. Pievienojiet ierīci elektrības tīklam.
2. Nospiediet un vismaz 3 sekundes turiet nospiestu temperatūras palielināšanas pogu (13).
3. Displejā sāks mirgot pašlaik iestatītā temperatūras mērvienība.
4. Ar temperatūras palielināšanas pogu (13) izvēlieties °C vai °F grādus.
5. Apstipriniet savu izvēli, nospiežot iedarbināšanas/apturēšanas pogu (21), vai atsauciet to, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (11).

Ūdens vārīšana

1. Ielejiet tējkannā vēlamo ūdens daudzumu (ne mazāk kā 500 ml un ne vairāk kā 1600 ml).
2. Uzlieciet tējkannai (8) vāku (2).
3. Novietojiet tējkannu uz pamatnes (10) brīvi izvēlētā pozīcijā.

- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (11). Iemirgosies ūdens vārīšanas programmas poga (20).
- Nospiediet iedarbināšanas/apturēšanas pogu (21), lai sāktu vārīšanas procesu. Jūs varat jebkurā brīdī pārtraukt vārīšanas procesu, nospiežot iedarbināšanas/apturēšanas pogu (21) vai ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (11), vai arī nospiežot tējkannu (8) no pamatnes.
- Tiklīdz ūdens būs uzvārījies, ierīce pati automātiski izslēgsies.

Tējas pagatavošana

- Piepildiet tējas sietiņu (4), ievērojot norādījumus uz tējas iepakojuma par paredzēto dozu. Vispārīgais ieteikums ir viena tējkarote nepieblīvētas tējas uz katrām 250 ml ūdens.
- Ielejiet tējkannā vēlamo ūdens daudzumu. Ūdens daudzums nedrīkst pārsniegt tējai norādīto atzīmi —  —.
- Novietojiet tējkannu uz pamatnes (10).
- Ievietojiet tējas sietiņu (4) tējkannā, izverot tējas sietiņa turētāju (3) cauri vākam un iestiprinot to uzgalī (1) (B attēls).
- Pārliecinieties, ka tējas sietiņš (4) cieši pieguļ vākam. Lai to izdarītu, aiz tējas sietiņa turētāja (3) pavelciet tējas sietiņu (4) uz augšu (C attēls).
- Izmantojiet tējas pagatavošanas programmu (15), lai iestatītu vēlamo temperatūru (13, 14) un procesa ilgumu (18, 19).
- Nospiediet iedarbināšanas/apturēšanas pogu (21), lai sāktu karsēšanas procesu.
- Tiklīdz būs sasniegta vēlāmā temperatūra, atskanēs skaņas signāls, un displejā mirgos iestatītais procesa ilgums. Tagad tējas sietiņu (4) varat nolaist ūdenī un sākt ievilkšanās procesa ilguma atskaiti, nospiežot iedarbināšanas/apturēšanas pogu (21).
- Ļaujiet tējai ievilkties pietiekami ilgu laiku; ievilkšanās procesa ilgums būs atkarīgs no konkrētā tējas veida. Tiklīdz šis laiks būs pagājis, ierīce par to ziņos ar skaņas signālu, un tējkanna automātiski izslēgsies.
- Aiz uzgaļa (1) izvelciet tējas sietiņu (4).

Brīdinājums: Garaiņi var izraisīt apdegumus, un tējas sietiņš (4) un tējas sietiņa turētājs (3) var būt karsti.

Tējas veidi

Patavojot tēju, ūdens temperatūrai un tējas ievilkšanās ilgumam ir ļoti liela nozīme. Jums var noderēt tālāk norādītie ieteikumi: Temperatūru un tējas ievilkšanās ilgumu var pielāgot atkarībā no konkrētā tējas veida un jūsu personiskās gaumes.

Temperatūra	Tējas veids	Ievilkšanās ilgums
60°C	Japānas zaļā tēja	3–4 min.
70°C	Baltā tēja	3–4 min.
	Dzeltenā tēja	1–3 min.
80°C	Zaļā tēja	3–4 min.
	Uluna (oolong) tēja	1–2 min.
90–100°C	Melnā tēja	3–4 min.
	Zāļu tēja, augļu tēja	5–8 min.

Siltuma saglabāšanas funkcija

Šī funkcija nodrošina ūdens uzturēšanu iestatītajā temperatūrā līdz astoņām stundām pēc tā uzkaršēšanas līdz šai temperatūrai.

1. izmantojiet siltuma saglabāšanas programmu (12), lai izvēlētos vēlamo temperatūru un siltuma saglabāšanas ilgumu.
2. Tiklīdz ūdens būs uzkaršēts līdz vēlamajai temperatūrai, automātiski sāksies siltuma saglabāšanas laika atskaite.

Piezīme: Ja izmantosiet ieliekamo stikla trauku (6), iestatītā temperatūra nedrīkst pārsniegt 50°C, citādi jūs varat gūt apdegumus, ņemot to ārā.

Jogurta pagatavošana

Jogurtu iegūst, saraudzējot pienu. Principā var izmantot jebkura veida pienu: pilnībā vai daļēji nokrejotu pasterizētu pienu, pilnībā vai daļēji nokrejotu ultrasterilizētu (UHT) pienu, svaigpienu, sojas pienu, mandeļu pienu vai piena pulveri. Raudzēšanas procesam vispiemērotākais ir homogenizētais (UHT) piens. Visus citus piena veidus pirms tam uz brīdi jāuzkarsē līdz 90°C temperatūrai (tuvu vārīšanās punktam, bet nesasniedzot to) un tad jāatdzesē līdz 40°C.

Lai pagatavotu jogurtu, jums vajadzēs pienu un jogurta kultūru vai svaigu dabisko jogurtu. Ja izmantojat jogurta kultūru, ir svarīgi ievērot ražotāja konkrētos norādījumus. UHT pienam pirms pārstrādes jābūt istabas temperatūrā.

Jogurtu var pagatavot ierīcē ieliekamajā stikla traukā (6), ņemot apmēram 900 ml piena un 2 ēdamkarotes gatava jogurta vai atbilstošu daudzumu jogurta ierauga.

1. Ieliekamajam stikla traukam un vākam, ko izmantosiet jogurta pagatavošanas procesā, jābūt tīriem un bez bojājumiem, ideālā gadījumā – nosterilizētiem ar karstu ūdeni.
2. Piepildiet stikla tējkannu (8) ar ūdeni, bet nepārsniedziet atzīmi —  — uz ieliekamā stikla trauka.
3. Leļiet ieliekamajā stikla traukā (6) svaigu pienu un iemaisiet tajā gatavo jogurtu, kura sastāvā ir dzīva jogurta kultūra, vai jogurta ieraugu. Noslēdziet ieliekamo stikla trauku (6) ar stikla vāku (5).
4. Uzmanīgi ievietojiet ieliekamo stikla trauku (6) tējkannā (8). Noslēdziet ierīci ar vāku (2).
5. Izmantojiet jogurta pagatavošanas programmu (16), lai iestatītu raudzēšanas ilgumu. Vidējais raudzēšanas ilgums ir 8–12 stundas. Temperatūra ir priekšiestatīta, un mainīt to nevar.
6. Nospiediet iedarbināšanas/apturēšanas pogu (21), lai sāktu karsēšanas procesu.
7. Tiklīdz raudzēšanas laiks būs pagājis, ierīce par to ziņos ar skaņas signālu, un tējkanna automātiski izslēgsies.
8. Noņemiet vāku (2) un izņemiet no tējkannas (8) ieliekamo stikla trauku (6).
9. Kad jogurts būs atdzisis, šķidrumu (sūkalas) varēs noliet.
10. Pirms nobaudīt pagatavoto jogurtu, atdzesējiet to ledusskapī.
11. Ja gatavosiet augļu jogurtu, pievienojiet augļus siltam jogurtam un tad atdzesējiet to.
12. Neglabājiet pagatavoto jogurtu ledusskapī ilgāk par 10 dienām.

Piezīme: Raudzēšanas laikā ierīci nedrīkst pārvietot, jo tas var iztraucēt raudzēšanas procesu.

Piezīme: Pēc programmas ieslēgšanas vēlreiz nospiediet jogurta pagatavošanas programmas pogu (16), lai izslēgtu LED gaismas indikatoru (9) un skaņas signālu.

BRĪDINĀJUMS: Kamēr ieliekamais stikla trauks (6) atrodas ierīcē, NEDRĪKST sagāzt tējkannu (8) vai izliet vai papildināt ūdeni, jo šādas rīcības rezultātā var tikt sabojātas virsmas vai gūtas traumas (apdegumi, applaucējumi). Vienmēr izņemiet ieliekamo stikla trauku (6) no tējkannas (8), pirms izliet no tējkannas (8) vai ieliet tajā ūdeni.

Zīdaiņu pārtikas uzsildīšana

Zīdaiņu pārtikas uzsildīšanas programma paredzēta tādas (zīdaiņu) pārtikas uzsildīšanai, kuras sākotnējā temperatūra ir 4–5°C (ledusskapja temperatūra).

Nemiet vērā, ka pārtikai ar citādu sākotnējo temperatūru būs nepieciešams ilgāks vai īsāks uzsildīšanas laiks!

Šī programma neparedz pārtikas uzvārīšanu; pārtika tiks vienīgi uzsildīta, bet ne sterilizēta. Jums jānodrošina pašu pagatavotas zīdaiņu pārtikas pienācīga sterilizācija pirms ierīces izmantošanas tās uzsildīšanai! Gatavā zīdaiņu pārtika oriģinālajos hermētiski noslēgtajos traukos parasti atbilst šai prasībai. Maisīšanai izmantojiet vienīgi sterilizētus un atbilstošus virtuves piederumus (koka karotes u. tml piederumus izmantot nedrīkst)!

Piezīme: Pārtika laiku pa laikam jāapmaisa (jo īpaši tad, ja ir iestatīta augstāka temperatūra), lai tā sasiltu vienmērīgi!

SVARĪGI: Pirms (zīdaiņu) pārtikas pasniegšanas (mazuļa pabarošanas), vairākkārt apmaisiet pārtiku un rūpīgi pārbaudiet tās temperatūru!

Ar zīdaiņu pārtikas uzsildīšanas programmu (17) jūs varat uzsildīt līdz 900 ml piena vai zīdaiņu pārtikas.

1. Ieliekamajam stikla traukam (6), vākam (2) un visām detaļām, kas nonāks saskarē ar pārtiku, pirms zīdaiņu pārtikas uzsildīšanas jābūt tīriem un bez bojājumiem, ideālā gadījumā – nosterilizētiem ar karstu ūdeni.
2. Piepildiet tējkannu (8) ar ūdeni, bet nepārsniedziet atzīmi —  — uz ieliekamā stikla trauka. Ja nepieciešams, nolejiet ūdeni, lai ieliekamais stikla trauks (6) tajā nepeldētu.
3. Ielejiet ieliekamajā stikla traukā (6) zīdaiņu pārtiku. Noslēdziet ieliekamo stikla trauku (6) ar stikla vāku (5).
4. Uzmanīgi ievietojiet ieliekamo stikla trauku (6) tējkannā (8). Noslēdziet ierīci ar vāku (2).
5. Izmantojiet zīdaiņu pārtikas uzsildīšanas programmu (17), lai iestatītu vēlamo temperatūru un uzsildīšanas procesa ilgumu.
Pēc noklusējuma iestatītā temperatūra ir 38°C, lai pārtika uzsiltu lēnām un nebūtu pārāk karsta. Ja nospiedīsiet temperatūras palielināšanas pogu (13), temperatūra tiks palielināta līdz 50°C; displejā parādīsies uzraksts "HI" (augsta temperatūra) un uzsildīšanas ilgums tiks attiecīgi saīsināts.
6. Nospiediet iedarbināšanas/apturēšanas pogu (21), lai sāktu uzsildīšanas procesu.
7. Tiklīdz uzsildīšanas laiks būs pagājis, ierīce par to ziņos ar skaņas signālu, un tējkanna automātiski izslēgsies.
8. Noņemiet vāku (2) un izņemiet no tējkannas (8) ieliekamo stikla trauku (6).

Piezīme: Ja izvēlēšities programmu ar augstāku temperatūru, zīdaiņu pārtika regulāri jāapmaisa.

Piezīme: Pēc programmas ieslēgšanas vēlreiz nospiediet zīdaiņu pārtikas uzsildīšanas programmas pogu (17), lai izslēgtu LED gaismas indikatoru (9) un skaņas signālu.

SVARĪGI: Pirms mazuļa barošanas vēlreiz pārbaudiet pārtikas temperatūru.

BRĪDINĀJUMS: Kamēr ieliekamais stikla trauks (6) atrodas ierīcē, NEDRĪKST sagāzt tējkannu (8) vai izliet vai papildināt ūdeni, jo šādas rīcības rezultātā var tikt sabojātas virsmas vai gūtas traumas (apdegumi, applaucējumi). Vienmēr izņemiet ieliekamo stikla trauku (6) no tējkannas (8), pirms izliet no tējkannas (8) vai ieliet tajā ūdeni.

Informācija par programmām

Poga	Programma	Temperatūra	Procesa ilgums
	Ūdens vārīšana	100°C vai 212°F	Kad būs sasniegta noteiktā temperatūra, ierīce pati automātiski izslēgsies.
	Siltuma saglabāšana (piemēram, šokolādes fondī)	40–90°C 104–194°F	Var iestatīt no 5 minūtēm līdz 8 stundām
	Tējas pagatavošana	40–100°C 104–212°F	Var iestatīt no 30 sekundēm līdz 15 minūtēm
	Jogurta pagatavošana	42°C vai 108°F	Var iestatīt no 1 līdz 24 stundām
	Zīdaiņu pārtikas uzsildīšana	38°C vai 50°C vai 100°F vai 122°F	Var iestatīt no 5 minūtēm līdz 2 stundām

Drošības sistēma

Termostats pasargās tējkannu no pārkaršanas un izslēgs to, ja tā būs nejauši ieslēgta, bet tajā nebūs ieliets ūdens. Ir ļoti svarīgi ļaut tējkannai atdzist, pirms ieliet tajā ūdeni. Ja neatbilstošas ierīces lietošanas dēļ sabojāsies pirmais termostats, ierīce ir aprīkota ar papildu temperatūras regulatoru, kas pastiprina aizsardzību pret pārkaršanu.

Tīrīšana un apkope

Atvienojiet ierīci no elektrības tīkla un ļaujiet tai atdzist.

Neiegremdējiet ierīci ūdenī. Tā vietā notīriet to ar mitru drānu, uz kuras uzliets nedaudz trauku mazgājamā līdzekļa, un pēc tam nosusiniet to.

Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus ar spēcīgu vai abrazīvu iedarbību.

Tējkannas iekšpusi jāizmazgā ar siltu ūdeni un trauku birsti. Lai to izdarītu, vispirms noņemiet vāku (2) un izņemiet ieliekamo stikla trauku (6) un tējas sietiņu (4). Blīvredzenu (7) arī var noņemt. Lai neveidotos tējas nosēdumi, iesakām izmazgāt tējkannu (8) pēc katras lietošanas reizes. Lai noņemtu grūtāk notīrāmus traipus vai katlakmens nogulsnes, tējkannu var atkalķot. (skatiet nodaļu "Atkalķošana").

BRĪDINĀJUMS: Nekad nemazgājiet tējkannu zem ūdens strūkļas.

	 Var mazgāt trauku mazgā- majā mašīnā	 Var skalot zem tekoša ūdens	 Var slaucīt ar mitru lupatiņu
Uzgalis (1)	✓	✓	✓
Vāks (2)	✓	✓	✓
Tējas sietiņa turētājs(3)	✓	✓	✓
Tējas sietiņš (4)	✓	✓	✓
Ieliekamā stikla trauka vāks (5)	✓	✓	✓
Ieliekamais stikla trauks (6)	✓	✓	✓
Blīvredzens (7)	—	✓	✓
Stikla tējkanna (8)	—	—	✓
Pamatne (10)	—	—	✓

Atkalķošana

Regulāri noņemiet kaļķakmeni no ierīces, izmantojot kvalitatīvu atkalķošanas līdzekli. Rīkojieties atbilstoši ražotāja instrukcijām, jo īpaši attiecībā uz turpmāku tīrīšanu ar tīru ūdeni, kas ir nepieciešama! Atbilstoši atkalķošanas līdzekli satur inhibitorus, kas aizsargā ierīci pret blīvējumu un virsmu bojājumiem, nerada papildu nogulsnes un ir bez garšas. Nelietojiet atkalķošanas līdzekļus, kas nav paredzēti Jūsu ierīcei (tādus kā vielas tikai uz etiķa vai citronskābes bāzes). Mūsu garantija neattiecas uz bojājumiem, kas rodas nepareizu atkalķošanas līdzekļu lietošanas vai atkalķošanas instrukcijas neievērošanas rezultātā. Uzglabājiet atkalķošanas līdzekļus bērniem nepieejamā vietā un pārliecinieties, ka jūs neieelpojat tvaiku, kas rodas atkalķošanas laikā.



Šī ierīce atbilst ES direktīvām 2014/35/EK, 2014/30/EK un 2009/125/EK.

Beidzoties ierīces darbībai, to nedrīkst izmest parastajos sadzīves atkritumos, bet jānodod elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktā otrreizējai pārstrādei.

Materiāli ir pārstrādājami saskaņā ar to etiķetēm. Atkārtoti izmantojot, nododot otrreizējai pārstrādei vai kā citādi utilizējot nolietotās ierīces, jūs sniegsiet nozīmīgu ieguldījumu apkārtējās vides aizsardzībā.

Ar jautājumu par attiecīgā savākšanas punkta atrašanās vietu vērsieties savā pašvaldībā.

Saturs var tikt mainīts