



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA -  
IZLASIET UN SAGLABĀJIET  
TURPMĀKAI LIETOŠANAI

Modelis:  
**GT EGGO - HY**



# SATURS

---

---

LV / LATVIEŠU:

---

4

Paldies, ka iegādājāties šo GAMA produktu. Mēs esam pārliecināti, ka jūs novērtēsiet visu rūpību, kas ieguldīta tā dizainā un ražošanā. GAMA veiktajā izpētē pastāvīgi tiek apvienotas inovācijas un tehnoloģijas, lai radītu augstākās kvalitātes produktus. Mēs izmantojam vismodernākās metodes un labākos materiālus, lai garantētu izcilu sniegumu klientiem, kuri vēlas sasniegt izcilus rezultātus gan salonā, gan mājās. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šos norādījumus un saglabājiet tos turpmākai atsaucei.

## **BRĪDINĀJUMS:**

### **PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU. SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU.**

1. Nelietojiet ierīci ar slapjām rokām, mitrā vidē vai uz mitras virsmas. Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citā šķidrumā. 2. Neizmantojiet šo ierīci vannu vai citu ūdeni saturošu tvertņu tuvumā. 3. Atvienojiet ierīci no tīkla, kad tā ir izslēgta, jo ūdens tuvums var radīt apdraudējumu; esiet īpaši uzmanīgi, ja lietojat ierīci vannas istabā. 4. Nelietojiet šo elektroierīci, ja tā ir bijusi saskarē ar šķidrumiem, ja tās elektrības vads ir bojāts vai ja tās korpusam un/vai piederumiem ir acīmredzamas bojājumu pazīmes.

Ja ierīce nedarbojas pareizi, nekavējoties atvienojiet to no strāvas un nogādāji to apstiprinātā servisa centrā. **5.** Ja elektrības vads ir bojāts, tas nekavējoties jānomaina ražotājam, autorizētam servisa centram vai līdzīgi kvalificētām personām, lai novērstu apdraudējumu. **6.** Ierīci un tās elektrības vadu turiet tālāk no karstuma avotiem un no karstumjutīgām virsmām (plastmasas, vinila utt.). **7.** Neturiet ierīci aiz elektrības vada. Neaptiniet elektrības vadu ap ierīci, nelokiet to un nesavērpjiet to, lai nepasliktinātu tā pareizu darbību un tādējādi nesabojātu matu fēnu. Iepriekš minēto brīdinājumu un norādījumu neievērošana var izraisīt īssavienojumu un tādējādi neatgriezeniski sabojāt ierīci, kā arī apdraudēt lietotāja drošību. **8.** Atslēdziet ierīci no tīkla, kad tā netiek lietota, un pirms uzglabāšanas drošā vietā ļaujiet tai atdzist. Lai atvienotu ierīci, atvienojiet elektrības vadu no sienas kontaktligzdas. **9.** Lai iztīrītu ierīci, vienmēr vispirms atvienojiet to no strāvas kontaktligzdas un ļaujiet tai pilnībā atdzist. Tīrīšanas laikā nelietojiet kodīgus līdzekļus,

kas satur fenilfenolu. 10. Šo ierīci drīkst izmantot tikai paredzētajam mērķim. 11. Šai ierīcei ir īpaši asi profesionāli asmeņi, tāpēc lietojiet to uzmanīgi, lai izvairītos no traumām. 12. Pirms nomainīt kādu no piederumiem, vienmēr izslēdziet šo ierīci. 13. Papildu aizsardzībai ieteicams vannas istabas elektroapgādes ķēdē uzstādīt atlikušās strāvas ierīci (RCD) ar nominālo atlikušo darba strāvu, kas nepārsniedz 30 mA. Lūdziet padomu uzstādītājam.

Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un vecāki bērni, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai personas, kas nekad nav lietojušas vai nav iepazinušās ar šo ierīci, tikai tad, ja šādas personas tiek uzraudzītas vai ir instruētas par ierīces drošu lietošanu un ja tās saprot ar to saistītos riskus. Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci. Bērniem ir atļauts veikt ierīces tīrīšanu un apkopi tikai pieaugušo uzraudzībā.



Neizmantojiet šo ierīci vannu vai citu ūdeni saturošu tvertņu tuvumā.



Simbols uz izstrādājuma vai uz iepakojuma norāda, ka izstrādājums nav uzskatāms par parastiem sadzīves atkritumiem; kad nepieciešams to utilizēt, tas jānogādā atbilstošā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādes savākšanas punktā.

Pareizi atbrīvojoties no šī produkta, jūs palīdzat novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un veselību, ko varētu radīt nepareiza produkta pārstrādāšana. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī izstrādājuma pārstrādi, sazinieties ar pašvaldību, vietējo atkritumu apsaimniekošanas dienestu vai veikalu, kurā tas tika iegādāts.

## **IEROBEŽOTS GARANTIJAS PERIODS:**

Garantijas perioda ilgums: 1 vai 2 gadi atkarībā no klienta kategorijas saskaņā ar Eiropas Direktīvu 1999/44/EK.

Lai saņemtu garantijas servisa pakalpojumus, lūdzu, nogādājiet oriģinālo pirkuma kvīti/pārdošanas čeku veikalā, kurā iegādāts produkts.

## GT EGGO - HY

### PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS:

Pirms ierīces pirmās uzlādes mēs iesakām pilnībā izlādēt akumulatoru un pēc tam to pilnībā uzlādēt.

### Uzlāde

1. Pārliedzinieties, ka ierīce ir izslēgta.

2. Akumulatora pievienošana:

- Pievienojiet adaptera kontaktdakšu klēpj datorā vai planšet datorā USB pieslēgvietai un ierīcei.
- Ir iespējams izmantot arī standarta USB adapteri ar izejas jaudu  $5\text{ V} = 1000\text{ mA}$ .
- LCD displejā tiks parādīts mirgojošs uzlādes simbols un akumulatora uzlādes līmenis procentos.

### **3. Uzlādes laiks:**

- Pilnai uzlādei nepieciešamas 90 minūtes.
- Pilnībā uzlādēts akumulators darbojas aptuveni 60 minūtes.

### **4. Tukša akumulatora indikators:**

- Kad akumulatora uzlādes līmenis kļūst zems, LED indikators sāks mirgot, signalizējot, ka ierīce ir jāuzlādē.

### **5. Elļošanas atgādinājums:**

- Ja ierīce bez pārtraukuma ir lietota 20 minūtes, parādīsies atgādinājums, kas norāda, ka to nepieciešams ieelļot.

## **Ceļojuma drošības režīms**

### **Blokēšanas aktivizēšana:**

- Lai aktivizētu blokēšanas režīmu, 5 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas pogu.
- Lai atbloķētu, vēlreiz pieturiet ieslēgšanas pogu 5 sekundes.

Svarīgi

**- Droša lietošana:**

- Pirms ierīces pieslēgšanas vai atvienošanas no strāvas padeves vienmēr pārliedzinieties, vai ierīce ir izslēgta.
- Lai izvairītos no drošības apdraudējuma, nelietojiet ierīci tās uzlādes laikā.

**- Apkope:**

- Regulāri eļļojiet griešanas ierīces asmeņus, lai nodrošinātu optimālu darbību.
- Pēc katras lietošanas reizes iztīriet ierīci, lai nodrošinātu higiēniskus apstākļus un pagarinātu ierīces kalpošanas laiku.

**BRĪDINĀJUMS:** Nemēģiniet nomainīt matu griešanas ierīces iekšējo akumulatoru. Tas var izraisīt aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku. Ierīces modifikācija anulē produkta garantiju.

**UZMANĪBU:**

Pirms pirmās lietošanas reizes ieeļļojiet asmeni. Izlasiet sadaļu “KAD UN KĀ IEELĻOT ASMENI”.

## **LIETOŠANAS INSTRUKCIJA:**

### **Lietošana jutīgās zonās Matiņu apgriešana jutīgās zonās**

Asmeņi ir paredzēti matiņu griešanai jutīgās zonās, piemēram, cirkšņos, padusēs, uz kakla un citās jutīgās vietās, neradot griezumus vai brūces.

#### **1. Ķemmes piederuma izvēle:**

Izvēlieties vēlamā garuma ķemmes piederumu. Komplektā ir 4 ķemmes piederumi: 1.5 mm, 2.5 mm, 3.5 mm un 4.5 mm.

#### **2. Ķemmes piederuma ievietošana:**

Uzlieciet vajadzīgo ķemmi uz griezējnaža galviņas un ievietojiet to rievā (sk. 1. un 2. att.).

#### **3. Ierīces ieslēgšana:**

Ieslēdziet ierīci, nospiežot pogu.

#### **4. Fokusēšanas funkcija:**

Ja nepieciešams, vēlreiz nospiediet pogu, lai aktivizētu fokusēšanas funkciju.

#### **5. Griešanas ierīces lietošana:**

Lēnām un uzmanīgi pārvietojiet griešanas ierīci pa ādu, cieši pievelkot to, kad apgriežat matiņus jutīgās vietās.

#### **6. Tīrīšana:**

Kad griešana ir pabeigta, izslēdziet ierīci un iztīriet visus asmeņos palikušos matu atlikumus.

#### **Drošas ekspluatācijas instrukcijas**

##### **1. Nostiepiet ādu:**

Nostiepiet ādu un lēnām pārvietojiet griešanas ierīci pa apstrādājamo zonu (sk. 3. att.).

##### **2. Nostiepiet ādu:**

Nostiepiet ādu un lēnām pārvietojiet griešanas ierīci pa apstrādājamo zonu (sk. 3. att.).

### 3. Asmens pozīcija:

Apgriežot matiņus jutīgās zonas, turiet asmeni pēc iespējas paralēli ādas virsmai (sk. 4. att.). Matu griešana:

**Ja jums ir iesaistīti matiņi vai citas ar folikuliem saistītas problēmas, griežiet matiņus to augšanas virzienā, lai izvairītos no asiņošanas, matu folikulu bojājumiem un ādas kairinājuma.**

Ja jums nav šo problēmu, apgriežiet matiņus pretēji to augšanas virzienam.  
**NEKAD NEIZJAUCIET GRIEŠANAS IERĪCES GALVIŅU - ŠĀDĀ GADĪJUMĀ TIKS ANULĒTA VISA IZSTRĀDĀJUMA GARANTĪJA.**

Pagriežiet matu griešanas ierīci otrādi, lai eļļa neieplūstu ierīcē. Pirms pirmās lietošanas reizes mēs iesakām ieeļļot asmeni ar dažiem pilieniem (2 vai 3) iepakojumā esošās eļļas vai ar jebkuru citu eļļošanas līdzekli (pārliedzinieties, ka tas nav pārāk viskozs).

Pagriežiet matu griešanas ierīci otrādi, lai eļļa neieplūstu ierīcē.

leļļojiet asmeni ar dažiem pilieniem eļļas (5. attēls). Uz dažām sekundēm ieslēdziet ierīci, lai eļļa vienmērīgi sadalītos pa visu asmeni.

**Pēc tam ar sausu drānu notīriet eļļas pārpalikumus.**

Šo procedūru ieteicams atkārtot ik pēc diviem mēnešiem vai biežāk atkarībā no produkta lietošanas. **ASMENS KALPOŠANAS LAIKS:**

Asmens kalpošanas laiks ir atkarīgs no lietošanas biežuma un ilguma.

**[www.gamaprofessional.com](http://www.gamaprofessional.com)**

**Importētājs:**

**Sandmani Grupi AS, Laki pōik 6, Tallina 12918, Igaunija,**

**[www.sandman.ee](http://www.sandman.ee)**