

**Tefal**

**Triikimissüsteem**


**GV9E22E0**

**Ohutusjuhend**

## Olulised soovitused ohutuse tagamiseks


- Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme esmakordset kasutamist. Käesolev seade on mõeldud ainult koduseks ja siseruumides kasutamiseks. Ärilise kasutamise, ebaõige kasutamise või kasutusjuhendi nõuete eiramise korral tootja vastutus ja garantii ei kehti.
- Seadet ei tohi jätta valveta, kui see on ühendatud vooluvõrku.
- Ärge lahutage seadet vooluvõrgust toitejuhtmest tõmmates. Lahutage seade vooluvõrgust alati:
  - enne veepaagi täitmist või boileri loputamist
  - enne seadme puhastamist
  - pärast igat kasutuskorda.
- Ärge kunagi täitke seadet otse kraanist.
- Seade ei tööta katlakivi kollektorita (vastavalt mudelile).
- Seadet tuleb kasutada ja hoida tasasel, stabiilsel ja kuumuskindlal pinnal.
- Pannes triikraua oma alusele või eraldatud alusele, veenduge alati, et see alus toetub stabiilsel pinnal.
- Ärge pange eraldatud alust triikimislauda katte või muu pehme pinna peale.
- Seda seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega isikud (sh lapsed) ega seadme kasutamise kogemuse ja teadmisteta isikud, välja arvatud juhul, kui nende üle teostab järelvalvet nende ohutuse eest vastutav isik.
- Laste puhul tuleb tagada, et nad ei hakkaks seadmega mängima.
- Seda seadet võivad kasutada alates 8-aastasest lapsed ning piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega või

seadme kasutamise kogemuse ja teadmisteta isikud, eeldusel, et neid on seadme kasutamiseks põhjalikult juhendatud, teostatakse järelvalvet ja nad mõistavad seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet hooldada ega puhastada ilma järelvalveta.

- Hoidke seadet ja selle toitejuhet alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas, kui see on kasutusel või jahtub.
-  Seadme pinnad võivad kasutamisel saavutada väga kõrge temperatuuri ja põhjustada põletusi. Ärge puudutage seadme kuumi pindu (ligipääsetavad metallosad ja metallosade kõrval plastosad).
- Väga oluline on boileri loputamiseks mitte kasutada katlakivivastaseid tooteid (äädikas, tööstuslik katlakivieemaldaja jne), sest need võivad seda kahjustada (vastavalt mudelile).
- Oodake alati enne boileri tühjendamist/kollektori loputamist, kuni seade on maha jahtunud ja olnud vooluvõrgust vähemalt 2 tundi lahutatud, et äravoolukork/kollektori kork lahti keerata.
- Ettevaatust! Kui äravoolukork või kollektori kork on kahjustunud, laske volitatud teeninduskeskusel see välja vahetada.
- Röhu all olevaid avasid, mis on ette nähtud täitmiseks, katlakivi eemaldamiseks, loputamiseks või kontrollimise läbiviimiseks, ei tohi kasutamise ajal avada.
- Ärge kasutage muid kui kasutusjuhendis nimetatud katlakivieemaldajaid.
- Seadme kasutamisel peab auru eraldumise tõttu olema ettevaatlik.
- Võtke seade puhastamisel ja täitmisel vooluvõrgust välja.
- Seadet ei tohi kasutada, kui see on maha kukkunud, näib olevat kahjustunud, lekib või ei tööta korralikult.
- Ärge proovige seadet lahti võtta: viige see ohtude vältimiseks volitatud teeninduskeskusesse.
- Kui teie seadme toitejuhe või auruvoolik on kahjustatud, peab ohtude vältimiseks selle vahetama volitatud teeninduskeskus.

• Oodake seadme hoiustamiseks pärast selle lahutamist vooluvõrgust, kuni see on täielikult maha jahtunud (umbes 1 tund).

- Ühendage seade alati maandatud vahelduvvooluga pistikupessa ja kerige toitejuhe täies ulatuses lahti.
- Pikendusjuhet kasutades tagage, et sellel oleks õige nimivool (olenevalt mudelist) ja maandus ning et see oleks täies ulatus pikendatud.
- See on varustatud 2 ohutussüsteemiga (vastavalt mudelile):
  - rõhuklapp, mis väldib üleliigse rõhu teket, võimaldades üleliigsel aarul seadme mittetoimimisel välja pääseda; ülekuumenemiskaitse, mis väldib ülekuumenemist.
- Seadme esmakordsel kasutusel võib eralduda osakesi, gaase või ebameeldivaid lõhnu, kuid see ei ole kahjulik.
- Ärge kunagi puudutage triikraua alusplaadiga toitejuhet või auruvoolikut. Ärge jätkke toitejuhet või auruvoolikut vastu soojusallikaid või teravisi servasid ega nende lähedusse.
- Seadmest eraldub auru, mis võib põhjustada põletusi.
  - Käsitsege triikrauda ettevaatlikult, eriti kui kasutate vertikaalse aurutamise funktsiooni.
  - Ärge kunagi aurutage riideid inimese seljas, vaid ainult kui need ripuvad riidepuul.
  - Ärge kunagi triikige istudes nii, et jalad on triikraua all.
  - Ärge kunagi suunake auru inimeste või loomade poole.
- Vesi võib seadmes olla endiselt kuum ja tekitada põletusi ka pärast 2 tundi jahtumist. Käsitsege seadet ettevaatlikult, kui kork/kollektor on eemaldatud, eriti kui seda ühendate.
- Ärge pange kunagi seadet vette või mõnda muusse vedelikku. Ärge pange kunagi seda kraanivee alla.
- Olge seadme ja laua kokkupanemisel ettevaatlik vahelejämissuhtes. (olenevalt mudelist)
- Kõik tarvikud, kuluvahendid ja eemaldatavad osad tuleb osta volitatud teeninduskeskusest.
- Mikrofiibrist tarvikut ei tohi kunagi kasutada pindade puhastamiseks. Tarvik on mõeldud ainult tekstiilile kinni jäänud tolmude eemaldamiseks. (olenevalt mudelist)
- Optimaalsete tulemuste saavutamiseks desinfitseerimisel aurutage kangal hoides ettevaatlikult 3 korda edasi-tagasi.
- Ärge kunagi pange triikrauda triikimislauale, vaid alati triikraua alusele. Samamoodi ärge pange triikimislauale eraldatud alust. (olenevalt mudelist)



**=Oluline teave ainult ≥ 2200 W seadmete kohta:**

Teatavate vooluvõrgu tingimuste juures võivad tekkida mõeldavad pingelangused või valgustusväreleda. Seega on soovituslik, et triikraud oleks ühendatud toitevõrguga, mille maksimaalne näivtakisus on 0,29 Ω. Vajadusel võib kasutaja küsida elektripakkujalt, mis on toitevõrgu näivtakisus ühendamiskohas.

**Millist vett peaksin kasutama?**

- Seda seadet tuleb kasutada töötlemata kraaniveega. Kui vesi on väga kare, (karedus üle 30°F või 17°dH või 21°e), kasutage 50% kraanivee ja 50% destilleeritud vee segu. Mõnes mereäärse piirkonnas võib olla soolasisaldus kõrge. Sellisel juhul kasutage ainult madala mineraalsisaldusega pudelivett.
- Optimaalset vett võib olla mitut sorti ning enamikke neist saab selles seadmes kasutada. Samas võib keemilisi koostisosasid, nagu sool, sisaldav pehmenatud vesi põhjustada valget või pruuni eritust. Sellise probleemi korral soovitage kasutada töötlemata kraanivett või pudelivett.
- Kasutada ei tohiks kodumasinatelt pärit vett, vihmavett, keedetud vett, filtreeritud vett, pudelivett, mis sisaldavad lisandeid (tärglis, parfüümi jne). Ärge kasutage puhast destilleeritud vett või puhast demineraliseeritud vett. Selline vesi võib mõjutada auru omadusi ning tekitada kõrgel temperatuuril auru kambri setteid, mis võivad riideid määrida ja seadme tööga lühendada.



**Keskonnakaitse**

- ① See seade sisaldab taaskasutatavaid või -käteldavaid materjale.
- ② Viige need töötlemiseks jäätmekäitluskeskusesse või volitatud teeninduskeskusesse.

**Tõrkeotsing**

PROBLEEM	PÕHJUSED	LAHENDUSED
Triikraua alusplaadist aukudest tilgub vett.	Vesi on torudes kondenseerunud, sest kasutate aurutajat esimest korda või ei ole seda kaua kasutanud.	Vajutage aurutamisnuppu triikimislaual eemal seni, kuni triikraust hakkab auru eralduma.
	Metallist tald ei ole piisavalt kuum, et auru tekitada.	Seadke seade aurutamisrežiimi (vt auru tekitada).
Pesul on vee jäljed	Triikimislaud on veest läbiimibunud, kuna see ei ühildu seadme võimsusega.	Veenduge, et kasutate sobivat triikimislauda (võreka triikimislaud, mis väldib kondensatsiooni teket)
Triikraua alusplaadist tilgub valget vedelikku	Boileris on katlakivi, kuna seda ei ole regulaarselt loputatud.	Loputage boiler läbi vastavalt kasutusjuhendile.
Triikraua alusplaadist tilgub pruuni vedelikku ja see määrib riideid	Kasutate kemikaale sisaldavaid katlakivieemaldajaid või lisandeid sisaldavat vett.	Ärge lisage boilerisse muid tooteid (vt jaotis „Millist vett peaksin kasutama?“)
Alusplaat on määrdunud või pruun ja see võib pesu määrida	Seadet kasutatakse liiga kõrgel temperatuuril.	Puhastage alusplaat vastavalt kasutusjuhendile. Kasutage madalamat temperatuuri.
Alusplaat on kriimustatud või kahjustatud	Olete pannud triikraua triikraua metallist alusele lapiti.	Pange alati triikraud metallist alusele vertikaalselt.
Vee punane märgutuli (Vesi) vilgub*	Veepaak on täitmata.	Täitke veepaak ja vajutage juhtpaneelil nuppu „OK“, kuni märgutuli kustub.
	Nuppu „OK“ ei ole vajutatud.	Vajutage juhtpaneelil nuppu „OK“, kuni märgutuli kustub.
Katlakivieemalduse märgutuli vilgub*	Nuppu „OK“ ei ole vajutatud.	Vajutage juhtpaneelil nuppu „OK“, kuni märgutuli kustub.
Seade ei lüliti sisse või triikraua märgutuli ning elektritoite märgutuli ei põle*	Kasutamata seismilise automaatse väljalülitamise süsteem on sisse lülitatud ja on seadme välja lülitatud.	Vajutage juhtpaneelil „ON-OFF“ (Sisse-välja) taaskäivituse nuppu.
Vee punane märgutuli vilgub ja nupp „ON-OFF“ (Sisse-välja) ei tööta.*	Seadet on hoitud külmas (u < 10 °C)	Eemaldage seade vooluvõrgust. Jätke seadet 3 tunniks seisma, kuni see soojeneb toatemperatuurini.
Seadmest kostab vali häält.	Paagis ei ole piisavalt vett.	Täitke paak.

\*Vastavalt mudelile