



MICROCURRENT FACE-LIFT PEN | 6 IN 1



Skin Scan & Personal
Routine Guide



SmartSonic
Pulsation Technology



MicroCurrent
Face-Lift Technology



Ultra-Gentle Contouring
& Firming Spheres



Anti-Aging
Massage Technology



Low-Voltage
Current

Молодая

кожа
за пару
минут



**Create your personal
Skincare Routine**

и скачай наше приложение GESKE



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОВЕТ 01

Прежде чем использовать технологию MicroCurrent Face-Lift Technology, убедись, что устройство сухое.

СОВЕТ 02

Обязательно используй наш специально разработанный увлажняющий микротоковый гель, чтобы повысить эффективность процедуры. Во время любой процедуры лифтинга нужно обязательно использовать микротоковый гель GESKE.

СОВЕТ 03

После каждого использования очищай устройство средством для очистки устройств GESKE.



Пульсации SmartSonic

■ 3 уровня скорости



Микроток

■ 3 уровня интенсивности



Вкл./выкл.

Нажми и удерживай 1–2 с

Время зарядки: 2,5 часа



Контуринг и укрепление

Тонизированная кожа



Антивозрастной массаж

Здоровое сияние молодости

ОСВОЙ ПЕРВЫЕ ШАГИ

Ты замечаешь первые признаки старения вокруг носа и губ? Попробуй наше устройство SmartAppGuided™ MicroCurrent Face-Lift Pen | 6 в 1 с уникальными антивозрастными свойствами.



ПОДТЯЖКА ВСЕГО ЛИЦА И ШЕИ

ПОДГОТОВКА

Для начала очисти лицо и нанеси наш специально разработанный увлажняющий микротоковый гель.

ВКЛЮЧИ УСТРОЙСТВО

Включи технологии SmartSonic Pulsation и MicroCurrent Face Lift Technology, удерживая кнопку питания в течение 2-х секунд. Кратко нажми на кнопку питания, чтобы выбрать подходящий из трёх уровней интенсивности.

ЛИФТИНГ

Помести Ultra-Gentle Contouring & Firming Spheres под глаз, рядом с носом. Проведи устройством вокруг глаз, носогубных складок и линии подбородка, повторяя каждое движение несколько раз с обеих сторон лица.

ЗАВЕРШЕНИЕ УХОДА

Выключи устройство, удерживая кнопку питания в течение 2-х секунд, а затем промой его водой. Протри прибор средством для очистки устройств GESKE после использования.



ЛИФТИНГ ДЛЯ МОЛОДОСТИ РУК

ПОДГОТОВКА

Вымой руки с мылом и промокни их насухо. Нанеси наш увлажняющий микротоковый гель на тыльную сторону рук.

ВКЛЮЧИ УСТРОЙСТВО

Включи технологии SmartSonic Pulsation и MicroCurrent Face Lift Technology, удерживая кнопку питания в течение 2-х секунд. Выбери желаемую интенсивность кнопками «плюс» и «минус».

ЛИФТИНГ

Размести Ultra-Gentle Contouring & Firming Spheres под ногтем на мизинце. Проведите устройством три раза по каждому пальцу вниз до запястья. Затем проводи кругами по всем зонам тыльной стороны ладони. Сделай то же самое на другой руке.

ЗАВЕРШЕНИЕ УХОДА

Выключи устройство, удерживая кнопку питания в течение 2-х секунд, а затем промой его водой. Протри прибор средством для очистки устройств GESKE после использования.

**Создай свою личную
программу ухода за кожей**

и скачай наше приложение GESKE



Продвинутое
приложение



Видео-
руководство



Сканирование кожи
с помощью ИИ



Советы
эксперта



Персональное
руководство



Награды
в приложении



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОЧТИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

Обязательно ознакомьтесь с информацией по технике безопасности перед первым использованием. Сохраните инструкцию по применению.

Обзор продукта

Изделие представляет собой multifunctional микропоковое устройство. Его можно использовать безопасно до трех раз в неделю, но не чаще одного раза в день. Не используйте изделие чаще. Для максимальной безопасности и достижения идеальных результатов следуйте индивидуальной программе ухода за кожей, созданной в приложении GESKE.

Назначение

Наши устройства Geske MicroCurrent Face-Lift и Hello Kitty MicroCurrent Face-Lift Pen предназначены для стимуляции кожи шеи и лица. Продаются без рецепта.

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед первым использованием устройства полностью прочтите данную информацию по технике безопасности и руководство по продукту. Обязательно сохраните копию обоих документов, ведь в них содержится важная информация о безопасном использовании, а также о технических и юридических требованиях к информации. Устройство представляет собой продукт по уходу за кожей для взрослых. Это не медицинское устройство и не изделие с медицинскими или другими лечебными свойствами. При использовании устройства всегда следует соблюдать персональные рекомендации по применению, которые приводятся в приложении GESKE Beauty.

Характеристики

Материалы: ABS, силикон, сплав цинка | **Температура хранения:** -5–+60 °C/23–140 °F | **Аккумулятор:** литий-ионный 3,7 В | **Емкость аккумулятора:** 220 мАч | **Максимальный зарядный ток:** 220 мА | **Напряжение зарядки:** 5 В | **Время зарядки:** ок. 2,5 часов | **Время работы** зависит от активированных технологий и интенсивности. | **Интерфейс:** USB | **Программы:** вибрация: 3 уровня скорости, микроток: 3 уровня интенсивности

Продукт не пригоден для использования при следующих условиях:

Если тебе было имплантировано медицинское устройство или другое электронное устройство, например кардиостимулятор, после лазерных процедур или химического пилинга, а также после косметической операции на лице.

В следующих случаях необходимо проконсультироваться с врачом и уточнить, подходит ли тебе данный продукт:

Если у тебя есть заболевание сердца и если ты беременна. Безопасность применения во время беременности не установлена.

Дополнительная информация по использованию:

Прежде чем использовать технологию Microcurrent Face-Lift Technology, убедись в том, что продукт совершенно сухой. Технологией Microcurrent Face-Lift Technology следует пользоваться только с увлажняющим микропоковым гелем GESKE. Не используйте микропоковый режим для обработки груди, области вокруг глаз, средней линии шеи, в области гениталий/паха, а также на участках с покраснениями и воспалениями, родинками и расширенными кровеносными сосудами. Данные об отдаленных последствиях использования микротока нет. В результате стимуляции зрительного нерва во время использования могут возникнуть вспышки света. Если этот эффект не проходит после использования продукта, обратись к врачу. Во время нанесения может возникнуть легкое покалывание. Для уменьшения или устранения покалывания необходимо снизить интенсивность микротока. Использование устройства может влиять на работу электронных контролирующих устройств. Запрещается использовать продукт во время управления автомобилем или тяжелой техникой. Запрещается вставлять острые предметы в отверстия продукта. Продукт можно использовать только с адаптером безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН). Для зарядки устройства мы рекомендуем источник питания стандарта IEC60335. Не используйте продукт на коже с раздражениями или повреждениями или на открытых ранах (после любого вида травм), в случае бактериальных или вирусных инфекций кожи (как в области использования, так и в других местах). Продукт не предназначен для лечения медицинских проблем с кожей или кожных заболеваний. При наличии проблем с кожей или кожных заболеваний проконсультируйтесь с дерматологом перед использованием продукта. Не используйте продукт, если он 1) нагрелся выше обычного, 2) имеет механические повреждения или деформации, 3) изменил цвет. Если во время использования продукта появится боль и (или) дискомфорт, прекрати использование и обратись к врачу. Область вокруг глаз очень чувствительна. Будь осторожнее в этой области и избегай контакта продукта с веками или глазами. Используйте продукт только согласно своей индивидуальной программе по уходу. Из соображений гигиены не рекомендуется давать свой продукт другим пользователям. Продукт предназначен для косметического использования на лице, шее и зоне декольте. GESKE не несет ответственности за вредные последствия, возникшие в результате использования продукта на других участках тела или иного ненадлежащего использования, а также его подключения к неподходящим источникам напряжения, загрязненной проводящей жидкости или шарикам. Перед зарядкой убедись, что вилка и розетка полностью сухие. В противном случае возникает риск удара электрическим током, короткого замыкания или возгорания. Продукт нельзя использовать, когда он подключен к розетке.

Предупреждения

Опасность травмирования при неправильном использовании!

Используйте продукт только согласно описанию, приведенному в кратком руководстве и видеонструкциях. Если у тебя остались вопросы, напиши в нашу службу поддержки по адресу support@geske.com.

Опасность травмирования из-за пожара/возгорания!

Не туши продукт водой. Не бросай продукт в огонь.

Опасность травмирования из-за неисправных аккумуляторов!

Неправильное обращение с аккумуляторами может вызвать неконтролируемую экзотермическую реакцию. В таком случае немедленно и надлежащим образом утилизируй продукт.

Опасность травмирования для детей!

Храни продукт в недоступном для детей месте.

Опасность поражения электрическим током!

Жидкость может повредить зарядную цепь и поставить твоё здоровье под угрозу. При очистке отсоедини продукт от кабеля для зарядки или цепи.

Опасность повреждения магнитными полями!

Магнитные поля могут воздействовать на механические и электронные компоненты, например, кардиостимуляторы. Не используйте продукт непосредственно над кардиостимулятором. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему лечащему врачу. Не размещайте карты с магнитными полосами (например, кредитные карты) рядом с продуктом, так как находящиеся в нем магниты могут их повредить.

Опасность повреждения из-за изменения температуры окружающей среды!

Изменение температуры окружающей среды (например, после транспортировки) может привести к образованию конденсата. В этом случае не используйте продукт, пока он не приспособится к новой температуре окружающей среды. Ни в коем случае не подвергайте продукт воздействию прямых солнечных лучей, сильной жары или кипящей воды. Безопасное использование при температуре окружающей среды до 50 °C.

Опасность повреждения из-за слишком долгой зарядки!

Отключите кабель для зарядки от цепи после каждой зарядки.

Безопасная зарядка при температуре окружающей среды до 45 °C.

Информация об утилизации устройства и Директиве WEEE. Данный электроприбор был впервые выпущен после 13 августа 2005 года. В соответствии с европейской Директивой об утилизации электротехнического и электронного оборудования (WEEE) и национальными нормами электроприборы и электронные компоненты, входящие в комплект поставки, запрещается выбрасывать вместе с бытовыми отходами. По окончании срока службы продукт необходимо утилизировать в муниципальном пункте сбора утильсырья для обеспечения экологически безопасной утилизации.

Информация о батареях/аккумуляторных батареях

Безопасное использование при температуре окружающей среды до 50 °C.

Опасность повреждения из-за слишком долгой зарядки!

Отключите кабель для зарядки от цепи после каждой зарядки.

Безопасная зарядка при температуре окружающей среды до 45 °C.



Информация об утилизации устройства и Директиве WEEE. Данный электроприбор был впервые выпущен после 13 августа 2005 года. В соответствии с европейской Директивой об утилизации электротехнического и электронного оборудования (WEEE) и национальными нормами электроприборы и электронные компоненты, входящие в комплект поставки, запрещается выбрасывать вместе с бытовыми отходами. По окончании срока службы продукт необходимо утилизировать в муниципальном пункте сбора утильсырья для обеспечения экологически безопасной утилизации.

Информация о батареях/аккумуляторных батареях

В рамках реализации батарей и аккумуляторных батарей, в соответствии с европейскими нормами мы обязаны информировать тебя, потребителя, о следующем: возврат батарей и аккумуляторных батарей требуется законом. После использования ты можешь вернуть их нам, доставить в муниципальный пункт сбора утильсырья или бесплатно доставить местному дилеру. Батареи и аккумуляторные батареи маркируются следующим образом:



Эти символы означают, что ты, потребитель, не можешь утилизировать батареи и аккумуляторные батареи вместе с бытовыми отходами. Батареи и аккумуляторные батареи, содержащие вредные вещества, маркируются одним из этих символов. Символ состоит из перечеркнутого мусорного бака на колесах и химического символа тяжелого металла — основного загрязнителя. Указанные выше символы означают следующее: Pb = батарея содержит свинец, Cd = батарея содержит кадмий, Hg = батарея содержит ртуть.

Информация о литиевых/аккумуляторных батареях

Литиевые батареи и литиевые аккумуляторные батареи можно распознать по химическому символу Li*. Помимо представленной выше информации мы также хотели бы отметить следующее: при утилизации литиевых батарей или аккумуляторных батарей, возвращая их нам, сдавая в муниципальный пункт сбора утильсырья или местным розничным торговцам или общественным компаниям по утилизации отходов, убедись, что они полностью разряжены. Также просим закрыть клейкой лентой контактные поверхности батарей, отмеченные «+» и «-», во избежание риска возгорания.



GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin настоящим заявляет, что все электронные устройства отвечают соответствующим требованиям действующих европейских директив 2014/30/EC и 2011/65/EC.

Ограничение ответственности

Компания GESKE Beauty Tech GmbH и (или) ее розничные продавцы несут ответственность за ущерб, причиненный в результате умышленного нарушения или грубой халатности со стороны GESKE Beauty Tech GmbH, представителя или доверенного лица, согласно требованиям законодательства. За исключением случаев причинения вреда жизни, здоровью, повреждения конечностей, а также нарушения основных договорных обязательств, компания GESKE Beauty Tech GmbH и (или) ее розничные продавцы несут ответственность только за ущерб, который можно отнести к умышленному нарушению или грубой халатности. Это также относится к непрямым убыткам, таким как упущенная выгода. Кроме того, ответственность перед потребителями по предполагаемой гарантии, за исключением случаев причинения вреда жизни, здоровью, повреждения конечностей, а также нарушения основных договорных обязательств, ограничивается возмещением обычных убытков, прогнозируемых при заключении договора, а также средней суммой убытков, типичной для договора такого типа. Это также относится к непрямым убыткам, таким как упущенная выгода. Ответственность перед компаниями, за исключением случаев причинения вреда жизни, здоровью, повреждения конечностей, а также умышленного нарушения или грубой халатности со стороны компании GESKE Beauty Tech GmbH и (или) ее розничных продавцов, ограничивается возмещением обычных убытков, прогнозируемых при заключении договора, а также средней суммой убытков, типичной для договора такого типа. Это также относится к непрямым убыткам, таким как упущенная выгода. Компания не берет на себя ответственность за ущерб, причиненный в результате несоблюдения требований данного руководства / неправильного использования / несанкционированных изменений / технических модификаций / использования необработанных запасных частей / использования необработанных аксессуаров. Претензии по законодательству Германии об ответственности за качество продукции остаются в силе без изменений.