SEVERIN



ART NR **KP1025 / KP1026 / DK1027 / DK1028**

Kasutusjuhend **Induktsioonpliit**

KP 1025
KP 1026




1
2
3
4

DK 1027
DK 1028



1
2
3
4



3
13
12
11
10
5
6
7
8
9

Tehnilised andmed		
Mudeli number:	KP 1025 KP 1026	DK 1027 DK 1028
Elektrikulu	2000 W	3500 W
Pinge, sagedus	220 – 240 V~ 50-60 Hz	220–240 V 50-60 Hz
Kaitseklass	II	II
Seadme mõõtmed (laius x sügavus x kõrgus) /	270 x 310 x 58 mm	580 x 340 x 58 mm

Tehnilist teavet seadme tööolekus vastavalt ökodisaini nõutele (ELi määrus 2023/826) leiate, kui skannite QR-koodi või klõpsate lingil 'https://severin.com/de-de/ oekodesign-richtlinie'.

Induktsioonpliit

Hea klient!
Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevaid juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhistega tutvunud.

Vooluvõrku ühendamine
Seadme tohib ühendada ainult nõuetekohaselt paigaldatud ja kaitsemaandatud pistikupessa.
Veenduge, et vooluvõrgu pinge ühildub seadme etiketil toodud pingega. Seade vastab kõikidele CE-markeerimisdirektiividele.

Tutvustus
1. Pistikuga toitejuhe
2. Keeduala
3. Juhtpaneel
4. Andmeplaat (seadme all)
5. Toitenupp ⏻
6. *Temperatuuri / võimsuse nupp*
7. Taimeri valikunupp
8. Nupp "**+**" võimsuse / temperatuuri / taimeri suurendamiseks
9. Ekraan
10. Nupp "**–**" võimsuse / temperatuuri / taimeri vähendamiseks
11. Kiirendusfunktsiooni nupp
12. Pausinupp ❙❙
13. Lapseluku nupp

Olulised ohutusjuhised

- Ohtude vältimiseks ja ohutusnõuetele vastamiseks tohivad elektriseadmeid remontida ja toitejuhet vahetada ainult meie klienditeeninduse spetsialistid. Kui seadet on vaja parandada, toimetage see mõnda meie klienditeenindusosakonda (aadressid leiate lisast).
- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega pange seda vette.
- Puhastage toiduvalmistuspindu pärast igat kasutuskorda niiske lapiga. Täpsemat teavet seadme puhastamise kohta vt osast Puhastamine ja hooldustööd.
- **Hoiatus!** Elektrilöögi ohu vältimiseks tuleb seade välja lülitada ja pistik seinapistikupesast välja tõmmata juhul, kui seadme pealispinnal on mis tahes märke mõranemisest või sarnaseid kahjustusi.
- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või kaugjuhtimispuldi abil.
- Keedunõudest kiirgava kuumuse mõjul võib klaasplaat minna soojaks.

Põletusoht!

- Ärge asetage pliidile metallesemeid (noad, kahvlid, lusikad ja kaaned). Need võivad minna kuumaks.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises ja sarnastes kohtades nagu::
  - kaupluste, kontorite jms töökeskkondade kööginurgad,
  - põllumajandusasutused,
  - hotellid, motellid ja sarnased asutused,
  - hommikusööki pakkuvad majutusasutused.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on

tavapärasest väiksemad füüsilised, aistingulised või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.

- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.

- **Tähelepanu**! Hoidke kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada ohtu, sh lämbumist.
- Enne seadme kasutamist tuleb põhjalikult kontrollida, et seadme põhiosal, toitejuhtmel ega tarvikutel ei oleks defekte.

Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale pinnale või kui toitejuhtme väljatõmbamiseks on kasutatud jõudu, siis ei tohi seadet enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad seadme tööohutust oluliselt vähendada.

- Seda seadet ei saa integreerida tööpinna sisse.
- Südamerütmurite kasutamise korral tuleb enne seadme kasutamist pidada nõu arstiga, sest seade võib häirida südamerütmuri tööd.
- Seadet tohib kasutada ainult piisaval kaugusel teistest magnetväljadele reageerivatest seadmetest (nt krediit-kaardid, kassetid, telerid või raadiod).
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Ärge paigutage ega kasutage seadet seinakappide ega rippuvate esemete, nagu kardinad või muud kergsüttivad materjalid, läheduses ega all.
- Ärge kasutage seadet gaasipliidi ega kuuma ahju lähedal.
- Töötamise ajal peab seade asuma
  - tasasel,
  - kuumakindlal,
  - **mittemetallist**
  - pinnal, mis on pritsmekindel ja takistusvaba.
- Kontrollige alati, et õhk saaks seadme alla vabalt ringelda. Seade peab olema kõikidest seintest vähemalt 10 cm kaugusel.
- Seadme õhutusavad peavad seadme kasutamise ajal vabad olema.
- Seadme tohib sisse lülitada vaid juhul, kui keedualale asetatakse täis pott. Tühjade pottide kuumutamisel aktiveerub ülekuumenemiskaitse, mis lülitab seadme välja.

Seade või keedunõud võivad siiski kahjustada saada.

- **Ettevaatust!** Rasva või õli sisaldav toit võib liigsel kuumutamisel süttida.
- Ärge proovige seadet kohalt liigutada, kui keraamilisel pinnal on keedunõu.
- Ärge tõmmake ega lükake keedunõu üle juhtpaneeli.
- Ärge ühendage seadet harupessa, millesse on ühendatud teised seadmed.
- Tõmmake pistik seinapistikupesast välja alati
  - pärast kasutamist,
  - tõrgete korral ja
  - enne seadme puhastamist.
- Pistiku eemaldamisel pesast ärge tõmmake juhtmest, vaid võtke alati kinni pistikust endast.
- Ärge laske toitejuhtmel allapoole rippuda.
- Seadme toitejuhe ei tohi puutuda kokku seadme kuumade osadega.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või käesolevate juhiste eiramisest.

Kasutusotstarve

- Seade on mõeldud toidu valmistamiseks ja kuumutamiseks induktsioonpliidile sobivas keedunõus.
- Igasugune muu kasutusviis on keelatud.
- Induktsioonadapterplaatide kasutamine on keelatud.

Alustamine

Enne seadme esimest kasutuskorda eemaldage kõik pakkematerjalid ja kleepsud. Seadme andmeplaati ei tohi eemaldada. Pühkige seadme välispindu niiske lapiga ja laske kuivada.

Sobivad keedunõud

- Kasutada tohib ainult induktsioon-tüüpi pliidiplaatidele sobivaid keedunõusid, näiteks roostevabast terasest nõud, millel on ferromagnetiline põhi, või malmist või emailitud terasest keedunõusid.
- Keedunõu sobivuse katsetamiseks pange selle põhja vastu magnet. Kui põhi tõmbab magneti enda külge, sobib keedunõu selle seadmega kasutamiseks.
- Kasutada tohib ainult lameda põhjaga potte ja panne.
- Keedunõu põhi peab olema vähemalt 2 mm paksune.
- Kasutada tohib ainult potte ja panne, mille põhja läbimõõt on 10 kuni 21 cm.
- Sobimatu keedunõu kasutamisel kuvab seade veateate (vt tabelit "Veaotsing").
- Kaetud potid või pannid võivad liigse kuumuse mõjul kahjustuda. Seetõttu on oluline, et valite keedunõule sobiva temperatuuri ja järgite keedunõu tootja antud teavet.
- Keedualale võib asetada raskust kuni 6 kg.

Seadme sisselülitamine

- Sisestage seadme pistik pistikupessa.
- Asetage täis keedunõu soovitud keedualale.
- Seadme sisse lülitamiseks vajutage nuppu ⏻. Kõlab helisignaal ning nupu ⏻ LED-tuli ja keeduala vähese jääkkuumuse L-näidik süttivad püsivalt.

· Kui pärast sisselülitamist ei tehta 1 minuti jooksul mingit tegevust, läheb seade ooterežiimi ja ventilaator töötab mõnda aega.

Võimsusastme ja temperatuuri seadistamine

· Nupust saate lülitada võimsusrežiimi (**W**) ja temperatuurirežiimi (**°C**) vahel.
· Valitud funktsiooni märgutuli läheb põlema.
· **Vee soojendamiseks, aurutamiseks ja sarnasteks tegevusteks soovitame kasutada võimsusnuppu (W). Praadimiseks, frittimiseks ja sarnasteks tegevusteks soovitame kasutada temperatuurinuppu (°C)**

Kiirendusfunktsiooni valimine

· Maksimumvõimsuse valimiseks vajutage kiirendusnuppu:
KP 1025/1026 2000 W
DK 1027/1028 vasak 2000 W
parem 1500 W
· Kiirendusrežiimist väljumiseks vajutage nuppu .

Pausifunktsiooni valimine

· Toiduvalmistamise katkestamiseks vajutage nuppu **❙❙**.
· Toiduvalmistamise jätkamiseks vajutage taas nuppu **❙❙**.

Võimsus

· Võimsuse juhtimist saate valida nupust .
· Ekraanil kuvatakse vaikeseade“1600” või “1200”.
· Nuppudega “**+**” ja “**–**” saate valida mis tahes võimsusastme vahemikus 200 ja 2000 W (DK 1027/1028: parem pool 200 – 1500 W).

Temperatuur

· Temperatuuri juhtimist saate valida nupust .
· Ekraanil kuvatakse vaikeseade“180” (KP/ 1026)
“200” (DK 1027/1028).
· **Nuppudest + ja –** saate temperatuuri reguleerida 20 °C sammude kaupa vahemikus 60 °C kuni 240 °C.

Taimer

· Taimeri funktsioon võimaldab seadistada soovitud toiduvalmistusaja.
· Vajutage pärast soovitud funktsiooni valimist töönuppu ning kasutage seejärel valikunuppe ? Ja - ..
· Nende nuppude vajutamisel reguleeritakse aega 1 minuti kaupa. Nuppude allhoidmisel üle 3 sekundi reguleeritakse aega 10-minutiste sammude kaupa.
· Pärast valimist oodake mõni sekund. Võite ka kinnitamiseks vajutada uuesti nuppu .
· Maksimaalne taimerisäte on 180 minutit.
· Seadistatud tööaja möödumisel kõlab helisignaal ja seade lülitub välja.
· Kui taimeriseadistust ei ole valitud, saab toiduvalmistamise katkestada ainult nupust .
· Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.

Lapseluku funktsioon

· Lapseluku aktiveerimiseks ning seadme soovimatu kasutamise või muudatuste tegemise

· vältimiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppu . Ekraanile ilmub „Loc“.
· Ooterežiimis ei saa seda funktsiooni valida.
· Lapseluku desaktiveerimiseks vajutage ja hoidke uuesti u 3 sekundit all nuppu või vajutage nuppu .

Funktsiooninäidikud

Ekraani ülaosas asuvad funktsiooninäidikud annavad teada, millised alljärgnevatest funktsioonidest on valitud:
Võimsus **W**
Temperatuur **°C**
Taimer

Ooterežiim / väljalülitatud režiim

· Ooterežiimis põlevad nupp ning ekraanil “**L**” või “**H**” püsivalt.
· Väljalülitatud režiimis nupp ning ekraanil “**L**” või “**H**” vilguvad.
· Kui seadet 1 minuti jooksul ei kasutata, lülitub see ooterežiimist väljalülitatud režiimi. Ventilaator töötab umbes 1 minutit.
· Väljalülitatud režiimist väljumiseks puudutage nuppu .

Sobiva keedunõu automaatne tuvastus

Seade tuvastab, kas keedualal on keedunõu ja kas
see on sobiv. Kui seadmel valitakse funktsioon, kuid sobivat keedunõu ei tuvastata, kõlab helisignaal ja ekraanile ilmub “**E1**”. 1 minuti pärast lülitub seade ooterežiimi ja kõlab veel helisignaale.

Jääkkuumuse näidik

Ooterežiimis kuvatakse seadme ekraanil keeduala jääkkuumus. “**L**” kuvatakse, kui temperatuur on alla 60 °C. “**H**” kuvatakse, kui temperatuur ületab 60 °C.

Kasutamine

· Ühendage seadme pistik seinapistikupessa ja järgige osas „Seadme sisselülitamine“ kirjeldatud samme.
· Valige nupuga soovitud funktsioon.
· Seade hakkab soojendama.
· Valige nuppudest + ja– soovitud võimsusaste või temperatuuritase.
· Soovi korral kasutage valmistusaja valimiseks taimerifunktsiooni .
· Kui toit on valmis, lülitage seade välja ja laske sel u 1 minut jahtuda. Ventilaator töötab veel mõnda aega.
· Ühendage seade vooluvõrgust lahti. Seadme täielikult välja lülitamiseks peab selle pistik olema seinapistikupesast välja tõmmatud.

Nõuanded energia säästmiseks

· Kasutage toiduvalmistamiseks kaanega keedunõusid.
· Täitke keedunõu ainult vajaliku koguse veega.
· Kui vesi hakkab keema, vähendage võimsust.

Puhastamine ja hooldustööd

· Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
· Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega pange seda vette.
· Ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.

- Pärast kasutamist puhastage toiduvalmistuspinnad niiske lapiga. Vajadusel võite kasutada veidi pesuainet või keraamilistele pindadele mõeldud kaabitsat.
- Puhastage pliiti aeg-ajalt tavalise puhastusvahendiga.

Kasutuselt kõrvaldamine



Selle sümboliga märgistatud seadmeid ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos majapidamisprügiga. Viige sellised seadmed nende tööea lõppedes vastavasse kogumispunkti, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab ümber töödelda. Seadme kõrvaldamisega kasutuselt vastavalt nõuetele aitate kaitsta keskkonda ja inimtervist. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikust omavalitsusest.

Veaotsing

Probleemide korral võidakse ekraanile kuvada järgmised veateated:

Veateade	Põhjus	Kuidas toimida
E0	Sisemine viga.	Helistage klienditeenindusse.
E1	Keedunõu puudub või sobimatu keedunõu (mittemagnetilise põhjaga, läbimõõt alla 10 cm).	Laske seadmel jahtuda. Vt osa „Sobivad keedunõud“.
E2	Elektroonika on üle kuumenenud.	Laske seadmel täielikult jahtuda. Veenduge, et seadme ventilatsiooniavad on vabad.
E3, E4	Sisemine viga.	Helistage klienditeenindusse.
E5, E6	Sisemine viga.	Helistage klienditeenindusse.
E7	Pliidi temperatuurisensor on välja lülitatud.	Laske seadmel jahtuda. Ärge asetage pliidile tühja keedunõu. Veenduge, et seadme ventilatsiooniavad on vabad.
E8	Sisemine viga.	Helistage klienditeenindusse.

Teave kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud elektripliitide kohta vastavalt (EL) 66/2014

	Sümbol	Väärtus
Mudeli identifitseerimisandmed	**KP 1025/1026**	
Pliidi tüüp	Kodumajapidamiseks kasutamiseks mõeldud elektripliit	
Keedualade arv		1
Kuumutustehnoloogia (induktsioonkeedualad, kiirguskuumutusalad, malmist keeduplaadid)	---	Induktsioon
Ümmargused keedualad: Iga elektriliselt kuumutatava keeduala kasuliku pinna läbimõõt, 5 mm täpsusega	Ø	21 cm
Mitteümmargused keedualad: Iga elektriliselt kuumutatava keeduala kasuliku pinna pikkus ja laius, 5 mm täpsusega	---	---
Keeduala energiatarbimine kg kohta	EÜ Elektripliit	188,80 Wh/kg
Pliidi energiakulu kg kohta	EÜ Elektripliit	188,80 Wh/kg

Teave kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud elektripliitide kohta vastavalt (EL) 66/2014

	Sümbol	Väärtus
Mudeli identifitseerimisandmed	**DK 1027/1028**	
Pliidi tüüp	Kodumajapidamiseks kasutamiseks mõeldud elektripliit	
Keedualade arv		2
Kuumutustehnoloogia (induktsioonkeedualad, kiirguskuumutusalad, malmist keeduplaadid)	---	Induktsioon
Ümmargused keedualad: Iga elektriliselt kuumutatava keeduala kasuliku pinna läbimõõt, 5 mm täpsusega	Ø	21 cm parem 21 cm vasak

Mitteümmargused keedualad: Iga elektriliselt kuumutatava keeduala kasuliku pinna pikkus ja laius, 5 mm	---	---
Keeduala energiatarbimine kg kohta	Parem EÜ elektripliit 1500 W	190,50 Wh/kg
	Vasak EÜ Elektripliit 2000 W	188,80 Wh/kg
Pliidi energiakulu kg kohta	EÜ Elektripliit	189,70 Wh/kg

MANUAL KP 001025 / KP 001026 / DK 001027 / DK 001028 **07/25**
Mudeli tehnilisi andmed võivad muutuda.

SEVERIN Elektrogeräte GmbH
Röhre 27
D-59846 Sundern
Tel +49 2933 982-0
Faks +49 2933 982-1333
information@severin.de

www.severin.com

SEVERIN

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee, Avatud E-R 9:00-18:00

Levitaja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918





