

STOLLAR

the Waffle Maker VPS700



Vahvlimasin
KASUTUSJUHEND

Stollar töötajad on väga ohuteadlikud. Oma seadmete disainimisel ja tootmisel peame ennekõike silmas teie turvalisust. Palume teil siiski olla elektriseadmete kasutamisel teatud määral ettevaatlik ning järgida alltoodud ettevaatusabinõusid.

OLULISED OHUTUSJUHISED

- Enne esimest kasutuskorda kontrollige, et vooluvõrge pingele vastaks seadme all asuval andmeplaadil toodud pingele.
- Eemaldage kõik pakkematerjalid ja kõrvaldage need kasutuselt keskkonnale ohutult.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises. Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt. Ärge kasutage seadet liikuvates sõidukites või veesõidukites. Seade ei sobi kasutamiseks välistingimustes. Väärkasutus võib põhjustada vigastusi.
- Kerige toitejuhe enne kasutamist täielikult lahti.
- Asetage seade stabiilsele, kuumakindlale, ühetasasele, kuivale pinnale, servast eemale. Ärge kasutage seadet kuumusallikate nagu pliidiplaat, ahi või gaasipliit peal ega lähedal.
- Ärge laske juhtmel vabalt laua või leti servalt alla rippuda, kuumade pindadega kokku puutuda või keerdu minna.
- Asetage seade vähemalt 15 cm kaugusele seintest, kardinast ja muudest kuumuse või auru suhtes tundlikest materjalidest. Tagage seadme kohal ja kõikidel külgedel piisavalt ruumi, et õhk saaks vabalt liikuda.
- Seadme kasutamise ja hoiulepaneku ajal jälgige, et toitejuhe ei jääks ülemise ja alumise plaadi vahele kinni.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Seadme juurdepääsetavad osad on kuumad seadme kasutamise ajal ja mõnda aega pärast seda. Põletuste või isikuvigastuste vältimiseks kasutage alati isoleeritud pajakindaid või puudutage ainult käepidemeid ja nuppe.
- Enne puhastamist, kohalt liigutamist või hoiule panekut veenduge, et seade on välja lülitatud ja pistik on seinapistikupesast välja tõmmatud ning laske seadmel jahtuda.

- Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe, pistik või seade ise on mingil viisil kahjustada saanud. Kui seade on saanud kahjustada või vajab muid hooldustöid peale puhastamise, võtke ühendust Stollar klienditeenindusega või külastage meie veebilehte stollar.eu
- Kogu hoolduse (v.a puhastamine) peab läbi viima selleks volitatud Stollar teeninduskeskus.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad piisavad kogemused või teadmised seadme kasutamiseks, tohivad seadet kasutada järelevalve all või juhul, kui neile on antud juhiseid seadme kasutamiseks ja nad mõistavad sellega seonduvaid ohtusid.
- Alla 8-aastased lapsed seadet puhastada ega selle hooldustöid ei tohi. Vanemad kui 8-aastased lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Hoidke seade ja selle toitejuhe alla 8-aastastele lastele kättesaamatult.



See sümbol näitab, et seadet ei tohi visata  majapidamisjätmete hulka. Viige kasutuskõlbmatuks muutunud seade vastavasse kohalikku kogumispunkti või sellekohast teenust pakkuvale edasimüüjale. Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest.



Ärge pange toitejuhet, pistikut ega seadet vette ega muusse vedelikku.

AINULT KODUSEKS KASUTAMISEKS
HOIDKE NEED JUHISED ALLES

SEADME OSAD

Stollar Waffle Maker VPS700



- A. Käepide
- B. Kaas ülemise küpsetusplaadiga
- C. Alumine küpsetusplaat
- D. Ekraan koos tagasiarvestuse taimeriga
- E. Juhtketas
- F. Roostevaba terasest korpus

KASUTAMINE

Stollar Waffle Maker VPS700

ENNE ESIMEST KASUTUSKORDA

Enne grilli esimest kasutuskorda eemaldage kõik pakkematerjalid ja etiketid ning kõrvaldage need vastavalt nõuetele kasutuselt. Kontrollige, et küpsetusplaadid oleksid puhtad ja tolmuvabad. Enne seadme esimest kasutuskorda puhastage see vastavalt jaotisele „Hooldus ja puhastamine“.

MÄRKUS

Seadme esmakordsel soojenemisel võib sellest tulla veidi suitsu või lõhna. See on tavapärane ja täiesti ohutu.

KASUTAMINE

1. Ühendage seade vahelduvvoolu toiteallikaga,
2. Keerake juhtketast, et valida soovitud küpsetusaeg. Kõlab piiks, ekraan lülitub sisse ja kuvab PREHEATING, mis näitab, et eelkütmine on alanud.

Seade	Aeg
1	2 minutit
2	2 minutit ja 45 sekundit
3	3 minutit ja 30 sekundit
4	4 minutit ja 15 sekundit
5	5 minutit

3. Kui eelkütmine on lõppenud, kõlab piiks, PREHEATING kaob ja süttib READY TO COOK.

! HOIATUS

Küpsetusplaadid ja seadme metallpinnad muutuvad kasutamise ajal äärmiselt kuumaks. Põletusohu vältimiseks kandke kuumuskindlaid labakindaid ja puudutage ainult käepidet või juhtketast.

4. Tõstke kaas käepideme abil üles. Vajadusel kandke küpsetusõli. Valage taigen ühtlaselt alumis küpsetusplaati. Taigen peab katma küpsetusplaadi künkad. Sulgege kaas käepideme abil. Ekraanil kuvatakse valitud seade, COOKING ja tagasiarvestuse aeg.

MÄRKUS

Parimate tulemuste saamiseks määrige küpsetusplaate väheses küpsetusõliga.

5. Kui küpsetamine valitud seadme järgi on lõppenud, kõlab piiks ja ekraanil süttib COOKING COMPLETE.
6. Tõstke kaas käepideme abil üles ja eemaldage vahvlid ettevaatlikult.

! ETTEVAATUST

Kasutage ainult puidust või plastikust kuumuskindlaid tööriistu.

Ärge kasutage seadmega metallist tööriistu, kuna need võivad kriimustada mittenakkuvat pinda.

Kui küpsetate lisavahvleid, sulgege kaas, et säilitada soojust.

7. Kui küpsetate lisavahvleid, lisage lihtsalt rohkem taigat alumisse küpsetusplaati ja korrake samme 2–6. Vajadusel kandke uuesti küpsetusõli.

MÄRKUS

Kui küpsetamine on lõppenud ja seade on nii palju jahtunud, et on vaja eelkütet, kuvab ekraan PREHEATING. Taigna lisamine sel hetkel ja kaane sulgemine ei käivita küpsetamise tagasiarvestust kohe. Vispirms on vaja lõpetada eelküte, pärast mida küpsetamine jätkub tavapäraselt.

8. Lülitage seade välja, keerates juhtketas asendisse OFF ja eemaldades selle toiteallikast.
9. Kui seade on täielikult jahtunud, puhastage ja kuivatage see.

! ETTEVAATUST

Ärge kasutage seda seadet külmutatud toidu küpsetamiseks või sulatamiseks. Kogu toit peab olema täielikult sulatatud enne seadmega küpsetamist.

HOOLDUSTÖÖD JA PUHASTAMINE

Stollar Waffle Maker VPS700

HOOLDUSTÖÖD JA PUHASTAMINE

Enne puhastamist tõmmake seadme pistik alati pesast välja ja laske seadmel jahtuda.

Puhastage grilli korpust ja küpsetusplaate alati pärast iga kasutuskorda.

MÄRKUS

Ärge kasutage seadme sise- ega välispinna puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid ega traadist küürimisnuustikuid. Need kriimustavad pinda ja võivad küpsetusplaatide mitterakkuvat katet kahjustada.



HOIATUS

Ärge pange seadet, toitejuhet ega pistikut vette ega muusse vedelikku. See võib põhjustada elektrilöögi.

SEADME KORPUSE PUHASTAMINE

Pühkige seadme korpust pehme, niiske lapiga. Plekkide vältimiseks võib kasutada mitteabrasiivset vedelat puhastusvahendit või pehmetoimelist pihustusvahendit. Kandke puhastusvahend grilli pinnale käsnaga, mitte vahetult. Loputage. Enne seadme ühendamist vooluvõrku laske kõikidel seadme osadel täielikult kuivada.

KÜPSETUSPLAATIDE PUHASTAMINE

Pühkige küpsetusplaate pehme niiske lapiga.



ETTEVAATUST

Ärge kasutage terasest küürimisnuustikuid ega abrasiivseid puhastusvahendeid, sest need võivad küpsetusplaatide pinda kriimustada. Küpsetusplaatide nakkumatu kate saab kahjustada.

STOLLAR

That's the idea™

STOLLAR is a registered trademark of B.T.U. Company, Ltd.

Due to continual improvements in design or otherwise,
the product you purchase may differ slightly from the one illustrated in this booklet.

www.stollar.eu