LATVIEŠU

Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro

Lietotāja rokasgrāmata · Drošības informācija

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

Šis izstrādājums ir paredzēts tikai grīdu tīrīšanai mājas apstākļos. Nelietojiet to ārpus telpām, uz virsmām, kas nav grīdas, vai komerciālā vai rūpnieciskā vidē.

Lietošanas ierobežojumi

- Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir instruēti par drošu ierīces lietošanu un saprot ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt lietotāja apkopi.
- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien persona, kas atbild par viņu drošību, tās neuzrauga vai nav instruējusi par ierīces lietošanu.
- Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nerotaļātos ar ierīci.
- Ierīci drīkst lietot tikai ar tās komplektācijā iekļauto barošanas bloku.
- Šajā ierīcē ir akumulatori, ko drīkst nomainīt tikai kvalificētas personas.
- Ja kontaktdakšas kontaktspraudņi ir bojāti, spraužamais barošanas bloks ir jāutilizē.
- Ja lādētājs vai akumulators ir bojāts, tas jānomaina pret oriģinālu detaļu, kas iegādāta no ražotāja vai pēcpārdošanas servisa.
- Ja ierīce pārbrauc pāri barošanas vadam, var rasties bīstama situācija.
- Turiet matus, vaļīgu apģērbu, pirkstus un citas ķermeņa daļas prom no atverēm un kustīgajām daļām.
- Neizmantojiet robotu putekļsūcēju degošu vielu tīrīšanai.

- Neceliet robotu putekļsūcēju aiz lāzera radara pārsega.
- Pirms tīrīšanas vai apkopes pārliecinieties, ka robots putekļsūcējs ir izslēgts un barošanas bloks ir atvienots no elektrotīkla.
- Nelietojiet robotu putekļsūcēju vietā, kas atrodas augstu virs zemes, piemēram, bēniņos, uz atvērta balkona vai mēbelēm, ja nav aizsargbarjeras.
- Nelietojiet robotu putekļsūcēju, ja apkārtējās vides temperatūra pārsniedz 40 °C vai ir zemāka par 0 °C, kā arī uz grīdas ar šķidrumiem vai lipīgām vielām.
- Pirms robota putekļsūcēja lietošanas paceliet no grīdas vadus, lai tīrīšanas laikā tas tos nevilktu līdzi.
- Paceliet no grīdas trauslus vai nenostiprinātus priekšmetus, piemēram, vāzes un plastmasas maisiņus, lai robots putekļsūcējs neiestrēgtu, nesadurtos ar tiem un neradītu bojājumus.
- Nenovietojiet bērnus, mājdzīvniekus vai jebkādus priekšmetus uz robota putekļsūcēja, kad tas stāv vai pārvietojas.
- Neizmantojiet mitrās uzkopšanas funkciju uz paklāja.
- Neļaujiet robotam putekļsūcējam savākt cietus vai asus priekšmetus, piemēram, būvmateriālus, stiklu vai naglas.
- Nenovietojiet robotu putekļsūcēju ar apakšu uz augšu. Lāzera radara korpuss nekad nedrīkst pieskarties zemei.
- Lietojiet šo izstrādājumu tikai saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatas norādījumiem. Lietotāji ir atbildīgi par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.
- Detalizēta elektroniskā rokasgrāmata ir pieejama vietnē www.mi.com/global/support/user-guide.

Lāzera drošības informācija

Šī izstrādājuma lāzera sensors atbilst IEC 60825-1:2014 un EN 60825-1:2014/A11:2021 standartam attiecībā uz 1. klases lāzera izstrādājumiem. Lietošanas laikā neskatieties tieši lāzerā.

1. KLASES LĀZERA IZSTRĀDĀJUMS

PATĒRĒTĀJIEM PAREDZĒTS LĀZERA IZSTRĀDĀJUMS

EN 50689:2021

Akumulatori un uzlāde

- BRĪDINĀJUMS. Neizmantojiet citu ražotāju akumulatorus vai uzlādes dokstacijas.
- BRĪDINĀJUMS. Izmantojiet tikai šīs ierīces komplektācijā iekļauto barošanas bloku.
- BRĪDINĀJUMS. Akumulatora uzlādei izmantojiet tikai šīs ierīces komplektācijā iekļauto atvienojamo barošanas bloku.
- Izmantojiet tikai barošanas bloku BLJ24WJ200100P-V.
- Nemēģiniet patstāvīgi izjaukt, remontēt vai pārveidot akumulatoru vai uzlādes dokstaciju.
- Ja no akumulatora noplūst šķidrums, nekavējoties atvienojiet robotu putekļsūcēju no barošanas. Ja nonākat saskarē ar vielu, kas izplūdusi no akumulatora, noskalojiet skarto vietu ar lielu daudzumu ūdens un nekavējoties vērsieties pēc medicīniskas palīdzības.
- Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru pārmērīgi augstai temperatūrai.
- Ņemiet vērā, ka metāla priekšmeti var izraisīt ar akumulatoru darbināmas ierīces vai akumulatora kontaktu īssavienojumu.
- Nenovietojiet uzlādes dokstaciju siltuma avota tuvumā.
- Netīriet uzlādes dokstacijas uzlādes kontaktus ar mitru drānu vai mitrām rokām.
- Ja robots putekļsūcējs ilgstoši netiks lietots, pilnībā uzlādējiet to, izslēdziet un glabājiet vēsā, sausā vietā. Uzlādējiet to vismaz reizi 3 mēnešos, lai nepieļautu akumulatora pārmērīgu izlādi.
- Neuzlādējiet neuzlādējamus akumulatorus.
- Lietotājam nav jāveic nekādas darbības, lai pārslēgtos starp 50 Hz un 60 Hz; izstrādājums automātiski pielāgojas abām frekvencēm.
- Litija jonu akumulatorā ir videi bīstamas vielas. Pirms robota putekļsūcēja utilizācijas izņemiet akumulatoru un nododiet to utilizācijai vai pārstrādei saskaņā ar attiecīgās valsts vai reģiona vietējiem normatīvajiem aktiem.
- Pirms ierīces utilizācijas no tās jāizņem akumulators.
- Izņemot akumulatoru, ierīcei jābūt atvienotai no elektrotīkla.
- Akumulators jāutilizē drošā veidā.

- Pirms akumulatora izņemšanas ieteicams to izlādēt un pārliecināties, ka izstrādājums ir atvienots no barošanas.

1. Izskrūvējiet skrūvi apakšā un noņemiet pārsegu.

2. Atvienojiet akumulatora savienotāju un izņemiet akumulatoru. Nebojājiet akumulatora korpusu, lai izvairītos no savainojumu riska.

3. Nododiet akumulatoru profesionālai pārstrādes organizācijai.

Tikai lietošanai telpās. Pirms lietošanas izlasiet norādījumus.

ES atbilstības deklarācija

Ar šo Xiaomi Communications Co., Ltd. apliecina, ka OV71GL tipa radioiekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā tīmekļa vietnē:

https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

EEIA utilizācijas un pārstrādes informācija

Visi izstrādājumi, kas marķēti ar šo simbolu, ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA saskaņā ar Direktīvu 2012/19/ES), un tos nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi, nododiet nolietoto ierīci valdības vai pašvaldības norādītā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas punktā pārstrādei. Pareiza utilizācija un pārstrāde palīdz novērst iespējamu negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Informāciju par savākšanas punktu atrašanās vietu un pieņemšanas nosacījumiem lūdziet uzstādītājam vai vietējām iestādēm.

Kopšana un apkope

Daļas	Apkopes biežums	Nomaiņas biežums
Sānu birste	Ik pēc 2 nedēļām	3–6 mēneši
Birste	Ik pēc 2 nedēļām	6–12 mēneši
Filtrs	Ik pēc 2 nedēļām	3–6 mēneši
Birstes pārsegs	/	3–6 mēneši (vai nolietojuma gadījumā)

Daļas	Apkopes biežums	Nomaiņas biežums
Mopa drāna	Pēc katras lietošanas	1–3 mēneši (vai nolietojuma gadījumā)
Putekļu tvertne	Pēc katras lietošanas	/
Ūdens tvertne	Tīrīt pēc vajadzības	/
Ritentiņš	Katru mēnesi	/
Lāzera sensors	Katru mēnesi	/
Strukturētās gaismas šķēršļu sensors	Katru mēnesi	/
Ultraskaņas paklāju atpazīšanas sensors	Katru mēnesi	/
Kritiena sensors	Katru mēnesi	/
Malu sensors	Katru mēnesi	/
Uzlādes kontakti	Katru mēnesi	/

Piezīme. Nomaiņas biežums ir tikai orientējošs. Ja kāda daļa ir bojāta, tā nekavējoties jānomaina, lai nodrošinātu efektīvu tīrīšanu.

Tehniskie dati

Robots putekļsūcējs

Nosaukums	Robots putekļsūcējs
Modelis	OV71GL
Izmēri	Ø 350 × 99 mm
Neto svars	4.2 kg
Nominālā jauda	160 W
Nominālais spriegums	14.4 V DC
Uzlādes spriegums	20 V DC
Litija jonu akumulators	4800 mAh (noteiktā ietilpība) / 5200 mAh (nominālā ietilpība)

Darbības frekvence	2400–2483.5 MHz
Maksimālā izejas jauda	< 20 dBm
Bezvadu savienojums	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz; Bluetooth 4.2
Enerģijas patēriņš	Gaidstāves režīms: ≤ 0.5 W; Tīkla gaidstāves režīms: ≤ 2.0 W
Laiks līdz režīma aktivizēšanai	Gaidstāves režīms: ≤ 20 min; Tīkla gaidstāves režīms: ≤ 20 min

Uzlādes dokstacija

Modelis	OV71CDZ
Nominālā ievade	20 V DC 1 A
Nominālā izvade	20 V DC 1 A
Izmēri	146 × 122 × 98.5 mm
Enerģijas patēriņš	Gaidstāves režīms: ≤ 0.5 W
Laiks līdz režīma aktivizēšanai	Gaidstāves režīms: ≤ 20 min

Barošanas adapteris

Ražotājs	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.
Modelis	BLJ24WJ200100P-V
Ievade	100–240 V~ 50/60 Hz 0.8 A
Izvade	20.0 V DC 1.0 A 20.0 W
Vidējā efektivitāte aktīvā režīmā	85.47 %
Efektivitāte pie mazas slodzes (10 %)	75.47 %
Enerģijas patēriņš bez slodzes	0.10 W

Parastos lietošanas apstākļos starp šīs iekārtas antenu un lietotāja ķermeni jāievēro vismaz 20 cm attālums.

EESTI

Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro

Kasutusjuhend · Ohutusteave

Lugege see juhend enne kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke edaspidiseks alles.

See toode on ette nähtud üksnes koduste põrandate puhastamiseks. Ärge kasutage seda õues, muudel pindadel peale põranda ega kaubandus- või tööstuskeskkonnas.

Kasutuspiirangud

- Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või väheste kogemuste ja teadmistega isikud, kui neid valvatakse või neile on õpetatud seadme ohutut kasutamist ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet järelevalveta puhastada ega hooldada.
- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või väheste kogemuste ja teadmistega isikutele (sealhulgas lastele), välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid valvab või on juhendanud seadme kasutamisel.
- Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
- Seadet tohib kasutada ainult kaasasoleva toiteplokiga.
- Selle seadme akusid tohivad vahetada ainult pädevad isikud.
- Kui pistiku kontaktid on kahjustatud, tuleb pistikuga toiteplokk kasutuselt kõrvaldada.
- Kui laadija või aku on kahjustatud, tuleb see asendada tootjalt või müügijärgsest teenindusest ostetud originaalosaga.
- Seadme sõitmine üle toitejuhtme võib põhjustada ohtu.
- Hoidke juuksed, lahtised rõivad, sõrmed ja kõik kehaosad avadest ning liikuvatest osadest eemal.
- Ärge kasutage robottolmuimejat põlevate ainete koristamiseks.

- Ärge tõstke robottolmuimejat laserradari katte abil.
- Enne puhastamist või hooldust veenduge, et robottolmuimeja on välja lülitatud ja toiteplokk vooluvõrgust eemaldatud.
- Ärge kasutage robottolmuimejat maapinnast kõrgemal asuvas kohas, näiteks pööningul, avatud rõdul või mööblil, kui puudub kaitsepiire.
- Ärge kasutage robottolmuimejat ümbritseval temperatuuril üle 40 °C või alla 0 °C ega vedelike või kleepuvate ainetega kaetud põrandal.
- Enne robottolmuimeja kasutamist korjake põrandalt juhtmed, et seade neid koristamisel kaasa ei veaks.
- Korjake põrandalt haprad või lahtised esemed, näiteks vaasid ja kilekotid, et robottolmuimeja ei jääks kinni, ei põrkaks vastu neid ega põhjustaks kahjustusi.
- Ärge asetage lapsi, lemmikloomi ega esemeid robottolmuimeja peale, olenemata sellest, kas see seisab või liigub.
- Ärge kasutage vaibal mopifunktsiooni.
- Ärge laske robottolmuimejal korjata kõvu või teravaid esemeid, näiteks ehitusmaterjale, klaasi või naelu.
- Ärge asetage robottolmuimejat tagurpidi. Laserradari korpus ei tohi kunagi põrandat puudutada.
- Kasutage toodet üksnes kasutusjuhendi järgi. Kasutajad vastutavad toote ebaõigest kasutamisest tulenevate kahjude eest.
- Üksikasjalik elektrooniline juhend on saadaval aadressil www.mi.com/global/support/user-guide.

Laseriohutuse teave

Selle toote laserandur vastab 1. klassi lasertoodete standarditele IEC 60825-1:2014 ja EN 60825-1:2014/A11:2021. Vältige kasutamise ajal laserisse otse vaatamist.

1. KLASSI LASERTOODE

TARBIJA LASERTOODE

EN 50689:2021

Akud ja laadimine

- HOIATUS. Ärge kasutage teiste tootjate akusid ega laadimisdokke.
- HOIATUS. Kasutage üksnes seadmega kaasasolevat toiteplokki.
- HOIATUS. Aku laadimiseks kasutage üksnes seadmega kaasasolevat eemaldatavat toiteplokki.
- Kasutage ainult toiteplokki BLJ24WJ200100P-V.
- Ärge püüdke akut ega laadimisdokki ise lahti võtta, parandada või muuta.
- Kui aku lekib, eemaldage robottolmuimeja kohe vooluvõrgust. Kui puutute kokku akust lekkinud ainega, loputage kokkupuutekohta rohke veega ja pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Ärge jätke seadet ega akut liiga kõrge temperatuuri kätte.
- Arvestage ohuga, et metallesemed võivad põhjustada akutoitel seadme või aku klemmide lühise.
- Ärge asetage laadimisdokki soojusallika lähedale.
- Ärge pühkige ega puhastage laadimisdoki laadimiskontakte märja lapi või märgade kätega.
- Kui robottolmuimejat pikemat aega ei kasutata, laadige see täielikult täis, lülitage välja ning hoidke jahedas ja kuivas kohas. Aku liigse tühjenemise vältimiseks laadige seadet vähemalt kord kolme kuu jooksul.
- Ärge laadige mittelaetavaid patareisid.
- Kasutaja ei pea 50 Hz ja 60 Hz vahel vahetamiseks midagi tegema; toode kohandub mõlema sagedusega automaatselt.
- Liitiumioonaku sisaldab keskkonnale ohtlikke aineid. Enne robottolmuimeja kasutuselt kõrvaldamist eemaldage aku ning kõrvaldage või suunake see ringlusse vastavalt kasutusriigi või -piirkonna kohalikele õigusaktidele.
- Enne seadme kasutuselt kõrvaldamist tuleb aku eemaldada.
- Aku eemaldamise ajal peab seade olema vooluvõrgust lahti ühendatud.
- Aku tuleb ohutult kõrvaldada.
- Enne aku eemaldamist on soovitatav see tühjaks kasutada ja veenduda, et toode on vooluvõrgust lahti ühendatud.

1. Keerake põhjal olev kruvi lahti ja eemaldage kate.

2. Ühendage aku pistik lahti ja eemaldage aku. Ärge kahjustage aku korpust, et vältida vigastuste ohtu.

3. Viige aku professionaalsesse ringlussevõtupunkti.

Ainult siseruumides kasutamiseks. Lugege enne kasutamist juhiseid.

ELi vastavusdeklaratsioon

Xiaomi Communications Co., Ltd. kinnitab, et raadioseadme tüüp OV71GL vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel veebiaadressil:

https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine ning ringlussevõtt

Kõik selle sümboliga tähistatud tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (WEEE direktiivi 2012/19/EL tähenduses), mida ei tohi segada sortimata olmejäätmetega. Inimeste tervise ja keskkonna kaitsmiseks viige kasutuselt kõrvaldatud seade valitsuse või kohaliku omavalitsuse määratud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumispunkti. Nõuetekohane kõrvaldamine ja ringlussevõtt aitavad vältida võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Kogumispunktide asukoha ning vastuvõtutingimuste kohta küsige lisateavet paigaldajalt või kohalikult omavalitsuselt.

Hooldus ja korrashoid

Osad	Hoolduse sagedus	Vahetamise sagedus
Külghari	Iga 2 nädala järel	3–6 kuud
Hari	Iga 2 nädala järel	6–12 kuud
Filter	Iga 2 nädala järel	3–6 kuud
Harjakate	/	3–6 kuud (või kulumisel)
Mopilapp	Pärast iga kasutuskorda	1–3 kuud (või kulumisel)
Tolmukamber	Pärast iga kasutuskorda	/
Veepaak	Puhastada vajaduse korral	/

Osad	Hoolduse sagedus	Vahetamise sagedus
Pöördratas	Iga kuu	/
Laserandur	Iga kuu	/
Struktureeritud valgusega takistusandur	Iga kuu	/
Ultraheli vaibatuvastusandur	Iga kuu	/
Kukkumisandur	Iga kuu	/
Servaandur	Iga kuu	/
Laadimiskontaktid	Iga kuu	/

Märkus. Vahetamise sagedus on üksnes soovituslik. Kahjustatud osa tuleb tõhusa puhastamise tagamiseks kohe välja vahetada.

Tehnilised andmed

Robottolmuimeja

Nimetus	Robottolmuimeja
Mudel	OV71GL
Mõõtmed	Ø 350 × 99 mm
Netomass	4.2 kg
Nimivõimsus	160 W
Nimipinge	14.4 V DC
Laadimispinge	20 V DC
Liitiumioonaku	4800 mAh (hinnatud mahtuvus) / 5200 mAh (nimimahtuvus)
Töösagedus	2400–2483.5 MHz
Maksimaalne väljundvõimsus	< 20 dBm
Juhtmevaba ühendus	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz; Bluetooth 4.2

Energiatarve	Ooterežiim: ≤ 0.5 W; Võrguühendusega ooterežiim: ≤ 2.0 W
Režiimi jõudmise aeg	Ooterežiim: ≤ 20 min; Võrguühendusega ooterežiim: ≤ 20 min

Laadimisdokk

Mudel	OV71CDZ
Nimisisend	20 V DC 1 A
Nimiväljund	20 V DC 1 A
Mõõtmed	146 × 122 × 98.5 mm
Energiatarve	Ooterežiim: ≤ 0.5 W
Režiimi jõudmise aeg	Ooterežiim: ≤ 20 min

Toiteadapter

Tootja	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.
Mudel	BLJ24WJ200100P-V
Sisend	100–240 V~ 50/60 Hz 0.8 A
Väljund	20.0 V DC 1.0 A 20.0 W
Keskmine kasutegur aktiivses olekus	85.47 %
Kasutegur väikesel koormusel (10%)	75.47 %
Koormuseta energiatarve	0.10 W

Tavapärasel kasutamisel peab seadme antenni ja kasutaja keha vahele jääma vähemalt 20 cm.