Kuumaõhufritüür
Dreame Tasti PT60

Dreame Tasti kuumõhufritüür 5-ühes kaasaskantav klaasist kuumõhufritüür
Praadige kodus, haarake kaasa ja minge. Kasutus- ja ohutusjuhend

Tere tulemast Dreame toodete juurde! Registreerige oma toode:
https://global.dreametech.com · dreamesupport@dreame.tech

Tehnilised andmed ja omadused

Parameeter	Väärtus
Toote nimetus	Kuumõhufritüür
Mudel	PT60
Nimipinge	220–240 V~
Nimisagedus	50–60 Hz
Nimivõimsus	1500 W
Praadimiskorvi materjal	Klaas
Praadimiskorvi maht	2,5 L + 4,5 L
Temperatuurivahemik	60–200 °C (ei ole reguleeritav)
Reguleeritav aeg	1–60 minutit

OLULISED OHUTUSNÕUDED

Enne kuumõhufritüüri kasutamist lugege läbi kõik juhised. Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ohutusabinõusid, sealhulgas järgmisi.

HOIATUSED

1. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning piiratud füüsiliste, meeleliste või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikud, kui neid juhendatakse või neile on antud juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte.
2. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja on järelevalve all.
3. Hoidke kuumõhufritüüri ja selle toitejuhet lastele kättesaamatus kohas.
4. Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemiga.
5. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks välja vahetama tootja, tema hooldusesindaja või samaväärse kvalifikatsiooniga isik.
6. Mitte kommertskasutuseks. Ainult kodu- ja siseruumides kasutamiseks. Ärge kasutage kuumõhufritüüri muuks kui ettenähtud otstarbeks. Ärge kasutage liikuvates sõidukites ega paatides.
7. Ärge kasutage seda seadet õlis friteerimiseks. Väärkasutus võib põhjustada vigastusi.
8. Ärge puudutage kuumi pindu. Seadme pinnad on kasutamise ajal ja pärast seda kuumad. Põletuste või vigastuste vältimiseks kasutage alati kaitsvaid pajalappe või isoleeritud ahjukindaid ning olemasolevaid käepidemeid.
9. Olge pärast küpsetamist korvi ümber pöörates ettevaatlik, sest kuum krõbestusrest võib välja kukkuda ja tekitada ohu.
10. Elektrilöögi vältimiseks ärge kastke toitejuhet, pistikuid ega seadme korpust vette ega muusse vedelikku.
11. Kui kuumõhufritüüri kasutavad lapsed või seda kasutatakse laste läheduses, on vajalik hoolikas järelevalve.
12. Kui seadet ei kasutata ja enne puhastamist eemaldage pistik pistikupesast. Laske seadmel enne osade paigaldamist või eemaldamist jahtuda.
13. Ärge kasutage seadet, mille toitejuhe või pistik on kahjustatud, ega seadet, mis on rikki läinud või mingil moel kahjustada saanud. Viige seade ülevaatuseks, parandamiseks või reguleerimiseks lähimasse volitatud hoolduskeskusesse.
14. Tootja poolt mittesoovitatud lisatarvikute kasutamine võib põhjustada vigastusi.
15. Ärge kasutage õues.
16. Ärge laske toitejuhtmel rippuda üle laua või tööpinna serva ega puudutada kuumi pindu.
17. Ärge asetage kuumõhufritüüri ega selle osi pliidile, gaasi- või elektripõleti lähedusse ega kuuma ahju.

18. Kuuma õli või muid kuumi vedelikke sisaldava kuumõhufritüüri liigutamisel (või korvi eemaldamisel) tuleb olla äärmiselt ettevaatlik.
19. Ühendage pistik alati kõigepealt seadme külge ja seejärel toitejuhe seinakontakti. Lahtiühendamiseks lülitage kõik juhtnupud asendisse „off“ (väljas) ja eemaldage seejärel pistik seinakontaktist.
20. Asetage krõbestusrest pärast korvist eemaldamist alati kuumakindlale pinnale.
21. Ärge puhastage metallist küürimisnuustikutega. Nuustikust võivad murduda metallitükid, mis puutuvad kokku elektriosadega ja tekitavad elektrilöögi ohu.
22. Kasutage seadet tasasel, stabiilsel ja kuumakindlal pinnal, eemal soojusallikatest ja vedelikest. Ärge asetage seadet kasutamise ajal tööpinna serva lähedale.
23. Kuumõhufritüür töötab ainult kuuma õhuga. Ärge kunagi täitke korvi õli ega rasvaga.
24. ETTEVAATUST! Elektrilöögi ohu vältimiseks küpsetage ainult eemaldatavas korvis. Kuumõhufritüüri ei tohi panna liiga suuri toiduaineid ega metallist köögiriistu, kuna need võivad põhjustada tulekahju või elektrilöögi ohu.
25. Tulekahju võib tekkida, kui kuumõhufritüür on töötamise ajal kaetud või puutub kokku tuleohtliku materjaliga, sealhulgas kardinate, eesriiete, seinte jms. Ärge hoidke töötava seadme peal mingeid esemeid.
26. Ärge kunagi pange küpsetus- ega pärgamentpaberit kuumõhufritüüri ilma, et selle peal oleks toitu. Õhuringlus võib paberi üles tõsta, nii et see puudutab kütteelemente.
27. Muust materjalist kui metallist või klaasist valmistatud nõude kasutamisel tuleb olla äärmiselt ettevaatlik. Kasutage alati kuumakindlaid nõusid.
28. Kui kuumõhufritüüri ei kasutata, ärge hoidke selles muid materjale peale tootja soovitatud lisatarvikute.
29. Kuumõhufritüüri väljalülitamiseks vajutage pikalt toitenuppu – kuumõhufritüür piiksub ja teised nupud lülituvad välja.
30. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Avadest väljub kuuma auru. Hoidke käed ja nägu avadest eemal.
31. Ärge pange kuumõhufritüüri järgmisi materjale: paber, papp, mittekuumakindel plast vms materjalid.
32. Kui näete seadmest väljumas tumedat suitsu, lülitage kuumõhufritüür kohe välja ja eemaldage pistik pistikupesast. Valge suits on normaalne ja tekib rasva kuumenemisest või toidu pritsimisest, kuid tume suits tähendab, et toit põleb või esineb vooluringi probleem. Enne korvi väljatõmbamist oodake, kuni suits hajub. Kui põhjus ei olnud kõrbenud toit, võtke ühendust klienditoega.

33. Ärge jätke kuumõhufritüüri kasutamise ajal järelevalveta. Kui vooderdate korvi fooliumiga, veenduge, et see ei puutuks kokku kütteelementidega, kuna see võib põhjustada ülekuumenemist ja tuleohtu.
34. Enne pistiku pistikupesast eemaldamist lülitage kuumõhufritüür välja.
35. Ärge kunagi kasutage kuumõhufritüüri ühendamiseks tööpinna all asuvat pistikupesa.
36. Lühike toitejuhe (või eemaldatav toitejuhe) on ette nähtud selleks, et vähendada pikemasse juhtmesse takerdumise või selle taha komistamise ohtu.
37. Kütteelemendi kahjustamise vältimiseks ärge kunagi eemaldage põhiseadmelt küttetoru kaitsekatet.
38. Saadaval on pikemad eemaldatavad toitejuhtmed või pikendusjuhtmed, mida võib ettevaatlikult kasutada.
39. Kui kasutatakse pikemat eemaldatavat toitejuhet või pikendusjuhet:
    a. juhtmekomplekti või pikendusjuhtme märgitud elektriline nimiväärtus peab olema vähemalt sama suur kui seadme elektriline nimiväärtus;
    b. juhe tuleb paigutada nii, et see ei ripuks üle tööpinna või lauaplaadi serva, kus lapsed võivad selle järele haarata või kus selle taha võib kogemata komistada.

Märkus

Ettevaatust, kuum pind! Selle sümboliga tähistatud osad võivad kuumeneda väga kõrgele temperatuurile ja nende käsitsemisel tuleb olla ettevaatlik.

See sümbol näitab, et toodet ei tohi visata ära koos muude olmejäätmetega. Kontrollimatust jäätmekäitlusest tuleneva võimaliku keskkonna- või tervisekahju vältimiseks suunake toode vastutustundlikult ringlusse, et edendada materjaliressursside säästvat taaskasutust. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt toote ostsite. Nemad saavad toote keskkonnasõbralikult ringlusse suunata.

Hoidke need juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.

Toote osad

Juhtpaneel · Õhuava · Toitejuhe · Põhiseade · Küttetoru kaitsekate · Värskuskaas · Krõbestusrest · Väike klaasnõu · Suur klaasnõu · Hari · Mõõtetops · Silikoonmatt

Enne esmakordset kasutamist

1. Eemaldage kõik pakkematerjalid.
2. Eemaldage seadmelt kõik sildid ja kleebised, välja arvatud hoiatuskleebised.

3. Klaasnõud võib pesta käsitsi või nõudepesumasinas. Käsitsi pesemisel kuivatage kõik osad pärast kasutamist õhu käes või rätikuga. Klaasnõu kasutusea pikendamiseks soovitame tungivalt pesta käsitsi.
4. Pühkige seadme sise- ja välispinda niiske lapiga.

See kuumõhufritüür küpsetab kuuma õhuga. Ärge lisage klaasnõusse õli ega praadimisrasva.

Ettevalmistus enne kasutamist

1. Asetage seade stabiilsele, tasasele ja horisontaalsele pinnale. Ärge asetage seda kuumatundlikele pindadele.
2. Asetage krõbestusrest klaasnõusse.
3. Vabastage toitejuhtme side, et juhe oleks pistikupessa ühendamiseks piisavalt pikk. Ärge lisage klaasnõusse õli ega muud vedelikku peale ettenähtud koguse puhastatud vee.

- Parima tulemuse saavutamiseks funktsiooniga „Kõrge temperatuuriga aur niiskuse säilitamiseks ja mahlakuseks“ lisage mõõtetopsi (lisatarvik) abil klaasnõusse 30 ml puhastatud vett.
- Ärge asetage seadmele mingeid esemeid, kuna see võib takistada õhuvoolu ja mõjutada küpsetustulemust.

Seadme kasutamine

Kuumõhufritüüriga saab valmistada mitmesuguseid toite. Kaasasolev retseptiraamat aitab teil alustada.

Küpsetamisjuhised

1. Tõstke põhiseade ettevaatlikult kuumõhufritüüri pealt ära.
2. Pange toiduained klaasnõusse. **Märkus:** ärge kunagi täitke klaasnõud üle maksimumjoone ega ületage retseptis näidatud kogust, kuna see võib mõjutada küpsetustulemust.
3. Joondage põhiseade klaasnõuga ja sulgege see.
4. Ühendage toitepistik maandatud seinakontakti ja valige küpsetusfunktsioon. **Märkus:** ärge puudutage klaasnõud kasutamise ajal ega pärast seda, kuna selle temperatuur on äärmiselt kõrge. Hoidke klaasnõud alati ainult käepidemetest.

Toote funktsioonid ja nuppude kirjeldus

1) Toitenupp

- Sisselülitamisel kõlab pikk helisignaal, kõik tuled ja digitaalekraan süttivad ning 1 sekundi pärast läheb seade ooterežiimi: toitenupp põleb pidevalt ja kõik teised nupud on kustunud.
- Kui menüü on valitud, vajutage seda nuppu funktsiooni käivitamiseks ja töörežiimi sisenemiseks. Vastava funktsiooni tuli süttib ja tuli „COOKING“ (küpsetamine) põleb pidevalt.
- Töörežiimis vajutage seda nuppu funktsiooni peatamiseks ja pausirežiimi sisenemiseks (digitaalekraanil vilgub järelejäänud aeg ja samal ajal vilgub tuli „COOKING“). Kui pausirežiimis 300 sekundi jooksul toiminguid ei tehta, läheb seade ooterežiimi ja toitenupp põleb pidevalt.
- Pausi- või ooterežiimis vajutage seda nuppu uuesti, et jätkata vaikimisi eelmise töörežiimiga. Kui põhiseade eraldatakse klaasnõust, läheb seade väljalülitusrežiimi, vool katkeb ja kõik funktsioonituled kustuvad. Kui põhiseade asetatakse tagasi klaasnõule, jätkab see vaikimisi pausieelses režiimis.
- Töörežiimis vajutage ja hoidke seda nuppu umbes 3 sekundit, et siseneda väljalülitusrežiimi; vool katkeb ja kõik funktsioonituled kustuvad.
- Väljalülitusrežiimis vajutage taaskäivitamiseks seda nuppu uuesti; seejärel tuleb funktsioon uuesti valida, nagu eespool kirjeldatud.
- *Kui töörežiimis katkeb toide otse ilma käsitsi väljalülitamiseta, jätkab seade vaikimisi eelmise töörežiimiga, kui toide taastub.

2) Menüüfunktsiooni valimine (nupp M)

Vajutage nuppu „M“ – kõik funktsioonituled süttivad (välja arvatud tuli COOKING, mis kustub). Seadistusrežiimis vajutage seda nuppu, et valida allolevaid kuumõhufritüüri funktsioone (valiku järjekord: AIR FRY → ROAST → BROIL → KEEP WARM → REHEAT, s.o kuumõhk → röstimine → ülakuumus/grill → soojashoidmine → soojendamine). Vastava funktsiooni tuli vilgub ja selle vaikimisi aeg kuvatakse pidevalt.

3) Aja reguleerimine (nupud + ja −)

Menüü valimise režiimis kuvatakse vaikimisi aeg. Aja reguleerimiseks vajutage nuppu „+“ või „−“.

4) Märkused

- Pärast kõigi funktsioonirežiimide lõppu või seadme väljalülitamist töötab ventilaator veel 20 sekundit ja lülitub seejärel välja.

1. Kuumõhufritüüri töötamise ajal lülitub aeg viimasel minutil sekundite pöördloendusele (59-58-57-56...). Pöördloenduse ajal kustub märgutuli „min“. Pärast pöördloenduse lõppu lülitub seade 5 helisignaaliga automaatselt välja.
2. Ooterežiimis kustub ekraan 30 sekundi pärast, kuid toitenupu tuli jääb põlema.
3. Kui funktsioonivaliku menüüs 30 sekundi jooksul valikut ei tehta, lülitub seade välja. 30-sekundilise pöördloenduse ajal funktsiooni vahetamine alustab pöördloendust uuesti.

- Toiduainete (nt friikartulite) väljavõtmiseks tõstke põhiseade klaasnõult ära, asetage see silikoonmatile või kuumakindlale pinnale ja võtke seejärel toit välja.

Ärge pöörake klaasnõud otse tagurpidi, kuna põhja kogunenud liigne õli võib imbuda toidu sisse.

Klaasnõus küpsetamisel on nii klaasnõu kui ka toiduained väga kuumad. Olenevalt toiduaine tüübist võib klaasnõust väljuda auru.

Nõuanne: suurte või õrnade toiduainete väljavõtmiseks kasutage tange, et tõsta toit krõbestusrestilt.

Pärast ühe portsjoni valmimist võite kohe järgmise portsjoni küpsetamist alustada.

Kasutamine ja hooldus

Klaasnõu

Võimalikud ohud

1. Järsud temperatuurimuutused võivad põhjustada pragunemist.
2. Mahakukkumine või kõvade esemete vastu löömine võib põhjustada purunemist.
3. Kuuma klaasnõu käsitsemine võib põhjustada põletusi.

Kasutusnõuded

- **Järskude temperatuurimuutuste vältimine:** ärge lisage kuuma klaasnõusse külmi vedelikke. Ärge asetage seda märjale, külmale pinnale ega otse tööpinnale või metall-lauale. Jahtumiseks asetage see restile, pajaalusele või kuivale riidele. Veenduge, et nõu on enne puhastamist, külmkappi panemist või sügavkülmutamist täielikult jahtunud.

- **Soojusallikate piirangud:** Dreame klaasnõud ei tohi panna lahtise leegi ega otseste soojusallikate (sh pliidid, ahju alaosa, krõbestusrestid või röstrahjud) kohale ega kasutada mikrolaineahjus, ahjus ega pliidil.
- **Kasutusnõuded:** hoidke alati kinnitatud käepidemetest (nende eemaldamine on rangelt keelatud). Kuuma klaasnõu käsitsemisel kasutage kuumakindlat matti või isoleeritud kindaid ja ärge kunagi puudutage seda paljaste kätega.
- **Kahjustuste vältimine:** vältige kasutamise ajal mahakukkumist, kõvade esemete vastu löömist või köögiriistadega löömist; ärge kasutage ega püüdke parandada klaasnõud, millel on kildudeks löödud servi, pragusid või sügavaid kriimustusi.

Puhastamine ja hoiustamine

- Dreame klaasnõu ja krõbestusrest sobivad kasutamiseks külmkapis ja pesemiseks nõudepesumasinas. BPA-vaba plastkaas on mõeldud ainult hoiustamiseks.
- Käsitsi pesemisel kasutage mitteabrasiivseid puhastusvahendeid ja plast- või nailonnuustikuid.
- Plekkide eemaldamiseks: täitke klaasnõu kuuma vee ja pesuvahendiga, asetage krõbestusrest vette ja laske umbes 10 minutit leotada.

Kildude käitlemine

- Kildude koristamisel kandke pakse kindaid (killud on teravad). Visake klaas tavalisse prügikasti; ÄRGE suunake seda taaskasutusse.

Värskuskaas

1. Kaas sobib sügavkülmutamiseks külmkapis ja pesemiseks nõudepesumasinas.
2. Ärge sulgege kaant klaasnõule kohe pärast küpsetamist.
3. Ärge asetage põhiseadet, klaasnõud ega krõbestusresti pärast küpsetamist otse kaanele.

Krõbestusrest

1. Krõbestusresti võib pesta nõudepesumasinas, kuid seda ei tohi kasutada mikrolaineahjus ega ahjus.

Hari: kasutage harja klaasnõu ühenduskohtade ja servade puhastamiseks seal, kus käsitsi pesemine ei ole tõhus.

Silikoonmatt: pärast küpsetamist on põhiseadme kütteelement endiselt äärmiselt kuum. Juhuslike põletuste või laua kahjustamise vältimiseks soovitame asetada põhiseadme spetsiaalsele kuumakindlale silikoonmatile.

Mõõtetops: mõõtetopsi maht on 30 ml. Lisatava puhastatud vee kogust saate reguleerida vastavalt soovitud mahlakusele.

- Klaasnõu, värskuskaas ja krõbestusrest ei sisalda PFAS-i ega PTFE-d.

Hooldus

Põhiseadet tuleb pärast iga kasutamist põhjalikult puhastada. Laske seadmel enne puhastamist täielikult jahtuda.

1. Pärast põhiseadme vooluvõrgust lahtiühendamist pühkige korpust ja juhtpaneeli niiske lapiga. **Märkus:** ärge kunagi kastke toitejuhet vette ega muusse vedelikku. Ärge peske põhiseadet nõudepesumasinas.
2. Klaasnõud võib pesta nõudepesumasinas või käsitsi. Käsitsi pesemisel tuleb kõik osad pärast kasutamist põhjalikult õhu käes kuivatada või rätikuga kuivaks pühkida.
3. Krõbestusresti võib pesta nõudepesumasinas või käsitsi. Käsitsi pesemisel tuleb kõik osad pärast kasutamist põhjalikult õhu käes kuivatada või rätikuga kuivaks pühkida.
4. Värskuskaant võib pesta nõudepesumasinas või käsitsi. Käsitsi pesemisel tuleb kõik osad pärast kasutamist põhjalikult õhu käes kuivatada või rätikuga kuivaks pühkida.
5. Lisatarvikuid võib pesta nõudepesumasinas või käsitsi. Käsitsi pesemisel tuleb kõik osad pärast kasutamist põhjalikult õhu käes kuivatada või rätikuga kuivaks pühkida.

Veaotsing

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Kuumõhufritüür ei tööta	Toitepistik ei ole pistikupessa ühendatud.	Ühendage toitepistik maandatud seinakontakti.
	Põhiseade ja klaasnõu ei ole õigesti paigaldatud.	Asetage põhiseade klaasnõule, kuni kuulete klõpsatust, mis näitab õiget paigaldust.
Toit ei ole läbi küpsenud	Klaasnõu on toiduainetega üle koormatud.	Pange korvi väiksem kogus toiduaineid. Ühtlaseks praadimiseks küpsetage väikeste portsjonitena.
	Valitud on vale funktsioon.	Valige soovitud funktsioon (vt retseptide osa).

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
	Ajaseadistus on liiga lühike.	Seadke vajalik küpsetusaeg (vt retseptide osa).
Toiduained on ebaühtlaselt praetud	Teatud toiduaineid tuleb küpsetamise poole peal segada.	Kui toiduained on kuhjas või üksteise peal (nt friikartulid), segage neid küpsetamise poole peal. Vt retseptide osa.
Värskelt praetud toit ei ole krõbe	Kasutate toiduainet, mis sobib paremini traditsiooniliseks friteerimiseks.	Küpsetage toiduainet ahjus või määrige seda krõbedamaks muutmiseks kergelt õliga.
Põhiseadet ei saa õigesti klaasnõule asetada	Klaasnõu on toiduainetega üle koormatud.	Vähendage toiduainete kogust või vt retseptide osa.
Seadmest tuleb valget suitsu	Küpsetate rasvaseid toiduaineid.	Rasvaste toiduainete praadimisel kuumõhufritüüris imbub nõusse palju õli, mis tekitab valget suitsu, ja nõu võib muutuda tavalisest kuumemaks. See ei mõjuta seadme toimivust ega küpsetustulemust.
	Klaasnõus on eelmisest kasutuskorrast õlijääke.	Valge suits tekib nõus olevate õlijääkide kuumenemisel. Puhastage nõu pärast iga kasutamist põhjalikult.
Värsked friikartulid on ebaühtlaselt praetud	Kasutatud on vale kartulisorti.	Kasutage värskeid kartuleid ja veenduge, et need jääksid praadimise ajal tugevaks.
	Friikartuleid ei ole enne praadimist põhjalikult loputatud.	Loputage friikartuleid põhjalikult, et eemaldada pinnalt tärklis.
Värskelt valmistatud friikartulid ei ole krõbedad	Friikartulite krõbedus sõltub õli- ja veesisaldusest.	Kuivatage friikartulid kindlasti enne õli lisamist.
	Kartulid on lõigatud liiga paksuks.	Krõbedama tulemuse saamiseks lõigake kartulid õhemateks ribadeks.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Ekraanil kood E1	Anduri katkestus	Pöörduge remondiks oma riigi klienditeeninduskeskusesse või kohaliku edasimüüja poole.
Ekraanil kood E2	Anduri lühis	Pöörduge remondiks oma riigi klienditeeninduskeskusesse või kohaliku edasimüüja poole.
Ekraanil kood E3	Temperatuur on ületanud 250 °C	Pöörduge remondiks oma riigi klienditeeninduskeskusesse või kohaliku edasimüüja poole.

Lisatarvikute tellimine

Kui teil on raskusi seadme lisatarvikute hankimisega, võtke ühendust: https://global.dreametech.com · dreamesupport@dreame.tech

Keskkond

Ärge visake seadet kasutusea lõpus ära koos tavaliste olmejäätmetega. Viige see selle asemel selleks ettenähtud kogumispunkti. See aitab kaitsta keskkonda.

Garantii ja hooldus

Toote kvaliteedi tagamiseks on garantiiaeg kaks aastat alates ostukuupäevast.

See garantii ei piira teie õigusi, mis võivad olla ette nähtud või antud teie piirkonnas kehtivate riiklike või piirkondlike tarbijakaitseseadustega; sellisel juhul pikendatakse piiratud garantiiaega vastavalt kehtivatele nõuetele.

Garantii ei kata järgmisi juhtumeid:

1. isiklikuks või kodukasutuseks mõeldud toodet kasutatakse kommerts- või mitteotstarbelistel eesmärkidel;
2. mis tahes kasutamine või paigaldamine, mis rikub kasutusjuhendis toodud juhiseid;
3. volitamata remondist või mitteoriginaalsete osade või lisatarvikute kasutamisest tingitud kahjustused;
4. tugevast mehaanilisest jõust, kemikaalidega kokkupuutest, elektromagnetilistest häiretest, äärmuslikest temperatuuridest (kõrgetest või madalatest), korrosioonist, oksüdeerumisest või võõrkehade, ainete, muude vedelike, putukate või loomade

sissetungist tingitud kahjustused;

5. kasutamise käigus tekkinud loomulikust kulumisest või pikaajalisest kasutamisest tingitud tehniliste omaduste või välimuse halvenemisest tulenevad defektid;
6. garantii kehtib ainult siis, kui on selgelt esitatud järgmised andmed: mudeli number, toote seerianumber ja andmesilt.

Lisateabe ja müügijärgse toe saamiseks võtke meiega ühendust: https://global.dreametech.com · aftersales@dreame.tech

Toote garantiikaart

Kliendi nimi	Postiaadress	Kontakttelefon	Toote nimetus ja mudel (number)	Toote seerianumber	Toote ostukuupäev

Hooldus

Nr	Rikete ja varuosade kirjeldus	Hoolduse kuupäev	Teenindus- ja hoolduskeskus
1			
2			
3			

Tagakaas

Sõna „dreame“ on ettevõtte Dreame Technology Co., Ltd. ja selle Hiina tütarettevõtete lühend. See on ettevõtte hiinakeelse nime „追觅“ transliteratsioon, mis tähendab püüdlemist tipptaseme poole igas ettevõtmises ning peegeldab ettevõtte visiooni pidevalt püüelda, avastada ja otsida uusi tehnoloogilisi lahendusi.

Lisateabe ja müügijärgse toe saamiseks võtke meiega ühendust: aftersales@dreame.tech või https://global.dreametech.com Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. Valmistatud Hiinas · Ainult siseruumides ja kodus kasutamiseks EU-A03