Dreame Tasti PT60 – ET / LV / LT

Nov 12, 2026 · @Ann-Kristin Adamson

ET – Eesti keel

Esikaas

Dreame Tasti kuumõhufritüür 5-ühes kaasaskantav klaasist kuumõhufritüür Praadige kodus, haarake kaasa ja minge. Kasutus- ja ohutusjuhend

Tere tulemast Dreame toodete juurde! Registreerige oma toode: https://global.dreametech.com · dreamesupport@dreame.tech

Tehnilised andmed ja omadused

Parameeter	Väärtus
Toote nimetus	Kuumõhufritüür
Mudel	PT60
Nimipinge	220–240 V~
Nimisagedus	50–60 Hz
Nimivõimsus	1500 W
Praadimiskorvi materjal	Klaas
Praadimiskorvi maht	2,5 L + 4,5 L
Temperatuurivahemik	60–200 °C (ei ole reguleeritav)
Reguleeritav aeg	1–60 minutit

OLULISED OHUTUSNÕUDED

Enne kuumõhufritüüri kasutamist lugege läbi kõik juhised. Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ohutusabinõusid, sealhulgas järgmisi.

HOIATUSED

1. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning piiratud füüsiliste, meeleliste või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikud, kui neid juhendatakse või neile on antud juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte.
2. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja on järelevalve all.
3. Hoidke kuumõhufritüüri ja selle toitejuhet lastele kättesaamatus kohas.
4. Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemiga.
5. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks välja vahetama tootja, tema hooldusesindaja või samaväärse kvalifikatsiooniga isik.
6. Mitte kommertskasutuseks. Ainult kodu- ja siseruumides kasutamiseks. Ärge kasutage kuumõhufritüüri muuks kui ettenähtud otstarbeks. Ärge kasutage liikuvates sõidukites ega paatides.
7. Ärge kasutage seda seadet õlis friteerimiseks. Väärkasutus võib põhjustada vigastusi.
8. Ärge puudutage kuumi pindu. Seadme pinnad on kasutamise ajal ja pärast seda kuumad. Põletuste või vigastuste vältimiseks kasutage alati kaitsvaid pajalappe või isoleeritud ahjukindaid ning olemasolevaid käepidemeid.
9. Olge pärast küpsetamist korvi ümber pöörates ettevaatlik, sest kuum krõbestusrest võib välja kukkuda ja tekitada ohu.
10. Elektrilöögi vältimiseks ärge kastke toitejuhet, pistikuid ega seadme korpust vette ega muusse vedelikku.
11. Kui kuumõhufritüüri kasutavad lapsed või seda kasutatakse laste läheduses, on vajalik hoolikas järelevalve.
12. Kui seadet ei kasutata ja enne puhastamist eemaldage pistik pistikupesast. Laske seadmel enne osade paigaldamist või eemaldamist jahtuda.
13. Ärge kasutage seadet, mille toitejuhe või pistik on kahjustatud, ega seadet, mis on rikki läinud või mingil moel kahjustada saanud. Viige seade ülevaatuseks, parandamiseks või reguleerimiseks lähimasse volitatud hoolduskeskusesse.
14. Tootja poolt mittesoovitatud lisatarvikute kasutamine võib põhjustada vigastusi.
15. Ärge kasutage õues.
16. Ärge laske toitejuhtmel rippuda üle laua või tööpinna serva ega puudutada kuumi pindu.
17. Ärge asetage kuumõhufritüüri ega selle osi pliidile, gaasi- või elektripõleti lähedusse ega kuuma ahju.

18. Kuuma õli või muid kuumi vedelikke sisaldava kuumõhufritüüri liigutamisel (või korvi eemaldamisel) tuleb olla äärmiselt ettevaatlik.
19. Ühendage pistik alati kõigepealt seadme külge ja seejärel toitejuhe seinakontakti. Lahtiühendamiseks lülitage kõik juhtnupud asendisse „off“ (väljas) ja eemaldage seejärel pistik seinakontaktist.
20. Asetage krõbestusrest pärast korvist eemaldamist alati kuumakindlale pinnale.
21. Ärge puhastage metallist küürimisnuustikutega. Nuustikust võivad murduda metallitükid, mis puutuvad kokku elektriosadega ja tekitavad elektrilöögi ohu.
22. Kasutage seadet tasasel, stabiilsel ja kuumakindlal pinnal, eemal soojusallikatest ja vedelikest. Ärge asetage seadet kasutamise ajal tööpinna serva lähedale.
23. Kuumõhufritüür töötab ainult kuuma õhuga. Ärge kunagi täitke korvi õli ega rasvaga.
24. ETTEVAATUST! Elektrilöögi ohu vältimiseks küpsetage ainult eemaldatavas korvis. Kuumõhufritüüri ei tohi panna liiga suuri toiduaineid ega metallist köögiriistu, kuna need võivad põhjustada tulekahju või elektrilöögi ohu.
25. Tulekahju võib tekkida, kui kuumõhufritüür on töötamise ajal kaetud või puutub kokku tuleohtliku materjaliga, sealhulgas kardinate, eesriiete, seinte jms. Ärge hoidke töötava seadme peal mingeid esemeid.
26. Ärge kunagi pange küpsetus- ega pärgamentpaberit kuumõhufritüüri ilma, et selle peal oleks toitu. Õhuringlus võib paberi üles tõsta, nii et see puudutab kütteelemente.
27. Muust materjalist kui metallist või klaasist valmistatud nõude kasutamisel tuleb olla äärmiselt ettevaatlik. Kasutage alati kuumakindlaid nõusid.
28. Kui kuumõhufritüüri ei kasutata, ärge hoidke selles muid materjale peale tootja soovitatud lisatarvikute.
29. Kuumõhufritüüri väljalülitamiseks vajutage pikalt toitenuppu – kuumõhufritüür piiksub ja teised nupud lülituvad välja.
30. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Avadest väljub kuuma auru. Hoidke käed ja nägu avadest eemal.
31. Ärge pange kuumõhufritüüri järgmisi materjale: paber, papp, mittekuumakindel plast vms materjalid.
32. Kui näete seadmest väljumas tumedat suitsu, lülitage kuumõhufritüür kohe välja ja eemaldage pistik pistikupesast. Valge suits on normaalne ja tekib rasva kuumenemisest või toidu pritsimisest, kuid tume suits tähendab, et toit põleb või esineb vooluringi probleem. Enne korvi väljatõmbamist oodake, kuni suits hajub. Kui põhjus ei olnud kõrbenud toit, võtke ühendust klienditoega.

33. Ärge jätke kuumõhufritüüri kasutamise ajal järelevalveta. Kui vooderdate korvi fooliumiga, veenduge, et see ei puutuks kokku kütteelementidega, kuna see võib põhjustada ülekuumenemist ja tuleohtu.
34. Enne pistiku pistikupesast eemaldamist lülitage kuumõhufritüür välja.
35. Ärge kunagi kasutage kuumõhufritüüri ühendamiseks tööpinna all asuvat pistikupesa.
36. Lühike toitejuhe (või eemaldatav toitejuhe) on ette nähtud selleks, et vähendada pikemasse juhtmesse takerdumise või selle taha komistamise ohtu.
37. Kütteelemendi kahjustamise vältimiseks ärge kunagi eemaldage põhiseadmelt küttetoru kaitsekatet.
38. Saadaval on pikemad eemaldatavad toitejuhtmed või pikendusjuhtmed, mida võib ettevaatlikult kasutada.
39. Kui kasutatakse pikemat eemaldatavat toitejuhet või pikendusjuhet:
    a. juhtmekomplekti või pikendusjuhtme märgitud elektriline nimiväärtus peab olema vähemalt sama suur kui seadme elektriline nimiväärtus;
    b. juhe tuleb paigutada nii, et see ei ripuks üle tööpinna või lauaplaadi serva, kus lapsed võivad selle järele haarata või kus selle taha võib kogemata komistada.

Märkus

Ettevaatust, kuum pind! Selle sümboliga tähistatud osad võivad kuumeneda väga kõrgele temperatuurile ja nende käsitsemisel tuleb olla ettevaatlik.

See sümbol näitab, et toodet ei tohi visata ära koos muude olmejäätmetega. Kontrollimatust jäätmekäitlusest tuleneva võimaliku keskkonna- või tervisekahju vältimiseks suunake toode vastutustundlikult ringlusse, et edendada materjaliressursside säästvat taaskasutust. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt toote ostsite. Nemad saavad toote keskkonnasõbralikult ringlusse suunata.

Hoidke need juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.

Toote osad

Juhtpaneel · Õhuava · Toitejuhe · Põhiseade · Küttetoru kaitsekate · Värskuskaas · Krõbestusrest · Väike klaasnõu · Suur klaasnõu · Hari · Mõõtetops · Silikoonmatt

Enne esmakordset kasutamist

1. Eemaldage kõik pakkematerjalid.
2. Eemaldage seadmelt kõik sildid ja kleebised, välja arvatud hoiatuskleebised.

3. Klaasnõud võib pesta käsitsi või nõudepesumasinas. Käsitsi pesemisel kuivatage kõik osad pärast kasutamist õhu käes või rätikuga. Klaasnõu kasutusea pikendamiseks soovitame tungivalt pesta käsitsi.
4. Pühkige seadme sise- ja välispinda niiske lapiga.

See kuumõhufritüür küpsetab kuuma õhuga. Ärge lisage klaasnõusse õli ega praadimisrasva.

Ettevalmistus enne kasutamist

1. Asetage seade stabiilsele, tasasele ja horisontaalsele pinnale. Ärge asetage seda kuumatundlikele pindadele.
2. Asetage krõbestusrest klaasnõusse.
3. Vabastage toitejuhtme side, et juhe oleks pistikupessa ühendamiseks piisavalt pikk. Ärge lisage klaasnõusse õli ega muud vedelikku peale ettenähtud koguse puhastatud vee.

- Parima tulemuse saavutamiseks funktsiooniga „Kõrge temperatuuriga aur niiskuse säilitamiseks ja mahlakuseks“ lisage mõõtetopsi (lisatarvik) abil klaasnõusse 30 ml puhastatud vett.
- Ärge asetage seadmele mingeid esemeid, kuna see võib takistada õhuvoolu ja mõjutada küpsetustulemust.

Seadme kasutamine

Kuumõhufritüüriga saab valmistada mitmesuguseid toite. Kaasasolev retseptiraamat aitab teil alustada.

Küpsetamisjuhised

1. Tõstke põhiseade ettevaatlikult kuumõhufritüüri pealt ära.
2. Pange toiduained klaasnõusse. **Märkus:** ärge kunagi täitke klaasnõud üle maksimumjoone ega ületage retseptis näidatud kogust, kuna see võib mõjutada küpsetustulemust.
3. Joondage põhiseade klaasnõuga ja sulgege see.
4. Ühendage toitepistik maandatud seinakontakti ja valige küpsetusfunktsioon. **Märkus:** ärge puudutage klaasnõud kasutamise ajal ega pärast seda, kuna selle temperatuur on äärmiselt kõrge. Hoidke klaasnõud alati ainult käepidemetest.

Toote funktsioonid ja nuppude kirjeldus

1) Toitenupp

- Sisselülitamisel kõlab pikk helisignaal, kõik tuled ja digitaalekraan süttivad ning 1 sekundi pärast läheb seade ooterežiimi: toitenupp põleb pidevalt ja kõik teised nupud on kustunud.
- Kui menüü on valitud, vajutage seda nuppu funktsiooni käivitamiseks ja töörežiimi sisenemiseks. Vastava funktsiooni tuli süttib ja tuli „COOKING“ (küpsetamine) põleb pidevalt.
- Töörežiimis vajutage seda nuppu funktsiooni peatamiseks ja pausirežiimi sisenemiseks (digitaalekraanil vilgub järelejäänud aeg ja samal ajal vilgub tuli „COOKING“). Kui pausirežiimis 300 sekundi jooksul toiminguid ei tehta, läheb seade ooterežiimi ja toitenupp põleb pidevalt.
- Pausi- või ooterežiimis vajutage seda nuppu uuesti, et jätkata vaikimisi eelmise töörežiimiga. Kui põhiseade eraldatakse klaasnõust, läheb seade väljalülitusrežiimi, vool katkeb ja kõik funktsioonituled kustuvad. Kui põhiseade asetatakse tagasi klaasnõule, jätkab see vaikimisi pausieelses režiimis.
- Töörežiimis vajutage ja hoidke seda nuppu umbes 3 sekundit, et siseneda väljalülitusrežiimi; vool katkeb ja kõik funktsioonituled kustuvad.
- Väljalülitusrežiimis vajutage taaskäivitamiseks seda nuppu uuesti; seejärel tuleb funktsioon uuesti valida, nagu eespool kirjeldatud.
- *Kui töörežiimis katkeb toide otse ilma käsitsi väljalülitamiseta, jätkab seade vaikimisi eelmise töörežiimiga, kui toide taastub.

2) Menüüfunktsiooni valimine (nupp M)

Vajutage nuppu „M“ – kõik funktsioonituled süttivad (välja arvatud tuli COOKING, mis kustub). Seadistusrežiimis vajutage seda nuppu, et valida allolevaid kuumõhufritüüri funktsioone (valiku järjekord: AIR FRY → ROAST → BROIL → KEEP WARM → REHEAT, s.o kuumõhk → röstimine → ülakuumus/grill → soojashoidmine → soojendamine). Vastava funktsiooni tuli vilgub ja selle vaikimisi aeg kuvatakse pidevalt.

3) Aja reguleerimine (nupud + ja −)

Menüü valimise režiimis kuvatakse vaikimisi aeg. Aja reguleerimiseks vajutage nuppu „+“ või „−“.

4) Märkused

- Pärast kõigi funktsioonirežiimide lõppu või seadme väljalülitamist töötab ventilaator veel 20 sekundit ja lülitub seejärel välja.

1. Kuumõhufritüüri töötamise ajal lülitub aeg viimasel minutil sekundite pöördloendusele (59-58-57-56...). Pöördloenduse ajal kustub märgutuli „min“. Pärast pöördloenduse lõppu lülitub seade 5 helisignaaliga automaatselt välja.
2. Ooterežiimis kustub ekraan 30 sekundi pärast, kuid toitenupu tuli jääb põlema.
3. Kui funktsioonivaliku menüüs 30 sekundi jooksul valikut ei tehta, lülitub seade välja. 30-sekundilise pöördloenduse ajal funktsiooni vahetamine alustab pöördloendust uuesti.

- Toiduainete (nt friikartulite) väljavõtmiseks tõstke põhiseade klaasnõult ära, asetage see silikoonmatile või kuumakindlale pinnale ja võtke seejärel toit välja.

Ärge pöörake klaasnõud otse tagurpidi, kuna põhja kogunenud liigne õli võib imbuda toidu sisse.

Klaasnõus küpsetamisel on nii klaasnõu kui ka toiduained väga kuumad. Olenevalt toiduaine tüübist võib klaasnõust väljuda auru.

Nõuanne: suurte või õrnade toiduainete väljavõtmiseks kasutage tange, et tõsta toit krõbestusrestilt.

Pärast ühe portsjoni valmimist võite kohe järgmise portsjoni küpsetamist alustada.

Kasutamine ja hooldus

Klaasnõu

Võimalikud ohud

1. Järsud temperatuurimuutused võivad põhjustada pragunemist.
2. Mahakukkumine või kõvade esemete vastu löömine võib põhjustada purunemist.
3. Kuuma klaasnõu käsitsemine võib põhjustada põletusi.

Kasutusnõuded

- **Järskude temperatuurimuutuste vältimine:** ärge lisage kuuma klaasnõusse külmi vedelikke. Ärge asetage seda märjale, külmale pinnale ega otse tööpinnale või metall-lauale. Jahtumiseks asetage see restile, pajaalusele või kuivale riidele. Veenduge, et nõu on enne puhastamist, külmkappi panemist või sügavkülmutamist täielikult jahtunud.

- **Soojusallikate piirangud:** Dreame klaasnõud ei tohi panna lahtise leegi ega otseste soojusallikate (sh pliidid, ahju alaosa, krõbestusrestid või röstrahjud) kohale ega kasutada mikrolaineahjus, ahjus ega pliidil.
- **Kasutusnõuded:** hoidke alati kinnitatud käepidemetest (nende eemaldamine on rangelt keelatud). Kuuma klaasnõu käsitsemisel kasutage kuumakindlat matti või isoleeritud kindaid ja ärge kunagi puudutage seda paljaste kätega.
- **Kahjustuste vältimine:** vältige kasutamise ajal mahakukkumist, kõvade esemete vastu löömist või köögiriistadega löömist; ärge kasutage ega püüdke parandada klaasnõud, millel on kildudeks löödud servi, pragusid või sügavaid kriimustusi.

Puhastamine ja hoiustamine

- Dreame klaasnõu ja krõbestusrest sobivad kasutamiseks külmkapis ja pesemiseks nõudepesumasinas. BPA-vaba plastkaas on mõeldud ainult hoiustamiseks.
- Käsitsi pesemisel kasutage mitteabrasiivseid puhastusvahendeid ja plast- või nailonnuustikuid.
- Plekkide eemaldamiseks: täitke klaasnõu kuuma vee ja pesuvahendiga, asetage krõbestusrest vette ja laske umbes 10 minutit leotada.

Kildude käitlemine

- Kildude koristamisel kandke pakse kindaid (killud on teravad). Visake klaas tavalisse prügikasti; ÄRGE suunake seda taaskasutusse.

Värskuskaas

1. Kaas sobib sügavkülmutamiseks külmkapis ja pesemiseks nõudepesumasinas.
2. Ärge sulgege kaant klaasnõule kohe pärast küpsetamist.
3. Ärge asetage põhiseadet, klaasnõud ega krõbestusresti pärast küpsetamist otse kaanele.

Krõbestusrest

1. Krõbestusresti võib pesta nõudepesumasinas, kuid seda ei tohi kasutada mikrolaineahjus ega ahjus.

Hari: kasutage harja klaasnõu ühenduskohtade ja servade puhastamiseks seal, kus käsitsi pesemine ei ole tõhus.

Silikoonmatt: pärast küpsetamist on põhiseadme kütteelement endiselt äärmiselt kuum. Juhuslike põletuste või laua kahjustamise vältimiseks soovitame asetada põhiseadme spetsiaalsele kuumakindlale silikoonmatile.

Mõõtetops: mõõtetopsi maht on 30 ml. Lisatava puhastatud vee kogust saate reguleerida vastavalt soovitud mahlakusele.

- Klaasnõu, värskuskaas ja krõbestusrest ei sisalda PFAS-i ega PTFE-d.

Hooldus

Põhiseadet tuleb pärast iga kasutamist põhjalikult puhastada. Laske seadmel enne puhastamist täielikult jahtuda.

1. Pärast põhiseadme vooluvõrgust lahtiühendamist pühkige korpust ja juhtpaneeli niiske lapiga. **Märkus:** ärge kunagi kastke toitejuhet vette ega muusse vedelikku. Ärge peske põhiseadet nõudepesumasinas.
2. Klaasnõud võib pesta nõudepesumasinas või käsitsi. Käsitsi pesemisel tuleb kõik osad pärast kasutamist põhjalikult õhu käes kuivatada või rätikuga kuivaks pühkida.
3. Krõbestusresti võib pesta nõudepesumasinas või käsitsi. Käsitsi pesemisel tuleb kõik osad pärast kasutamist põhjalikult õhu käes kuivatada või rätikuga kuivaks pühkida.
4. Värskuskaant võib pesta nõudepesumasinas või käsitsi. Käsitsi pesemisel tuleb kõik osad pärast kasutamist põhjalikult õhu käes kuivatada või rätikuga kuivaks pühkida.
5. Lisatarvikuid võib pesta nõudepesumasinas või käsitsi. Käsitsi pesemisel tuleb kõik osad pärast kasutamist põhjalikult õhu käes kuivatada või rätikuga kuivaks pühkida.

Veaotsing

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Kuumõhufritüür ei tööta	Toitepistik ei ole pistikupessa ühendatud.	Ühendage toitepistik maandatud seinakontakti.
	Põhiseade ja klaasnõu ei ole õigesti paigaldatud.	Asetage põhiseade klaasnõule, kuni kuulete klõpsatust, mis näitab õiget paigaldust.
Toit ei ole läbi küpsenud	Klaasnõu on toiduainetega üle koormatud.	Pange korvi väiksem kogus toiduaineid. Ühtlaseks praadimiseks küpsetage väikeste portsjonitena.
	Valitud on vale funktsioon.	Valige soovitud funktsioon (vt retseptide osa).

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
	Ajaseadistus on liiga lühike.	Seadke vajalik küpsetusaeg (vt retseptide osa).
Toiduained on ebaühtlaselt praetud	Teatud toiduaineid tuleb küpsetamise poole peal segada.	Kui toiduained on kuhjas või üksteise peal (nt friikartulid), segage neid küpsetamise poole peal. Vt retseptide osa.
Värskelt praetud toit ei ole krõbe	Kasutate toiduainet, mis sobib paremini traditsiooniliseks friteerimiseks.	Küpsetage toiduainet ahjus või määrige seda krõbedamaks muutmiseks kergelt õliga.
Põhiseadet ei saa õigesti klaasnõule asetada	Klaasnõu on toiduainetega üle koormatud.	Vähendage toiduainete kogust või vt retseptide osa.
Seadmest tuleb valget suitsu	Küpsetate rasvaseid toiduaineid.	Rasvaste toiduainete praadimisel kuumõhufritüüris imbub nõusse palju õli, mis tekitab valget suitsu, ja nõu võib muutuda tavalisest kuumemaks. See ei mõjuta seadme toimivust ega küpsetustulemust.
	Klaasnõus on eelmisest kasutuskorrast õlijääke.	Valge suits tekib nõus olevate õlijääkide kuumenemisel. Puhastage nõu pärast iga kasutamist põhjalikult.
Värsked friikartulid on ebaühtlaselt praetud	Kasutatud on vale kartulisorti.	Kasutage värskeid kartuleid ja veenduge, et need jääksid praadimise ajal tugevaks.
	Friikartuleid ei ole enne praadimist põhjalikult loputatud.	Loputage friikartuleid põhjalikult, et eemaldada pinnalt tärklis.
Värskelt valmistatud friikartulid ei ole krõbedad	Friikartulite krõbedus sõltub õli- ja veesisaldusest.	Kuivatage friikartulid kindlasti enne õli lisamist.
	Kartulid on lõigatud liiga paksuks.	Krõbedama tulemuse saamiseks lõigake kartulid õhemateks ribadeks.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Ekraanil kood E1	Anduri katkestus	Pöörduge remondiks oma riigi klienditeeninduskeskusesse või kohaliku edasimüüja poole.
Ekraanil kood E2	Anduri lühis	Pöörduge remondiks oma riigi klienditeeninduskeskusesse või kohaliku edasimüüja poole.
Ekraanil kood E3	Temperatuur on ületanud 250 °C	Pöörduge remondiks oma riigi klienditeeninduskeskusesse või kohaliku edasimüüja poole.

Lisatarvikute tellimine

Kui teil on raskusi seadme lisatarvikute hankimisega, võtke ühendust: https://global.dreametech.com · dreamesupport@dreame.tech

Keskkond

Ärge visake seadet kasutusea lõpus ära koos tavaliste olmejäätmetega. Viige see selle asemel selleks ettenähtud kogumispunkti. See aitab kaitsta keskkonda.

Garantii ja hooldus

Toote kvaliteedi tagamiseks on garantiiaeg kaks aastat alates ostukuupäevast.

See garantii ei piira teie õigusi, mis võivad olla ette nähtud või antud teie piirkonnas kehtivate riiklike või piirkondlike tarbijakaitseseadustega; sellisel juhul pikendatakse piiratud garantiiaega vastavalt kehtivatele nõuetele.

Garantii ei kata järgmisi juhtumeid:

1. isiklikuks või kodukasutuseks mõeldud toodet kasutatakse kommerts- või mitteotstarbelistel eesmärkidel;
2. mis tahes kasutamine või paigaldamine, mis rikub kasutusjuhendis toodud juhiseid;
3. volitamata remondist või mitteoriginaalsete osade või lisatarvikute kasutamisest tingitud kahjustused;
4. tugevast mehaanilisest jõust, kemikaalidega kokkupuutest, elektromagnetilistest häiretest, äärmuslikest temperatuuridest (kõrgetest või madalatest), korrosioonist, oksüdeerumisest või võõrkehade, ainete, muude vedelike, putukate või loomade

sissetungist tingitud kahjustused;

5. kasutamise käigus tekkinud loomulikust kulumisest või pikaajalisest kasutamisest tingitud tehniliste omaduste või välimuse halvenemisest tulenevad defektid;
6. garantii kehtib ainult siis, kui on selgelt esitatud järgmised andmed: mudeli number, toote seerianumber ja andmesilt.

Lisateabe ja müügijärgse toe saamiseks võtke meiega ühendust: https://global.dreametech.com · aftersales@dreame.tech

Toote garantiikaart

Kliendi nimi	Postiaadress	Kontakttelefon	Toote nimetus ja mudel (number)	Toote seerianumber	Toote ostukuupäev

Hooldus

Nr	Rikete ja varuosade kirjeldus	Hoolduse kuupäev	Teenindus- ja hoolduskeskus
1			
2			
3			

Tagakaas

Sõna „dreame“ on ettevõtte Dreame Technology Co., Ltd. ja selle Hiina tütarettevõtete lühend. See on ettevõtte hiinakeelse nime „追觅“ transliteratsioon, mis tähendab püüdlemist tipptaseme poole igas ettevõtmises ning peegeldab ettevõtte visiooni pidevalt püüelda, avastada ja otsida uusi tehnoloogilisi lahendusi.

Lisateabe ja müügijärgse toe saamiseks võtke meiega ühendust: aftersales@dreame.tech või https://global.dreametech.com Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. Valmistatud Hiinas · Ainult siseruumides ja kodus kasutamiseks EU-A03

LV – Latviešu valoda

Priekšējais vāks

Dreame Tasti karstā gaisa friteris 5 vienā pārnēsājams stikla karstā gaisa friteris Cepiet mājās, paņemiet līdzi un dodieties. Lietošanas un drošības instrukcija

Laipni lūdzam Dreame produktu pasaulē! Reģistrējiet savu produktu: https://global.dreametech.com · dreamesupport@dreame.tech

Specifikācijas un īpašības

Parametrs	Vērtība
Produkta nosaukums	Karstā gaisa friteris
Modelis	PT60
Nominālais spriegums	220–240 V~
Nominālā frekvence	50–60 Hz
Nominālā jauda	1500 W
Cepšanas groza materiāls	Stikls
Cepšanas groza tilpums	2,5 L + 4,5 L
Temperatūras diapazons	60–200 °C (nav regulējams)
Regulējamais laiks	1–60 minūtes

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Pirms karstā gaisa fritera lietošanas izlasiet visus norādījumus. Lietojot elektroierīces, vienmēr jāievēro pamata drošības pasākumi, tostarp turpmāk minētie.

BRĪDINĀJUMI

1. Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir saņēmuši norādījumus par ierīces drošu lietošanu un izprot ar to saistītos riskus.
2. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un lietotāja apkopi, ja vien viņi nav vecāki par 8 gadiem un netiek uzraudzīti.

3. Glabājiet karstā gaisa friteri un tā vadu bērniem nepieejamā vietā.
4. Ierīce nav paredzēta darbināšanai ar ārēju taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
5. Ja barošanas vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamības, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētai personai.
6. Nav paredzēts komerciālai lietošanai. Tikai lietošanai mājsaimniecībā un iekštelpās. Nelietojiet karstā gaisa friteri citiem mērķiem, kā vien paredzētajam. Nelietojiet braucošos transportlīdzekļos vai laivās.
7. Nelietojiet šo ierīci cepšanai eļļā (fritēšanai). Nepareiza lietošana var izraisīt traumas.
8. Nepieskarieties karstām virsmām. Ierīces virsmas darbības laikā un pēc tās ir karstas. Lai novērstu apdegumus vai traumas, vienmēr izmantojiet aizsargājošus karstuma paliktņus vai izolētus cepeškrāsns cimdus un lietojiet pieejamos rokturus.
9. Pēc gatavošanas, apgriežot grozu otrādi, esiet piesardzīgi, jo karstā kraukšķīguma paplāte var izkrist un radīt bīstamību.
10. Lai pasargātu no elektriskās strāvas trieciena, neiegremdējiet vadu, kontaktdakšas vai ierīces korpusu ūdenī vai citā šķidrumā.
11. Ja karstā gaisa friteri lieto bērni vai to lieto bērnu tuvumā, nepieciešama rūpīga uzraudzība.
12. Kad ierīce netiek lietota un pirms tīrīšanas, atvienojiet to no kontaktligzdas. Pirms detaļu uzstādīšanas vai noņemšanas ļaujiet ierīcei atdzist.
13. Nelietojiet ierīci ar bojātu vadu vai kontaktdakšu, kā arī pēc tam, kad ierīce ir darbojusies nepareizi vai jebkādā veidā tikusi bojāta. Nogādājiet ierīci tuvākajā autorizētajā servisa centrā pārbaudei, remontam vai regulēšanai.
14. Ierīces ražotāja neieteiktu piederumu izmantošana var izraisīt traumas.
15. Nelietojiet ārā.
16. Neļaujiet vadam karāties pāri galda vai darba virsmas malai vai pieskarties karstām virsmām.
17. Nenovietojiet karstā gaisa friteri vai kādu tā daļu uz plīts, gāzes vai elektriskā degļa tuvumā vai sakarsētā cepeškrāsnī.
18. Pārvietojot karstā gaisa friteri (vai izņemot grozu), kurā ir karsta eļļa vai citi karsti šķidrumi, jāievēro īpaša piesardzība.
19. Vienmēr vispirms pievienojiet kontaktdakšu ierīcei un pēc tam vadu sienas kontaktligzdai. Lai atvienotu, pagrieziet visas vadības ierīces stāvoklī “off” (izslēgts), pēc tam atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
20. Pēc kraukšķīguma paplātes izņemšanas no groza vienmēr novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas.

21. Netīriet ar metāla beršanas sūkļiem. No sūkļa var atdalīties metāla daļiņas un pieskarties elektriskajām daļām, radot elektriskās strāvas trieciena risku.
22. Lietojiet uz līdzenas, stabilas, karstumizturīgas virsmas, prom no siltuma avotiem vai šķidrumiem. Darbības laikā nenovietojiet ierīci darba virsmas malas tuvumā.
23. Karstā gaisa friteris darbojas tikai ar karstu gaisu. Nekad nepiepildiet grozu ar eļļu vai taukiem.
24. UZMANĪBU! Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, gatavojiet tikai izņemamajā grozā. Karstā gaisa friterī nedrīkst ievietot pārāk lielus pārtikas produktus vai metāla piederumus, jo tie var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas trieciena risku.
25. Ugunsgrēks var izcelties, ja karstā gaisa friteris darbības laikā ir pārklāts vai saskaras ar viegli uzliesmojošu materiālu, tostarp aizkariem, drapērijām, sienām u. tml. Darbības laikā neturiet uz ierīces nekādus priekšmetus.
26. Nekad neievietojiet karstā gaisa friterī cepamo vai pergamenta papīru bez ēdiena uz tā. Gaisa cirkulācija var pacelt papīru, un tas var pieskarties sildelementiem.
27. Lietojot traukus, kas izgatavoti no cita materiāla, nevis metāla vai stikla, jāievēro īpaša piesardzība. Vienmēr izmantojiet karstumizturīgus traukus.
28. Kad karstā gaisa friteris netiek lietots, neglabājiet tajā citus materiālus, izņemot ražotāja ieteiktos piederumus.
29. Lai izslēgtu karstā gaisa friteri, ilgi turiet nospiestu barošanas pogu – friteris nopīkstēs un pārējās pogas izslēgsies.
30. Neaizsprostojiet ventilācijas atveres. Pa atverēm izplūst karsts tvaiks. Turiet rokas un seju prom no atverēm.
31. Neievietojiet karstā gaisa friterī šādus materiālus: papīru, kartonu, karstumneizturīgu plastmasu vai līdzīgus materiālus.
32. Ja redzat, ka no ierīces izplūst tumši dūmi, nekavējoties izslēdziet karstā gaisa friteri un atvienojiet to no elektrotīkla. Balti dūmi ir normāla parādība, ko izraisa tauku sakaršana vai ēdiena šļakatas, taču tumši dūmi nozīmē, ka ēdiens deg vai ir radusies problēma elektriskajā ķēdē. Pirms groza izvilkšanas pagaidiet, līdz dūmi izklīst. Ja cēlonis nebija piedegis ēdiens, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.
33. Neatstājiet karstā gaisa friteri lietošanas laikā bez uzraudzības. Ja grozu izklājat ar foliju, pārliecinieties, ka tā nesaskaras ar sildelementiem, jo tas var izraisīt pārkaršanu un ugunsgrēka risku.
34. Pirms kontaktdakšas atvienošanas no kontaktligzdas izslēdziet karstā gaisa friteri.

35. Karstā gaisa fritera pievienošanai nekad neizmantojiet kontaktligzdu, kas atrodas zem darba virsmas.
36. Īss barošanas vads (vai noņemams barošanas vads) ir paredzēts, lai samazinātu risku sapīties garākā vadā vai paklupt pār to.
37. Lai nesabojātu sildelementu, nekad nenoņemiet no pamatbloka sildcaurules aizsargpārsegu.
38. Ir pieejami garāki noņemami barošanas vadi vai pagarinātāji, kurus var izmantot, ievērojot piesardzību.
39. Ja tiek izmantots garāks noņemams barošanas vads vai pagarinātājs:
    a. vada komplekta vai pagarinātāja marķētajam elektriskajam nominālam jābūt vismaz tikpat lielam kā ierīces elektriskajam nominālam;
    b. vads jānovieto tā, lai tas nenokarātos pāri darba virsmas vai galda virsmas malai, kur bērni varētu to paraut vai kur pār to varētu nejauši paklupt.

Piezīme

Uzmanību, karsta virsma! Ar šo simbolu marķētās daļas var sakarst līdz augstai temperatūrai, un ar tām jārīkojas uzmanīgi.

Šis simbols norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu apsaimniekošana, nododiet to atbildīgai otrreizējai pārstrādei, veicinot materiālo resursu ilgtspējīgu atkārtotu izmantošanu. Lai nodotu lietoto ierīci, izmantojiet atpakaļnodošanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura produkts tika iegādāts. Viņi var nodot šo produktu videi drošai pārstrādei.

Saglabājiet šos norādījumus turpmākai uzziņai.

Produkta daļas

Vadības panelis · Gaisa atvere · Barošanas vads · Pamatbloks · Sildcaurules aizsargpārsegs · Svaiguma vāks · Kraukšķīguma paplāte · Mazais stikla trauks · Lielais stikla trauks · Birste · Mērkrūzīte · Silikona paklājiņš

Pirms pirmās lietošanas reizes

1. Noņemiet visus iepakojuma materiālus.
2. Noņemiet no ierīces visas etiķetes un uzlīmes, izņemot brīdinājuma uzlīmes.

3. Stikla trauku var mazgāt ar rokām vai trauku mazgājamajā mašīnā. Mazgājot ar rokām, pēc lietošanas nosusiniet visas daļas gaisā vai ar dvieli. Lai pagarinātu stikla trauka kalpošanas laiku, stingri iesakām to mazgāt ar rokām.
4. Noslaukiet ierīces iekšpusi un ārpusi ar mitru drānu.

Šis karstā gaisa friteris gatavo ar karstu gaisu. Nepievienojiet stikla traukam eļļu vai cepšanas taukus.

Sagatavošana pirms lietošanas

1. Novietojiet ierīci uz stabilas, plakanas un līdzenas virsmas. Nenovietojiet to uz karstumjutīgām virsmām.
2. Ievietojiet kraukšķīguma paplāti stikla traukā.
3. Atraisiet barošanas vada saiti, lai vads būtu pietiekami garš pievienošanai kontaktligzdai. Nepievienojiet stikla traukam eļļu vai citu šķidrumu, izņemot noteikto attīrītā ūdens daudzumu.

- Lai iegūtu vislabāko rezultātu ar funkciju “Augstas temperatūras tvaiks mitruma saglabāšanai un sulīgumam”, ar mērkrūzīti (piederums) pievienojiet stikla traukam 30 ml attīrīta ūdens.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, jo tie var traucēt gaisa plūsmu un ietekmēt gatavošanas rezultātu.

Ierīces lietošana

Ar karstā gaisa friteri var pagatavot dažādus ēdienus. Komplektā iekļautā recepšu grāmata palīdzēs jums sākt.

Gatavošanas norādījumi

1. Uzmanīgi paceliet pamatbloku no karstā gaisa fritera.
2. Ievietojiet produktus stikla traukā. **Piezīme:** nekad nepiepildiet stikla trauku virs maksimuma atzīmes un nepārsniedziet receptē norādīto daudzumu, jo tas var ietekmēt gatavošanas rezultātu.
3. Salāgojiet pamatbloku ar stikla trauku un aizveriet to.
4. Pievienojiet kontaktdakšu iezemētai sienas kontaktligzdai un izvēlieties gatavošanas funkciju. **Piezīme:** nepieskarieties stikla traukam lietošanas laikā vai pēc tās, jo tā temperatūra ir ārkārtīgi augsta. Vienmēr turiet stikla trauku tikai aiz rokturiem.

Produkta funkcijas un pogu apraksts

1) Barošanas poga

- Ieslēdzot atskan garš skaņas signāls, iedegas visas gaismas un digitālais displejs, un pēc 1 sekundes ierīce pāriet gaidstāves režīmā: barošanas poga deg nepārtraukti, visas pārējās pogas ir izslēgtas.
- Kad izvēlne ir izvēlēta, nospiediet šo pogu, lai palaistu funkciju un pārietu darba režīmā. Iedegas attiecīgās funkcijas gaisma, un gaisma “COOKING” (gatavošana) deg nepārtraukti.
- Darba režīmā nospiediet šo pogu, lai pauzētu funkciju un pārietu pauzes režīmā (digitālajā displejā mirgo atlikušais laiks, un vienlaikus mirgo gaisma “COOKING”). Ja pauzes režīmā 300 sekunžu laikā netiek veiktas nekādas darbības, ierīce pāriet gaidstāves režīmā, un barošanas poga deg nepārtraukti.
- Pauzes vai gaidstāves režīmā vēlreiz nospiediet šo pogu, lai pēc noklusējuma atsāktu iepriekšējo darba režīmu. Kad pamatbloks tiek atdalīts no stikla trauka, ierīce pāriet izslēgšanas režīmā, strāva tiek atslēgta un visas funkciju gaismas nodziest. Kad pamatbloks tiek novietots atpakaļ uz stikla trauka, tas pēc noklusējuma atsāk darbību režīmā, kāds bija pirms pauzes.
- Darba režīmā nospiediet un turiet šo pogu aptuveni 3 sekundes, lai pārietu izslēgšanas režīmā; strāva tiek atslēgta un visas funkciju gaismas nodziest.
- Izslēgšanas režīmā vēlreiz nospiediet šo pogu, lai restartētu ierīci; pēc tam funkcija jāizvēlas no jauna, kā aprakstīts iepriekš.
- *Ja darba režīmā barošana tiek pārtraukta tieši, bez manuālas izslēgšanas, pēc atkārtotas ieslēgšanas ierīce pēc noklusējuma atsāks iepriekšējo darba režīmu.

2) Izvēlnes funkcijas izvēle (poga M)

Nospiediet pogu “M” – iedegas visas funkciju gaismas (izņemot gaismu COOKING, kas nodziest). Iestatīšanas režīmā nospiediet šo pogu, lai izvēlētos tālāk norādītās karstā gaisa fritera funkcijas (izvēles secība: AIR FRY → ROAST → BROIL → KEEP WARM → REHEAT, t. i., karstā gaisa cepšana → cepšana → augšējā karsēšana/grils → siltuma uzturēšana → uzsildīšana). Attiecīgās funkcijas gaisma mirgo, un tās noklusējuma laiks tiek rādīts nepārtraukti.

3) Laika regulēšana (pogas + un −)

Izvēlnes izvēles režīmā tiek rādīts noklusējuma laiks. Lai regulētu laiku, nospiediet pogu “+” vai “−”.

4) Piezīmes

- Pēc visu funkciju režīmu beigām vai ierīces izslēgšanas ventilators turpina darboties vēl 20 sekundes un pēc tam izslēdzas.

1. Karstā gaisa fritera darbības laikā, kad atlikusi tikai viena minūte, laiks pārslēdzas uz sekunžu atpakaļskaitīšanu (59-58-57-56...). Atpakaļskaitīšanas laikā indikators “min” nodziest. Pēc atpakaļskaitīšanas beigām ierīce automātiski izslēdzas ar 5 skaņas signāliem.
2. Gaidstāves režīmā displejs izslēdzas pēc 30 sekundēm, bet barošanas pogas gaisma paliek ieslēgta.
3. Ja funkciju izvēles izvēlnē 30 sekunžu laikā netiek veikta izvēle, ierīce izslēdzas. 30 sekunžu atpakaļskaitīšanas laikā, pārslēdzot funkcijas, atpakaļskaitīšana sākas no jauna.

- Lai izņemtu produktus (piemēram, frī kartupeļus), paceliet pamatbloku no stikla trauka, novietojiet to uz silikona paklājiņa vai karstumizturīgas virsmas un pēc tam izņemiet ēdienu.

Neapgrieziet stikla trauku tieši otrādi, jo apakšā sakrājusies liekā eļļa var iesūkties produktos.

Gatavojot stikla traukā, gan stikla trauks, gan produkti ir ļoti karsti. Atkarībā no produktu veida no stikla trauka var izplūst tvaiks.

Padoms: lai izņemtu lielus vai trauslus produktus, izmantojiet knaibles, lai paceltu tos no kraukšķīguma paplātes.

Kad viena produktu porcija ir pagatavota, varat nekavējoties gatavot nākamo porciju.

Lietošana un apkope

Stikla trauks

Iespējamie riski

1. Pēkšņas temperatūras izmaiņas var izraisīt plaisāšanu.
2. Nomešana vai sitiens pret cietiem priekšmetiem var izraisīt saplīšanu.
3. Rīkošanās ar karstu stikla trauku var izraisīt apdegumus.

Lietošanas noteikumi

- **Pēkšņu temperatūras izmaiņu novēršana:** nelejiet karstā stikla traukā aukstus šķidrumus. Nenovietojiet to uz mitrām, aukstām virsmām vai tieši uz darba virsmām vai metāla galdiem. Atdzesēšanai novietojiet to uz restes, katlu paliktņa vai sausas

drānas. Pirms tīrīšanas, ievietošanas ledusskapī vai sasaldēšanas pārliecinieties, ka trauks ir pilnībā atdzisis.

- **Siltuma avotu ierobežojumi:** Dreame stikla trauku nedrīkst pakļaut atklātai liesmai vai tiešiem siltuma avotiem (tostarp plītīm, cepeškrāsns apakšai, kraukšķīguma paplātēm vai tosteru krāsnīm), kā arī lietot mikroviļņu krāsnīs, cepeškrāsnīs vai uz plītīm.
- **Lietošanas prasības:** vienmēr turiet aiz nostiprinātajiem rokturiem (to noņemšana ir stingri aizliegta). Rīkojoties ar karstu stikla trauku, izmantojiet karstumizturīgu paliktni vai izolētus cimdus un nekad nepieskarieties tam tieši.
- **Bojājumu novēršana:** lietošanas laikā izvairieties no nomešanas, sitieniem pret cietiem priekšmetiem vai sitieniem ar virtuves piederumiem; nelietojiet un nemēģiniet labot stikla trauku ar atšķēlumiem, plaisām vai dziļiem skrāpējumiem.

Tīrīšana un uzglabāšana

- Dreame stikla trauks un kraukšķīguma paplāte ir piemēroti lietošanai ledusskapī un mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā. Plastmasas vāks bez BPA ir paredzēts tikai uzglabāšanai.
- Mazgājot ar rokām, izmantojiet neabrazīvus tīrīšanas līdzekļus un plastmasas/neilona sūkļus.
- Traipu noņemšanai: piepildiet stikla trauku ar karstu ūdeni un mazgāšanas līdzekli, ievietojiet ūdenī kraukšķīguma paplāti un ļaujiet mērcēties apmēram 10 minūtes.

Rīkošanās ar lauskām

- Savācot lauskas, valkājiet biezus cimdus (lauskas ir asas). Izmetiet stiklu parastajā atkritumu tvertnē; NENODODIET to otrreizējai pārstrādei.

Svaiguma vāks

1. Vāks ir piemērots sasaldēšanai ledusskapī un mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā.
2. Neuzlieciet vāku uz stikla trauka uzreiz pēc gatavošanas.
3. Pēc gatavošanas nenovietojiet pamatbloku, stikla trauku vai kraukšķīguma paplāti tieši uz vāka.

Kraukšķīguma paplāte

1. Kraukšķīguma paplāti var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā, taču to nedrīkst lietot mikroviļņu krāsnī vai cepeškrāsnī.

Birste: izmantojiet birsti, lai notīrītu stikla trauka savienojuma vietas un malas, kur mazgāšana ar rokām nav efektīva.

Silikona paklājiņš: pēc gatavošanas pamatbloka sildelements joprojām ir ārkārtīgi karsts. Lai izvairītos no nejaušiem apdegumiem vai galda bojājumiem, ieteicams novietot pamatbloku uz īpaša karstumizturīga silikona paklājiņa.

Mērkrūzīte: mērkrūzītes tilpums ir 30 ml. Pievienotā attīrītā ūdens daudzumu varat pielāgot atbilstoši vēlamajam sulīgumam.

- Stikla trauks, svaiguma vāks un kraukšķīguma paplāte nesatur PFAS un PTFE.

Apkope

Pamatbloks pēc katras lietošanas reizes rūpīgi jānotīra. Pirms tīrīšanas ļaujiet ierīcei pilnībā atdzist.

1. Pēc pamatbloka atvienošanas no elektrotīkla noslaukiet korpusu un vadības paneli ar mitru drānu. **Piezīme:** nekad neiegremdējiet barošanas vadu ūdenī vai citā šķidrumā. Nemazgājiet pamatbloku trauku mazgājamajā mašīnā.
2. Stikla trauku var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā vai ar rokām. Mazgājot ar rokām, pēc lietošanas visas daļas rūpīgi jānožāvē gaisā vai jānoslauka sausas ar dvieli.
3. Kraukšķīguma paplāti var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā vai ar rokām. Mazgājot ar rokām, pēc lietošanas visas daļas rūpīgi jānožāvē gaisā vai jānoslauka sausas ar dvieli.
4. Svaiguma vāku var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā vai ar rokām. Mazgājot ar rokām, pēc lietošanas visas daļas rūpīgi jānožāvē gaisā vai jānoslauka sausas ar dvieli.
5. Piederumus var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā vai ar rokām. Mazgājot ar rokām, pēc lietošanas visas daļas rūpīgi jānožāvē gaisā vai jānoslauka sausas ar dvieli.

Problēmu novēršana

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Karstā gaisa friteris nedarbojas	Kontaktdakša nav pievienota kontaktligzdai.	Pievienojiet kontaktdakšu iezemētai sienas kontaktligzdai.
	Pamatbloks un stikla trauks nav pareizi uzstādīti.	Uzlieciet pamatbloku uz stikla trauka, līdz atskan klikšķis, kas norāda uz pareizu uzstādīšanu.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ēdiens nav pietiekami pagatavots	Stikla trauks ir pārpildīts ar produktiem.	Ievietojiet grozā mazāku produktu daudzumu. Vienmērīgai apcepšanai gatavojiet nelielās porcijās.
	Izvēlēta nepareiza funkcija.	Izvēlieties vajadzīgo funkciju (skatiet sadaļu “Receptes”).
	Iestatītais laiks ir pārāk īss.	Iestatiet nepieciešamo gatavošanas laiku (skatiet sadaļu “Receptes”).
Produkti nav vienmērīgi apcepti	Dažus produktus gatavošanas vidū nepieciešams apmaisīt.	Ja produkti ir sakrauti kaudzē vai pārklājas (piemēram, frī kartupeļi), apmaisiet tos gatavošanas vidū. Skatiet sadaļu “Receptes”.
Tikko apceptais ēdiens nav kraukšķīgs	Jūs izmantojat produktu, kas vairāk piemērots tradicionālai cepšanai eļļā.	Ceptiet produktu cepeškrāsnī vai viegli pārsmērējiet to ar eļļu, lai tas būtu kraukšķīgāks.
Pamatbloku nevar pareizi uzlikt uz stikla trauka	Stikla trauks ir pārpildīts ar produktiem.	Samaziniet produktu daudzumu vai skatiet sadaļu “Receptes”.
No ierīces izplūst balti dūmi	Jūs gatavojat treknus produktus.	Cepot treknus produktus karstā gaisa friterī, traukā iesūcas daudz eļļas, kas rada baltus dūmus, un trauks var kļūt karstāks nekā parasti. Tas neietekmē ierīces darbību vai gatavošanas rezultātu.
	Stikla traukā ir palikušas eļļas atliekas no iepriekšējās lietošanas reizes.	Balti dūmi rodas, sakarstot traukā palikušajām eļļas atliekām. Pēc katras lietošanas reizes rūpīgi notīriet trauku.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Svaigie frī kartupeļi nav vienmērīgi apcepti	Izmantota nepiemērota kartupeļu šķirne.	Izmantojiet svaigus kartupeļus un pārliecinieties, ka cepšanas laikā tie paliek stingri.
	Frī kartupeļi pirms cepšanas nav rūpīgi noskaloti.	Rūpīgi noskalojiet frī kartupeļus, lai no virsmas noņemtu cieti.
Tikko pagatavotie frī kartupeļi nav kraukšķīgi	Frī kartupeļu kraukšķīgums ir atkarīgs no eļļas un ūdens satura.	Pirms eļļas pievienošanas obligāti nosusiniet frī kartupeļus.
	Kartupeļi ir sagriezti pārāk biezi.	Lai iegūtu kraukšķīgāku rezultātu, sagrieziet kartupeļus plānākās strēmelēs.
Displejā kods E1	Sensora ķēdes pārrāvums	Lai veiktu remontu, sazinieties ar savas valsts klientu apkalpošanas centru vai vietējo izplatītāju.
Displejā kods E2	Sensora īssavienojums	Lai veiktu remontu, sazinieties ar savas valsts klientu apkalpošanas centru vai vietējo izplatītāju.
Displejā kods E3	Temperatūra pārsniegusi 250 °C	Lai veiktu remontu, sazinieties ar savas valsts klientu apkalpošanas centru vai vietējo izplatītāju.

Piederumu pasūtīšana

Ja jums ir grūtības iegādāties ierīces piederumus, sazinieties: https://global.dreametech.com · dreamesupport@dreame.tech

Vide

Kalpošanas laika beigās neizmetiet ierīci kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Tā vietā nododiet to šim nolūkam paredzētos savākšanas punktos. Tas palīdz aizsargāt vidi.

Garantija un serviss

Lai nodrošinātu produkta kvalitāti, garantijas laiks ir divi gadi no iegādes datuma.

Šī garantija neierobežo jūsu tiesības, kas var būt noteiktas vai piešķirtas jūsu reģionā piemērojamos valsts vai reģionālajos patērētāju tiesību aizsardzības likumos; šādos gadījumos ierobežotās garantijas laiks tiek pagarināts atbilstoši piemērojamajām prasībām.

Garantija neattiecas uz šādiem gadījumiem:

1. personīgai vai mājsaimniecības lietošanai paredzētais produkts tiek izmantots komerciāliem vai neparedzētiem mērķiem;
2. jebkāda lietošana vai uzstādīšana, kas pārkāpj lietotāja rokasgrāmatā norādītos norādījumus;
3. bojājumi, ko izraisījis neatļauts remonts vai neoriģinālu detaļu vai piederumu izmantošana;
4. bojājumi, ko izraisījis spēcīgs mehānisks spēks, ķīmiska iedarbība, elektromagnētiski traucējumi, ekstremālas temperatūras (augstas vai zemas), korozija, oksidēšanās vai svešķermeņu, vielu, citu šķidrumu, kukaiņu vai dzīvnieku iekļūšana;
5. defekti, kas radušies dabiska nolietojuma rezultātā lietošanas laikā vai tehnisko īpašību vai izskata pasliktināšanās dēļ ilgstošas lietošanas rezultātā;
6. garantija ir derīga tikai tad, ja ir skaidri norādīta šāda informācija: modeļa numurs, produkta sērijas numurs un datu plāksnīte.

Lai saņemtu papildu informāciju un pēcpārdošanas atbalstu, sazinieties ar mums: https://global.dreametech.com · aftersales@dreame.tech

Produkta garantijas karte

Klienta vārds	Pasta adrese	Kontakttālrunis	Produkta nosaukums un modelis (numurs)	Produkta sērijas numurs	Produkta iegādes datums

Apkope

Nr.	Bojājumu un rezerves daļu apraksts	Apkopes datums	Servisa un apkopes centrs
1			
2			
3			

Aizmugurējais vāks

Vārds “dreame” ir uzņēmuma Dreame Technology Co., Ltd. un tā meitasuzņēmumu Ķīnā saīsinājums. Tā ir uzņēmuma ķīniešu nosaukuma “追觅” transliterācija, kas nozīmē tiekšanos pēc izcilības katrā darbībā un atspoguļo uzņēmuma vīziju par nepārtrauktiem meklējumiem, izpēti un tiekšanos tehnoloģijās.

Lai saņemtu papildu informāciju un pēcpārdošanas atbalstu, sazinieties ar mums: aftersales@dreame.tech vai https://global.dreametech.com Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. Ražots Ķīnā · Tikai lietošanai iekštelpās un mājsaimniecībā EU-A03

LT – Lietuvių kalba

Priekinis viršelis

Dreame Tasti karšto oro gruzdintuvė 5 viename nešiojama stiklinė karšto oro gruzdintuvė Kepkite namuose, pasiimkite ir keliaukite. Naudojimo ir saugos instrukcija

Sveiki atvykę į Dreame produktų pasaulį! Užregistruokite savo produktą: https://global.dreametech.com · dreamesupport@dreame.tech

Specifikacijos ir savybės

Parametras	Vertė
Produkto pavadinimas	Karšto oro gruzdintuvė
Modelis	PT60
Vardinė įtampa	220–240 V~
Vardinis dažnis	50–60 Hz

Parametras	Vertė
Vardinė galia	1500 W
Gruzdinimo krepšelio medžiaga	Stiklas
Gruzdinimo krepšelio talpa	2,5 L + 4,5 L
Temperatūros intervalas	60–200 °C (nereguliuojamas)
Reguliuojamas laikas	1–60 minučių

SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS

Prieš naudodami karšto oro gruzdintuvę, perskaitykite visas instrukcijas. Naudojant elektros prietaisus, visada būtina laikytis pagrindinių saugos priemonių, įskaitant toliau nurodytas.

ĮSPĖJIMAI

1. Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba buvo instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta susijusius pavojus.
2. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Vaikai negali valyti ir atlikti naudotojo priežiūros darbų, nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir yra prižiūrimi.
3. Laikykite karšto oro gruzdintuvę ir jos laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
4. Prietaisas nėra skirtas valdyti išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
5. Jei maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, jo serviso atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo.
6. Neskirta komerciniam naudojimui. Skirta naudoti tik namų ūkyje ir patalpose. Nenaudokite karšto oro gruzdintuvės kitais nei numatytais tikslais. Nenaudokite judančiose transporto priemonėse ar valtyse.
7. Nenaudokite šio prietaiso gruzdinimui aliejuje. Netinkamas naudojimas gali sukelti sužalojimų.
8. Nelieskite karštų paviršių. Prietaiso paviršiai veikimo metu ir po jo yra karšti. Kad išvengtumėte nudegimų ar sužalojimų, visada naudokite apsaugines karščiui atsparias pagalvėles arba izoliuotas orkaitės pirštines ir naudokitės esamomis rankenomis.
9. Būkite atsargūs apversdami krepšelį po gaminimo, nes karštas traškinimo padėklas gali iškristi ir sukelti pavojų.

10. Kad apsisaugotumėte nuo elektros smūgio, nemerkite laido, kištukų ar pagrindinio prietaiso korpuso į vandenį ar kitą skystį.
11. Kai karšto oro gruzdintuvę naudoja vaikai arba ji naudojama šalia vaikų, būtina atidi priežiūra.
12. Kai prietaiso nenaudojate ir prieš valydami, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Prieš uždėdami ar nuimdami dalis, leiskite prietaisui atvėsti.
13. Nenaudokite prietaiso su pažeistu laidu ar kištuku arba po to, kai prietaisas sugedo ar buvo kaip nors pažeistas. Pristatykite prietaisą į artimiausią įgaliotąjį serviso centrą, kad jis būtų patikrintas, suremontuotas ar sureguliuotas.
14. Prietaiso gamintojo nerekomenduojamų priedų naudojimas gali sukelti sužalojimų.
15. Nenaudokite lauke.
16. Neleiskite laidui kabėti per stalo ar darbastalio kraštą arba liestis su karštais paviršiais.
17. Nedėkite karšto oro gruzdintuvės ar jos dalių ant viryklės, šalia dujinių ar elektrinių degiklių arba į įkaitintą orkaitę.
18. Perkeliant karšto oro gruzdintuvę (arba išimant krepšelį), kurioje yra karšto aliejaus ar kitų karštų skysčių, būtinas ypatingas atsargumas.
19. Visada pirmiausia prijunkite kištuką prie prietaiso, tada įjunkite laidą į sieninį elektros lizdą. Norėdami atjungti, perjunkite visus valdiklius į padėtį „off“ (išjungta), tada ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.
20. Išėmę traškinimo padėklą iš krepšelio, visada padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus.
21. Nevalykite metalinėmis šveitimo kempinėlėmis. Nuo kempinėlės gali atskilti metalo dalelės ir paliesti elektrines dalis, sukeldamos elektros smūgio pavojų.
22. Naudokite ant lygaus, stabilaus, karščiui atsparaus paviršiaus, atokiau nuo šilumos šaltinių ar skysčių. Veikimo metu nestatykite prietaiso prie darbastalio krašto.
23. Karšto oro gruzdintuvė veikia tik karštu oru. Niekada nepildykite krepšelio aliejumi ar riebalais.
24. DĖMESIO! Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, gaminkite tik išimamame krepšelyje. Į karšto oro gruzdintuvę negalima dėti per didelių maisto produktų ar metalinių įrankių, nes jie gali sukelti gaisrą ar elektros smūgio pavojų.
25. Gaisras gali kilti, jei veikimo metu karšto oro gruzdintuvė yra uždengta arba liečiasi su degiomis medžiagomis, įskaitant užuolaidas, draperijas, sienas ir pan. Veikimo metu nelaikykite ant prietaiso jokių daiktų.

26. Niekada nedėkite į karšto oro gruzdintuvę kepimo ar pergamentinio popieriaus be ant jo esančio maisto. Dėl oro cirkuliacijos popierius gali pakilti ir paliesti kaitinimo spirales.
27. Naudojant indus, pagamintus ne iš metalo ar stiklo, būtinas ypatingas atsargumas. Visada naudokite karščiui atsparius indus.
28. Kai karšto oro gruzdintuvė nenaudojama, nelaikykite joje jokių medžiagų, išskyrus gamintojo rekomenduojamus priedus.
29. Norėdami išjungti karšto oro gruzdintuvę, ilgai spauskite maitinimo mygtuką – gruzdintuvė pyptelės ir kiti mygtukai išsijungs.
30. Neuždenkite ventiliacijos angų. Pro angas išeina karšti garai. Laikykite rankas ir veidą atokiau nuo angų.
31. Nedėkite į karšto oro gruzdintuvę šių medžiagų: popieriaus, kartono, karščiui neatsparaus plastiko ar panašių medžiagų.
32. Jei pastebite, kad iš prietaiso eina tamsūs dūmai, nedelsdami išjunkite karšto oro gruzdintuvę ir ištraukite kištuką iš lizdo. Balti dūmai yra normalus reiškinys, kurį sukelia kaistantys riebalai ar taškantis maistas, tačiau tamsūs dūmai reiškia, kad maistas dega arba yra elektros grandinės gedimas. Prieš ištraukdami krepšelį palaukite, kol dūmai išsisklaidys. Jei priežastis nebuvo sudegęs maistas, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
33. Nepalikite naudojamos karšto oro gruzdintuvės be priežiūros. Jei krepšelį išklojate folija, įsitikinkite, kad ji nesiliečia su kaitinimo elementais, nes tai gali sukelti perkaitimą ir gaisro pavojų.
34. Prieš ištraukdami kištuką iš lizdo, išjunkite karšto oro gruzdintuvę.
35. Niekada nejunkite karšto oro gruzdintuvės į elektros lizdą, esantį po darbastaliu.
36. Trumpas maitinimo laidas (arba nuimamas maitinimo laidas) skirtas sumažinti pavojų įsipainioti į ilgesnį laidą ar už jo užkliūti.
37. Kad nepažeistumėte kaitinimo elemento, niekada nenuimkite kaitinimo vamzdžio apsauginio dangtelio nuo pagrindinio bloko.
38. Galima įsigyti ilgesnių nuimamų maitinimo laidų ar ilgintuvų, kuriuos galima naudoti laikantis atsargumo.
39. Jei naudojamas ilgesnis nuimamas maitinimo laidas ar ilgintuvas:
    a. pažymėtos laido rinkinio ar ilgintuvo elektrinės vardinės vertės turi būti bent tokios pat kaip prietaiso elektrinės vardinės vertės;
    b. laidas turi būti nutiestas taip, kad nekabėtų per darbastalio ar stalo kraštą, kur vaikai galėtų už jo patraukti arba už jo būtų galima netyčia užkliūti.

Pastaba

Atsargiai, karštas paviršius! Šiuo simboliu pažymėtos dalys gali įkaisti iki aukštos temperatūros, todėl su jomis reikia elgtis atsargiai.

Šis simbolis rodo, kad šio produkto negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai perdirbkite jį, skatindami tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote produktą. Jie gali perduoti šį produktą aplinkai saugiam perdirbimui.

Išsaugokite šias instrukcijas ateičiai.

Produkto dalys

Valdymo skydelis · Oro anga · Maitinimo laidas · Pagrindinis blokas · Kaitinimo vamzdžio apsauginis dangtelis · Šviežumo dangtis · Traškinimo padėklas · Mažas stiklinis indas · Didelis stiklinis indas · Šepetėlis · Matavimo puodelis · Silikoninis kilimėlis

Prieš naudojant pirmą kartą

1. Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
2. Nuimkite nuo prietaiso visas etiketes ir lipdukus, išskyrus įspėjamuosius lipdukus.
3. Stiklinį indą galima plauti rankomis arba indaplovėje. Plaunant rankomis, po naudojimo išdžiovinkite visas dalis ore arba rankšluosčiu. Siekiant pailginti stiklinio indo tarnavimo laiką, primygtinai rekomenduojame jį plauti rankomis.
4. Nuvalykite prietaiso vidų ir išorę drėgna šluoste.

Ši karšto oro gruzdintuvė gamina maistą karštu oru. Nepilkite į stiklinį indą aliejaus ar gruzdinimo riebalų.

Pasiruošimas prieš naudojimą

1. Pastatykite prietaisą ant stabilaus, plokščio ir lygaus paviršiaus. Nestatykite jo ant karščiui jautrių paviršių.
2. Įdėkite traškinimo padėklą į stiklinį indą.
3. Atriškite maitinimo laido raištį, kad laidas būtų pakankamai ilgas įjungti į elektros lizdą. Nepilkite į stiklinį indą aliejaus ar kito skysčio, išskyrus nurodytą išgryninto vandens kiekį.

- Norėdami geriausių rezultatų su funkcija „Aukštos temperatūros garai drėgmei ir sultingumui išlaikyti“, matavimo puodeliu (priedas) įpilkite į stiklinį indą 30 ml išgryninto vandens.
- Nedėkite ant prietaiso jokių daiktų, nes jie gali trukdyti oro srautui ir paveikti gaminimo rezultatą.

Prietaiso naudojimas

Karšto oro gruzdintuve galima pagaminti įvairių patiekalų. Pradėti padės kartu pateikta receptų knygelė.

Gaminimo instrukcijos

1. Atsargiai pakelkite pagrindinį bloką nuo karšto oro gruzdintuvės.
2. Sudėkite produktus į stiklinį indą. **Pastaba:** niekada nepripildykite stiklinio indo virš didžiausio lygio žymos ir neviršykite recepte nurodyto kiekio, nes tai gali paveikti gaminimo rezultatą.
3. Sulygiuokite pagrindinį bloką su stikliniu indu ir uždarykite.
4. Įjunkite kištuką į įžemintą sieninį lizdą ir pasirinkite gaminimo funkciją. **Pastaba:** nelieskite stiklinio indo naudojimo metu ar po jo, nes jo temperatūra itin aukšta. Visada laikykite stiklinį indą tik už rankenų.

Produkto funkcijos ir mygtukų aprašymas

1) Maitinimo mygtukas

- Įjungus pasigirsta ilgas garso signalas, užsidega visos lemputės ir skaitmeninis ekranas, o po 1 sekundės prietaisas pereina į budėjimo režimą: maitinimo mygtukas šviečia nuolat, visi kiti mygtukai išjungti.
- Pasirinkę meniu, paspauskite šį mygtuką, kad paleistumėte funkciją ir pereitumėte į darbo režimą. Užsidega atitinkamos funkcijos lemputė, o lemputė „COOKING“ (gaminama) šviečia nuolat.
- Darbo režimu paspauskite šį mygtuką, kad pristabdytumėte funkciją ir pereitumėte į pristabdymo režimą (skaitmeniniame ekrane mirksi likęs laikas, kartu mirksi lemputė „COOKING“). Jei pristabdymo režimu per 300 sekundžių neatliekamas joks veiksmas, prietaisas pereina į budėjimo režimą, o maitinimo mygtukas šviečia nuolat.
- Pristabdymo ar budėjimo režimu dar kartą paspauskite šį mygtuką, kad pagal numatytuosius nustatymus tęstumėte ankstesnį darbo režimą. Atskyrus pagrindinį bloką nuo stiklinio indo, prietaisas pereina į išjungimo režimą, elektros srovė

nutraukiama ir visos funkcijų lemputės užgęsta. Uždėjus pagrindinį bloką atgal ant stiklinio indo, pagal numatytuosius nustatymus tęsiamas režimas, buvęs prieš pristabdymą.

- Darbo režimu paspauskite ir palaikykite šį mygtuką maždaug 3 sekundes, kad pereitumėte į išjungimo režimą; elektros srovė nutraukiama ir visos funkcijų lemputės užgęsta.
- Išjungimo režimu dar kartą paspauskite šį mygtuką, kad paleistumėte iš naujo; tada funkciją reikia pasirinkti iš naujo, kaip aprašyta aukščiau.
- *Jei darbo režimu maitinimas nutraukiamas tiesiogiai, neišjungus rankiniu būdu, vėl įjungus prietaisas pagal numatytuosius nustatymus tęs ankstesnį darbo režimą.

2) Meniu funkcijos pasirinkimas (mygtukas M)

Paspauskite mygtuką „M“ – užsidega visos funkcijų lemputės (išskyrus lemputę COOKING, kuri užgęsta). Nustatymų režimu spauskite šį mygtuką, kad pasirinktumėte toliau nurodytas karšto oro gruzdintuvės funkcijas (pasirinkimo eiliškumas: AIR FRY → ROAST → BROIL → KEEP WARM → REHEAT, t. y. karšto oro gruzdinimas → kepimas → viršutinis kaitinimas / kepsninė → šilumos palaikymas → pašildymas). Atitinkamos funkcijos lemputė mirksi, o jos numatytasis laikas rodomas nuolat.

3) Laiko reguliavimas (mygtukai + ir −)

Meniu pasirinkimo režimu rodomas numatytasis laikas. Norėdami reguliuoti laiką, spauskite mygtuką „+“ arba „−“.

4) Pastabos

- Pasibaigus visiems funkcijų režimams arba išjungus prietaisą, ventiliatorius dar veikia 20 sekundžių ir tik tada išsijungia.

1. Karšto oro gruzdintuvei veikiant, kai lieka tik viena minutė, laikas persijungia į sekundžių atgalinį skaičiavimą (59-58-57-56...). Atgalinio skaičiavimo metu indikatorius „min“ užgęsta. Pasibaigus atgaliniam skaičiavimui, prietaisas automatiškai išsijungia su 5 garso signalais.
2. Budėjimo režimu ekranas išsijungia po 30 sekundžių, tačiau maitinimo mygtuko lemputė lieka įjungta.
3. Jei funkcijų pasirinkimo meniu per 30 sekundžių nieko nepasirenkama, prietaisas išsijungia. 30 sekundžių atgalinio skaičiavimo metu perjungus funkciją, atgalinis skaičiavimas pradedamas iš naujo.

- Norėdami išimti produktus (pavyzdžiui, bulvytes fri), pakelkite pagrindinį bloką nuo stiklinio indo, padėkite jį ant silikoninio kilimėlio arba karščiui atsparaus paviršiaus ir tada išimkite maistą.

Neapverskite stiklinio indo tiesiai aukštyn dugnu, nes dugne susikaupęs aliejaus perteklius gali susigerti į produktus.

Gaminant stikliniame inde, tiek stiklinis indas, tiek produktai būna labai karšti. Priklausomai nuo produktų rūšies, iš stiklinio indo gali išeiti garų.

Patarimas: didelius ar trapius produktus išimkite nuo traškinimo padėklo žnyplėmis.

Iškepus vieną produktų porciją, iškart galima gaminti kitą.

Naudojimas ir priežiūra

Stiklinis indas

Galimi pavojai

1. Staigūs temperatūros pokyčiai gali sukelti įtrūkimus.
2. Numetus ar sutrenkus į kietus daiktus, indas gali sudužti.
3. Liečiant karštą stiklinį indą galima nusideginti.

Naudojimo reikalavimai

- **Staigių temperatūros pokyčių prevencija:** nepilkite šaltų skysčių į karštą stiklinį indą. Nestatykite jo ant šlapių, šaltų paviršių ar tiesiai ant darbastalių ar metalinių stalų. Atvėsinti padėkite jį ant grotelių, padėkliuko puodams arba sausos šluostės. Prieš valydami, dėdami į šaldytuvą ar šaldydami įsitikinkite, kad indas visiškai atvėso.
- **Šilumos šaltinių apribojimai:** Dreame stiklinio indo negalima veikti atvira liepsna ar tiesioginiais šilumos šaltiniais (įskaitant virykles, orkaičių apačią, traškinimo padėklus ar skrudintuvų orkaites), taip pat negalima jo naudoti mikrobangų krosnelėse, orkaitėse ar ant viryklių.
- **Naudojimo reikalavimai:** visada laikykite už pritvirtintų rankenų (jas nuimti griežtai draudžiama). Imdami karštą stiklinį indą, naudokite karščiui atsparų padėkliuką arba izoliuotas pirštines ir niekada nelieskite jo plikomis rankomis.
- **Pažeidimų prevencija:** naudojimo metu saugokite, kad indas nenukristų, nesutrenktų į kietus daiktus ir nebūtų daužomas įrankiais; nenaudokite ir nebandykite taisyti stiklinio indo su atskilimais, įtrūkimais ar giliais įbrėžimais.

Valymas ir laikymas

- Dreame stiklinį indą ir traškinimo padėklą galima laikyti šaldytuve ir plauti indaplovėje. Plastikinis dangtis be BPA skirtas tik laikymui.
- Plaudami rankomis naudokite neabrazyvines valymo priemones ir plastikines / nailonines kempinėles.
- Dėmėms pašalinti: pripildykite stiklinį indą karšto vandens su plovikliu, įdėkite į vandenį traškinimo padėklą ir palikite mirkti maždaug 10 minučių.

Šukių tvarkymas

- Rinkdami šukes, mūvėkite storas pirštines (šukės aštrios). Stiklą išmeskite į įprastą atliekų konteinerį; NEPERDIRBKITE.

Šviežumo dangtis

1. Dangtį galima laikyti šaldiklyje ir plauti indaplovėje.
2. Iškart po gaminimo neuždarykite stiklinio indo dangčiu.
3. Po gaminimo nedėkite pagrindinio bloko, stiklinio indo ar traškinimo padėklo tiesiai ant dangčio.

Traškinimo padėklas

1. Traškinimo padėklą galima plauti indaplovėje, tačiau jo negalima naudoti mikrobangų krosnelėje ar orkaitėje.

Šepetėlis: šepetėliu valykite stiklinio indo sujungimus ir kraštus, kur plovimas rankomis neveiksmingas.

Silikoninis kilimėlis: po gaminimo pagrindinio bloko kaitinimo elementas lieka itin karštas. Kad netyčia nenusidegintumėte ir nesugadintumėte stalo, rekomenduojama padėti pagrindinį bloką ant specialaus karščiui atsparaus silikoninio kilimėlio.

Matavimo puodelis: matavimo puodelio talpa – 30 ml. Įpilamo išgryninto vandens kiekį galite reguliuoti pagal norimą sultingumą.

- Stikliniame inde, šviežumo dangtyje ir traškinimo padėkle nėra PFAS ir PTFE.

Priežiūra

Po kiekvieno naudojimo pagrindinį bloką reikia kruopščiai išvalyti. Prieš valydami būtinai leiskite prietaisui visiškai atvėsti.

1. Atjungę pagrindinį bloką nuo maitinimo, nuvalykite korpusą ir valdymo skydelį drėgna šluoste. **Pastaba:** niekada nemerkite maitinimo laido į vandenį ar kitą skystį. Neplaukite pagrindinio bloko indaplovėje.

2. Stiklinį indą galima plauti indaplovėje arba rankomis. Plaunant rankomis, po naudojimo visas dalis reikia kruopščiai išdžiovinti ore arba nusausinti rankšluosčiu.
3. Traškinimo padėklą galima plauti indaplovėje arba rankomis. Plaunant rankomis, po naudojimo visas dalis reikia kruopščiai išdžiovinti ore arba nusausinti rankšluosčiu.
4. Šviežumo dangtį galima plauti indaplovėje arba rankomis. Plaunant rankomis, po naudojimo visas dalis reikia kruopščiai išdžiovinti ore arba nusausinti rankšluosčiu.
5. Priedus galima plauti indaplovėje arba rankomis. Plaunant rankomis, po naudojimo visas dalis reikia kruopščiai išdžiovinti ore arba nusausinti rankšluosčiu.

Trikčių šalinimas

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Karšto oro gruzdintuvė neveikia	Kištukas neįjungtas į elektros lizdą.	Įjunkite kištuką į įžemintą sieninį lizdą.
	Pagrindinis blokas ir stiklinis indas netinkamai sumontuoti.	Uždėkite pagrindinį bloką ant stiklinio indo, kol išgirsite spragtelėjimą, rodantį tinkamą sumontavimą.
Maistas neiškepęs	Stiklinis indas perpildytas produktais.	Į krepšelį dėkite mažesnį produktų kiekį. Kad iškeptų tolygiai, gaminkite mažomis porcijomis.
	Pasirinkta netinkama funkcija.	Pasirinkite norimą funkciją (žr. skyrių „Receptai“).
	Nustatytas per trumpas laikas.	Nustatykite reikiamą gaminimo laiką (žr. skyrių „Receptai“).
Produktai iškepę netolygiai	Kai kuriuos produktus gaminimo viduryje reikia permaišyti.	Jei produktai sukrauti krūvoje ar vienas ant kito (pavyzdžiui, bulvytės fri), permaišykite juos gaminimo viduryje. Žr. skyrių „Receptai“.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Ką tik iškeptas maistas nėra traškus	Naudojate produktą, kuris labiau tinka tradiciniam gruzdinimui aliejuje.	Iškepkite produktą orkaitėje arba lengvai patepkite aliejumi, kad būtų traškesnis.
Pagrindinio bloko nepavyksta tinkamai uždėti ant stiklinio indo	Stiklinis indas perpildytas produktais.	Sumažinkite produktų kiekį arba žr. skyrių „Receptai“.
Iš prietaiso eina balti dūmai	Gaminate riebius produktus.	Gruzdinant riebius produktus karšto oro gruzdintuvėje, į indą prisisunkia daug aliejaus, kuris išskiria baltus dūmus, o indas gali įkaisti labiau nei įprastai. Tai neturi įtakos prietaiso veikimui ar gaminimo rezultatui.
	Stikliniame inde liko aliejaus likučių po ankstesnio naudojimo.	Balti dūmai susidaro įkaitus inde likusiam aliejui. Po kiekvieno naudojimo kruopščiai išvalykite indą.
Šviežios bulvytės fri iškepa netolygiai	Naudojama netinkama bulvių rūšis.	Naudokite šviežias bulves ir įsitikinkite, kad kepant jos lieka tvirtos.
	Bulvytės prieš kepant nebuvo kruopščiai nuplautos.	Kruopščiai nuplaukite bulvytes, kad nuo paviršiaus pašalintumėte krakmolą.
Ką tik iškeptos bulvytės fri nėra traškios	Bulvyčių traškumas priklauso nuo aliejaus ir vandens kiekio.	Prieš pildami aliejų būtinai nusausinkite bulvytes.
	Bulvės supjaustytos per storai.	Kad būtų traškesnės, supjaustykite bulves plonesniais šiaudeliais.
Ekrane kodas E1	Jutiklio grandinės nutrūkimas	Dėl remonto kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą arba vietinį pardavėją.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Ekrane kodas E2	Jutiklio trumpasis jungimas	Dėl remonto kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą arba vietinį pardavėją.
Ekrane kodas E3	Temperatūra viršijo 250 °C	Dėl remonto kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą arba vietinį pardavėją.

Priedų užsakymas

Jei kyla sunkumų įsigyjant prietaiso priedų, kreipkitės: https://global.dreametech.com · dreamesupport@dreame.tech

Aplinka

Pasibaigus prietaiso eksploatavimo laikui, neišmeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Vietoj to atiduokite jį į tam skirtus surinkimo punktus. Tai padeda saugoti aplinką.

Garantija ir aptarnavimas

Siekiant užtikrinti produkto kokybę, garantinis laikotarpis yra dveji metai nuo pirkimo dienos.

Ši garantija neriboja jūsų teisių, kurias gali nustatyti ar suteikti jūsų regione taikomi nacionaliniai ar regioniniai vartotojų apsaugos įstatymai; tokiais atvejais ribotos garantijos laikotarpis pratęsiamas pagal taikomus reikalavimus.

Garantija netaikoma šiais atvejais:

1. asmeniniam ar buitiniam naudojimui skirtas produktas naudojamas komerciniais ar ne pagal paskirtį tikslais;
2. bet koks naudojimas ar montavimas, pažeidžiantis naudotojo vadove nurodytas instrukcijas;
3. žala, atsiradusi dėl neleistino remonto arba neoriginalių dalių ar priedų naudojimo;
4. žala, atsiradusi dėl stipraus mechaninio poveikio, cheminio poveikio, elektromagnetinių trukdžių, ekstremalios temperatūros (aukštos ar žemos), korozijos, oksidacijos arba pašalinių daiktų, medžiagų, kitų skysčių, vabzdžių ar gyvūnų patekimo;

5. defektai, atsiradę dėl natūralaus nusidėvėjimo naudojant arba dėl techninių savybių ar išvaizdos pablogėjimo ilgai naudojant;
6. garantija galioja tik tada, kai aiškiai pateikiama ši informacija: modelio numeris, produkto serijos numeris ir duomenų lentelė.

Norėdami gauti daugiau informacijos ir aptarnavimo po pardavimo, susisiekite su mumis: https://global.dreametech.com · aftersales@dreame.tech

Produkto garantinė kortelė

Kliento vardas, pavardė	Pašto adresas	Kontaktinis telefono numeris	Produkto pavadinimas ir modelis (numeris)	Produkto serijos numeris	Produkto pirkimo data

Priežiūra

Nr.	Gedimų ir atsarginių dalių aprašymas	Priežiūros data	Serviso ir priežiūros centras
1			
2			
3			

Galinis viršelis

Žodis „dreame“ yra bendrovės Dreame Technology Co., Ltd. ir jos dukterinių įmonių Kinijoje santrumpa. Tai bendrovės kiniško pavadinimo „追觅“ transliteracija, reiškianti siekį tobulėti kiekvienoje veikloje ir atspindinti bendrovės viziją nuolat siekti, tyrinėti ir ieškoti naujų technologinių sprendimų.

Norėdami gauti daugiau informacijos ir aptarnavimo po pardavimo, susisiekite su mumis: aftersales@dreame.tech arba https://global.dreametech.com Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. Pagaminta Kinijoje · Skirta naudoti tik patalpose ir namų ūkyje EU-A03