

# beurer

## FC 95

## Näohari

### Kasutusjuhend



BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Saksamaa Tel: +49 (0) 731 / 39 89-144 • Faks: +49 (0) 731 / 39 89-255  
[www.beurer.com](http://www.beurer.com) • E-post: [kd@beurer.de](mailto:kd@beurer.de)



**Lugege need juhised enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt läbi ja hoidke alles. Veenduge, et kõik seadme kasutajad on lugenud ja järgivad juhistes toodud teavet.**

### **HOIATUS!**

- Seade on mõeldud ainult koduseks ja eraviisiliseks kasutamiseks. Seda ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või oskused, tohivad seadet kasutada järelevalve all või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamise seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelevalve all.
- Kui seadme toitejuhe on kahjustada saanud, peab selle ohu vältimiseks asendama tootja, tema klienditeenindusosakond või sarnase kvalifikatsiooniga isik.

#### Hea klient!

Aitäh, et valisite meie toote! Meie kaubamärgi alla kuuluvad kvaliteetsed ja põhjalikult katsetatud tooted, mida kasutatakse soojendamiseks, leebetoimeliseks raviks, vererõhu mõõtmiseks, kaalumiseks, massaažiks ja iluhoolduseks.

Parimate soovidega,  
Beurer



## 1. Seadme tutvustus

Beureri näopuhastushari FC 95 võimaldab puhastada nägu õrnalt ja sügavalt. Lisaks puhastamisele parandab näopuhastushari ka vereringet. Seade pöörleb nii ringikujuliste kui ka võnkuvate liigutustega, tagades põhjaliku ja sügava puhastuse. Seadmega on kaasas kolm harjatarvikut (normaalsele nahale, tundlikule nahale ja pooride sügavpuhastamiseks) ja spetsiaalselt näo koorimiseks välja töötatud tarvik.

## 2. Seadme komplekti kuuluvad esemed

Kontrollige, et pakend oleks kahjustamata ja kõik vajalikud osad oleksid olemas. Enne seadme kasutamist kontrollige, et seadmel ega selle tarvikutel ei oleks nähtavaid kahjustusi ja et kogu pakkematerjal oleks eemaldatud. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiata kasutusjuhendist).

- 4 x kaitsekate
- 1 x harjatarvik normaalsele nahale
- 1 x harjatarvik pooride sügavpuhastamiseks
- 1 x laadija
- 1 x toiteadapter
- 1 x käsiseade
- 1 x harjatarvik tundlikule nahale
- 1 x koorimistarvik
- 1 x kasutusjuhend

## 3. Tähtsed ja sümbolid

Kasutusjuhendis ja seadmel kasutatakse järgmisi sümboleid:

	<b>HOIATUS!</b> Vigastuse või tervisekahjustuse oht
	<b>OLULINE!</b> Ohutusmärkus, mille eiramisel võite seadet/tarvikut kahjustada
	<b>OHT!</b> Sobib kasutamiseks vannis või duši all
	Järgige kasutusjuhendit
	Seade on topeltisolatsiooniga
	Seade tuleb kasutusel kõrvaldada vastavalt EÜ WEEE (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmete) direktiivile
	Tootja
	<b>Märkus</b> Oluline teave
	Kasutada ainult sisetingimustes.

## 4. Kasutusotstarve

Seade on mõeldud kasutamiseks ainult inimese näol (v.a silma-ümbruse piirkond).

Ärge kasutage seda seadet loomadel. Seade ei sobi kasutamiseks alla 8-aastastele lastele.

Seadet tohib kasutada ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud eesmärgil. Tootja ei võta endale vastutust seadme sobimatust või hooletust kasutamisest tuleneva kahju eest.

## 5. Hoiatused ja ohutusmärkused

### **HOIATUS!**

- Hoidke pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas. Lapsed võivad need suhu panna ja lämbuda.
- Enne seadme kasutamist kontrollige, et seadmel ja selle tarvikutel ei oleks nähtavaid kahjustusi. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiata kasutusjuhendist).
- Hoidke toiteadapter veest eemal.

### **HOIATUS!**

**ÄRGE** kasutage seadet:

- katkisel nahal
- lahtistel haavadel
- kui põete mõnda nahahaigust või nahal on ärritusnähud
- vahetult pärast päevitamist
- kui tarvitate steroide sisaldavat ravimit.

#### Märkused aku käsitlemise kohta

- Kui akust lekkiv vedelik satub teile nahale või silma, peske nahka või silmi põhjalikult puhta veega ning pöörduge viivitamatult arsti poole.

- Plahvatusoht! Ärge visake akut tulle.
- Ärge võtke akut osadeks lahti ega purustage seda.
- Kasutage ainult selles kasutusjuhendis kindlaksmääratud laadijat.
- Akud tuleb enne seadme kasutamist korralikult täis laadida. Alati tuleb järgida seadme tootja antud ja selles kasutusjuhendis kindlaksmääratud laadimisjuhiseid.

## Oluline!

Elektriseadmeid tohivad parandada ainult vastava väljaõppega spetsialistid. Seadme valesti parandamine võib tekitada kasutajatele äärmiselt ohtliku olukorra. Kui seadme töös esineb rikkeid või seade on kahjustada saanud, laske see parandatud sertifitseeritud töökojas.

## 6. Seadme kirjeldus



## 7. Esmakordne kasutamine

### 7.1 Seadme laadimine

Laske seadmel enne esmakordset kasutamist vähemalt kuus tundi laadida. Selleks toimige järgmiselt:

1. Sisestage toitejuhe laadijasse.
2. Sisestage toiteadapter pistikupessa.
3. Sisestage seade ülaltpoolt laadijasse. Laadimise ajal vilguvad sisse-välja lülitamise ja kiiruse reguleerimise nupu LED-tuled ringikujuliselt. Kui seade on täis laetud, lõpetavad LED-tuled vilkumise ja jäävad püsivana põlema.

### 7.2 Harjatarviku kinnitamine

Seadmega on kaasas neli erinevat harjatarvikut

- Harjatarvik normaalsele nahale
- Harjatarvik tundlikule nahale
- Harjatarvik pooride sügavpuhastamiseks
- Harjatarvik naha koorimiseks ja surnud naharakkude õrnaks eemaldamiseks

1. Soovitud tarvik tuleb kinnitada ülaltpoolt seadme kinnitusliidesele.
2. Harjatarviku eemaldamiseks pärast kasutamist tõmmake seda ülespoole ja võtke seadme küljest ära.

## 8. Kasutamine

1. Niisutage kinnitatud harjatarvik veega. Ärge kunagi kasutage seadet kuiva harjatarvikuga, sest see võib nahka ärritada.
2. Kandke näole puhastusgeeli.
3. Vajutage sisse-välja lülitamise ja kiiruse reguleerimise nupp kaheks sekundiks alla. Harjatarvik hakkab pöörlema.
4. Seadmel on nii kiire, keskmine kui ka aeglane säte. Kui soovitud seadme lülitada ühelt kiirusesäteil teisele, vajutage sisse-välja lülitamise ja kiiruse reguleerimise nupp korraks alla. Valitud kiirusesäte kuvatakse vastavate LED-tuledega.
5. Valige pöördnupust soovitud pöörlemisaste. Seade pöörleb ringikujulist liigutustega, mis puhastab nahka õrnalt, ja võnkuvate liigutustega, mis puhastab nahka sügavalt.
6. Pange seade õrnalt vastu nägu ja puhastage näonahk ühtlaste liigutustega jumestusvahendite jääkidest, mustusest ja surnud naharakkudest.

## Märkus

Ärge suruge pöörlevat harja liiga tugevasti vastu nahka. Töödelge kõiki nahapiirkondi korraga ainult kuni 20 sekundit. Harjal on ühe minuti taimer ja see peatub iga 20 sekundi tagant üheks sekundiks, mis näitab, et peaksite harja liigutama järgmisesse puhastatavasse piirkonda. Seade lülitub 3 x 20 sekundi pärast automaatselt ise välja. Soovitatav on seadet järjest kasutada üks minut.

7. Pärast kasutamist lülitage seade välja. Vajutage sisse-välja lülitamise ja kiiruse reguleerimise nupp kaheks sekundiks alla.
8. Peske nägu põhjalikult veega, et sealt kõik jäägid eemaldada.
9. Patsutage nägu käterätiga kuivaks ja kandke näole ühtlaste ringjate liigutustega niisutatavat kreemi.

## 9. Puhastamine

### 9.1 Tarvikute puhastamine

#### Oluline!

Enne puhastamist tõmmake harjatarvikut ülespoole ja võtke see seadme küljest ära.

- Peske tarvikut pärast iga kasutuskorda hoolikalt veega.

### 9.2 Seadme ja laadija puhastamine

- Puhastage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
- Puhastage seadet pärast kasutamist pehme, veidi niiske lapiga. Suurema mustuse korral võite lappi niisutada ka seebiveega. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusaineid.
- Veenduge, et seadmesse ei imbuks vett. Kui see peaks siiski juhtuma, ärge kasutage seadet uuesti seni, kuni see on täielikult kuiv.
- Kaitske seadet löökide, niiskuse, kemikaalide, järskude temperatuurimuutuste ja soojusallikate (ahjud, radiatorid) eest.

## 10. Kasutuselt kõrvaldamine

Seadmete kasutuselt kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE-direktiivis (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud nõudeid.

Küsimuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega.



Aku tuleb kasutuselt kõrvaldada ohutult. Akut ei tohi visata majapidamisprügi hulka.

Aku eemaldamiseks avage kruvikeerajaga seadmel olev harjatarviku kate. Seadmes olev aku tuleb seadme küljest lahti ühendada. Võtke aku seadme küljest välja ja viige see vastavas kogumispunkti. Teavet kasutuselt kõrvaldamise kohta saate seadme volitatud müüjalt või kohaliku omavalitsuse jäätmekäitluse eest vastutavat asutusest.



## 11. Varuosad ja kuluosad

Müügil kauplustes või teeninduskeskustes.

Harja tüüp				
	Harjatarvik normaalsele nahale	Harjatarvik tundlikule nahale	Harjatarvik sügavaks koorimiseks	Harjatarvik pooride sügavpuhastamiseks
Kasutusotstarve	Igapäevane puhastamine	Õrnatoimeline igapäevane puhastamine	Iganädalane koorimine surnud naharaku-de õrnalt eemaldamiseks	Suure ja ummistunud pooride sügavpuhastus
Nahatüüp	Normaalne nahk, kombineeritud nahk, rasune nahk	Tundlik nahk	Kõik nahatüübid	Kõik nahatüübid
Tarviku vahetamisagedus	Iga nelja kuu järel	Iga nelja kuu järel	Iga nelja kuu järel	Iga kuue kuu järel
Toote number ja/või tellimisnumber	605.56	605.57	605.58	605.59

## 12. Seadme töös tekkida võivad probleemid

Probleem	Lahendus
Seade ei lae.	Veenduge, et laadija on õigesti ühendatud töötavasse pistikupessa ja et seade on õigesti laadijasse asetatud. Kui kõik on õigesti ühendatud, aga seade ikka ei lae, võtke ühendust meie klienditeenindusega.
Seade ei lülitu sisse.	Sisse-välja lülitamise nupp tuleb piisava survega alla vajutada ja piisava aja jooksul all hoida. Laadige seade vastavalt selles kasutusjuhendis kirjeldatud juhistele. Kui seadet ikka sisse lülitada ei saa, võtke ühendust meie klienditeenindusega.
Seade ei puhasta enam nii hästi kui varem.	Hari on kulunud. Vahetage hari välja. Harju saab tellida (vt "Varuosad ja kuluosad").

Probleemi püsimisel võtke ühendust meie klienditeenindusega.

## 13. Tehnilised andmed

Pinge ja sagedus	100–240 V; 50/60 Hz; 0,5 A
Mõõtmed	20 x 4,5 x 4,5 cm
Kaal	u 120 g

**Hoolidustöökoja:** Renerki Teenindus, Tammsaare tee 134B, Tel. 60 50 319, klienditeenindus@renerk.ee, Tööajad E-R 10:00-17:00  
**Maaletooja:** Sandmani Grupi AS, Tammsaare tee 134B, Tallinn 12918.