



## Aku paigaldamine

Akusahtel asub seadme all. Keerake kruvikeerajaga sahtli katte kruvi lahti. Lükake seadme ja aku traatide ühendusklemmid kokku, veendudes, et konks lukustub üle sulguri. Asetage aku seadmesse ja kinnitage aku küljel olevad ühendusklemmid. Kruvige patareisahtli kate oma kohale tagasi.

## Laadimine

Enne tolmuimeja esimest kasutuskorda tuleb akut umbes 10 tundi laadida.

- Sisestage adapter seinapistikupessa.
- Sisse-välja lülitamise nupp peab olema väljalülitatud asendis.
- Asetage tolmuimeja seinahoidikusse. Laadimine algab automaatselt ja märgutuli põleb punasena. Kui punane märgutuli kustub, on seade kasutusvalmis.
- **Seade võib laadima jääda piiramatuks ajaks, ilma et see seadet kahjustaks või ohtu tekitaks. Nii on seade alati täielikult laetud ja kasutusvalmis.**
- Laadimise ajal muutub adapter soojaks. See on täiesti normaalne ja ohutu ega kujuta endast seadme töötõrget.
- Kui tolmuimejat pikema aja vältel ei kasutata, võib aku mahtuvus teatud määral väheneda. Täismahtuvuse saab taastada mitme laadimis- / tühjakslaadimistsükliga.

## 12 V vooluvõrgus kasutamine

- 12 V ühendusjuhtme abil saab akut laadida ka auto sigaretisüütaja pesast.
- Sisestage ühendusjuhtme väike pistik tolmuimeja 12 V pesasse ja suurem pistik auto sigaretisüütaja pesasse.
- Seadet laetakse nüüd otse auto elektrisüsteemist ja märgutuli põleb punasena.

## Vedeliku imemine

Enne vedeliku imemist seadmesse kontrollige, et kummiotsak oleks tugevasti imemisseadmesse sisestatud.

## Raskesti ligipääsetavate kohtade otsak

Raskesti ligipääsetavate kohtade otsaku saab kinnitada imemisseadise külge, et puhastada pragusid, nurki ja teisi raskesti ligipääsetavaid kohti.

## Raskesti ligipääsetavate kohtade hari

Raskesti ligipääsetavate kohtade harja saab kinnitada raskesti ligipääsetavate kohtade otsaku külge ning see sobib ebaühtlaste pindade, nt arvutiklaviatuuri puhastamiseks.

## Kasutamine

- Eemaldage tolmuimeja seinahoidikust.
- Vajadusel kinnitage mõni kaasasolev otsak tolmuimeja külge.
- Lülitage seade sisse-välja lülitamise nupust tööle. Seadme märgutuli põleb rohelisena.
- Tolmu anumad tuleb tühjendada õigeaegselt, st enne, kui kogunenud tolm või vedelik ulatub sisemise imemistoru tasemele (vt max-tähis).
- Kui seadme aku seadme kasutamise ajal tühjaks saab, hakkab märgutuli rohelisena vilkuma ja seade lülitub mõne aja pärast automaatselt välja, et vältida aku ülearust tühjenemist. Sel juhul tuleb aku laadida. **Enne laadimisse panekut lülitage seade kindlasti välja.**

## Puhastamine ja hooldamine

### Üldine teave

- Enne seadme puhastamist eemaldage see seinahoidikust.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet ega adapterit veega ega kastke neid vette.
- Seadme korpust võib vajadusel puhastada niiske lapiga. Pärast puhastamist pühkige korpus kuivaks.

## Tolmu anumad tühjendamine

Vähenedud imemisvõimsus laetud akust hoolimata viitab, et tolmu anum ja filter vajavad tühjendamist.

- Hoidke tolmuimejat nii, et tolmu anum on suunaga allapoole.
- Vajutage vabastusnuppu, avage tolmu anum suunaga alla ja ette, eemaldage filter ja tühjendage see.
- Filtrit on võimalik puhastada sellele kergelt koputades või harja abil. Filtri eemaldamiseks filtrihoidjast keerake filtrit ja filtrihoidjat vastupidises suunas ja võtke filter välja.
- Kui filter on silmnähtavalt määrdunud, tuleks seda põhjalikult seebivahuse veega puhastada (laske sellel pärast puhastamist kindlasti täielikult kuivada). Pange kuivanud filter oma kohale tagasi ja lukustage see keerates.
- Samamoodi saab puhastada filtrihoidjat, tolmu anumad ja tarvikuid.

## Aku

- Seadmel on laetav nikkelmetallhübridaku (Li-Ion), mis tuleb vahetamiseks või kasutuselt kõrvaldamiseks seadmest välja võtta. Akude vahetamisel veenduge, et kasutate originaalakat.
- Akusahtel asub seadme all. Keerake kruvikeerajaga sahtli katte kruvi lahti. Vajutage ühendusklemmide lukustuskonksu alumist otsa. Nii saab aku mõlen eemaldada. Uue aku sisestamisel lükake kaks ühendusklemmi kokku ja veenduge, et konks luk sulguri.
- **Ärge kunagi visake vana akut olmejäätmete hulka. Kasutuskõlbmatuks muutunud aku tuleb viia vastavasse avalikku kogumispunkti. Sama kehtib ka rikkega seadmete akude kohta.**



## Kasutuselt kõrvaldamine



Selle sümboliga märgistatud seadmeid ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos majapidamisprügiga. Viige sellised seadmed nende tööea lõppedes vastavasse kogumispunkti, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida on võimalik ümber töödelda. Seadme kõrvaldamisega kasutuselt vastavalt nõuetele aitate kaitsa keskkonda ja inimest. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikust omavalitsusest.

## Garantii

Tootel on alates ostukuupäevast kaheaastane garantii, mis katab materjali- ja valmistusdefekte.

Garantiajal on tootja kohustatud parandama või vahetama kõik seadme defektseid osad, tingimusel, et seade on tagastatud volitatud teeninduskeskusesse. Garantii kehtib ainult juhul, kui seadet on kasutatud vastavalt juhiste ja tingimusele, et seadet ei ole muuten ega parandanud selleks volitamata isik ja et seade ei ole kahjustunud selle vales kasutamise tõttu.

Garantii ei kata seadme kulumist ning klaasist ega keraamilistest osadest, hõõgpirnide jm purunemist. Garantii ei mõjuta teie seadusejärgseid kohustusi ega õigusi, mis teil tarbijana kaupade ostmist reguleerivate kehtivate riiklike õigusaktide kohaselt olla võivad. Kui seadme töös esineb häireid ja seadet on vaja parandada, pakkige see hoolikalt ning lisage oma nimi ja aadress ning tagastamise põhjus. Kui tagastate seadme garantiiajal, lisage palun garantiialong