



9962-1816

© 2007 Wahl Clipper Corporation  
part no. 99610-30

### ENNE SEADME KASUTUSELÜVOTTO LUGEGE LÄBI KÕIK JUHISED

#### HOIATUS!

- Kui seadet kasutavad lapsed või puudega isikud või kui seda kasutatakse lastel või puudega isikutel või nende läheduses, on vajalik pidev järelevalve.
- Kasutage seadet ainult selles juhendis kirjeldatud otstarbel.
- Ärge kasutage seadet, kui selle lõiketera on kahjustada saanud või katki. See võib tekitada vigastusi.
- Vana aku kasutuselt kõrvaldamiseks ärge visake seda tulle. Ni võib aku lekkima hakata või plahvata. Ärge laadige leelispareitsid ega tavalisi patareisid. Laadija on mõeldud ainult akude (nikkel-kaadmium) laadimiseks.

#### HOIDKE NEED JUHISED ALLES - AKU PAIGALDAMINE JA VAHETAMINE

- Hoidke seadet nii, et selle lõikepea on suunaga enda poole. Pange põial akusahtil kattel asuvala noolele, vajutage kergelt ja lükake kate allapoole, et see eemaldada.
- Paigaldage üks AA-tüüpi aku.
- Pange akusahtili kate peale tagasi.
- Aku eluea pikendamiseks lülitage seade kohe pärast kasutamist välja.
- Vahetage aku kohe, kui märkate, et seade töötab tavalisest aeglasemalt. Vastasel juhul hakkab seade kasutamise ajal karvu sikutama.

#### SEADME HOOLDAMINE LÕIKETERADE OLITAMINE

Seadme parima töötulemuse tagamiseks kandke lõiketerade joonisel näidatud piirkondadele üks kuni kaks tilka Wahli lõiketerade õli. Õlitage lõiketera ainult vajadusel või ligikaudu üks kord kuus. Seadme õlitamiseks keerake seade seadistusse "ON -1," hoidke seadet nii, et lõiketerad on suunaga ALLA ja pigistage lõiketeradele üks kuni kaks tilka õli. Pühkige liigne õli pehme lapiga ära. (A)

#### ÄRGE ÕLITAGE SEADET LIIGSELT!

Liigne õlitamine või vedelike pealekandmine põhjustab mootoris tagasisimbumisel kahjustusi.

#### LÕIKETERADE HOOLDAMINE

Lõiketeradel on karastatud, ühetasase ja külgteistega kattuvad lõikehambad. Lõiketeri tuleb käsitseda ettevaatlikult. Neid ei tohi kunagi mille-gi vastu lüüa ega kasutada määrnuden või abrasivise materjali lõikamiseks. Kui lõiketerad on kahjustada saanud või nürid, saate ühe lõiketerad osta Wahlist. Küsige kindlasti Groomsmani piirli lõiketeri.

#### PUHASTAMINE / HOIULEPANEK

Enne seadme hoiulepanekut eemaldage puhastusharja aed seadmelt ja lõiketeradelt sinna kogunenud karvad. Pange seade hoiule nii, et lõiketerad on kahjustuste eest kaitsitud.

Kui seadet ei kasutata, tuleb paigaldada seadme juhikute / lõiketerade kaitseskatte, et lõiketeri kahjustuste eest kaitsta.

#### KASUTAMISEKS ANIULT MICRO GROOMSMANI AKUTOITEGA SEADMEGA 6-ASENDILINE ACCULOCK™ HABEME REGULAATOR

• **6-asediline AccuLock™ habeme regulaator** tagab alati soovitud tulemuse. Juhiku saab eemaldada (sel juhul on võimalik kasutada seitsmendat lõikeasendit) ja tagasi paigaldada, ilma et olemasolev lõikeasendistus muutuks. Seega, kui olete leidnud endale sobiva lõikeasendi, ei ole vaja seda iga kord reguleerida. Juhik on kaheosaline seadis, mis koosneb alusest ja kammist. Seda ei ole vaja koost lahti võtta. Juhiku paigaldamiseks lükake see lihtsalt väikse nurga alla seadmele ja vajutage juhiku asendi lukustamiseks selle hoo alla. Juhiku eemaldamiseks lükake juhiku hooa ettevaatlikult üles ja lükake juhik seadmelt ära. Lõikepikkuse reguleerimiseks vajutage pööddiaga reguleeritava hooale ja liigutage kammi edasi või tagasi soovitud seadistusele. (B)

#### HABEME PIIRAMINE

Järgnevalt on antud sammhaaval soovitud ja seadme sobivad asendid habeme piiramiseks. Seadme kasutamise käigus kujunevad teil kindlasti välja oma nipid.

- Kammige habet karvakasvu suunas. Nii jäävad juhikud pikemad karvad teistega ühetasaselt.
- Habeme piiramiseks ja kujundamiseks paigaldage kuuasendiline juhik. Hoidke seadet lõiketeradega enda poole, seadistage juhik kõige pikemale seadistusele ja alustage seadme kasutamist.

#1 Vaga lühike (2 mm) #4 Keskmise (8 mm)

#2 Lühike (4 mm) #5 Keskmiselt pikk (10 mm)

#3 Keskmiselt lühike (6 mm) #6 Pikk (12 mm)

Parimate tulemuste saavutamiseks alustage pöskhambete ja liigute suunaga kaela poole. Liigutage seadet habeme kuju järgides sujuvalt lõua suunas. Kui kasutate seadet habeme loomulikele kasvule vastupidises suunas, siis jäävad lõigatud karvad lühemad ja tulemus võib olla ebahütlane. Reguleerige juhikut astmeliselt lühematele seadistustele, kuni habed on soovitud pikkuses. Võite juhiku seadistada nii, et sellega on kõrva juurest ja lõua alt võimalik lähemalt lõigata, muutes seadistuse näo eesosa ja lõua suunas pikemaks. Juhiku eemaldamiseks selle pikkuse-seadistus säilib. Kontrollige enne seadme kasutamise alustamist alati, et juhik oleks kindlalt soovitud asendisse lukustatud. (C)

- Eemaldage juhik ja lõigake habeme piirjoon. Keerake seadet nii, et lõiketerad on suunaga teie poole. Võite juhiku seadistada nii, et sellega on kõrva suunas, lõigates habeme väikse piirjoone lõualuu alla. Jätka piirjoone kujundamist kõrvede ja juuksepiiri. (D)

- Rõhutage piirjoont, liigutades seadet allapoole liigutustega. Alustage kujundatud piirjoonest ja liiguge lõuast tahapoole kõrvede suunas, kujundades habeme piirjoone alla jääva piirkonna. (E)

- Kujundage sama tehnikaga vuntside ülaosa.
- Nägusa lõpptulemuse saamiseks kasutage 6-asedilist habeme regulaatorit neljandas asendis. Alustage lõua alt ning liiguge lõikeste liigutustega üles- ja väljapoole. Jätka, kuni kogu lõuajoon on piiratud.

#### VUNTSIDE PIIRAMINE (habeme regulaatoriga)

- Kammige vuntsid.
- Vuntside piirjoonte määratlemiseks hoidke seadet püstiasendis, nii et lõiketerad on suunaga teie poole. (F)
- Seadistage tarvikule suhteliselt pikk piiramisaseadistus ning alustage vuntside piiramist, alustades ülevalt ja liukudes allapoole ülaohule vantside suunas. Soovitud välimuse ja pikkuse saavutamiseks kasutage üha nahalähedasemat seadistust. Võite vuntside lõppviimistuse andmiseks kasutada ka nahalähedasma piiramise / lõuajoon tarvikut. (G)
- Vuntsidele koosnaja kuu andmiseks seadistage kuuasendiline juhik keskmiselt pikkusele. Alustage vuntside keskosast, järgides huulejoont ja kujundage lõikeste ülespoole liigutustega vantsid koosnaks, liukudes väljapoole nurkade suunas, kuni vuntside alaosale on antud kergelt soovitud kuu. (H)
- Lõppviimistuseks eemaldage juhik ja kujundage ainult lõiketeradega vantside allosa piirjoon. (F)

#### SEADMEGA KASUTAMISEKS

##### Piiramisotsakute paigaldamine

- Kontrollige, et seade oleks välja lülitatud.
- Keerake piiramisotsakut 1/4 pöört vastupäeva ja tõstke see pealt.
- Paigaldage piiramisotsak seadmele ja keerake seda lukustamiseks 1/4 pöört päripäeva.

##### Varbakarvade piiramine:

Varbakarvade piiramiseks liigutage piiramisotsakut aeglaselt karvakasvu suunas.

##### Ninakarvade piiramine:

Ninasõõrmed peavad olema puhtad. Liigutage kõrva- ja ninakarvade piiramisotsakut ninasõõrdest sisse ja välja. Ärge sisestage seda sügavamale kui 50 mm. Hoidke otsaku külge tugevalt vastu nahka.

##### ETTEVAATUST! Sisikõrva ei tohi sisestada vertikaalselt lõiketera ega muid võrkehi.

Väljaspool kõrvu olevate karvade eemaldamiseks liigutage vertikaalselt lõiketera aeglaselt mööda kõrva ääri.

##### Seadme puhastamine:

Lülitage seade välja ning loputage selle lõikepäid sooja voolava veega. Põhjalikumaks puhastamiseks eemaldage lõikepea, keerates seda veidi vastupäeva. Seejärel loputage kogu otsakut voolava veega all. Pärast puhastamist pange lõikepea oma kohale tagasi, keerates seda ettevaatlikult päripäeva, ja pühkige kogu seade pehme lapiga kuivaks. Hoiustamise ajaks pange alati kaitseskatte peale.