

SEVERIN

TASTEFUL TECHNOLOGY

AKUMULATORA PUTEKĻSŪCĒJS HV7144

Cienījamais pircējs!

Pirms šīs ierīces izmantošanas izlasiet, lūdzu, uzmanīgi šo instrukciju un turiet to netālu, jo tā var būt noderīga turpmākā. Šo ierīci var izmantot tikai personas, kas iepazinušās ar šo instrukciju.

Ieslēgšana tīklā

Pārliecinieties, ka tīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts uz adaptera plāksnītes. Šis izstrādājums atbilst direktīvu prasībām, kas ir obligātas CE marķējuma izmantošanas tiesību iegūšanai.

Uzbūve



1. Pārslēdzējs Iesl./Izsl.
2. Indikatora lampiņa
3. Atvere gaisa izlaišanai
4. Uzlādes ierīce (apakšā)
5. Bateriju nodalījuma vāks (apakšā)
6. Filtrs
7. Kronšteins
8. Adapteris
9. Spraugu birste
10. Gumijas sprausla
11. Uzgalis grūti pieejamu vietu tīrīšanai
12. Uzlādes spraudnis
13. Uzlādes kabelis 12 V automašīnai
14. Putekļu savācējs
15. Vakuuma uzgalis ar iekšējo iesūkšanas caurulīti
16. Slēdža poga

Drošības noteikumi

- Lai izvairītos no nelaimes gadījumiem un nodrošinātu drošības tehnikas noteikumu ievērošanu, šīs elektroierīces vai tās kabeļa remonts ir jāveic mūsu servisa apkalpošanas dienestam. Ja nepieciešams remonts, nosūtiet, lūdzu, precīzi uz mūsu servisa apkalpošanas nodaļu (sk. pielikumu).
- Vienmēr atvienojiet adapteri no tīkla rozetes pirms ierīces tīrīšanas, kā arī pirms bateriju bloka uzstādīšanas vai noņemšanas.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, nemazgājiet elektroierīci ar šķidrumiem un neiegremdējiet to šķidrumā.
- Šī ierīce ir jāizmanto tikai kopā ar piegādājamo maiņstrāvas adapteri.
- Šo elektroierīci var izmantot bērni (ne jaunāki par 8 gadiem), personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī personas, kurām nepiemīt pietiekama pieredze un prasmes tikai citu uzraudzībā vai pēc tam, kad būs iemācījušies lietot šo ierīci, pilnībā apzinās visus draudus, kas var rasties to izmantojot, un iepazīsies ar atbilstošiem drošības tehnikas noteikumiem.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
- Bērniem var atļaut ierīces tīrīšanu un apkopi tikai pieaugušo uzraudzībā.
- Nekad neļaujiet tuvoties ierīcei un kabelim bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem.
- **Brīdinājums:** Turiet iepakojuma materiālus nepieejamā bērniem vietā, jo tie rada nosmakšanas bīstamību.
- **Neizmantojiet putekļu sūcēju bez filtra.**
- Pirms elektroierīces ieslēgšanas pārliecinieties par bojājumu iztrūkšanu gan uz pamatierīces, ieskaitot arī elektrības kabeli, gan uz jebkuras papildierīces, ja tāda ir uzstādīta. Ja esat nosviedis ierīci uz cietas virsmas, to nevajadzētu vairs izmantot: pat nesaskatāms bojājums var negatīvi ietekmēt ierīces ekspluatācijas drošību.
- Nelokiet elektrības kabeli un nostiepiet to tādā veidā, lai neviens nevarētu nejauši aizķerties.
- Nekad neizmantojiet putekļsūcēju karstu, skābju vai ugunsbīstamu materiālu uzkopšanai.
- Necentieties savākt tādas smalkas dispersijas vielas kā milti vai tonera pulveris.
- Sekojiet tam, lai ierīce vai elektrības kabelis neskartos pie karstiem priekšmetiem vai siltuma avotiem.
- Nekādos apstākļos necentieties izjaukt bateriju bloku; nepakļaujiet to augstas temperatūras (piemēram, tiešie saules stari) iedarbībai, neutilizējiet to sadedzinot.
- Nesajauciet baterijas polus, var rasties īsslēgums, tas ir vienlaicīgi neskarieties pie abām spailēm, īpaši ar elektrību vadošiem priekšmetiem. Bateriju blokus nepieciešams uzglabāt tā, lai tie nevarētu nejauši radīt īsslēgumu ar metāla priekšmetiem vai citiem bateriju blokiem.
- Bojātu baterijas bloku izmantošana ir aizliegta. Uzmanīgi izvelciet bojāto bateriju bloku un utilizējiet to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Izvairieties no kontakta ar šķidrumu, kas var iztecēt no baterijas.
- Izgatavotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas izmantošanas vai šo norādījumu neievērošanas rezultātā.
- Šī elektroierīce paredzēta izmantošanai mājās vai līdzīgos apstākļos, kā, piemēram:
 - personāla virtuvēs, kas atrodas veikalos, ofisos un citā tamlīdzīgā vidē;
 - lauksaimniecības darba vidē;
 - iemītniekiem viesnīcās, moteļos un citās tamlīdzīgās dzīvojamās vietās;
 - viesu namos ar naktsmītnes un brokastu pasniegšanu.

Uzstādīšanas uz sienas

Sienas kronšteins ir paredzēts putekļsūcēja uzglabāšanai, kā arī tiek izmantots kā uzlādes ierīce. Sākumā ievietojiet sienas kronšteinā uzlādes kontaktdakšu, ar priekšpusi uz sevi. Uzstādiet sienas kronšteinu vertikāli, blakus rozetei, ar skrūvju palīdzību no elektroierīces piegādes komplekta. Spraugu uzgali ar birsti un gumijas sprauslu var uzglabāt ierīces labajā vai kreisajā pusē.

Akumulatora baterijas pieslēgšana

Bateriju nodalījums izvietots ierīces apakšā. Atveriet nodalījumu, izskrūvējot skrūvi no nodalījuma vāka ar attiecīga skrūvgrieža palīdzību. Izvelciet bateriju bloku un savienojiet abus konektorus uz vadiem no pamatierīces un no baterijas, pārliecinieties, ka izvirkājums aizcirties ligzdā. Ievietojiet bateriju bloku ierīcē un izvietojiet konektorus gar bateriju bloku. Uzstādiet vietā bateriju nodalījuma vāku un pievelciet skrūvi.

Uzlādes process

Pirms putekļsūcēja izmantošanas pirmo reizi nepieciešams uzlādēt barošanas bateriju bloku aptuveni 10 stundu laikā.

- Ieslēdziet adapteri sienas rozetē.
- Uzstādiet pārslēdzēju Iesl./Izsl. stāvoklī Izsl.
- Uzstādiet putekļsūcēju uz kronšteina. Uzlādes process sāksies automātiski, turklāt indikatora lampiņa iedegsies sarkanā krāsā. Kā tikai indikatora lampiņa nodzīsīs, ierīce ir gatava izmantošanai.
- Šo ierīci var atstāt pie uzlādes neierobežotu laika daudzumu. Tas nenodarīs tai bojājumus un neradīs draudus apkārtējiem, tāpēc ierīce vienmēr pilnībā ir uzlādēta un gatava darbam.
- Uzlādējoties adapteris var sasilt. Tā ir absolūti normāla un droša parādība, un neliecina par kaut kādu bojājumu.
- Ja putekļsūcējs netiks izmantots ilgstošu laiku, barošanas bateriju bloka tilpums var nedaudz pazemināties. Tomēr pilns tilpums atjaunojas pēc dažām uzlādēm un izlādēm.

Darbs no 12 V sprieguma

- Barošanas bateriju bloku iespējams uzlādēt ar 12 V konektora palīdzību no automobiļa piesmēķētāja ligzdas.
- Ievietojiet uzlādes kabeļa mazo kontaktdakšu putekļsūcēja spraudnī 12 V spriegumam, bet lielāko kontaktdakšu – automobiļa piesmēķētāja ligzdā.
- Pēc tam barošana notiek tieši no automobiļa elektroapgādes sistēmas, bet indikatora lampiņa iedegas sarkanā krāsā.

Šķidruma savākšana

Pirms šķidruma savākšanas pārliecinieties, ka gumijas sprausla pilnībā ir ievietota iesūkšanas atverē.

Spraugu uzgalis

Šis uzgalis tiek uzstādīts iesūkšanas atverē un izmantots tādu grūti pieejamu vietu uzkopšanai kā spraugas, stūri utt.

Spraugu birste

Spraugu birste tiek pievienota spraugu uzgalim, un tiek izmantota tādu nelīdzenu virsmu uzkopšanai kā datora klaviatūra u.c.

Ieslēgšana

- Noņemiet putekļsūcēju no kronšteina.
- Nepieciešamības gadījumā, ievietojiet vajadzīgo uzgali no piegādes komplekta iesūkšanas atverē.
- Ieslēdziet ierīci ar pārslēdzēju Iesl./Izsl. Indikatora lampiņa iedegas zaļā krāsā.
- Savlaicīgi iztukšojiet putekļu savācēju un nekad nepieļaujiet, lai savākie putekļi vai šķidrums sasniegtu iesūkšanas iekšējās caurulītes līmeni (sk. maksimālā līmeņa atzīmi).
- Ja baterijas jauda sāk zust ierīces darba laikā, zaļā indikatora lampiņa sāk mīrgot un pēc kāda laika ierīce izslēdzas. Tas ir paredzēts baterijas pasargāšanai no pārmērīgas izlādēšanās. Ja tas notiek, bateriju

nepieciešams uzlādēt. **Pirms ierīces pieslēgšanas uzlādes ierīcei, vienmēr sekojiet, lai ierīce būtu izslēgta.**

Tīrīšana

- Pirms ierīces tīrīšanas, atslēdziet to no elektropadeves un izņemiet kontaktdakšu no sienas rozetes.
- Lai izvairītos no elektriskā trieciena riska, nemazgājiet ierīci vai adapteri ar šķidrumiem un neiegremdējiet tos šķidrumā.
- Ja nepieciešams var noslaucīt korpusu ar mitru lupatiņu. Pēc tam noslaukiet ar sausu.

Putekļu savācēja iztukšošana

Iesūkšanas jaudas samazināšanās pat pie pilnīgi uzlādētas baterijas nozīmē, ka ir nepieciešams iztukšot atkritumu konteineru un iztīrīt filtrējošo ieliktni.

- Turiet putekļsūcēju ar putekļu savācēju uz leju.
- Nospiediet slēdža pogu, atveriet putekļu savācēju, pavelkot uz leju un priekšu. Izņemiet filtru un iztukšojiet putekļu savācēju.
- Filtru var notīrīt, viegli ar to piesitot vai uzmanīgi notīrot ar birsti. Filtru var atvienot no turētāja, pagriežot filtru un turētāju pretējos virzienos, un pēc tam noņemt.
- Ja redzams, ka filtrs ir netīrs, to nepieciešams kārtīgi mazgāt ziepjainā ūdenī; pēc tam rūpīgi izžāvēt. Kad filtrs izžūš, no jauna ievietojiet to turētājā un pagrieziet nofiksēšanai.
- Filtra turētāja, putekļu savācēja un uzgaļu tīrīšana notiek tādā pašā veidā.

Barošanas bateriju bloks

- Lai nomainītu vai utilizētu barošanas bateriju bloku, kas atrodas šajā ierīcē, to vajag noņemt. Nomainīšanai izmantojiet tikai oriģinālo barošanas bloku.
- Bateriju nodalījums atrodas ierīces apakšā. Atveriet nodalījumu, izskrūvējot skrūvi no nodalījuma vāka ar attiecīga skrūvgrieža palīdzību, pēc tam nospiediet uz aizbīdņa apakšējā gala uz konektoriem. Tas ļaus atvienot savienojumu, pavelkot abus konektorus uz malām. Uzstādot jaunu bateriju bloku, savienojiet abus konektorus un pārliecinieties, ka aizbīdnis nofiksējies uz izvirkājuma.
- Nekad neutilizējiet vecos bateriju barošanas blokus kopā ar mājas atkritumiem, dariet to tikai speciālos atkritumu savākšanas punktos. Tas attiecas arī citiem bojāto ierīču bateriju blokiem.



Utilizācija

Ierīces, kas atzīmētas ar šo simbolu, ir jāutilizē atsevišķi no mājas atkritumiem, jo tie satur derīgos materiālus, kas var tikt nosūtīti pārstrādāšanai. Pareiza utilizācija nodrošina apkārtējās vides un cilvēka veselības aizsardzību. Informāciju par šo jautājumu var saņemt vietējās varas institūcijās vai pie ierīces pārdevēja.



Garantija

Firmas „Severin” ierīces garantijas termiņš – 2 gadi no tās pārdošanas brīža. Šī laika periodā mēs bezmaksas novērsīsim visus defektus, kas radušies ražošanas brāķa vai nekvalitatīvu materiālu izmantošanas gadījumā. Garantijas neattiecas uz defektiem, kas radušies ekspluatācijas instrukcijas neievērošanas, rupjas rīkošanās ar ierīci dēļ, kā arī uz plīstošām (stikla un keramikām) daļām. Šī garantija nepārkāpj jūsu likumīgās tiesības, kā arī patērētāja jebkādas tiesības, kas noteiktas nacionālajā likumdošanā, un kas regulē attiecības, kas rodas starp patērētājiem un pārdevējiem, pārdodot precī. Garantija tiek anulēta, ja prece tika remontēta ārpus mūsu norādītajiem servisa apkalpošanas punktiem. Jūs varat pa pastu nosūtīt ierīci ar defektu uzskaitījumam un pievienotu kases čeku uz mūsu tuvāko servisa apkalpošanas punktu. Jebkādas papildus pārdevēja garantijas, izgatavotājrūpnīca nepieņem.