

WMF KÜCHENminis®
Smūtiju blenderis



LV Lietošanas rokasgrāmata

Smūtiju blenderu sastāvdaļas

- 1 2x Maisīšanas krūze
- 2 Mašīnas asmeņu bloks
- 3 Starta poga
- 4 Piedziņas bloks
- 5 2x Vāki



Svarīgas instrukcijas par drošību

- Šo ierīci drīkst lietot cilvēki ar samazinātām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām un cilvēki bez atbilstošām zināšanām un/vai pieredzes tad, ja tiek uzraudzīti vai apmācīti, kā droši lietot ierīci un ja viņi saprot ar to saistītos riskus.
- Bērni nedrīkst izmantot šo ierīci. Nodrošiniet, ka ierīce un tās vadi atrodas bērniem nepieejamā vietā.
- Uzmanieties, lai bērni nerotaļātos ar ierīci.
- Vienmēr izslēdziet ierīci un izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, ja ierīce tiek atstāta bez uzraudzības, pirms jebkādu papildierīču pievienošanas, noņemšanas un pirms ierīces tīrīšanas.
- Ja ir bojāts ierīces elektrības kabelis, vēršieties pie ražotāja, klientu apkalpošanas centrā vai pie citiem kvalificētiem meistariem, lai novērstu potenciālos draudus.
- Ierīce ir paredzēta lietošanai mājās un līdzīgās vietās:
 - biroju un veikalu virtuvēs (personāla telpās);
 - lauksaimniecības uzņēmumu personāla telpās;
 - viesnīcu un moteļu istabās;
 - dzīvojamo telpu virtuvēs.
- Esiet īpaši uzmanīgi, pieskaroties asajiem smalcināšanas asmeņiem, iztukšojot krūzi un tīrot ierīci.
- Pēc ierīces lietošanas notīriet visas daļas, kurām bijusi saskare ar pārtikas produktiem. Sekojiet instrukcijām sadaļā "Tīrīšana un apkope".

Pirms lietošanas

Šo ierīci drīkst lietot tikai šajās instrukcijās paredzētajiem mērķiem. Pirms ierīces darbināšanas uzmanīgi izlasiet instrukcijas par tās lietošanu. Tās ietver svarīgu informāciju par ierīces lietošanu, drošību un apkopi. Mēs neuzņemamies atbildību par ierīces bojājumiem, kas radušies šo instrukciju neievērošanas rezultātā. Uzglabāiet instrukcijas drošā vietā un, ja ierīce tiek nodota trešajām personām, tās ir jāatdod komplektā ar ierīci. Ņemiet vērā lietošanas rokasgrāmatas beigās esošo informāciju par ierīces garantiju. Ierīce nav paredzēta komerciālai lietošanai, bet drīzāk produktu gatavošanai mājāsaimniecībās.

Ierīces lietošanas laikā ievērojiet drošības instrukcijas.

Tehniskie dati

Spriegums	220-240 V~ 50-60 Hz
Jauda	300 W
Aizsardzības klase	I

Drošības instrukcijas

- Iespraudiet ierīces kontaktdakšu tikai pareizi uzstādītā un iezemētā sienas kontaktligzdā. Strāvas vadam un kontaktdakšai ir jābūt sausai.
- Nesaspiediet strāvas vadu vai nevelciet to pāri asām malām, neļaujiet strāvas vadam nokarāties pāri galda vai krēsla malai, ka arī sargājiet to no karstuma un eļļas.
- Nenovietojiet ierīci uz karstām virsmām, piemēram, karsta plīts, kā arī nelietojiet to pie atklātas uguns.
- Neizņemiet kontaktdakšu no rozetes, velkot aiz vada vai ar mitrām rokām.
- Neieslēdziet ierīci, ja tā krūze ir tukša.
- **Vienmēr nogaidiet, līdz motors ir pilnībā pārstājis darboties, un tikai tad noņemiet vāku no blendera krūzes.**
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, un tikai tad noņemiet vāku no blendera krūzes.
- **Uzmanību!** Apstrādājot karstus produktus, pastāv applaucēšanās risks. Apstrādājot ļoti karstus produktus, ir iespējams sabojāt blendera krūzi. Pārstrādājiet produktus, kuri nav karstāki par 60° C.
- Vienmēr izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, ja ierīce tiek atstāta bez uzraudzības, pirms jebkādu papildierīču pievienošanas, noņemšanas un pirms ierīces tīrīšanas.
- Pārtrauciet lietot ierīci un atvienojiet to no elektrības rozetes, ja:
 - ir bojāta ierīce vai tās barošanas vads;
 - pastāv aizdomas, ka ierīce ir bojāta pēc tās nomešanas uz grīdas vai pēc citiem negadījumiem. Šādos gadījumos nododiet ierīci remontā.
- Nemērciet piedziņas bloku ūdenī.
- Netiek paredzēta atbildība un garantija par bojājumiem, kurus radījusi ierīces lietošana ārpus noteiktajiem mērķiem un neatbilstošs ierīces remonts.
- Ierīces neatbilstoša lietošana var radīt potenciālu apdraudējumu.
- Ierīce nav paredzēta komerciālai lietošanai.

Lietošana

Ierīce ir paredzēta, lai sajauktu un blenderētu produktus, piemēram, augļi un dārzeņi, lai pagatavotu sulas, smūtijus, kā arī lai smalcinātu ledu. Izmantojot vāku (5), Jūs variet izmantot maisīšanas krūzi (1) kā pudeli, lai paņemtu smūtiju vai sulu līdzī pēc tās pagatavošanas.

Blendera darbināšana

- Pirms pirmās lietošanas reizes rūpīgi notīriet ierīci, kā aprakstīts sadaļā "Tīrīšana un apkope".
- Sagrieziet produktus, piemēram, augļus un dārzeņus, mazos gabaliņos un ielieciet tos maisīšanas krūzē (1). Maisīšanas krūzes (1) maksimālais piepildīšanas daudzums ir 600 ml. **Padoms:** Vienmēr maisīšanas krūzē (1) ielejiet nedaudz šķidruma. Pievienojiet sastāvdaļas sekojošā secībā: vispirms cietās sastāvdaļas, pēc tam mīkstās sastāvdaļas.
- Ievietojiet malšanas asmeņu bloku (2) malšanas krūzes pamatnē (1), pagriežot to pulksteņa rādītāju virzienā.
- Uzlieciet malšanas krūzi (1) uz piedziņas bloka (4). Pārlicinieties, ka atzīme ▼ uz malšanas asmeņu bloka (2) atbilst atzīmei uz piedziņas bloka. Pagrieziet malšanas krūzi (1) pulksteņa rādītāju virzienā, viegli spiežot virzienā uz leju, līdz tā nofiksējas savā pozīcijā.
- **Uzmanību:** Blenderi būs iespējams ieslēgt tikai tad, ja malšanas krūze (1) būs pareizi nostiprināta savā pozīcijā. Blenderis ir aprīkots ar automātisko izslēgšanos drošības nolūkos, lai nepieļautu ierīces darbošanos bez malšanas krūzes (1).
- Ielieciet strāvas vadu kontaktligzdā.
- Nospiediet starta pogu (3), lai ieslēgtu blenderi. Jo ilgāk tiek turēta nospiesta starta poga (3), jo vienmērīgāk tiks sablenderēti produkti.
- Kad tiek sasniegta vēlāmā konsistence, atlaidiet starta pogu (3) un atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

- Noņemiet malšanas krūzi (1) no piedziņas bloka (4). Lai to izdarītu, pagrieziet malšanas krūzi (1) pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, viegli spiežot virzienā uz leju.
- Atskrūvējiet malšanas asmeņu bloku (2) no malšanas krūzes (1), pagriežot to pretēji pulksteņa rādītāju virzienam. Tagad Jūs variet izliet smūtiju vai sulu. Jūs variet izmantot malšanas krūzi (1) arī kā pudeli. Lai to izdarītu, uzskrūvējiet vāku (5) uz malšanas krūzes (1).

Ledus smalcināšana

Ievietojiet malšanas asmeņu bloku (2) malšanas krūzes pamatnē (1) un ielieciet malšanas krūzē 4 ledus gabaliņus. Nospiediet starta pogu, turot to nospiešanu tikai dažas sekundes (3). Tad, kad ledus gabali nostājas malšanas krūzes (1) apakšā, Jūs variet atkal nospiegt starta pogu (1) uz dažām sekundēm. Atkārtojiet šo procesu tik ilgi, kamēr ledus gabali ir sasmalcināti līdz vēlamajam lielumam.

Tīrīšana un apkope

Pēc ierīces lietošanas atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla. Nekad nemērciet piedziņas bloku (4) ūdenī, noslaukiet to ar mitru sūkli. Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas šķīdumus. Tīrot malšanas asmeņu bloku (2), esiet ļoti uzmanīgi, lai nesavainotu sevi uz asajiem asmeņiem. Malšanas krūzi (1) un vāku (5) drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

	 Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā	 Var skalot zem tekoša ūdens	 Noslaukiet ar mitru sūkli
Malšanas krūze (1)	✓	✓	✓
Malšanas asmeņu bloks (2)	—	✓	✓
Piedziņas bloks (4)	—	—	✓
Vāks (5)	✓	✓	✓



Ierīce atbilst Eiropas direktīvām 2014/35/EG, 2014/30/EG un 2009/125/EG.

Maksimālais daudzums un darbināšanas laiks:

240 g burkāni + 360 g ūdens

Darbināšana: 10 sekundes ieslēgts, 1 minūte izslēgts



Ierīci, kas vairs nav lietojama, neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem. To ir nepieciešams nodot pārstrādājamo elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktos. Materiāli ir otrreiz pārstrādājami. Vecu iekārtu atkārtota izmantošana vai pārstrāde sekmē vides aizsardzību.



Lūdzu sazināties ar savu pašvaldību, lai noskaidrotu specializētus atkritumu savākšanas punktus. Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas.