

SEVERIN

welcome home

Kasutusjuhend

Kannmikser SM3707

Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevat juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks kasutamiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhistega tutvunud.

Vooluvõrku ühendamine

Veenduge, et vooluvõrgu pingeline vastab seadme etiketil näidatud pingele. Toode vastab kõikidele EÜ markeerimisnõuetele.



Toote osad

1. Stopper koos mõõtenõuga
2. Kaas
3. Käepidemega blender
4. Mootoriosa
5. Pöördlülit
6. Pistikuga toitejuhe
7. Lõiketera
8. Etikett (põhja all)

Olulised ohutusjuhised

- Väiksemate füüsiliste või vaimsete võimete või väheste kogemuste või teadmistega inimesed tohivad seadet kasutada ainult juhul, kui neid on seadme kasutamisel juhendatud ja nad on täielikult teadlikud kõigist seadme kasutamisega kaasnevatest ohtudest ja vajalikest ettevaatusabinõudest.
- Lapsed ei tohi seadet kasutada. Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida lastele kättesaamatult.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- **Tähelepanu!** Hoidke kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatult, sest lapsed võivad need alla neelata ja lämbuda.
- Enne seadme kasutamist tuleb alati põhjalikult kontrollida, et seadme korpusel ega paigaldatud tarvikutel ei ole defekte. Kui seade on kukkunud kõvale pinnale, ei tohi seda enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad seadme tööohutust oluliselt vähendada.
- Toitejuhet tuleb regulaarselt kahjustuste suhtes kontrollida. Kui toitejuhtmel avastatakse kahjustused, siis ei tohi seadet enam kasutada.
- Seadme tohib asetada ainult ühetasasele pinnale. Jälgige, et seade ja selle toitejuhe ei puutuks kokku lahtise leegi ega kuumade pindadega nagu kuumad pliidiplaadid.
- Ärge laske juhtmel vabalt rippuda.
- Ärge jätke vooluvõrku ühendatud seadet järelevalveta. Seadme juurest lahkudes tõmmake selle pistik alati pistikupesast, isegi juhul, kui lahkute ruumist vaid lühikeseks ajaks.
- **Tähelepanu!** Lõiketera on väga terav. Vigastuste vältimiseks olge seadme puhastamisel ja kannu tühjendamisel väga ettevaatlik.
- Ärge puudutage töötava seadme liikuvaid osi – see on väga ohtlik.
- Tähelepanu! Ärge pange kannu kuuma vedelikku.
- **Lülitage seade välja ja tõmmake pistik seinapistikupesast alati**
 - enne kaane avamist,
 - enne kannu äravõtmist või paigaldamist,
 - enne puhastamist,
 - kui seadme töös esineb häireid ja
 - pärast kasutamist.
- Pistiku eemaldamisel seinapistikupesast ärge tõmmake juhtmest, vaid võtke alati kinni pistikust endast.
- Tähelepanu! Seadme väärkasutus võib põhjustada raskeid isikuvigastusi.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või ei ole järgitud käesolevaid juhiseid.
- See seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises ja sarnastes kohtades nagu
 - kauplused, kontorid vm sarnased töökeskkonnad;
 - maaeluasutused;
 - hotellid, motellid jm sarnased kohad;
 - külalistemaja tüüpi majutusasutused.
- Ohutusnõuetele vastamiseks ja ohtude vältimiseks tohivad elektriseadmeid, sealhulgas toitejuhe, parandada ainult selleks kvalifitseeritud isikud. Kui seadet on vaja parandada, toimetage see palun meie klienditeenindusosakonda. Aadressi leiate selle juhendi lisast.

Enne esmakordset kasutamist

Enne seadme esimest kasutuskorda või kui seadet ei ole pikka aega kasutatud, tuleb see põhjalikult puhastada vastavalt osas *Üldine hooldus ja puhastamine* kirjeldatud juhistele.

Lüliti seadistused

Lüliti võimalikud seaded on järgmised:

- P** Seade on sisse lülitatud nii kaua, kuni pöördlüliti on selles asendis
- 0** Seade on välja lülitatud
- 1** Väike võimsus
- 2** Maksimumvõimsus

Lühiajaline kasutamine

Seade on mõeldud keskmises kodumajapidamises vajaminevate toiduainekoguste töötlemiseks ning seda tohib kasutada järjest 3 minutit, pärast mida tuleb seadmel jahtuda lasta.

Turvalüliti

Mootoriosale olev spetsiaalne turvalüliti tagab, et seadet on võimalik kasutada ainult juhul, kui kannmikser ja kaas on nõuetekohaselt oma asendisse lukustunud. Enne kannmikseri eemaldamist või kannu paigaldamist mootoriosale kontrollige, et pöördlüliti on asendis 0. Kui juhtlüliti ei ole välja lülitatud asendis (0), käivitub mootor kohe.

Kasutamine

- Paigaldage kann mootoriosale, nii et selle käepide on paremal pool, ning fikseerige kann, keerates seda vastupäeva, kuni lukusümbol ja noolemärk on nõuetekohaselt kohakuti.
- Pange vedelad koostisained kannu. Kannu mahub kuni 1500 ml koostisaineid. Vahustatavate või väga vedelate vedelike nagu piim mahaloksumise vältimiseks ärge pange neid kannu rohkem kui 1000 ml.
- Pange kannule kaas peale ja lukustage see päripäeva keerates. Seadme töötamise ajal on võimalik koostisaineid lisada, eemaldades kaane keskel oleva korgi seda vastupäeva keerates ja seejärel ära võttes. Ärge pange töötava seadme kannu mingeid esemeid.
- Ühendage pistik seinapistikupesast ja keerake pöördlüliti soovitud võimsusseadistusele.
- Tähelepanu! Ärge kasutage seadet tühja kannuga. Ärge pange kannu ainult kuivi toiduaineid nagu pähkliid, mandlid jne.
- Pärast kannmikseri kasutamist lülitage seade välja ja tõmmake selle pistik pistikupesast. Enne kannu äravõtmist oodake, kuni mootor on täielikult seiskunud. Kannu eemaldamiseks keerake seda kokkupanemisjuhistes kirjeldatud suunale vastupidi.
- Kaane eemaldamiseks vajutage kaane vabastamise nuppu ja hoidke seda all, keerates samal ajal kaant vastupäeva. Seejärel saab kaane ära võtta. Enne kaane äravõtmist oodake, kuni mootor on täielikult seiskunud.

Kokkukeritava toitejuhtme hoidik

Toitejuhtme saab hoiundamiseks seadme alla kerida. Enne kasutamist kerige toitejuhe täielikult lahti.

Üldine hooldus ja puhastamine

- Enne seadme puhastamist tõmmake selle pistik alati seinapistikupesast välja.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage mootoriosale ega toitejuhet veega ega kastke neid vette. Mootoriosale on võimalik pühkida veidi niiske, ebemevaba lapiga.
- Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid ega karedaid harju. Ärge peske seadet nõudepesumasinas.
- Pärast kasutamist valage kannu selle puhastamiseks umbes 1000 ml sooja vett ja pehmetoimelist puhastusvahendit. Laske seadmel veidi aega töötada, nagu on kirjeldatud peatükis "Kasutamine". Seejärel loputage kannu, kaant ja korki puhta veega. Kuivatage kõik osad hoolikalt.

Kasutusest kõrvaldamine



Sellise sümboliga märgistatud tooted tuleb kasutusest kõrvaldada majapidamisjäätmetest eraldi, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab ümber töödelda. Nii aitate kaitsta keskkonda ja tervist. Täpsemat teavet saate kohalikust omavalitsusest või jäätmekäitlusettevõttest.

Jää purustamine

Blenderis saab jääkuubikuid purustada kerge vaevaga: Täitke kann veerandi ulatuses jääkuubikutega ning asetage see seejärel mootoriosale nagu on kirjeldatud *Kasutamine* osas. Asetage kaas koos stopperiga oma kohale ning kasutage pulseerimisfunktsiooni (P) umbes 2 sekundi vältel. Oodake, kuni jääkuubikud on kannu põhjas ning seejärel korra te toimingut, kuni kuubikud on saanud sobiva suuruse.

Garantii

Sellel tootel on alates ostukuupäevast kaheaastane garantii materjali- või tootmisvigade kõrvaldamiseks. Garantiajal parandab või asendab tootja mis tahes katkise osa, milleks tuleb toode tagastada ühele meie volitatud klienditeeninduskeskustest. Garantii kehtib vaid juhul, kui seadet on kasutatud vastavalt juhistele ja eeldusel, et seadet ei ole muutnud, parandanud ega täiendanud selleks volitamata isikud ja seadme kahjustused ei tulene selle valesti kasutamisest. Garantii ei kata toote loomulikke kulumist ega kergestipurunevaid osi, nagu klaas ja keraamilised osad, elektripirnid jne. Garantii ei mõjuta teie tarbijaõigusi ega muid seadusjärgseid õigusi, mis teil vastavalt siseriiklikele kaupade ostmist reguleerivatele õigusaktidele olla võivad. Kui toode ei tööta ning soovite selle tagastada, pakkige toode hoolikalt ning lisage oma nimi, aadress ja tagastamise põhjus. Kui garantiiaeg kehtib, siis lisage ka garantiikaart ja ostutšekk.