

  
**GAMA**  
ITALY PROFESSIONAL

MANUALE D'USO  
USER'S MANUAL

**GC542** (GM0102)  
CORD CORDLESS  
**Clipper**



T H E C H O I C E O F P R O F E S S I O N A L S

## Juhtmeta lõikur

### Kasutusjuhend

Täname, et ostsite selle GAMA toote. Oleme kindlad, et oskate meie pingutusi hinnata. GAMA teadus- ja arendusmeeskond tegeleb järjepidevalt uuenduste ja tehnoloogia ühendamise ja arendamisega, nii et tulemuseks oleks tippkvaliteediga tooted. Täiuseni lihvitud töömeetodid ja parimate materjalide kasutamine tagavad seadmete suurepäraseid töomadused. GAMA tootesari 3D THERAPY on disainitud kõige nõudlikumatele klientidele, kes soovivad esmaklassilisi tulemusi. Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult neid juhiseid ja hoidke juhised alles.

## HOIATUS!

### LUGEGE SEE JUHEND ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU TÄHELEPANELIKULT LÄBI. HOIDKE JUHEND ALLES.

**1** - Ärge kasutage seadet märgade kätega, niiskes keskkonnas ega märjal pinnal. Ärge asetage seadet vette ega muusse vedelikku. **2** - Ärge kasutage seadet vanni, dušinurga, kraanikausi ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses. **3** - Kui seadet ei kasutata, ühendage see vooluvõrgust lahti, sest vee lähedus on ohtlik ka juhul, kui seade on välja lülitatud. Olge eriti ettevaatlik, kui kasutate seadet vannitoas. **4** - Ärge kasutage elektrilist seadet juhul, kui see on puutunud kokku vedelikuga, kui toitejuhe on saanud kahjustada või kui seadme korpusel ja/või tarvikutel on nähtavad kulumise märgid. Kui seade ei tööta nõuetekohaselt, tõmmake selle pistik kohe pistikupesast välja ja viige seade teeninduskeskusesse. **5** - Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks kohe välja vahetama tootja,

klienditeeninduskeskus või vastava väljaõppe saanud tehnik. **6** - Hoidke seade ja selle toitejuhe eemal soojusallikatest ja kuumatundlikest pindadest (plast, vinüülkangas jms). **7** - Ärge hoidke ega kandke seadet toitejuhtmest hoides. Ärge kerige toitejuhet veel kuuma seadme ümber. **8** - Kui te ei kavatse seadet rohkem kasutada, ühendage see vooluvõrgust lahti ja laske seadmel jahtuda, enne kui selle ohutusse kohta hoiule panete. Seadme lahti ühendamiseks vooluvõrgust tõmmake selle pistik pistikupesast välja. **9** - Enne seadme puhastamist ühendage see alati vooluvõrgust lahti ja laske seadmel täielikult jahtuda. Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi vahendeid, mis sisaldavad fenüülfenooli. **10** - Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. **11** - Seadmel on väga teravad professionaalsed lõiketerad, nii et vigastuste vältimiseks tuleb seda kasutada ettevaatlikult. **12** - Enne tarvikute vahetamist lülitage seade alati välja. **13** - Täiendavaks kaitseks on soovitatav paigaldada rikkevoolukaitse, mille rakendumisvool ei ületa 30 mA. Küsige nõu elektrikult.

Vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kes ei ole seda seadet kunagi kasutanud, tohivad seadet kasutada ainult järelevalve all või juhul, kui neid on selleks juhendatud ja nad mõistavad sellega kaasneva võivaid ohtusid. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.



Ärge kasutage seadet vanni, dušinurga, kraanikausi ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses.



Ohutuse tagamiseks on seadmel topeltisolatsioonisüsteem.



See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seadet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Nii aitate vältida sobimatust kasutamisest tuleneda võivat kahjulikku mõju keskkonnale ja inimestevisele. Lisateavet saate kohalikest omavalitsusest,

jäätmekäitlusettevõttest või kauplusest, millest toote ostsite.

## PIIRATUD GARANTII

Garantiiaja kestus: vastavalt Euroopa direktiivile 1999/44/EÜ 1-2 aastat, sõltuvalt kliendi kategooriast.

Kui vajate garantiiajal tugiteenust, toimetage seade koos ostu tõendava dokumendiga (ostutšekk või -arve) kauplusesse, millest toote ostsite.

Toode remonditakse tasuta või vahetatakse kohe välja samaväärsse või võrdväärse või parema toote vastu.

## GC542

### SOOVITUSED KASUTAMISEKS:

Enne seadme kasutamist tuleb juuksed pesta ja kuivatada. Soovitame korraga lõigata väikse koguse juukseid, reguleerides lõikepikkust järk-järgult, kuni olete leidnud endale sobiva lõikepikkuse. Liiga kiirete liigutuste korral või liiga palju juuste korraga lõikamisel võivad lõiketerad kinni kiiluda. Habeme, kaelakarvade ja põskhabeme piiramiseks saab seadet kasutada ilma reguleerimiskammiga.

### ENNE SEADME KASUTAMIST:

Enne seadme laadimist soovitame lasta selle aku täiesti tühjaks saada ning seejärel aku täiesti täis laadida.

- 1 Kontrollige, et seade oleks välja lülitatud.
- 2 Ühendage esmalt adapter vooluvõrku ning seejärel seade adapteriga. Laadimise LED-tuli hakkab põlema, mis näitab, et seadet laetakse.
- 3 Esimene laadimine kestab 12 tundi. Järgmisteks laadimisteks kulub umbes 8 tundi. Täielikult laadituna töötab seade umbes 45 minutit.
- 4 Kui aku on täis laetud, ühendage adapter vooluvõrgust lahti.
- 5 Seadet saab kasutada ka vahetult vooluvõrku ühendatuna.

Aku kasutusaeg varieerub sõltuvalt kasutussagedusest. Aku eluea pikendamiseks tuleks sel lasta vähemalt kaks korda aastas täielikult tühjaks saada ning seejärel aku täiesti täis laadida. Kui kasutate seadet harva, tuleks seadet ikkagi kaks korda aastas niimoodi laadida. Kui aku on täis, ühendage seade vooluvõrgust lahti. Nii ei laeta akut üle ja seade ei saa kahjustada. HOIATUS! Ärge proovige seadme akut ise vahetada. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi riski. Nii toimides kaotab ka seadme garantii kehtivuse.

### KASUTUSJUHEND:

- Paigaldage kaasasolev tarvik. Seade peab kindlasti olema välja lülitatud.
- Seadme saab sisse lülitada nupust (O/I).
- Seadme saab välja lülitada nupust (O/I).

### JUHISED KAMMI KASUTAMISEKS:

Seadme komplekti kuuluval kammil on kaks riba, mille kummagi keskosas on juhtsoon (joonis 1). Seadme külgede ülaosas on kaks juhikut (joonis 2). Kammi paigaldamiseks lükake kammi ribasid või seadme korpusel asuvat juhikut, kuni kuulete klõpsu: kamm on

nüüd paigaldatud. Kammi eemaldamiseks võtke see lihtsalt soonest välja, avaldades lõiketerale survet.



Joonis 1



Joonis 2

### LÕIKEPIKKUSE REGULEERIMINE:

Seadmega saate juuksed lõigata kuni 0,8 mm pikkuseks (ilma juhtkammita) ja teha klassikalisi soenguid järgmistel pikkustel: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24 mm. Lõikepikkuse muutmiseks paigaldage kamm lõiketerale ja keerake seadmel olevat reguleerimisketast vasakule, kuni see on soovitud kõrgusel (joonis 3). Lõikepikkuse saab kuvada reguleerimisketta kohal asuvas aknas (joonis 4). Lõikepikkuse vähendamiseks keerake ketast vastasuunas ehk paremale.



Joonis 3



Joonis 4

### PIIRAMISFUNKTSIOON:

Seadmel on juuste piiramise funktsioon, mida saab kasutada väiksema koguse juuste korral. Selle funktsiooni kasutamiseks lükake seadmel asuvat nuppu vasakule, kuni seadme väljaulatuv kamm on täielikult üles tõstetud (joonis 5). Kui te ei soovi funktsiooni

enam kasutada, lükake nupp paremale tagasi oma asendisse.



Joonis 5

## JUHTMEGA - JUHTMEGA FUNKTSIOON:

See funktsioon võimaldab seadet kasutada juhtmega ja ilma juhtmega. Kui seadme aku ei ole piisavalt täis, saab seadme ühendada otse vooluvõrku, ilma et selle kasutamist peaks katkestama. Kui seade ei tööta, veenduge, et see on õigesti vooluvõrku ühendatud ja vajadusel laadige seda enne kasutamise alustamist mõni minut.

## PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD:

Seadme nõuetekohase töö tagamiseks tuleb seda puhastada ja korralikult määrida.

### ÄRGE PESKE ÜHTEGI SEADME OSA VOOLAVA VEE ALL.

### SEADME OTSAKU PUHASTAMINE:

Enne mis tahes puhastustööd veenduge, et seade on välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud. Eemaldage tarvik (kui see on paigaldatud).

Otsaku eemaldamiseks vajutage seda kergelt kinnitamisele vastupidises suunas (joonis 6). Puhastage seade, lõiketerade vahed ja otsaku tagakülg kaasasoleva pintsliga. Pange otsak tagasi algasendisse, nii et see lukustub klõpsuga oma kohale.

Joonis 6



### ÄRGE KUNAGI VÕTKE OTSAKUT OSADEKS LAHTI. NII TOIMIDES KAOTATE ÕIGUSE GARANTIINÕUDE ESITAMISEKS. LÕIKETERA MÄÄRIMINE:

Enne esimest kasutuskorda soovime määrida lõiketera tilga õliga, mis on seadme komplektis, või mõne muu määrdeõliga (õli ei tohi olla liiga viskoosne).

Keerake seade tagurpidi, nii et õli ei tilguks seadmesse. Määrige lõiketerad mõne tilga õliga (joonis 7).



Lülitage seade mõneks sekundiks sisse, nii et õli jaotuks lõiketera ulatuses ühtlaselt.

Pühkige õlijäägid kuiva lapiga.

Soovime korrata seda toimingut iga kahe kuu tagant või sagedamini, sõltuvalt seadme kasutussagedusest.

### LÕIKETERA TÖÖIGA:

Lõiketera kasutusaeg varieerub sõltuvalt kasutussagedusest. Ka korraliku hooldamise korral võib lõiketera töötulemuslikkus aja jooksul väheneda. Sel juhul pöörduge seadme tootja poole, kes vahetab kogu seadme otsaku.

Toote kasutusjuhendid ja hoiatused leiate veebilehelt [www.gamaprofessional.com](http://www.gamaprofessional.com).