



## SIRGENDAJA GI0732

**OLULINE TEAVE!  
LUGEGE ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU  
NEID JUHISEID.**

**HOIDKE SEE JUHEND ALLES.**

1. Ärge kasutage seadet märgade kätega, niisketes keskkondades ega märgadel pindadel. Ärge asetage seadet vette ega muusse vedelikku.
2. Ärge kasutage seadet vanni, dušinurga, kraanikausi ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses.
3. Kui kasutate seadet vannitoas või vee lähedal, tõmmake selle pistik pärast kasutamist seinapistikupesast välja, sest vee lähedus on ohtlik ka juhul, kui sirgendaja on välja lülitatud.
4. Ärge kasutage elektrilist seadet, kui see on puutunud kokku vedelikuga, kui seadme toitejuhe on saanud kahjustada või kui seadme korpusel ja/või tarvikutel on selged kahjustuste märgid. Kui seade ei tööta korralikult, tõmmake selle pistik kohe seinapistikupesast välja ja viige seade tootja poolt heakskiidetud klienditeeninduskeskusesse.
5. Kahjustada saanud saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks kohe välja vahetama tootja, selleks volitatud klienditeeninduskeskus või vastava väljaõppe saanud tehnik.
6. Väلتige nahakontakti töötava seadmega: kõrgeid temperatuurid võivad põhjustada põletushaavu.
7. Hoidke seade ja selle toitejuhe eemal kuumusallikatest ja kuumatundlikest pindadest (plast, vinüül jms).
8. Ärge hoidke seadet toitejuhtmest. Pärast kasutamist ärge kerige toitejuhett pärast kasutamist kuuma seadme ümber.
9. Kui toitejuhtmel on märke kahjustustest või kulumisest, tohib selle vahetada ainult vastava kvalifikatsiooniga spetsialist. Ärge kasutage lisaseadmeid ega tarvikuid, mida on ümber seadistatud või mida tootja heaks kiitnud ei ole.
10. Kui seadet ei kasutata, tõmmake selle pistik seinapistikupesast välja ja laske seadmel jahtuda. Seejärel pange seade hoiule turvalisse kohta. Seadme lahtiühendamiseks vooluvõrgust tõmmake toitejuhtme pistik seinapistikupesast välja.
11. Seadme puhastamise ajaks tõmmake seadme pistik alati seinapistikupesast välja ja laske seadmel jahtuda. Ärge puhastage seadet agressiivsete toodetega nagu fenüülfenool.
12. Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.
13. Täiendavaks kaitseks on soovitatav paigaldada vannituba elektriga varustavasse vooluahelasse rikkevoolukaitse, mille rakendumisvool ei ületa 30 mA. Küsige nõu elektrikult.

Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad piisavad kogemused või teadmised seadme kasutamiseks, tohivad seadet kasutada järelevalve all või juhul, kui neile on antud juhiseid seadme kasutamiseks ja nad mõistavad sellega seonduvaid ohtusid.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelevalve all.



Sellel seadmel on teie ohutuse tagamiseks kahekordne isolatsiooni-süsteem.



Tootel või pakendil olev sümbol näitab, et seda toodet ei tohi visata majapidamisjätmete hulka. Viige kasutuskõlbmatuks muutunud seade vastavasse elektriliste ja elektrooniliste seadmete jätmete kogumispunkti. Kui kõrvaldate seadme kasutuselt vastavalt nõuetele, aitate vältida selle võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja tervisele, mis võib tuleneda toote kasutuselt kõrvaldamisest sobimatul viisil. Kui soovite saada rohkem teavet toote ümbertöötlemise kohta, pöörduge kohaliku omavalitsuse, olmeprügi äraveoga tegeleva ettevõtte või kaupluse poole, kust toote ostsite.

### SEADME HOIUSTAMINE

Pärast kasutamist tõmmake sirgendaja pistik seinapistikupesast välja, laske seadmel jahtuda ja pange see kuiva kohta hoiule. Ärge kerige juhett ümber seadme. Ärge riputage seadet juhettpidi üles! Kasutage selleks vastavat riputusasa.

**Hooldustöökoode:**

Rennerki Teenindus, Tammsaare tee 134B,  
Tel. 60 50 319, klienditeenindus@rennerk.ee,  
Tööajad E-R 10:00-17:00

**Maaletooja:**

Sandmani Grupi AS, Tammsaare tee 134B, Tallinn 1291

## TOOTESARJA ATTIVA

Soengukujundamis-  
vahendid



### Kasutusjuhend

Gama tootesarja ATTIVA toodetega saate hõlpsalt kujundada isikupärased lokid või sileda soengu. Turmaliinkattega plaadid on täiesti ohutud ning kaitsevad teie juukseid, jättes need säravaks, pehmeks ja siidiseks.

Tootesarja ATTIVA kuuluvad:

- ATTIVA
- ATTIVA ION PLUS
- ATTIVA DIGITAL
- ATTIVA DIGITAL ION PLUS

Täname, et ostsite selle GAMA toote. Oleme kindlad, et oskate meie pingutusi hinnata. GAMA teadus- ja arendusmeeskond tegeleb järjepidevalt uuenduste ja tehnoloogia ühendamisega, nii et tulemuseks oleks tippkvaliteediga tooted. Täiuseni lihvitud töömeetodid ja parimate materjalide kasutamine tagavad seadmete suurepäraseid töomadused. GAMA juuksesirgendajad on disainitud kõige nõudlikumatele klientidele, kes ootavad esmaklassilisi tulemusi nii juuksurisalongist kui ka kodust. Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult neid juhiseid ja hoidke juhised alles.

### ETTEVAATUST!

Seadme kuumutusspiraalide ümber on kaitsekate. Seadme esmakordsel sisselülitamisel võib sellest eralduda veidi kõrbelõhna. Selle põhjus on kütteelemendi kätte esmakordne kuumutamine. See ei ole kasutajale ohtlik ega kujuta endast seadme defekti. Seadme esimesel kasutuskorral laske sel töötada niikaua, kuni lõhn kaob. Suits kaob ligikaudu 30 sekundi pärast.

### KASUTUSJUHEND

- Ühendage seadme pistik seinapistikupesassa.
- Lülitage seade sisse-välja lülitamise nupust tööle.
- Seade saavutab töötemperatuuri kõigest mõne sekundiga.
- Lülitage seade sisse-välja lülitamise nupust välja.
- Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja.
- Laske seadmel enne ümbrisesse tagasipanekut jahtuda.

### TEMPERATUURI REGULEERIMINE

Tootesarja ATTIVA DIGITAL ja ATTIVA DIGITAL ION PLUS juuksesirgendajate temperatuuri reguleeritakse digitaalselt ning see kuvatakse digitaalekraanile. Kütteelemendi töötemperatuur jääb vahemikku 160 °C kuni 230 °C ning seda saab reguleerida mis tahes juuste tüübile ja soengule sobivaks.

### SOOVIKASUTAMISEKS

°C	JUUKSETÜÜP	TÖÖTLEMISE TÜÜP
160°	Õhukesed juuksed	Pidevalt töödeldud juuksed
180°	Normaalsed juuksed	Keskmiselt töödeldud juuksed
200°	Lokkis juuksed	Kergelt töödeldud juuksed
230°	Paksud lokkis juuksed	Loomulikud juuksed

### Nipid

Tootesarja ATTIVA kõikidel soengukujundamisseadmetel on kitsad plaadid ja pöördjuhe, mistõttu saab nendega hõlpsalt juukseid lakkida ja soengusse seada.

Parimate tulemuste saavutamiseks peaksid juuksed olema täiesti kuivad ja puhtad.

### LAINELISTE LOKKIDE tegemine

Ligikaudu 2 cm lokkide kujundamiseks alustage juuste tagaküljest. Alustage juuksejuurest ja keerake iga loki keskosas juuksesirgendajat sissepoole.

Gama professionaalse tootesarja

ATTIVA JUUKSESIRGENDAJA on disainitud nii, et selle plaadid liiguvad ning kohanduvad täpselt juustega kõikides liigutustes, mida on vaja teha soengu kujundamiseks.

### GARANTII

Hoidke ostutšekk või -arve alles. Kõikide meie eraviisiliseks kasutamiseks mõeldud toodete standardgarantii kehtib vastavalt Euroopa direktiivile 1999/44/EÜ 24 kuud. Kui vajate garantiiajal tugiteenust, toimetage seade koos ostu tõendava dokumendiga (ostutšekk või -arve) kauplusesse, millest toote ostsite. Toode parandatakse tasuta või vahetatakse kohe välja samaväärse või võrdväärse või parema toote vastu. Täpsemat teavet garantii kohta saate meie veebilehelt

<http://www.gamaprofessional.com/>

### PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

Hoidke seadet korras, sest nii on tagatud selle parimad töomadused ja toote pikem eluiga. Korralikult puhastatud seadme plaadid libisevad sujuvalt läbi juuste. Kuumuse mõjul võivad juustes olevad keemilised elemendid (värvid, hooldusvahendid, soenguvahud, spreid, vahad jms) kanduda üle plaatidesse. Pärast igat kasutuskorda soovitame tõmmata seadme pistiku seinapistikupesast välja, lasta seadmel jahtuda ning eemaldada niiske lapiga plaatidelt kõik jäägid. Ärge kasutage väga tugevatoimelisi aineid, mis võivad juuksesirgendaja korpust ja plaate kriimustada ning neilt värvi maha võtta. Veenduge enne kasutamist, et seade on täiesti kuiv.

Külastage meie veebilehte:

[www.gamaprofessional.com](http://www.gamaprofessional.com)

**Hooldustöökoode:** Renerki Kaubanduse OÜ,  
Tel. 651 2222, klienditeenindus@renerk.ee,  
Avatud E-R 9:00-18:00

**Maaletooja:** Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 1291