



Svarīgi drošības brīdinājumi

Bērni, kas ir sasnieguši 8 gadu vecumu vai nepieredējušas, neinformētas personas vai cilvēki ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām ierīci drīkst izmantot, tīrīt vai apkopt tikai pēc attiecīgu norāžu saņemšanas un atbildīga pieauguša cilvēka klātbūtnē, lai garantētu drošību un visu apdraudējumu novēršanu. Bērniem ar šo ierīci spēlēties nav atļauts. Ierīci apkopt un tīrīt bērni var tikai tad, ja ir sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu un tiek uzraudzīti. Glabājiet ierīci un tās vadu vietās, kur tam nevar piekļūt bērni, kas nav sasnieguši 8 gadu vecumu.

- Neuzlādējamās baterijas uzlādēt nedrīkst
- Uzlādējamās baterijas pirms uzlādes ir jāizņem no ierīces
- Nedrīkst lietot kopā dažādu bateriju tipus vai jaunas un lietotas baterijas
- Baterija sir jāievieto pareizā polaritātē
- Izlietotās baterijas ir jāizņem un jānodod to savākšanas punktos
- Ja ierīce ilgstoši netiks izmantota, no tās ir jāizņem baterijas

1. Pavirziet ▼ no uz .
2. Izņemiet bateriju turētāju.
3. Ielieciet 4 x AA baterijas. Mēs iesakām izmantot VARTA batrijas.
4. Ielieciet atpakaļ bateriju turētāju.
5. Pavirziet ▼ no uz .

6. Pavirziet ▼ no uz .
7. Izņemiet piparu graudu turētāju.
8. Ieberiet piparus.
9. Ielieciet atpakaļ piparu tvertni.
10. Pavirziet ▼ no uz .

VIDES AIZSARDZĪBA

Laī izvairītos no vides vai veselības problēmām, ko izraisa bīstamas vielas elektriskās un elektroniskās precēs, ar šo simbolu apzīmētās ierīces nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod, jāizmanto atkārtoti vai jāpārstrādā.

