

## Automātiskais tosteris (AT2287, AT2288)

### Cien. pircēj,

Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo pamācību un saglabāiet to turpmākai uzziņai. Ierīci drīkst lietot vienīgi personas, kas iepazinušās ar šo pamācību.

### Pievienošana barošanai

Ierīce ir jāpievieno vienīgi zemētai rozetei, kas uzstādīta atbilstoši normatīvajiem aktiem. Pārlicinieties, ka barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts uz ierīces marķējuma.

Šī ierīce atbilst visām saistošajām CE marķējuma direktīvām.



### Detajas

1. Maizes sprauga
2. Vadības svira
3. Klokis brūnināšanas pakāpes plūstošai regulēšanai
4. Barošanas vads ar kontaktdakšu
5. Izmešanas poga
6. Informatīvais marķējums (ierīces apakšā)
7. Barošanas vada novietne (ierīces apakšā)
8. Drupatu paplāte
9. Bulciņu turētāja slīdošais klotis
10. Bulciņu turētājs

## Svarīgi drošības norādījumi

- **Uzmanību:** vienmēr pastāv maizes aizdegšanās briesmas. Tādēļ nodrošiniet, ka ierīce nav novietota un netiek lietota aizkaru vai citu viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.
- Lai izvairītos no briesmām, šīs elektroierīces un tās barošanas vada remonts ir jāveic mūsu apkalpošanas dienestam. Ja nepieciešams remonts, lūdzu, nosūtiet ierīci mūsu klientu apkalpošanas nodaļai (skatīt pielikumu).
- Ierīce nav paredzēta lietošanai, izmantojot ārēju taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir atvienota no barošanas un ir pilnīgi atdzisusi.
- Lai izvairītos no strāvas trieciena riska, netīriet ierīci ar ūdeni un neiegremdējiet to ūdenī.
- Lai iztukšotu drupatu paplāti, izvelciet to uz sāniem. Pirms tostera lietošanas neaizmirstiet to ievietot atpakaļ.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni (no vismaz 8 gadu vecuma) un personas ar mazinātām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tām tiek nodrošināta uzraudzība vai instrukcijas par ierīces lietošanu un tās pilnībā saprot visas iespējamās briesmas un piesardzības pasākumus.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem veikt ierīces tīrīšanu vai apkopi, ja vien tiem netiek nodrošināta uzraudzība un tie nav vismaz 8 gadus veci.
- Vienmēr novietojiet ierīci un tās barošanas vadu vietā, kas nav pieejama bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem.
- **Uzmanību:** novietojiet visus iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā – tie var izraisīt briesmas, piem., nosmakšanas risku.
- Vienmēr novietojiet ierīci uz līdzenas, karstumizturīgas virsmas.
- Lai nepieļautu korpusa bojājumus, nenovietojiet ierīci karstu virsmu vai atklātas liesmas tuvumā, piemēram, pie plīts vai gāzes liesmas.
- **Uzmanību:** korpusa virsmas, kurām iespējams piekļūt, lietošanas laikā kļūst ļoti karstas.

## Pieskaroties karstajām daļām, iespējami apdegumi.

- Ikreiz, kad ierīce tiek lietota, ir jāpārbauda, vai tās korpusa, barošanas vads un visi pievienotie piederumi nav bojāti. Ja ierīce ir, piemēram, nomesta uz cietas virsmas, vai ir ar pārmērīgu spēku parauts barošanas vads, to vairs nedrīkst izmantot – pat nemanāmi bojājumi var negatīvi ietekmēt ierīces lietošanas drošumu.
- Neļaujiet barošanas vadam saskarties ar karstām virsmām.
- Neatstājiet barošanas vadu brīvi nokarājamiem.
- Lietošanas laikā neatstājiet ierīci nepieskatītu.
- Lietošanas laikā neaizsedziet maizes spraugu.
- Nemēģiniet izņemt maizi no tostera ar pirkstiem, un neievietojiet nekādus priekšmetus (piem., nazi, dakšīņu) maizes spraugā, jo sildelementi atrodas zem sprieguma.
- **Vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no rozetes**
  - pēc lietošanas;
  - jebkādu darbības traucējumu gadījumā;
  - pirms ierīces tīrīšanas.
- Atvienojot kontaktdakšu no rozetes, nekad nevelciet barošanas vadu; vienmēr satveriet pašu kontaktdakšu.
- Netiks pieņemta nekāda atbildība par bojājumiem, ko izraisījusi nepareiza lietošana vai šās pamācības neievērošana.
- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājās vai tamlīdzīgās apstākļos, piemēram:
  - veikalos, birojos un tamlīdzīgā darba vidē;
  - lauksaimniecības darba vidē;
  - apmeklētāju lietošanai viesnīcās u.tml. apmešanās vietās.

## Lietošana

### Vispārīga informācija

- **Uzmanību: vadības svira fiksējas, vienīgi ja kontaktdakša ir pievienota.**
- Neizmantojiet šķēles, kas ir pārāk biezas vai pārāk lielas, jo tās var iesprūst tosterī. Šķēļu biezums nedrīkst pārsniegt 14 mm.
- **Jebkādu darbības traucējumu gadījumā un pirms ierīces tīrīšanas vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no rozetes.**
- Lai izņemtu šķēli, kas iesprūdis spraugā, izmantojiet neasu koka priekšmetu (piem., otas kātu). Nekad nepieskarieties metāla sildelementiem.

### **Pirms pirmās lietošanas reizes**

- Rūpīgi notīriet tosteri (skatīt sadaļu *Tīršana un apkope*).
- Ieslēdziet tosteri bez ievietotas maizes un veiciet vismaz piecus grauzdēšanas ciklus maksimālajā temperatūras iestatījumā.
- Ļaujiet tosterim starp cikliem atdzist.
- Ierīci pirmoreiz ieslēdzot, no tosterā var izdalīties viegla smaka un neliels daudzums dūmu, taču tie pēc laika izzudīs. Nodrošiniet pietiekamu vēdināšanu.

### **Automātiska izslēgšanās**

Ierīce ir aprīkota ar automātiskas izslēgšanās funkciju. Ja maizes šķēle iesprūst un to pēc grauzdēšanas cikla beigām nevar izņemt, tosteris automātiski izslēgsies. Šādā gadījumā atvienojiet ierīci no barošanas un izņemiet maizes šķēli, kā aprakstīts sadaļā *Vispārīga informācija*.

### **Brūnināšanas pakāpes regulēšana**

Vēlamo brūnināšanas pakāpi var iestatīt, griežot regulējamo brūnināšanas vadības kloķi.

Gaiša: griežiet kloķi pretēji pulksteņrādītāja virzienam.


Tumša: griežiet kloķi pulksteņrādītāja virzienā.

Lietojot sagrieztu maizi, kas īpaši paredzēta grauzdēšanai tosterī, mēs iesakām brūnināšanas kloķi iestatīt pozīcijā **4**.

### **Darbība**

- Ievietojiet kontaktdakšu rozetē.
- Pēc brūnināšanas pakāpes noregulēšanas ievietojiet maizi maizes spraugā un nospiediet lejup vadības sviru.
- Kad vēlamā brūnināšanas pakāpe ir sasniegta, tosteris automātiski izslēdzas un šķēles tiek izmestas.
- Lai nodrošinātu vienmērīgu brūnināšanu, grauzdējot vairākas šķēles pēc kārtas, ļaujiet tosterim pēc katra cikla 60–90 sekundes atdzist.
- Lietošanas laikā neaizsedziet maizes spraugas.

### **Grauzdēšanas cikla izbeigšana**

Ja vēlaties izbeigt grauzdēšanas ciklu, nospiediet izmešanas pogu () . Tosteris izslēgsies, un šķēles tiks izmestas.

### **Maizīšu, bulciņu u.tml. sildīšana**

- Lai uzsildītu maizītes, bulciņas vai citus maizes izstrādājumus, nospiediet bulciņu turētāja kloķi līdz galam lejup, lai paceltu bulciņu turētāju.
- Novietojiet sildāmos izstrādājumus augšā, iestatiet brūnināšanas regulēšanas kloķi vidējā iestatījumā un nospiediet lejup vadības sviru, lai ieslēgtu tosteri.
- Kad brūnināšanas cikls ir pabeigts un ierīce ir automātiski izslēgusies, apgrieziet maizīti vai bulciņu otrādi un atkārtojiet ciklu.
- Pēc lietošanas atgrieziet bulciņu turētāju sākuma stāvoklī, pastumjot kloķi augšup.
- **Nenovietojiet izstrādājumus tieši uz maizes spraugas.**

### **Tīršana un apkope**

- Pirms ierīces tīršanas pārliecinieties, ka tā ir atvienota no barošanas un ir pilnīgi atdzisusi.
- Lai izvairītos no strāvas trieciena riska, netīriet tosteri ar ūdeni un neiegremdējiet to ūdenī.
- Neizmantojiet abrazīvus vai kodīgus tīršanas līdzekļus.
- Korpusu var notīrīt ar sausu vai viegli samitrinātu drānu, kas nepūkojas.

### **Drupatu paplāte**

Lietošanas laikā maizes drupatas nokrīt uz drupatu paplātes. Lai iztukšotu paplāti, izvelciet to uz sāniem. Pirms tosterā lietošanas neaizmirstiet to ievietot atpakaļ.

### **Barošanas vada glabāšana**

Pirms lietošanas pilnīgi atitīniet barošanas vadu un nodrošiniet, ka tas ir novietots pietiekamā attālumā no ierīces.

Pirms satinat barošanas vadu pēc lietošanas, ļaujiet ierīcei pietiekami atdzist.

### Atbrīvošanās



No ierīcēm, kas apzīmētas ar šo simbolu, jāatbrīvojas atsevišķi no sadzīves atkritumiem, jo tās satur vērtīgus materiālus, ko ir iespējams pārstrādāt. Pienācīga atbrīvošanās aizsargā vidi un cilvēku veselību. Jūsu vietējās kompetentās iestādes vai izplatītājs var sniegt sīkāku informāciju.

### Garantija

Šai ierīcei ir garantija pret materiālu un ražošanas defektiem divus gadus no iegādes datuma. Saskaņā ar garantiju ražotājs apņemas saremontēt vai nomainīt defektīvas detaļas, ja ierīce tiek nogādāta kādā no mūsu pilnvarotajiem apkopes centriem. Garantija ir spēkā vienīgi tad, ja ierīce ir lietota saskaņā ar pamācību, to nav pārveidojusi vai remontējusi nepilnvarota persona, un tā nav bojāta nepareizas lietošanas rezultātā.

Šī garantija neattiecas uz nolietojumu, kā arī uz viegli plīstošām detaļām, piemēram, stikla vai keramikas daļām, spuldzēm u.tml. Šī garantija neskar jūsu likumīgās tiesības, kā arī nekādas tiesības, kas jums kā patērētājam ir saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kas attiecas uz preču iegādi.

Ja ierīce nedarbojas un to nepieciešams atgriezt, rūpīgi to iesaiņojiet, pievienojot savu vārdu un adresi, kā arī atgriešanas iemeslu. Ja tas tiek darīts garantijas perioda laikā, lūdzu, pievienojiet arī garantijas kartiņu un pirkumu apliecinājošu dokumentu.