



hama
THE SMART SOLUTION

00186370
00186371
00113987
00113988

Termo-hügromeeter

TH50

Kasutusjuhend

1. Ohutusjuhised

- Seade on mõeldud ainult eraviisiliseks kasutamiseks. Seda ei tohi kasutada kommertseesmärgil.
- Kaitske seadet mustuse, niiskuse ja ülekuumenemise eest. Kasutage seadet ainult kuivas kohas.
- Ärge kasutage seadet väljaspool tehnilises kirjelduses määratud võimsusvahemikku.
- Ärge kasutage seadet niiskes keskkonnas ja kaitske seda pritsmete eest.
- Ärge laske seadmel kukkuda ja kaitske seda tugevate löökide eest.
- Ärge proovige seadet ise remontida. Laske kõik teenindustööd teha kvalifitseeritud spetsialistil.
- Hoidke pakkematerjalid lastele kättesaamatult, sest lapsed võivad need alla neelata ja lämbuda.
- Kõrvaldage pakkematerjalid kasutusel kohe vastavalt kohalikele määrustele.
- Ärge seadistage toodet mingil viisil ümber. See tühistab garantii.
- Kahjustada saanud seadet ei tohi koost lahti võtta ega edasi kasutada.

Hoiatus! Patareid

- Paigaldage patareid õige polaarusega (+ ja - märgistus). Valesti paigaldatud patareid võivad lekkida või plahvatada.
- Kasutage ainult ettenähtud tüüpi patareisid (või akusid).
- Enne patareide sisestamist puhastage patareikleemid ja seadmes asuvad klemmid.
- Lapsed ei tohi patareisid ilma järelevalveta vahetada.
- Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid ega erinevat tüüpi patareisid.
- Kui te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada, võtke sellest patareid välja.
- Patareisid ei tohi lühisesse lasta.
- Patareisid ei tohi laadida.
- Ärge visake patareisid tulle.
- Patareid tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge kunagi võtke patareisid osadeks lahti, ärge kahjustage neid ja jälgige, et lapsed patareisid suhu ei pane ega alla neela. Ärge visake patareisid tavapärugi hulka. Need sisaldavad mürgiseid aineid ja keskkonnale kahjulikke raskemetalle.
- Võtke tühjad patareid kohe seadmist välja ja kõrvaldage need kasutuselt.
- Ärge hoidke, laadige ega kasutage seadet äärmuslikel temperatuuridel ja eriti madalal atmosfäärirõhuga kohtades (näiteks suurtel kõrgustel).

Hoiatus! Nööppatareid

- Patareid ei tohi alla neelata. Selles sisalduvad ohtlikud ained võivad tekitada söövitava reaktsiooni.
- See toode sisaldab nööppatareid. Nööppatarei allaneelamise korral võib see põhjustada raskeid sisemisi põletusi juba vaid kahe tunni jooksul ja lõppeda surmaga.
- Hoidke patareid laste käeulatuses eemal.
- Kui patareisahliti ei saa tugevasti sulgeda, lõpetage seadme kasutamine ja hoidke seda lastele kättesaamatult.
- Patareid allaneelamise või muul viisil kehasse sattumise korral pöörduge kohe arsti poole.

2. Juhtnupud ja ekraanid



1. Mugava temperatuuri ikoon
2. Ilmaennustus
3. Kellaalg/kuupäev
4. Päev
5. Niiskuse siseruumis
6. Siseruumide termomeeter
7. Alarm

3. Funktsioon

- 3.1 Tavapärasel ajarežiimis saab kuvada kellaaja, päeva, temperatuuri, niiskuse ja ilmaennustuse.
- 3.2 Saate lülitada 12 ja 24 tunni režiimi vahel
- 3.3 Alarm ja tukkumine
- 3.4 Ümbritseva keskkonna temperatuuri ja niiskuse automaatne tuvastamine
- 3.5 Päikeselisel, vahelduva pilvisusega, pilves ja vihmase ilma ennustus
- 3.6 Mugavuse ikoon näitab mugavat keskkonda
- 3.7 Max/Min temperatuur või niiskusmõlu
- 3.8 Temperatuurivahemik 0°kuni +50°
- 3.9 Niiskusvahemik 20% - 95%.

4. Kasutamine

Tavapärase režiimi kuvamiseks lülitage seade sisse. Vajutage tavapärasel režiimis nuppu **MODE**, et kuvada üksteise järel järgmised režiimid.

Tavarežiim ▶ Kuupäev ▶ alarm

Vajutage tavarežiimis nuppu ∇ °C/°F, et °C/°F kraadide vahel ümber lülitada. Vajutage nuppu **MAX/MIN**, et kontrollida maksimaalset või minimaalset temperatuuri ja niiskust. 12/24 tunni režiimi vahel ümber lülitamiseks hoidke tavarežiimis rohkem kui kaks sekundit all nuppu \blacktriangle .

Alarmirežiimis kuvatakse \triangle . Alarmi seadistamiseks hoidke nuppu **MODE** rohkem kui 2 sekundi jooksul koos nuppudega \blacktriangle 12/24 või ∇ °C/°F all.

Seadistamise ajal lõpetab oma kell oma tegevuse, kui seitsme sekundi jooksul ühtegi nuppu ei vajutata

Normal time mode

Kella sisselülitamisel kuvatakse tavapärase aeg 0:00

Time setting

Vajutage tavarežiimis olles kellaaja seadistamiseks nupp **MODE** koos nuppudega \blacktriangle 12/24 või ∇ °C/°F rohkem kui kaheks sekundiks alla.

Tund ▶ Minut ▶ Väljumine

Time setting

Date setting

Kuupäeva seadistamisrežiimi sisenemiseks hoidke tavarežiimis olles nuppu **MODE** rohkem kui kaks sekundit all.

Aasta ▶ Kuu ▶ Kuupäev ▶ Väljumine

Time setting

Seadistamisvahemik: aasta 2000-2099, kuu 1-12, kuupäev 1-31

Nädalapäev (MON kuni SUN) muutub vastavalt seadistatud kuupäevale.

Kui seadistamise ajal ei vajutata 7 sekundi jooksul ühtegi nuppu, siis kuvatakse uuesti hetkel kehtiv kuupäev ja kellaaeg.

12hour/24hour switchover

12/24 tunni režiimi vahel ümber lülitamiseks hoidke tavarežiimis rohkem kui kaks sekundit all nuppu ▲ .


Alarm mode

Vajutage tavarežiimis olles alarmrežiimi sisenemiseks kaks korda nuppu **MODE** ning hoidke nuppu **MODE** seejärel rohkem kui kaks sekundit all.

Alarmi sisse-välja lülitamiseks vajutage nuppu ▲ .

Kui seadistamise ajal ei vajutata 7 sekundi jooksul ühtegi nuppu, siis kuvatakse uuesti hetkel kehtiv kuupäev ja kellaaeg.

Snooze mode

Kui  on aktiveeritud ilma tukastuseta, kõlab seadistatud aja saabumisel kahe minuti jooksul alarm. Selle vaigistamiseks vajutage ükskõik millist nuppu. Kui tukastus on sisse lülitatud, kõlab alarm iga 8 minuti järel 2 minuti jooksul.

Tukastuse aktiveerimisel vajutage alarmi ja tukastusfunktsiooni vaigistamiseks ükskõik millist nuppu.

Kui kell ega tukastus ei ole asendis ON, lülituvad need samaaegselt välja ja tukastusfunktsioon kehtib ainult juhul, kui kella sümbol on asendis ON:

Temperature mode

Vajutage tavarežiimis olles nuppu ▼ °C/°F, et lülituda °C/°F kraadide vahel.

MAX/MIN

Maksimum-/miinimumtemperatuuri ja niiskuse vaatamiseks vajutage MAX/MIN:

Comfort icon

Kui niiskus on alla 40% ja temperatuur on mis tahes väärtusel, kuvatakse **DRY**.

Kui niiskus on üle 70% ja temperatuur on mis tahes väärtusel, kuvatakse **WET**.

Kui temperatuur on 20°~25° ja niiskus on 40%~70%, kuvatakse **COM**.

Kui temperatuur ei ole vahemikus 20°~25°, kuid niiskus on 40%~70%, ei kuvata midagi.

Märkus!

- Kui kell ei tööta või kuvab ebatavalise teabe, siis tuleb patarei vahetada.
- Patarei tuleb vahetada ka juhul, kui kraaniteave või heli ei ole selge.
- Ilmaennustus on täpsem looduslikes tingimustes. Siseruumides (eriti õhukonditsioneer kasutamisel) on see ebatäpsem. Seadme kasutamisel saadav teave on ainult suunav, seda ei saa lugeda täpseks. Niiskuse kuvamisel ei kuva ilmaennustus midagi.

5. Garantiitingimused



Hama GmbH & Co. KG ei võta endale vastutust ega anna garantiid kahjustuste osas, mis tulenevad seadme valest monteerimisest ja paigaldusest, sobimatust kasutamisest või kasutusjuhendi ja/või ohutusjuhiste eiramisest.

Teave ümbertöötlemise kohta Keskkonnakaitse teave Pärast Euroopa direktiivide 2012/19/EL ja 2006/66/EL jõustumist kehtivad järgmised eeskirjad: elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmeid ja tühje patareisid ei tohi visata majapidamisjätmete hulka. Tarbijatel on seaduslik kohustus viia sellised jäätmed ja patareid vastavasse kogumispunkti või kauplusesse, millest toote otsitse. Täpsemat teavet saate kehtivatest riiklikest seadustest. See sümbol tootel, kasutusjuhendil või pakendil näitab, et seade tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt eeskirjadele. Materjale taaskasutades, kogumispunktidesse viies või vanu seadmeid ja tühje patareisid teistel viisidel uuesti tarvitades annate keskkonnakaitsele olulise panuse.