

WMF Lumero



- ◊ Aroma Brühsystem
- ◊ Aroma Schutzsystem
- ◊ Aroma Kaffeekanne



EE Kasutusjuhend
**Kohvimasin termokann/
klaaskann**

Kasutusjuhend

Kohvimasin termokann/klaaskann

Oluline ohutusalane teave

- Lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud tohivad neid seadmeid kasutada ainult järelevalve all või pärast seda, kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja nendele on tagatud järelevalve.
- Hoidke seade ja selle toitejuhe noorematele kui 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge asetage kunagi seadet ja/või toitejuhet vette.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta!
- Kui seadme toitejuhe on kahjustatud, peab selle välja vahetama tootja, teeninduse töötaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik. Vale parandamine võib kasutajatele väga ohtlik olla.
- Talitushäire korral ühendage seadet koheselt toitevõrgust lahti või lülitage välja elektritoide.
- Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises või sarnastes keskkondades, näiteks:
 - poodides, kontorites ja muudes äriruumides asuvates töötajate köökides;
 - poodides, kontorites ja muudes äriruumides asuvates töötajate köökides;
 - hotellide, motellide ja muude majutushoonete klientidele;
 - kodumajutustes.

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks kaubanduslikul eesmärgil.

- Hoiatus: põletuste oht! Juurdepääsetavad pinnad võivad muutuda väga kuumaks. Pärast seadme väljalülitamist jäävad küttepinnad veel mõneks ajaks kuumaks. Töötamise ajal hoidke seadme osi ja klaaskannu ainult selleks ettenähtud käepidemetest. Ärge kunagi katke kannu hoiuala. Kasutage ainult originaalseid kannusid!

- Pärast kasutamist puhastage kõik toiduga kokku puutunud osad, nagu on kirjeldatud jaotises „Puhastamine ja hooldus”.
- Väärkasutus võib põhjustada vigastusi
- **Tähelepanu: lämbumise oht!**
Ärge lubage lastel mängida pakkematerjalidega.

Enne kasutamist

Õnnitleme kohvimasina ostu puhul.

Kohvimasinat võib kasutada ainult vastavalt kasutuseesmärgile ja vastavalt käesolevale kasutusjuhendile. Sel põhjusel lugege palun enne kasutamist kasutusjuhend hoolikalt läbi, kuna see sisaldab juhiseid seadme kasutamiseks, puhastamiseks ja hooldamiseks. Me ei vastuta juhiste eiramisest põhjustatud kahjude eest. Hoidke seda kasutusjuhendit kindlas kohas ja edastage see koos seadmega kõigile teistele kasutajatele. Pange tähele ka garantiiteavet.

Klaasi purunemise osas ei saa garantiid anda.

Kasutamisel tuleb järgida ohutusnõudeid.

Tehnilised andmed

Nimipinge:	220-240 V~ 50-60 Hz
Energiatarve:	1000 W (klaaskannuga versioon)
Energiatarve:	800 W (termokannuga versioon)
Kaitseklass:	I

Täiendav ohutusalane teave

- Seade tuleb ühendada ainult eeskirjade kohaselt paigaldatud maandatud pistikupessa. Toitejuhe ja pistik peavad olema kuivad.
- Seade tuleb ühendada ainult eeskirjade kohaselt paigaldatud maandatud pistikupessa. Toitejuhe ja pistik peavad olema kuivad.
- Kasutage pikendusjuhet ainult siis, kui see on täiesti terve.
- Ärge tõmmake toitepistikut seinakontaktist välja juhtmest hoides, vaid tõmmake alati pistikust ja ärge eemaldage pistikut ega puudutage seda märgade kätega.
- Ärge kandke seadet kaablist hoides.
- Ärge asetage espressomasinat kuumadele pindadele, nagu elektripliidile või sarnastele seadmetele või avatud gaasileekide lähedusse, sest need võivad korrustatada.
- Ärge asetage seadet vee suhtes tundlikule pinnale. Veepritsmed võivad selliseid pindu kahjustada.
- Ärge kunagi lülitage seadet sisse ilma veeta. Täitke veemahuti **külma** veega kuni maksimaalselt lubatud tasside arvu tasemeni. Mitte mingil juhul ärge valage mahutisse piima või valmisjooke, nagu näiteks teed, kohvi või muud vedelikku, kuna see kahjustab seadet.
- **Hoiatus:** Seade muutub kuumaks! Väljuv aur võib põhjustada põletusi. Ärge kunagi eemaldage filtrit või avage kaant seadme kasutamise ajal.
- Ja ierice ilgäku laiku netiks lietota, izņemiet kontaktdakšu no rozetes.
- Lõpetage kohe seadme kasutamine ja/või tõmmake toitepistik seinakontaktist välja, kui:
 - seade või toitejuhe on kahjustatud;
 - seade lekib;
 - kahtlustate, et seade võib olla pärast maha kukutamist või sarnast juhtumit katki. Sellisel juhul viige seade spetsialisti juurde parandusse.
- Kasutage seadet ainult järelevalve all.
- Termokann ei sobi kasutamiseks mikrolaineahjus.

- Klaaskann ei sobi kasutamiseks mikrolaineahjus.
- Me ei vastuta kahju eest, mis on põhjustatud väärkasutamisest, valest kasutamisest, valest remondist või katlakivi eemaldamise nõuete eiramisest. Sellistel juhtudel välistatakse ka garantiinõuded.
- Kannu ei saa kasutamise käigus eemaldada, kuna filtrihoidik võib välja kukkuda.

Esmakordne kasutamine

Enne esmakordset kasutamist ja pärast seda, kui seadet pole pikka aega kasutatud, käivitage töötsüklil puhta veega ja ilma jahvatatud kohvita. Selleks täitke kann mitte üle **10-tassi tähise** (klaaskannuga versioon) või mitte üle **8-tassi tähise** (versioon **termokannuga**), kuna vastasel juhul voolab vesi üle.

Jooksva aja seadistamine

Pärast toitejuhtme ühendamist toitevõrguga, ilmub kuvarile aeg. Seadistatud standardaeg on **12:00**. Seadistatud aega saate mistahes ajal muuta vajutades Taimeri sümbolit  vähemalt kolme sekundi jooksul. Tundide ja minutite vahel asuvad punktid hakkavad vilkuma. Vajutage + ja – sümboleile õige aja seadistamiseks. Aja kinnitamiseks vajutage Taimeri sümbolile . Kui te umbes 15 sekundi jooksul ei tee mingeid muudatusi, siis kuvatakse standardaeg.

Märkus: Aeg tuleb seadistada pärast toitekatkestust või pärast seda, kui toitejuhe on olnud toitevõrgust lahtiühendatud.

Kohvi valmistamine

Veemahuti lihtsamaks täitmiseks eemaldage see. Veemahuti kaane saab eemaldada. Valage mahutisse ainult külma vett. Veetaseme näidik näitab puhta vee kogust, mis on vajalik soovitud arvu tasside valmistamiseks 125 ml kohvist.

Jahvatatud kohvi sissevalamiseks avage pöörlev filter, vajutades veemahutil asuvat vabastusnuppu. Asetage filtrisse 1 x 4 suurusega paberfilter, kuid enne seda murdke ääristatud serv kokku. Paberfilter ei tohi ületada filtri serva. Vajadusel suruge seda käega natuke allapoole.

Lisage soovitud kogus jahvatud kohvi. Sõltuvalt isiklikust maitsest kasutage tassi kohta umbes 5–7 g **keskmise-peene** jahvatusega kohvi. Liiga peene jahvatuse korral võib filter ummistuda.

Seejärel sulgege pöörlev filter. Sulgemisel kuulete klõpsu.

Kiirkäivitus

Kui kohvi on vaja kiiresti valmis teha, siis vajutage lühiajaliselt Start/Stop sümbolit. Kohvivalmistamise ajal sümbol süttib.

Kohvivalmistamise katkestamiseks vajutage Start/Stop sümbolit.

Oodake mõni minut, kuni kohvi voolab kannu. Pärast kannu eemaldamist takistab kohvi tilkumist tilgapüüdur.

Taimeri funktsioon

Seadme taimeri funktsioon käivitab kohvivalmistamise soovitud ajal. Sisselülitamisega saab programmeerida kuni 24 tundi ette.

Sisselülitamisa ja programmeerimine

Vajutage lühiajaliselt Taimeri sümboolit. Taimeri sümbool  ja + ja – sümboolid süttivad. Seadistage soovitud sisselülitamise aeg vajutades + ja – sümboolitele ja kinnitage sisselülitamise aeg vajutades Taimeri sümboolile .

Kui te ei vajuta sisselülitamise aja kinnitamiseks **Taimeri sümboolit**, siis tundide ja minutite vahel olevad punktid hakkavad vilkuma. Umbes 15 sekundi pärast lülitub kuvar tagasi aja näidule ilma sisselülitamise aega salvestamata. Automaatse kohvivalmistamise protsessi aktiveerimiseks vaadake kasutusjuhendi järgmist peatükki.

Märkus: Sisselülitamise aeg tuleb lähtestada pärast toitekatkestust või pärast seda, kui toitejuhe on olnud toitevõrgust lahtiühendatud.

Taimeri funktsiooni aktiveerimine

Kui kohvi valmistamine peab algama automaatselt programmeeritud sisselülitamise ajal, vajutage lühiajaliselt Taimeri sümboolit . Kui seadistatud aeg on õige, siis kinnitage see vajutades lühiajaliselt Start/Stop sümboolit.

Kohvi valmistamine algab automaatselt programmeeritud sisselülitamise ajal. Kohvi valmistamise ajal põleb LED-valgusrõngas täie võimsusega.

Märkus: Pärast seda, kui automaatne sisselülitamise aeg on aktiveeritud, siis ei saa teha muid seadistusi. Muudatuste tegemiseks peate lühiajaliselt vajutama Start/Stop sümboolit. Automaatne sisselülitamine on uuesti deaktiveeritud.

Kohvivalmistamise katkestamiseks vajutage Start/Stop sümboolit.

WMF Aroma Perfection

Kui soovite valmistada kange aromaatsed kohvi, siis saate aktiveerida **aroomi** funktsiooni **WMF Aroma Perfection**. Seda soovitatakse eriti väikeste kohvikoguste valmistamiseks. Selleks vajutage **Aroma** sümboolile  vahetult enne kohvivalmistamise alustamist Start/Stop sümbooli abil või aktiveerige automaatne sisselülitamine.

Sümbool  jääb põlema kuni kohvivalmistamise lõpuni.

Märkus: Kui ootate kohvivalmistamise alustamisega kauem, kui 5 sekundit või aktiveerite automaatse sisselülitamise, siis **Aroma** funktsioon deaktiveeritakse uuesti.

Palun arvestage sellega, et kohvivalmistamise aeg on mõnevõrra pikem.

Automaatne väljalülitamine (ainult termokannuga versioon)

Automaatse väljalülitamise funktsioon hoiab ära seadme ülekuumenemise. Seade lülitub välja ainult siis, kui kogu vesi filtrist läbi voolanud.

Seadme saab varem välja lülitada, vajutades Start/Stop nuppu. See võib olla vajalik, kui käivitate kohvimasina juhuslikult ilma veeta. Enne kuuma seadme täitmist oodake mõned minutid ja laske kohvimasinal maha jahtuda.

Soojas hoidmise funktsioon (ainult klaaskannuga versioon)

Teie seade on varustatud **soojas hoidmise** funktsiooniga, mis on ettenähtud valmistatud kohvi hoidmiseks serveerimistemperatuuril. Soojas hoidmise funktsioon kestab 40 minutit. Soojas hoidmise funktsiooni deaktiveerimiseks vajutage Start/Stop sümboolit.

Teave Cromargan® termokannu kohta (ainult termokannuga versioon)

Oluline teave: Ärge kasutage kannu piimatoodete või imikutoidu soojas hoidmiseks, kuna see võib põhjustada bakterite arenemist. Ärge soojendage kannu mikrolaineahjus või ahjus. Ärge kasutage kannu gaseeritud jookide hoidmiseks või transportimiseks. Pärast kannu puhastamist loputage seda puhta veega.

Kann on ettenähtud serverimiskannuks ja hoiab sisu soojana kõige paremini siis, kui on täis. Kui kann on ainult osaliselt täidetud või peaaegu tühi, siis võib sisu soojas hoidmise aega oluliselt vähendada. Enne kohvi valmistamist on soovitatav kannu loputada kuuma veega.

Tehnilistel põhjustel ei ole tihend 100% tihe, seega saab seda lihtsalt avada isegi pärast seda, kui kohv on maha jahtunud. Seetõttu ärge kunagi asetage kannu külili, kuna kohv võib välja voolata. Sulgemiseks tihendage kaant ainult kergelt. Kasutage täidetud kannu ainult selle püstiasendis.

Kohvi väljavalamiseks vajutage käepidemel asuvat nuppu. Kannu avamiseks vajutage nupule üks kord; nüüd saate kohvi välja valada. Kannu avatuse kontrollimiseks on kannu kaane ülaosas valge tähis.

Kannu sulgemiseks vajutage uuesti käepidemel asuvat surunuppu.

Kannu avamiseks pöörake kaant vähesel määral vastupäeva. Pärast kaane sulgemist veenduge, et surunupp asub kannu käepidemega tasa.

Kahekordse seinaga Cromargan® mahuti on täiesti purunemiskindel. Sellele vaatamata tuleb seda kaitsta mehaaniliste mõjude eest.

Loputage kannu regulaarselt. Kui vees sisalduvad rauaosakesed kogunevad Cromargan® pinnale, siis võib selles kohas tekkida punktkorrosioon. Seetõttu tuleb need setted kohe eemaldada roostevaba terase puhastusvahendiga. Ärge puhastage nõudepesumasinas või jooksva vee all.

Märkus: Raskesti eemaldatavaid sette saab eemaldada sooda, nõudepesumasina graanulite või hambaproteeside puhastustablettide abil.

LED-valgusrõnga aktiveerimine/deaktiveerimine

Teie filterkohvimasina LED-valgusrõngas on vaikimisi seadistud täisvõimsusele ja see süttib kohvi valmistamise ajal ja kohvi soojas hoidmisel. Teie filterkohvimasina LED-valgusrõnga seadistuse muutmiseks ooterežiimis vajutage + ja – nuppudele samaaegselt ja hoidke neid allavajutatud asendis vähemalt kolm sekundit. Teil on nuppude + ja – vajutamisel kolm valikuvõimalust. Seadistus **0** tähendab seda, et LED-valgusrõngas on välja lülitatud. Kui valite seadistuse **1**, siis süttib LED-valgusrõngas 50% võimsusega. Kui valite seadistuse **2**, siis süttib LED-valgusrõngas täie võimsusega (sama, mis vaikimisi seadistus). Oma valiku kinnitamiseks vajutage **ON/OFF (sees/väljas)** sümbolile.

Puhastamine ja hooldamine

Puhastamine

Tõmmake toitepistik välja ja laske seadmel jahtuda.

Ärge kunagi sukeldage seadet vette. Välispindasid saab puhastada niiske lapi ja vähesese kogise nõudepesuvahendi abil.

Ärge kasutage mistahes karedaid või abrasiivseid puhastusvahendeid.

Filtrit, klaaskannu ja termokannu saab pesta jooksva vee all.

Katlakivi näidik

Katlakivi setted toovad kaasa pikema kohvivalmistamise aja ja halvendavad teie kohvi kvaliteeti.

Katlakivi setted põhjustavad energiakadu ja lühendavad seadme kasutusiga.

Katlakivi automaatne näidik määrab kindlaks aja järgmiseks katlakivieemalduseks. Sõltuvalt kohvi tarbimise sagedusest ja vee karedusest, süttib 4 kuni 6 nädala pärast kohvivalmistamise ajal katlakivieemalduse sümbol  ning palub teil teostada katlakivi eemalduse.

Vee kareduse seadistamine

Märkus: Vee kareduse eraldi seadistamine ei ole vajalik, kuna seade tuvastab katlakivi automaatselt.

Katlakivi eemaldamine – katlakivivastane programm

Optimaalse katlakivieemalduse tagamiseks laske seadmel enne katlakivieemaldusprogrammi alustamist jahtuda toatemperatuurini. Eemaldage katlakivi oma seadmest regulaarselt, kasutades kvaliteetset ja sobivat kaubanduses kättesaadavat katlakivi eemaldamishandlit. Katlakivi eemaldamisel järgige tootja teavet, eriti järgneva kohustusliku puhastamisetapi kohta puhta veega. Sobivad katlakivi eemaldusvahendid sisaldavad inhibiitoreid, mis kaitsevad seadmeid tihendite ja pindade kahjustuste eest, need inhibiitorid ei põhjusta setete tekkimist ja on ka neutraalse maitsega.

Katlakivi eemaldamiseks ei tohi kasutada ühtegi vastava seadme jaoks sobimatut ainet (näiteks puhast äädikat või sidrunhappel põhinevaid tooteid). Meie garantii ei kata kahjustusi, mis on põhjustatud sobimatute katlakivi eemaldusvahendite kasutamisest või katlakivi eemaldamise juhiste eiramisest. Palun hoidke katlakivi eemaldusvahendeid lastele kättesaamatus kohas ja veenduge, et te ei hingaks sisse katlakivi eemaldamisel eralduvat auru.

- Sisestage paberfilter ja asetage kann masinasse. Suuremad katlakivitükid võivad koguneda paberfiltrile, takistades sellega väljundventiili ummistumist.
- Lisage katlakivi eemaldusvahendit veemahutisse vastavalt tootja juhistele ja lisage kraanivett kuni **10-tassi tähiseni** (versioon **klaaskannuga**) või kuni **8-tassi tähiseni** (versioon **termokannuga**).
- Katlakivi eemalduse käivitamiseks vajutage  sümbolile ja hoidke nuppu umbes 3 sekundi jooksul allavajutatud asendis. Kuvarile ilmub sõna **CALC**, katlakivi eemaldamise programm käivitub automaatselt pärast Start/Stop sümboli vajutamist. Põhjaliku puhastamise tagamiseks vältige katlakivi eemaldamis programmi katkestamist. Katlakivi eemaldamise protsessi ajal süttivad **CALC** ja katlakivi eemaldamise  sümbolid.
- Arvestage sellega, et katlakivi eemaldamine võtab tavapärasest kohvivalmistamisest kauem aega ja võib kesta üsna kaua. Oodake, kuni vesi on täielikult läbi voolanud ja kohvimasin lülitub välja.

Oluline teave: Seejärel täitke mahuti loputamiseks **10-tassi tähiseni** (versioon **klaaskannuga**) või kuni **8-tassi tähiseni** (versioon **termokannuga**) puhta kraaniveega ja laske sellel läbi masina voolata.



Seade vastab Euroopa Liidu direktiividele 2014/35/EL, 2014/30/EL ja 2009/125/EÜ.

Seadme kasutusea lõppedes ei tohi toodet visata tavaliste olmejäätmete hulka, vaid see tuleb ringlussevõtuks viia elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.

Materjalid on märgistuse kohaselt ringlussevõetavad. Taaskasutamine, ringlussevõtt ja muud vanade seadmete taaskasutamise viisid aitavad märkimisväärselt kaasa meie keskkonna kaitsmisele.

Küsi kohalikel ametiasutustelt teavet asjakohaste kõrvaldamispunktide kohta. Kõrvaldatavale seadmele talletatud isikuandmete kustutamise eest vastutavad lõppkasutajad.