

# Uue mängu alustamine (Ring Fit Adventure)

Sellest artiklist õpite, kuidas Ring Fit Adventure esimesel kasutuskorral töövalmis seada.

## LISATEAVE:

Mängu esmakordsel käivitamisel juhendab abivideo teid mängu ja tarvikute töövalmis seadmisel.



## TEHKE NEED SAMMUD

1. Käivitage HOME-menüüst Ring Fit Adventure.
2. Kui antakse selline käsk, eemaldage Joy-Con (L), seejärel vajutage sellel mis tahes nuppu.
3. Sisestage Joy-Con (L) jalarihma taskusse, nii et kang on selle ülaosas, suunaga väljapoole.
4. Kerige jalarihm ümber vasaku reie (ärge tõmmake seda liiga pingule). Seiske, kuni mäng registreerib, et rihm on oma kohal.
5. Kui antakse selline käsk, eemaldage Joy-Con (R), seejärel vajutage sellel mis tahes nuppu.
6. Pange Joy-Coni (R) peal nupp "+" kohakuti sümboliga "+" Ring-Coni tarvikul, seejärel lükake Joy-Con (R) paremale rööpale Ring-Conil, kuulete klõpsu.
7. Asetage Ring-Con kalibreerimiseks siledale pinnale. (Ärge puudutage seda enne kalibreerimise lõpetamist!)
8. Kui antakse selline käsk, tõstke Ring-Con külgedel asuvast kahest käepidemest üles ja seejärel suruge neid sissepoole.
9. Tõstke Joy-Coni (R) kangi abil esile soovitud vahemaa mõõtmine. Kinnitamiseks pigistage Ring-Coni kaks korda.
  - Saate seda hiljem peakraanilt muuta.
10. Kui antakse selline käsk, pigistage Ring-Coni ja hoidke, kuni ekraanile ilmub kiri "START!".
11. Vaadake läbi Ring-Coni peamised juhtnupud, seejärel pigistage jätkamiseks Ring-Coni.
12. Vaadake läbi tervise- ja ohutusteave, seejärel pigistage jätkamiseks Ring-Coni.
13. Kallutage Ring-Coni, et tõsta esile režiim, mida mängida soovite ("Adventure", "Quick Play", "Custom" või "Multitask Mode" (Seiklus, Kiirmäng, Kohandatud või Mitmikrežiim). Seejärel pigistage alustamiseks Ring-Coni!



RingFit  
Adventure™