

Kasutusjuhend WK3647 Elektriline veekeetja reisile

Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevat juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhistega tutvunud.

Vooluvõrku ühendamine

Seadme tohib ühendada ainult kaitsemaandatud ja nõuetekohaselt paigaldatud seinapistikupessa.

Seadmel on pingevalikuketas, millega saab toitepinge seadistada erinevatele väärtustele. Kontrollige alati, et valikuketas oleks seadistatud õige pingele.

Toode vastab kõikidele CE markeerimisnõuetele.

Tutvustus



1. Veekannu kaas
2. Kaane avaja
3. Käepide
4. Indikaatortulega sisse/välja lüliti
5. Pistikuga toitejuhe
6. Lusikad
7. Tassid
8. Pingevaliku lüliti & RESET nupp(seadmel)
9. Veetaseme näidikuga veepaak
10. Sõelaga valamistila

Olulised ohutusjuhised

- Ohtude vältimiseks ja ohutusnõuetele vastamiseks tohivad elektriseadmeid remontida ja toitejuhet vahetada ainult meie klienditeeninduse spetsialistid. Kui seadet

on vaja parandada, toimetage see mõnda meie klienditeenindusosakonda (aadressid leiata lisast).

- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet voolava vee all ega asetage seda vette.
- Seadet tuleb regulaarselt katlakivist puhastada. Puhastage veekannu vajadusel niiske lapiga.
- Põhjalikku teavet seadme puhastamise kohta vt "*Puhastamine ja hooldustööd*".
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, aistingulised või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamise seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldustööd teha. 8-aastased ja vanemad lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustööd teha ainult järelevalve all.
- Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja sarnastes kohtades, nagu
 - kaupluste, kontorite jms töökeskkondade kööginurgad,
 - maaeluasutused,
 - hotellid, motellid ja sarnased asutused,
 - külalistemajad.
- Seadme korpus muutub seadme töötamisel väga kuumaks ning püsib kuum ka mõnda aega pärast seda, kui seadme kasutamine on lõpetatud.
- Ärge jätke veekeetjat töötamise ajal järelevalveta. Kasutage ainult puhast vett. Veekannu täitmisel soovitud tasemeni järgige tähisteid **Min.** (0,1 l) ja **Max.** (0,5 l). Veekannu ületäitmine võib põhjustada ohtu, sest keev vesi pritsib välja.
- Olge ettevaatlikud ka seadmest väljuva kuuma auruga, mis võib põhjustada põletust. Seetõttu ärge puudutage seadme töötamise ajal muid selle osi peale käepideme.
- **Ettevaatust!** Vee keemise ja kuuma vee

välja kallamise ajal peab seadme kaas kogu aeg kinni olema.

• **Ettevaatust!** Seadme vale kasutamine võib põhjustada raskeid isikuvigastusi.

- Seadet tohib kasutada ainult vee keetmiseks.
- **Ettevaatust!** Hoidke kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada ohtu, sh lämbumist.
- Enne seadme kasutamist tuleb põhjalikult kontrollida, et seadme põhiosal, toitejuhtmel ega tarvikutel ei oleks defekte. Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale pinnale või kui toitejuhtme väljatõmbamiseks on kasutatud jõudu, siis ei tohi seadet enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad seadme tööohutust oluliselt vähendada.
- **Tassid ja lusikas tuleb enne veekeetja kasutamist sellest välja võtta.**
- Seadet tohib kasutada ainult ühetasasel kuumakindlal pinnal.
- Ärge kasutage veekeetjat seinakapi või sarnaste esemete all, sest keetjast eralduv aur võib neid esemeid kahjustada.
- Seade ja selle toitejuhe ei tohi puutuda kokku lahtise tule ega kuumade pindadega nagu pliidiplaadid.
- Ärge laske toitejuhtmel vabalt rippuda ning hoidke toitejuhe eemal seadme kuumadest osadest.
- Tõmmake alati pistik seinapistikupesast välja
 - kui seadme töös esineb häireid,
 - pärast kasutamist,
 - puhastamise ajaks.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või käesolevate juhiste eiramisest.

Termokaitse

Temperatuuri regulaator kaitseb seadme kuumaelementi ülekuumenemise eest, kui seade lülitatakse juhuslikult ilma veeta sisse või kui seadme kuumaelement on katlakiviga kaetud. Kohe kui temperatuuri regulaator on veekeetja välja lülitanud, tuleb sel enne uuesti sisse lülitamist lasta täielikult jahtuda. Seejärel vajutage seadme alusel nuppu RESET. Seade on taas töövalmis. Vajadusel eemaldage enne seadme uuesti kasutamist katlakivi.

Enne esimest kasutuskorda

Veekeetja puhastamiseks keetke kannutäis vett ja valage see ära.

Vee keetmine

- Seadke pinge valikuketask soovitud pingele peale.
- Avage veekannu kaas.
- Täitke veekann soovitud koguse veega, järgides sellele toodud tähiseid **Min** ja **Max**.
- Sulgege kaas.
- Sisestage pistik sobivasse seinapistikupesasse ja lülitage seade sisse-välja lülitamise nupust tööle. Seadme märgutuli süttib.
- Keemisprotsess algab. Pärast keemispunkti jõudmist lülitub seade automaatselt välja ja märgutuli kustub.
- Keemise saab katkestada sisse-välja lülitamise nuppu vajutades.
- Enne kuuma vee väljavalamist tõmmake seadme pistik alati seinapistikupesast välja.
- Vältimaks kuuma auru eraldumist kannust, kontrollige, et kannu kaas oleks vee välja kallamise ajal kinni.
- Ärge jätke ülejäänud vett veekannu.

Katlakivi eemaldamine

- Sõltuvalt teie piirkonna vee kvaliteedist võib kuumaelemendile koguneda katlakivi. Soovitav on katlakivi korrapäraselt eemaldada.
- **Katlakivi mitte eemaldamisest tulenevad torked veekeetja töös ei anna õigust garantiinõude esitamiseks.**
- Katlakivi eemaldamisel sobib segu 0,3 liitrist veest kahe supilusikatäie äädika kohta.
- Valage lahus kannu.
- Lülitage seade sisse ja laske lahusel keemispunkti keeda.
- Jätke lahus natukeseks ajaks kannu, et see toimida saaks.
- Veekannu puhastamiseks pärast katlakivi eemaldamist loputage seda põhjalikult veega.
- Tagage katlakivi eemaldamise ajaks piisav ventilatsioon ja ärge hingake äädikaaure sisse.
- Ärge kallake katlakivi eemaldamise vahendeid emailitud kraanikaussi.

Puhastamine ja hooldustööd

- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet voolava vee all ega asetage seda vette.
- Võite seadet puhastada kergelt niisutatud ebemevaba lapiga.
- Ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid ega kõvasid harju.



Hoistamine

Ruumi säästmiseks saab tassid panna üksteise sisse ja hoida neid koos lusikaga veekannus. Kontrollige, et seade oleks jahtunud.

Kasutuselt kõrvaldamine

Selle sümboliga märgistatud seadmeid ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos majapidamisprügiga. Viige sellised seadmed nende tööea lõppedes vastavasse kogumispunkti, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab ümber töödelda. Seadme kõrvaldamisega kasutuselt vastavalt nõuetele aitate kaitsta keskkonda ja inimest. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikust omavalitsusest.

Garantii

Seadmel on alates ostukuupäevast kaheaastane garantii, mis katab materjali- ja valmistusdefekte. Garantii ajal on tootja kohustatud parandama või vahetama kõik seadme defektsed osad, tingimusel, et seade on tagastatud volitatud teeninduskeskusesse. Garantii kehtib ainult juhul, kui seadet on kasutatud vastavalt juhistele ja tingimusel, et seadet ei ole muutnud ega parandanud selleks volitamata isik ja et seade ei ole kahjustunud selle vale kasutamise tõttu. Garantii ei kata seadme kulumist ning klaasist ega keraamiliste osade, hõõgpirnide jm purunemist. Garantii ei mõjuta teie seadusejärgseid kohustusi ega õigusi, mis teil tarbijana kaupade ostmist reguleerivate kehtivate riiklike õigusaktide kohaselt olla võivad. Kui seadme töös esineb häireid ja seadet on vaja parandada, pakkige see hoolikalt ning lisage oma nimi ja aadress ning tagastamise põhjus. Kui tagastate seadme garantiiajal, lisage ka garantiialong ja otustšekk.

Garantiiremonti töökoda: Renerki Kaubanduse OÜ
Tel. 651 2222, klienditeenindus@renerk.ee, Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918.