

**GERMAN
QUALITY**
SEVERIN - SINCE 1912

SEVERIN

Friends for Life



ART.-NO. CP 3544

Kasutusjuhend

Tsitrussepress



Tsitruspress

Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevaid juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhistega tutvunud.

Vooluvõrku ühendamine

Veenduge, et vooluvõrgu pingeline ühildub seadme andmeplaadil toodud pingega. Toode vastab kõikidele CE markeerimisnõuetele.

Tutvustus

- | | |
|--|---|
| 1. Suur mahlapressimiskoonus | 8. Viljaliha sõel, alumine osa montaažirõngas |
| 2. Väike mahlapressimiskoonus | 9. Andmeplaat (seadme alumisel poolel) |
| 3. Kokkupandud viljalihasõel | 10. Pistikuga toitejuhe |
| 4. Mahlaanum | 11. Põhiseade |
| 5. Valamistila | 12. Veovõll |
| 6. Viljaliha sõela kokkupanek: monteerimisnupp | 13. Eemaldatav puuviljahoidja |
| 7. Viljaliha sõel, ülemine tükk | 14. Kangi hoob |

Olulised ohutusjuhised

- **Ohtude vältimiseks ja ohutusnõuetele vastamiseks tohivad elektriseadmeid** remontida ja toitejuhet vahetada ainult meie klienditeeninduse spetsialistid. Kui seade vajab remonti, toimetage see mõnda meie klienditeenindusosakonda (aadressid leiuate lisast).
- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadme alust veega ega pange seda vette.
- Puhastage kõik äravõetavad osad kohe pärast kasutamist sooja vee ja pehmetoimelise pesuvahendiga.
- Täpsemat teavet seadme puhastamise kohta vt osast *Puhastamine ja hooldustööd*.
- Tõmmake pistik seinapistikupesast välja alati
 - enne seadme kokkupanekut või lahtivõtmist,
 - kui seadme töös esineb häireid,
 - kui seade jääb järelevalveta,
 - pärast igat kasutuskorda,
 - enne seadme puhastamist.
- **Ettevaatus!** Seadme väärkasutus võib põhjustada raskeid isikuvigastusi.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja sarnastes kohtades, nagu
 - kaupluste, kontorite jms töokeskkondade kööginurgad,
 - maaeluasutused,
 - hotellid, motellid ja sarnased asutused,
 - külalistemajad.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) tohivad seadet kasutada järelevalve all või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldustööd teha. 8-aastased ja vanemad lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustööd teha ainult järelevalve all.
- Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Isikud, kes oma füüsiliste või vaimsete võimete või kogenematusse või teadmatusse tõttu ei ole võimelised seadet ohutult kasutama, ei tohiks seda teha ilma nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalveta või juhendamiseta teha ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- **Ärge lubage lastel seadmega mängida.**

- **Ettevaatus!** Hoidke kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada ohtu, sh lämbumist.
- Enne seadme kasutamist tuleb põhjalikult kontrollida, et seadme põhiosal, toitejuhtmel ega lisadetailidel ei oleks defekte.

Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale pinnale või kui toitejuhtme väljatõmbamiseks on kasutatud jõudu, siis ei tohi seadet enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad seadme tööohutust oluliselt vähendada.

- Ärge laske seadmel või selle toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu või olla ühenduses mis tahes soojusallikaga.
- Pistiku eemaldamisel pistikupesast ärge tõmmake kunagi juhtmest. Ärge laske toitejuhtmel vabalt rippuda.
- Ärge kasutage seadet mingite muude tarvikutega kui tootja omad. Seade peab olema nõuetekohaselt kokku pandud (vt *Seadme ettevalmistamine kasutamiseks*).
- Ärge kunagi lülitage tööle tühja seadet.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või käesolevate juhiste eiramisest.

Enne esimest kasutuskorda

- Pakkige seade lahti ja eemaldage kõik pakke- ja reklaammaterjalid ja kleebised seadmelt. Andmeplaati ei tohi eemaldada.
- Puhastage seade enne selle esimest kasutuskorda (vt "Puhastamine ja hooldamine").

Seadme kokkupanek

- Esmalt pange viljalihasõel kokku: Asetage sõela ülemine osa alumisele osale. Alumise osa varras tuleb sisestada ülemise osa soonde. Sisestage paigaldusnupp läbi augu sõelte keskelt. Veenduge, et sõela lukustuskonksud oleksid montaažinupu väikestes avades! Pöörake sõel ümber ja asetage monteerimisrõngas monteerimisnupu alumisele küljele. Lukustage päripäeva.
- Paigaldage veovõlli põhiseadme külge.
- Asetage mahlanõu põhiseadmele veovõlli kohale.
- Asetage kokkupandud viljalihasõel mahlanõule.
- Sisestage väike koonus viljaliha sõela
- Suurte tsitrusviljade (nt apelsinid) puhul saab suure koonuse sisestada väikese koonuse peale. Veenduge, et suure koonuse kinnituse süvendid haakuks üle väikese koonuse kinnituse tiibadele.

Mahlpressimine

- Pange seade kokku ülalkirjeldatud viisil.
- Asetage tila alla sobiv anum. Lükake tila alla. Näpunäide!
Samuti saab mahla eemaldada alles pärast mahlpressimist. Selleks keerake tila ülespoole. Mahlpressimise ajal jälgige mahla kogust mahlanõus ja ärge ületage max. märgistust.
- Sisestage toitejuhe seinakontakti.
- Poolitage tsitrusviljad ja suruge üks pool löikepinnaga allapoole kupli kinnitusele.
- Lükake hoob alla.
- Tsitruspressi allavajutamine lülitab selle sisse ja rõhu vabastamine lülitab selle uuesti välja.

Näpunäide!

Viljaliha kogust mahlas saab määrata viljaliha regulaatoriga: = sõel avatud → suurem viljaliha sisaldus

= sõel suletud → madalam viljaliha sisaldus

- Suuremate puuviljakoguste töötlemisel tuleb viljaliha sõela vastavalt vajadusele aeg-ajalt tühjendada.
- Pärast kasutamist keerake mahlatila ülespoole ja lülitage seade välja.
- Ühendage pistik lahti ja puhastage seade.

Puhastamine ja hooldustööd

- Enne seadme puhastamist tõmmake selle pistik seinapistikupesast välja.

- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadme alust veega ega pange seda vette.
- Puhastage seadme alust niiske, ebemevaba lapiga.
- Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid ega karedaid harju.
- Põhiseadet võib pühkida kergelt niiske ebemevaba lapiga.
- Puuviljahoidja saab vabastada, vajutades kangi hooval olevale mustale ringile. Pärast puhastamist sisestage puuviljahoidik tugeva survega tagasi hoova sisse.
- Puhastamise hõlbustamiseks saab viljalihasõela lahti võtta. Selleks keerake monteerimisnupp vastupäeva lahti. Pärast puhastamist pange sõel uuesti kokku, nagu kirjeldatud jaotises "Seadme kokkupanek".
- Puhastage eemaldatavaid tarvikuid sooja vees, lisades tavalist nõudepesuvahendit ja kuivatage need põhjalikult. Eemaldatavaid tarvikuid saab pesta ka nõudepesumasinas.

Kasutuselt kõrvaldamine

- Selle sümboliga märgistatud seadmeid ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos majapidamisprügiga. Viige sellised seadmed nende kasutuse lõppedes vastavasse kogumispunkti, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale. Seadme kõrvaldamisega kasutuselt vastavalt nõuetele aitate kaitsta keskkonda ja inimest. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjal või kohalikest omavalitsusest.



Garantii

Seadmel on alates ostukuupäevast kaheaastane garantii, mis katab materjali- ja valmistusdefekte. Garantiiajal on tootja kohustatud remontima või vahetama kõik seadme defektseid osad, tingimusel, et seade on tagastatud volitatud teeninduskeskusesse. Garantii kehtib ainult juhul, kui seadet on kasutatud vastavalt juhistele ja tingimusel, et seadet ei ole ümber seadistanud ega remontinud selleks volitamata isik ja et seade ei ole kahjustunud selle vale kasutamise tõttu. Garantii ei kata seadme kulumist ning klaasist ega keraamilistest osadest, hõõgpirnide jm purunemist. Garantii ei mõjuta teie seadusejärgseid kohustusi ega õigusi, mis teil tarbijana kaupade ostmist reguleerivate kehtivate riiklike õigusaktide kohaselt olla võivad. Kui seadme töös esineb häireid ja seadet on vaja remontida, pakkiye see hoolikalt ning lisage oma nimi ja aadress ning tagastamise põhjus. Kui tagastate seadme garantii ajal, lisage ka garantiitalong ja ostutšekki.