



ART.-NO. **WK 3454 / WK 3459**

## Kasutusjuhend Elektriline veekeetja

### Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevat juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhistega tutvunud.

### Vooluvõrku ühendamine

Seadme tohib ühendada ainult kaitsemaandatud ja nõuetekohaselt paigaldatud pistikupesassa. Veenduge, et vooluvõrgu pinge ühildub seadme etiketil toodud pingega. Toode vastab kõikidele CE markeerimisnõuetele.

### Tutvustus

1. Etikett (aluse all)
2. Alus koos juhtmeoidikuga
3. Toitejuhe pistikuga
4. Katlakivifiltriiga tila
5. Käepide
6. Eemaldatav kaas
7. Veeanum veetaseme indikaatoriga
8. Sisse/välja lüliti märgutulega
8. Sisse/välja lüliti
9. Valgusring



## Olulised ohutusjuhised

- Ohtude vältimiseks tohivad elektriseadmeid remontida ja toitejuhet vahetada ainult meie klienditeeninduse spetsialistid. Kui seadet on vaja remontida, toimetage see mõnda meie klienditeenindusosakonda (aadressid leiate lisast).
- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi saamise vältimiseks ärge puhastage seadet ega selle alust veega ega pange neid vette. Ärge puhastage seadet voolava veega.
- Seadmest tuleb regulaarselt kattlakivi eemaldada. Vajadusel puhastage veekannu niiske lapiga.
- Põhjalikku teavet seadme puhastamise kohta vt "*Puhastamine ja hooldustööd*".
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, aistingulised või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldustöid teha. 8-aastased ja vanemad lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja sarnastes kohtades, nagu
  - kaupluste, kontorite jms töökeskondade kööginurgad,
  - maaeluasutused,
  - hotellid, motellid ja sarnased asutused,
  - külalistemajad.
- Seadme korpus muutub seadme töötamisel väga kuumaks ning püsib kuum ka mõnda aega pärast seda, kui seadme kasutamine on lõpetatud.
- Ärge jätke veeketjat töötamise ajal järelevalveta. Kasutage ainult puhast vett. Veekannu täitmisel soovitud tasemeni jälgige **Min.** (0,5 l) ja **Max.** (1,7 l) tähiseid. Veekannu ületäitmine võib põhjustada ohtu, sest keev vesi pritsib välja.
- Olge ettevaatlikud ka seadmest väljuva kuuma auruga, mis võib põhjustada põletust. Seetõttu on soovitatav seadme töötamise ajal mitte puudutada muid selle osi peale käepideme.
- **Ettevaatust!** Vee keemise ja kuuma vee välja kallamise ajal peab seadme kaas olema kogu aeg suletud.
- Seadet tohib kasutada ainult seadmega kaasasoleval alusel.
- Mitte kunagi ärge eemaldage veekannu aluselt ega muutke selle asukohta, kui seade on sisse lülitatud.
- Alusel olevad elektrikontaktid ei tohi kunagi märjaks saada.
- **Tähelepanu!** Seadme väärkasutus võib põhjustada raskeid isikuvigastusi.
- **Tähelepanu!** Hoidke kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada ohtu, sh lämbumist.
- Enne seadme kasutamist tuleb põhjalikult kontrollida, et seadme põhiosal, toitejuhtmel ega tarvikutel ei oleks defekte. Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale pinnale või kui toitejuhtme väljatõmbamiseks on kasutatud jõudu, siis ei tohi seadet enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad seadme tööohutust oluliselt vähendada.
- **Tähelepanu!** Klaasi purunemise vältimiseks ärge valage kuuma kannu külma vett.
- Suure kasutusvõimsuse tõttu ei tohi seadet kasutada pikendusjuhtmega.
- Seadet tohib kasutada ainult ühetasasel kuumakindlal pinnal.
- Ärge kasutage veeketjat seinakapi või sarnaste esemete all, sest keetjast eralduv aur võib neid esemeid kahjustada.
- Ärge laske seadmel või selle toitejuhtmel puuduta vastu kuumi pindu või olla ühenduses lahtise tule või mis tahes soojusallikatega nagu pliidiplaadid.

- Ärge laske toitejuhtmel vabalt rippuda ning hoidke toitejuhe eemal seadme kuumadest osadest.
- Tõmmake pistik seinapistikupesast välja
  - kui seadme töös esineb häireid,
  - pärast kasutamist,
  - puhastamise ajaks.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või nende juhiste eiramisest.

## Termokaitse

Temperatuuri regulaator kaitseb seadme kuumaelementi ülekuumenemise eest, kui seade lülitatakse juhuslikult ilma veeta sisse või kui seadme kuumaelement on katlakiviga kaetud. Kohe kui temperatuuri regulaator on veeketaja välja lüüritanud, tuleb sel enne uuesti sisse lülitamist lasta täielikult jahtuda või puhastada kuumaelement katlakivist.

### Enne esimest kasutuskorda

Veeketaja puhastamiseks keetke kannutäis vett ja valage see ära.

## Vee keetmine

- Eemaldage veekann aluselt.
- Kaane avamiseks vajutage selle lukustusseadist.
- Täitke kann soovitud koguse veega, järgides **Min.** (0,5 l) ja **Max.** (1,7 l) märgistusi.
- Sulgege kaas ja pange kann alusele tagasi.
- Sisestage pistik sobivasse pistikupesassa ja lülitage seade sisse-välja lülitamise nupust tööle. Seadme märgutuli süttib.
- Keemisprotsess algab. Pärast keemispunktiini jõudmist lülitub seade automaatselt välja ja märgutuli kustub.
- Keemise saab katkestada sisse-välja lülitamise nuppu vajutades.
- Kuuma vee välja kallamiseks võtke veekann aluselt.
- Vältimaks kuuma auru eraldumist kannust, kontrollige, et kannu kaas oleks vee välja kallamise ajal suletud.
- Tõmmake pistik alati seinapistikupesast välja.
- Ärge jätke ülejäanud vett veekannu.

## Kokkukeritud toitejuhtme hoiulepanek

Kokkukeritud toitejuhtme hoiusahtel seadme aluse all võimaldab seadme kasutamise ajal toitejuhtme pikkust kergesti reguleerida ja muudab seadme hoiustamise kergeks.

## Katlakivi eemaldamine

- Sõltuvalt teie piirkonna vee kvaliteedist võib kuumaelemendile koguneda katlakivi. Soovitav on katlakivi korrapäraselt eemaldada.
- **Katlakivi mitte eemaldamisest tulenevad tõrked veeketaja töös ei anna õigust garantiinõude esitamiseks.**
- Lisage 0,5 liitrit veele 40 ml äädikat.

- Valage lahus kannu.
- Lülitage seade sisse ja laske lahusel keemispunktiini keeda.
- Jätke lahus natukeseks ajaks kannu, et see toimida saaks.
- Veekannu puhastamiseks pärast katlakivi eemaldamist loputage seda põhjalikult veega.
- Tagage katlakivi eemaldamise ajaks piisav ventilatsioon ja ärge hingake äädikaauru sisse.
- Ärge kallake katlakivi eemaldamise vahendeid emailitud kraanikaussi.

## Puhastamine ja hooldustööd

- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet ega selle alust veega ega pange neid vette. Ärge puhastage seadet voolava veega.
- Võite seadet puhastada kergelt niisutatud ebemevaba lapiga.
- Ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid ega kõvasid harju.

## Kasutuselt kõrvaldamine

Selle sümboliga märgistatud seadmeid ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos majapidamisprügiga. Viige sellised seadmed nende tööea lõppedes vastavasse kogumispunkti, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab ümber töödelda.



Seadme kõrvaldamisega kasutuselt vastavalt nõuetele aitate kaitsta keskkonda ja inimest. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikust omavalitsusest.

## Garantii

Seadmel on alates ostukuupäevast kaheaastane garantii, mis katab materjali- ja valmistusdefekte. Garantii ajal on tootja kohustatud parandama või vahetama kõik seadme defektseid osad, tingimusel, et seade on tagastatud volitatud teeninduskeskusesse. Garantii kehtib ainult juhul, kui seadet on kasutatud vastavalt juhistele ja tingimusel, et seadet ei ole muudatud ega parandatud selleks volitamata isik ja et seade ei ole kahjustunud selle vale kasutamise tõttu. Garantii ei kata seadme kulumist ning klaasist ega keraamiliste osade, hõõgpirnide jm purunemist. Garantii ei mõjuta teie seadusejärgseid kohustusi ega õigusi, mis teil tarbijana kaupade ostmist reguleerivate kehtivate riiklike õigusaktide kohaselt olla võivad. Kui seadme töös esineb häireid ja seadet on vaja parandada, pakkige see hoolikalt ning lisage oma nimi ja aadress ning tagastamise põhjus. Kui tagastate seadme garantiiajal, lisage ka garantiitalong ja ostutšek.