

GA.MA

Lokitangid SC0603, F11.19GEVO, 11.25GEVO

Kasutusjuhend

EE

Täname, et otsite selle GA.MA toote. Oleme kindlad, et oskate meie pingutusi hinnata. GA.MA teadus- ja arendusmeeskond tegeleb järjepidevalt uuenduste ja tehnoloogia ühendamisega, nii et tulemuseks oleks tippkvaliteediga tooted. Täiuseni lihvitud töömeetodid ja parimate materjalide kasutamine tagavad seadmete suurepärased töomadused. GA.MA lokitangide tootesari on disainitud kõige nõudlikumatele klientidele, kes ootavad esmaklassilisi tulemusi nii juuksurisalongist kui ka kodust. Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult neid juhiseid ja hoidke juhised alles.

OLULINE TEAVE!

LUGEGE SEE JUHEND ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU TÄHELEPANELIKULT LÄBI.

HOIDKE JUHEND ALLES.

1 - Ärge kasutage seadet märgade kätega, niiskes keskkonnas ega märjal pinnal. Ärge asetage seadet vette ega muusse vedelikku. 2 - Ärge kasutage seadet vanni, dušinurga, kraanikausi ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses. 3 - Seadme kasutamisel vannitoas või vee lähedal tõmmake selle pistik pärast kasutamist seinapistikupesast välja, sest vee lähedus on ohtlik ka siis, kui seade on välja lülitatud. 4- Ärge kasutage elektrilist seadet juhul, kui see on puutunud kokku vedelikuga, kui toitejuhe on saanud kahjustada või kui seadme korpusel ja/või tarvikutel on nähtavad kulumise märgid. Kui seade ei tööta nõuetekohaselt, tõmmake selle pistik kohe pesast välja ja viige seade klienditeeninduskeskusesse. 5 - Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks kohe välja vahetama tootja, klienditeenindus või vastava väljaõppe saanud tehnik. 6 - Vältige töötava seadme kokkupuudet nahaga: kõrgel temperatuuril töötav seade võib põhjustada põletushaavu. 7 - Hoidke seade ja selle toitejuhe eemal soojusallikatest ja kuumatundlikest pindadest (plast, vinüülkangas jms). 8- Ärge hoidke ega kandke seadet toitejuhtmest hoides. Ärge kerige toitejuhet ümber seadme. Ärge painutage juhet ega keerake seda sõlme. Vastasel juhul mõjutab see seadme tööd ja seade võib saada kahjustada. Eespool toodud hoiatuste ja juhiste tähelepanuta jätmisel võib tekkida elektrilühis ja sellest tulenevalt võib seade saada kasutada. Samuti võib tekkida kasutajale ohtlik olukord. 9 - Kui toitejuhtmel on mis tahes määrke kahjustusest või kulumisest, peab vastava kvalifikatsiooniga spetsialist selle välja vahetama. Ärge kasutage lisaseadmeid ja/või tarvikuid, mida on ümber seadistatud või mida tootja ei ole heaks kiitnud. 10 - Kui te ei kavatse seadet rohkem kasutada, tõmmake selle pistik pesast välja ja laske seadmel jahtuda, enne kui selle ohutusse kohta hoiule panete. Seadme lahti ühendamiseks vooluvõrgust tõmmake selle pistik pesast välja. 11 - Enne seadme puhastamist tõmmake selle pistik alati pesast välja ja laske seadmel täielikult jahtuda. Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi vahendeid, mis sisaldavad fenüülfenooli. 12 - Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. 13 - Täiendavaks kaitseks soovitatakse paigaldada rikkevoolukaitse, mille rakendumisvool ei ületa 30 mA. Küsige nõu elektrikult.

Seadet ei tohi kasutada isikut, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, motoorsed või vaimsed võimed (sealhulgas lapsed) või kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kohta, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid õpetanud seadet kasutama või tagab seadme kasutamise ajal järelevalve. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.



Ärge kasutage seadet vanni ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses.



Ohutuse tagamiseks on seadmel topeltisolatsioonisüsteem.



See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seadet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Nii aitate vältida sobimatust kasutamisest tuleneda võivat kahjulikku mõju

keskkonnale ja inimtervisele. Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või kauplusest, millest toote ostsite.

GARANTII



Garantiiaja kestus: vastavalt direktiivile 1999/44/EÜ üks või kaks aastat, sõltuvalt kliendi kategooriast. Kui vajate garantiiajal tugiteenust, toimetage seade koos ostu tõendava dokumendiga (ostutšekk või -arve) kauplusesse, millest toote ostsite. Toode remonditakse tasuta või vahetatakse kohe välja samaväärsse või võrdväärse või parema toote vastu.

Tootesarja **G-EVO Digital IHT Tourmaline** kuuluvad järgmised tooted:

- G-EVO DIGITAL IHT TOURMALINE 19
- G-EVO DIGITAL IHT TOURMALINE 25
- G-EVO DIGITAL IHT TOURMALINE 33

LOKITANGIDE KASUTAMINE

KASUTUSJUHEND

- Ühendage seadme pistik pessa.
- Lülitage seade nupust  tööle.
- Seade saavutab töötemperatuuri 150 °C kõigest mõne sekundiga.
- Valige nuppude (^) ja (v) abil soovitud töötemperatuur kuni 220 °C: digiekraanile kuvatakse teave temperatuuri edenemise kohta.
- Lülitage seade nupust  välja.
- Tõmmake seadme pistik pesast välja.
- Laske seadmepaneelil enne ümbrisesse tagasipanekut jahtuda.

TEMPERATUURI REGULEERIMINE

Tootesarja G-EVO DIGITAL IHT TOURMALINE seadmete töötemperatuuri saab reguleerida vahemikus 150 °C kuni 220 °C, sobivaks mis tahes tüüpi juustele ja soengule.

NÕUANDED		
C°	Juuksetüüp	Töötlemise tüüp
150°	Õhukesed haprad juuksed	Pidevalt töödeldud juuksed
180°	Normaalsed juuksed	Keskmiselt töödeldud juuksed
200°	Lokkis juuksed	Kergelt töödeldud juuksed
220°	Paksud lokkis juuksed	Loomulikud juuksed:

PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD

Hoidke seadet korras, sest nii on tagatud selle parimad tööomadused ja pikem eluiga. Korralikult puhastatud seade libiseb sujuvalt läbi juuste. Kuumuse mõjul võivad juustes olevad keemilised elemendid (värvid, hooldusvahendid, soenguvahud, spreid, vahad jms) kanduda üle lokitangide torusse. Pärast igat kasutuskorda soovime tõmmata seadme pistiku seinapistikupesast välja, lasta seadmepaneelil jahtuda ning eemaldada niiske lapiga torult kõik jäägid. Ärge kasutage lokitangide toru puhastamiseks väga tugevatoimelisi aineid. Veenduge enne kasutamist, et seade on täiesti kuiv. Külstage meie veebilehte www.gamaprofessional.com