

beurer

HT 75



Automaatsed lokitangid
Kasutusjuhend

CE



A



B



C





Lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult. Järgige hoiatusi ja ohutusmärkusi. Hoidke need juhised edaspidiseks alles. Kasutusjuhend peab olema kõikidele kasutajatele kättesaadav. Kui annate seadme kellelegi teisele, andke sellega kaasa ka kasutusjuhend.



















1. KOMPLEKTI KUULUB

Kontrollige, et pakend oleks kahjustamata ja et kõik vajalikud osad oleksid olemas. Enne seadme kasutamist kontrollige, et seadmel ega selle tarvikutel ei oleks nähtavaid kahjustusi ja et kogu pakkematerjal oleks eemaldatud. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiate kasutusjuhendist).

- Automaatsed lokitangid
- Selle kasutusjuhendi koopia

2. MÄRGID JA SÜMBOLID

Seadme ja tarvikute pakendil ja andmeplaadil kasutatakse järgmisi sümboleid:

	DANGER Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võite saada surma või raskelt vigastada.
	WARNING Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võite saada surma või raskelt vigastada.
	CAUTION Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võib tulemus olla kerge või väiksem vigastus.
	NOTICE Tähistab võimalikku kahjulikku olukorda. Selle eiramisel võib seade või selle lähedal asuvad esemed saada kahjustada.
 Oht! Seadet ei tohi kasutada vee läheduses ega vees (nt kraanikaasis, duši all või vannis)!	 Pakendimaterjali identifitseerimise tähis A = materjali lühend, B = materjali number: 1- 7 = plast, 20- 22 = paber ja papp.
 Lugege kasutusjuhiseid.	 Tooteteave Tähtis teave.
 Seade tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt EÜ WEEE-direktiivile (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmete direktiiv).	 CE-märgistus Toode vastab kehtivatele Euroopa ja riigisisestele direktiividele.
 Ärge visake ohtlikke jäätmeid sisaldavaid patareisid olmejäätmete hulka. <small>Pb Cd Hg</small>	 Nõuetekohasuse hinnang Ühendkuningriigis.
 Tootja.	 Importija sümbol.
 Sorteerige pakendi osad ja kõrvaldage need kasutuselt vastavalt kohalikele eeskirjadele.	 Sorteerige toode ja pakendi osad ja kõrvaldage need kasutuselt vastavalt kohalikele eeskirjadele.
 Tooted vastavad EAEU tehniliste eeskirjade nõuetele.	 II kaitseklassi seade. Seadmel on topeltkaitse.

3. HOIATUSED JA OHUTUSMÄRKUSED

HOIATUS!

- Seadet tohib kasutada ainult ettenähtud eesmärgil ja kasutusjuhendis märgitud viisil.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või oskused, tohivad seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamiseiga seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lämpumisoht! Hoidke pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas. Lapsed võivad need suhu panna ja alla neelata.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.

OHT!



- Ärge kasutage seade, dušinurga, kraanikausi ega mõne muu vett sisaldava anuma läheduses.
- Elektrilöögi oht! Ärge pange seadet vette ega muusse vedelikku! Kui seade peaks vaatamata ettevaatusabinõudele vette kukkuma, ärge tormake seda kohe välja võtma! Esmalt lülitage välja kaitsmekapi kaitse ja seejärel tõmmake pistik seinapistikupesast välja.
- Seadme kasutamisel vannitoas tõmmake seadme pistik alati pärast kasutamist seinapistikupesast välja, sest vee lähedus on ohtlik ka juhul, kui seade on välja lülitatud.
- Täiendava kaitsena soovime vannituppa paigaldada rikkevoolukaitsme (F/RCD), mida läbiv vool ei ületa 30 mA. Küsige nõu elektrikult.

HOIATUS!

- Seda seadet ei ole soovitatav kasutada kommertseesmärgil.
- Kui seadme toitejuhe on kahjustada saanud, peab selle ohu vältimiseks asendama tootja, tema klienditeenindusosakond või sarnase kvalifikatsiooniga isik. Ärge kasutage seadet, kui see on saanud kahjustada või seadme töös esineb tõrkeid.
- Ärge sikutage, keerake ega painutage toitejuhet **12**. Ärge kerige toitejuhet **12** ümber lokitangide!
- Ärge puudutage varre kuumutusosa **4** kasutamise ajal, sest see läheb väga kuumaks.
- Tulekahjuoht! Asetage seade ainult kuumakindlale pinnale.
- Tulekahjuoht! Seadet ei tohi millegagi kinni katta.
- Tulekahjuoht! Ärge kasutage seadet parukatel.
- Põletushaavade ja tulekahju oht! Seade võib minna väga kuumaks. Hoidke kuuma seadet ainult käepidemest **7**.

4. SEADME KIRJELDUS

1. Käepide
2. Temperatuuriekraan
3. Temperatuurinupp
4. Sisse-välja lülitamise nupp
5. Pöördliides
6. Toitejuhe
7. Jahe ots
8. Iloonide väljalaskeava
9. Tugijalad
10. Varre kuumutusosa
11. Vastupäeva pöörlemise nupp
12. Päripäeva pöörlemise nupp

5. KASUTAMINE

Kasutamiseks ettevalmistamine

1. Enne lokitangide kasutamist kuivatage juuksed täielikult.
2. Veenduge, et juuksed on puhtad ja neis pole soenguvahendeid. See ei kehti toodetele, mis käituvad juukseid kuumuse eest.
3. Kammige juuksed siledaks.
4. Kasutage seadet kuival pinnal, mis ei juhi elektrit. Kuivatage käed hoolikalt.

Kasutamise alustamine

1. Seadme sisse lülitamiseks vajutage sisse-välja lülitamise nupp **10** kaheks sekundiks alla. Seadme temperatuuriekraanil **8** kuvatakse temperatuuriseadistus. Iloonide väljalaskeavast hakkab eralduma ioone.
2. Temperatuurinupust **9** saate valida soovitud temperatuuriseadistuse (170 °C, 190 °C või 210 °C). Valitud temperatuuriseadistus hakkab vilkuma temperatuuriekraanil **8**. Kui seade on saavutanud töötemperatuuri, läheb temperatuuriekraan **8** püsivalt põlema. Seade on nüüd kasutusvalmis. Soovitavad temperatuuriseadistused vastavalt juuksetüübile:

Temperatuuriseadistus	Juuksetüüp
170 °C	Peened, haprad või värvitud juuksed
190 °C	Normaalsed juuksed
210 °C	Paksud ja lopsakad juuksed

3. Jaotage juuksed umbes 2 cm paksusteks salkudeks. Hoidke juuksesalku seadme otste vahel.
4. Juhtige juuksesalgud vastavalt näidatule (vt väljavõidetud lehekülje joonist **A**) kahe varre kuumutusosa **6** vahel **asuvasse pilusse**. Jälgige, et temperatuuriekraan **8** oleks teie suunas. Veenduge, et käe ja varre kuumutusosade **4** vahele jääb piisavalt ruumi.
5. Juuksesalkude sisse- või väljapoole kerimiseks vajutage ja hoidke all vastupäeva pöörlemise nuppu **5** või päripäeva pöörlemise nuppu **6**, kuni juuksesalk on täielikult ümber seadme keritud (vt väljavõidetud lehekülje joonist **B C**). 12 sekundi pärast kõlab helisignaal ja lokk on valmis. Pärast helisignaali tõmmake seadet alla ja juustest välja.
6. Korrake seda kõikide juuksesalkudega.

Pärast kasutamist

1. Lülitage seade pärast kasutamist või kasutamise katkestamisel välja. Seadme välja lülitamiseks vajutage sisse-välja lülitamise nupp **10** kaheks sekundiks alla. Temperatuuriekraan **8** kustub.
2. Tõmmake pistik seinapistikupesast välja.
3. Asetage seade stabiilsele, horisontaalsele ja tulekindlale pinnale jahtuma. Jälgige, et varre kuumutusosa **4** ei puutuks vastu pinda.
4. Oodake, kuni varre kuumutusosa **4** on täielikult jahtunud. Pange lokitangid hoiule kuiva, lastele kättesaamatusse kohta.

6. PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD

HOIATUS!

- Elektrilöögi oht! Enne puhastamist tõmmake seadme pistik alati seinapistikupesast välja. Seadmesse ei tohi sattuda vetti!
- Tulekahjuoht! Ärge puhastage seadet kergsüttiva vedelikuga!

Määratud seadet saab puhastada veidi niiske lapiga. Kui need on väga määrduvad, võite lappi niisutada pehmetoimelise seebivees. Ärge kasutage seadet enne, kui see on täiesti kuiv.

7. KASUTUSELT KÕRVALDAMINE



Keskkonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud seadmeid olmeprügi hulka. Viige töökõlbmatuks muutunud seade vastavasse kogumis- või ümbertöötlemiskeskusesse. Järgige vastavaid kohalikke eeskirju. Seadmete kasutusest kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE-direktiivis (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud nõudeid. Küsimuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega.

8. TEHNILISED ANDMED

Kaal:	Umbes 420 g
Pinge:	100–240 V ~ 50/60 Hz
Voolutarve:	45 W
Kaitseklass:	II
Töötingimused:	Mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides
Lubatud temperatuurivahemik:	-10 °C kuni +40 °C

Toodet võidakse tehniliselt muuta.

Seadmel on CE-märgis ning see vastab järgmistele ELi direktiividele: EMÜ 2014/30/EL LVD 2014/35/EL

Toote vastavusdeklaratsiooni leiata aadressilt: <https://www.beurer.com/web/welandingpages/de/cedeclarationofconformity.php>

9. GARANTII

Lisateavet garantiitingimuste kohta saate kaasasolevalt garantiilehelt.