

SEVERIN



ART.-NO. **WK 4322 / WK 4325**

Kasutusjuhend

Elektriline veekeetja

Tehnilised andmed	
Osa nr	: WK 4322 / WK 4325
Toide:	: 1850–2200 W
Pinge / sagedus	: AC 220 - 240 V~ 50 - 60 Hz
Kaitseklass	: 1
Kaal	: 0,7 kg
Mõõtmed	: 234 x 220 x 155 mm
Maksimaalne maht	: 1,7 l

Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevaid juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhistega tutvunud.

Vooluvõrku ühendamine

Seadme tohib ühendada ainult kaitsemaandatud ja nõuetekohaselt paigaldatud pistikupesaga. Veenduge, et vooluvõrgu pinge ühildub seadme etiketil toodud pingega. Seade vastab kõikidele CE-markeerimisdirektiividele.



Tutvustus

1. Veekannu kaas
2. Kaane avamisnupp
3. Käepide
4. Sisse/välja lülitamise nupp koos märgutulega
5. Pistikuga toitejuhe
6. Alus
7. Andmeplaat (seadme põhjas)
8. Veeanum veetaseme näidikuga
9. Valamistila
10. Katlakivifilter

Olulised ohutusjuhised

- Ohtude vältimiseks ja ohutusnõuetele vastamiseks tohivad elektriseadmeid remontida ja toitejuhet vahetada ainult meie klienditeeninduse spetsialistid. Kui seade vajab remonti, helistage meie klienditeenindusse või saatke e-kiri (vaata meie klienditeeninduse aadressid eraldiolevas garantiibrošüüris või veebilehel www.severin.de).
- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet ega selle alust veega ega pange neid vette. Ärge puhastage seadet voolava veega.
- Seadmest tuleb regulaarselt katlakivi eemaldada. Vajadusel puhastage veekannu niiske lapiga. Kui seadmes on väga palju katlakivi, on oht, et vesi pritsib tilast välja.
- Põhjalikku teave seadme puhastamise kohta

vt Puhastamine ja hooldus.

- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, aistingulised või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamiseiga seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldustöid teha. 8-aastased ja vanemad lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja sarnastes kohtades, nagu
 - kaupluste, kontorite jms töokeskkondade kööginurgad,
 - maaeluasutused,
 - hotellid, motellid ja sarnased asutused,
 - *bed-and-breakfast* tüüpi kodumajutused.
- Seadme korpus muutub seadme töötamisel väga kuumaks ning püsib kuum ka mõnda aega pärast seda, kui seadme kasutamine on lõpetatud.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta. Kasutage ainult puhast vett. Veekannu täitmisel soovitud tasemeni järgige tähisteid **Min.** (0,5 l) ja **Max.** (1,7 l). Veekannu ületäitmine võib põhjustada ohtu, sest keev vesi pritsib välja.
- Olge ettevaatlikud ka seadmest väljuva kuuma auruga, mis võib põhjustada põletust. Seetõttu on soovitatav seadme töötamise ajal mitte puudutada muid selle osi peale käepideme.
- **Tähelepanu!** Vee keemise ja kuuma vee välja kallamise ajal peab seadme kaas kogu aeg suletud olema.
- Seadet tohib kasutada ainult seadmega kaasasoleval alusel.
- Mitte kunagi ärge eemaldage veeanumat aluselt ega muutke selle asukohta, kui seade on sisse lülitatud.

- Kui veekann ei ole alusel, veenduge, et see on asetatud libisemiskindlale siledale pinnale.
- Alusel olevad elektrikontaktid ei tohi kunagi märjaks saada.
- **Hoiatus!** Seadme vale kasutamine võib põhjustada raskeid isikuvigastusi.
- **Tähelepanu!** Hoidke kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada ohtu, sh lämbumist.
- Enne seadme kasutamist tuleb põhjalikult kontrollida, et seadme põhiosal, toitejuhtmel ega tarvikutel ei oleks defekte. Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale pinnale või kui toitejuhtme väljatõmbamiseks on kasutatud jõudu, siis ei tohi seadet enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad seadme tööohutust oluliselt vähendada.
- Seadet tohib kasutada ainult ühetasasel kuumakindlal pinnal.
- Ärge kasutage veekeetjat seinakapi või sarnaste esemete all, sest keetjast eralduv aur võib neid esemeid kahjustada.
- Ärge laske seadmel või selle toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu või olla ühenduses lahtise tule või mis tahes soojusallikatega nagu pliidiplaadid.
- Ärge laske toitejuhtmel vabalt ripputa ning hoidke toitejuhe eemal seadme kuumadest osadest.
- Eriti ettevaatlik tuleb olla kuumaga täidetud kannu kohalt liigutamisel.
- Võtke alati pistik pistikupesast välja
 - kui seadme töös esineb häireid,
 - pärast kasutamist,
 - puhastamise ajaks.
- Pistiku eemaldamisel pesast ärge tõmmake juhtmet, vaid võtke alati kinni pistikust endast.
- Ärge puudutage pistikut märgade kätega!

Kasutusotstarve

- Seade on mõeldud ainult puhta vee kuumutamiseks. Igasugune muu kasutusviis loetakse sobimatuks ning see võib põhjustada isikuvigastusi või varalist kahju.
- Seade ei sobi piima, tee ega muude jookide ja toidu soojendamiseks.

Termokaitse

Temperatuuri regulaator kaitseb seadme kuumaelementi ülekuumenemise eest, kui seade lülitatakse juhuslikult ilma veeta sisse või kui seadme kuumaelement on katlakiviga kaetud. Kohe kui temperatuuri regulaator on veekeetja välja lülitatud, tuleb sel enne uuesti sisse lülitamist lasta täielikult jahtuda või puhastada kuumaelement katlakivist.

Enne esimest kasutuskorda

Seadme puhastamiseks keetke kaks kannutäit vett ja valage see ära.

Vee keetmine

- Eemaldage veekann aluselt.
- Avage seadme kaas ja täitke kann soovitud tasemeni veega, järgides **Min** (0,5 l) ja **Max** (1,7 l) märgistusi.
- Sulgege kaas ja pange kann alusele tagasi.
- Sisestage pistik sobivasse pistikupesasse ja lülitage seade sisse-välja lülitamise nupust tööle. Seadme märgutuli süttib.
- Keemisprotsess algab. Pärast keemispunkti jõudmist lülitage

seade automaatselt välja ja märgutuli kustub.

- Keemise saab katkestada sisse-välja lülitamise nuppu vajutades.
- Kuuma vee välja kallamiseks võtke veekann aluselt.
- Vältimaks kuuma auru eraldumist kannust, kontrollige, et kannu kaas oleks vee välja kallamise ajal suletud.
- Kui olete seadet kasutanud mitu korda järjest ilma pausi tegemata, võivad selle alla tekkinud mõned veepiisad, mis tulenevad kondensatsioonist. See on ohutu ega tähenda riket.
- Pärast kasutamist eemaldage seadme pistik vooluvõrgust (punane märgutuli kustub).
- Ärge jätke ülejäänud vett veekannu.

Kokkukeritud toitejuhtme hoiuolepanek

Kokkukeritud toitejuhtme hoiundamise saatel seadme aluse all võimaldab seadme kasutamise ajal toitejuhtme pikkust kergesti reguleerida ja muudab seadme hoiundamise kergeks.

Katlakivi eemaldamine

- Sõltuvalt teie piirkonna vee kvaliteedist võib kuumaelemendile koguneda katlakivi. Soovitatav on katlakivi korrapäraselt eemaldada.
- **Katlakivi mitte eemaldamisest tulenevad torked veekeetja töös ei anna õigust garantiinõude esitamiseks.**
- Lisage 0,5 liitrit veele 40 ml äädikat.
- Valage lahus kannu.
- Lülitage seade sisse ja laske lahusel keemispunkti keeda.
- Jätke lahus natukeseks ajaks kannu, et see toimida saaks.
- Veekannu puhastamiseks pärast katlakivi eemaldamist loputage seda põhjalikult veega.
- Tagage katlakivi eemaldamise ajaks piisav ventilatsioon ja ärge hingake äädikaure sisse.
- Ärge kallake katlakivi eemaldamise vahendeid emailitud kraanikaussi.

Puhastamine ja hooldustööd

- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektritöögi vältimiseks ärge puhastage seadet ega selle alust veega ega pange neid vette. Ärge puhastage seadet voolava veega.
- Võite seadet puhastada kergelt niisutatud ebemevaba lapiga.
- Ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid ega kõvasid harju.

Katlakivifilter

- Katlakivifiltri saab vajadusel tila küljest ära võtta ja pehme harjaga puhastada.
- Selleks lükake katlakivifiltri üles filtri käepideme poole. Seejärel saate filtri eemaldada.
- Pärast puhastamist pange filter oma kohale tagasi - kinnitage see esmalt ülemise serva külge ja siis lükake alumine osa oma kohale.

Kasutuselt kõrvaldamine



Selle sümboliga märgistatud seadmeid ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos majapidamisprügiga. Viige sellised seadmed nende tööea lõppedes vastavasse kogumispunkti, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab ümber töödelda. Seadme kõrvaldamisega kasutuselt vastavalt nõuetele aitate kaitsta keskkonda ja inimest. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjal või kohalikul omavalitsusel.