

SEVERIN



ART.-NO. **AT 4321 / AT 4324**

Kasutusjuhen

Röster

Tehnilised andmed	
Osa nr	: AT 4321 / AT 4324
Toide:	: 720 - 850 W
Pinge	: AC 220 - 240 V~ 50 - 60 Hz
Kaitseklass	: 1
Kaal	: 1 140 kg
Mõõtmed	: 280 x 188 x 182 mm
Viilude arv	: 2

Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevaid juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhistega tutvunud.

Vooluvõrku ühendamise

Seadme tohib ühendada ainult kaitsemaandatud ja nõuetekohaselt paigaldatud pistikupessa. Veenduge, et vooluvõrgu pinge ühildub seadme etiketil toodud pingega. Seade vastab kõikidele CE-markeerimisdirektiividele.

Tutvustus

1. Röstimise pilu
2. Tööhoob
3. Pistikuga toitejuhe
4. Andmeplaat (seadme allosas)
5. Saiakese röstimise tarvik
6. Toitejuhtme hoiukoht (seadme all)
7. Purualus
8. Määramatult reguleeritav pruunistusastme nupp
9. Väljastamisnupp ☰
10. Soojendamiskomplekti nupp ☞
11. Sulatamiskomplekti nupp ❄



Olulised ohutusjuhised

- **Tähelepanu!** Alati jääb oht, et leib süttib. Seetõttu veenduge, et seade ei oleks asetatud ega töötaks kardinate või muude süttivate materjalide vahetus läheduses.
- Ohtude vältimiseks ja ohutusnõuetele vastamiseks tohivad elektriseadmeid remontida ja toitejuhet vahetada ainult meie klienditeeninduse spetsialistid. Kui seade vajab remonti, helistage meie klienditeenindusse või saatke e-kiri (vaata meie klienditeeninduse aadressid eraldiolevas garantii-brošüüris või veebilehel www.severin.de).
- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või juhtpuldil abil.
- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud. Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega pange seda vette.



- Korpuse puhastamiseks pühkige seda väljastpoolt veidi niiske lapiga. Puhastage saiakese röstimise tarvikut ainult niiske lapiga.
- Purualuse tühjendamiseks tõmmake see külje pealt välja. Enne röstri järgmist kasutuskorda pange purukandik sellesse tagasi. Ärge kunagi kasutage seadet ilma purualuseta.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja sarnastes kohtades, nagu
 - kaupluste, kontorite jms
 - töokeskkondade kööginurgad,
 - maaeluasutused,

- hotellid, motellid ja sarnased asutused,
- *bed-and-breakfast* tüüpi kodumajutused.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, aistingulised või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldustöid teha. 8-aastased ja vanemad lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- **Tähelepanu!** Hoidke kõik pakkematerjalid laste käeulatuses eemal, sest need võivad põhjustada ohtu, sh lämbumist.
- Asetage seade alati püstiasendisse ning ühetasasele kuumakindlale pinnale.
- Et vältida seadme korpuse ja toitejuhtme kahjustumist, ei tohi seda asetada kuumadele pindadele ega nende lähedusse, nagu kuumaplaadid, ega avatud leegi lähedusse, nagu gaasipõletid.
- Ärge kasutage seadet välitingimustes.
- **Tähelepanu!** Seadme ligipääsetavad pinnad lähevad seadme töötamisel väga kuumaks ning püsib kuum ka mõnda aega pärast seda, kui seadme kasutamisel on lõpetatud. **Seadme kuumade osade puutumine võib põhjustada põletushaavu.**
- Enne seadme kasutamist tuleb põhjalikult kontrollida, et seadme põhiosal, toitejuhtmel ega tarvikutel ei oleks defekte. Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale pinnale või kui toitejuhtme väljatõmbamiseks on kasutatud jõudu, siis ei tohi seadet enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad seadme tööohutust oluliselt vähendada.
- Kerige voolujuhe enne seadme kasutamist täielikult lahti.

- Ärge laske toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu.
- Ärge laske toitejuhtmel vabalt rippuda.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Ärge katke viiluvahet kasutamise ajal. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
- Ärge proovige eemaldada leiba röstrist sõrmedega ega pange viiluvahesse mingeid muid objekte (nt nuge, kahvleid) kuumaelementide toimimise ajal.
- Kasutage seadet ainult püstiasendis. Seadet ei tohi kasutamise ajal asetada küljele.
- **Tõmmake pistik pesast välja alati**
 - pärast kasutamist,
 - kui seadme töös esineb häireid,
 - enne seadme puhastamist.
- Pistiku eemaldamisel pesast ärge tõmmake juhtmet, vaid võtke alati kinni pistikut endast.
- Ärge puudutage pistikut märgade kätega.
- Toofja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või käesolevate juhiste eiramisest.

Kasutusotstarve

- Seade on mõeldud ainult leivaviilude röstimiseks (1 viil igas viiluvahes) ja saiakeste krõbedaks küpsetamiseks röstimisalusel.
- Seade ei ole mõeldud mitme viilu röstimiseks ühes viiluvahes või muude toitude pruunistamiseks.
- Ärge röstige seadmes täidise või kattega tooteid (nt või või moosiga).
- Ärge asetage saiakesi, leivaviile jms viiluvahe peale!
- Igasugune muu kasutusviis loetakse sobimatuks ning see võib põhjustada isikuvigastusi või varalist kahju.

Seadme kasutamine

Üldine teave

- **Tähelepanu!** Röstri töötamise hoob sulgub ainult siis, kui pistik on pistikupesast sisestatud.
- Ärge kasutage liiga pakse või suuri viile, kuna need võivad jääda rösterisse kinni. Röstitavate viilude paksus ei tohiks olla üle 14 mm.
- **Probleemide või talitlushäirete tekkimisel töö ajal ja enne puhastamist tõmmake pistik alati pistikupesast välja.**
- Viiluvahesse kinni jäänud leivaviilu eemaldamiseks kasutage nüri puust vahendit (näiteks pintslivars). Ärge kunagi katsuge metallist kuumaelemente.

Enne esimest kasutuskorda

- Puhastage röster korralikult (vt *Puhastamine ja hooldustööd*).
- Lülitage röster tühjalt sisse ja lüüge vähemalt viis röstimistsüklit maksimumtemperatuuril.
- Laske röstril tsüklite vaheajal jahtuda.
- Esimest korda sisselülitamisel võib röster eraldada vähesel määral lõhna ja suitsu, kuid see möödub mõne aja pärast. Seetõttu tuleb tagada piisav ventilatsioon, avades aknad või rõduuksed.

Automaatne väljalülitus

Seadmel on automaatne väljalülitusfunktsioon. Kui leivaviil röstirisse kinni jääb ja seda pärast röstimistsükli lõpetamist väljutada ei saa, lülituv röster automaatselt välja. Sel juhul tõmmake pistikupesast ning võtke leivaviil röstrist välja vastavalt peatükis *Üldteave kirjeldatud juhistele*.

Pruunistusastme seadmine

- Soovitud pruunistamise määra võib seadistada, pöörates pruunistamise kontrollnuppu.
Hele: pöörake nuppu vastupäeva.
Tume: pöörake nuppu päripäeva.
- Spetsiaalselt röstimiseks ettenähtud leiva puhul soovitate seadistada pruunistamise kontrollnupu asendisse 4.

Seadme kasutamine

- Sisestage pistik pistikupessa.
- Pärast pruunistumismäära seadistamist asetage leib röstimise pilusse ja suruge töötamise hoob alla.
- Väljastamisnupu () märgutuli läheb põlema.
- Kui soovitud pruunistamise määr on saavutatud, lülitub röster automaatselt välja, leivaviilud väljutatakse röstrist ja need võib eemaldada kohe pärast märgutule kustumist. Märgutuli kustub.
- Mitme viilu ühtlaseks pruunistamiseks jätke röstimistsükli vahele umbes 30 sekundit.

Sulatamisfunktsioon

Sulatamisfunktsiooni () saab kasutada lisana tavalisele funktsioonile, kui röstitakse sügavkülmutatud leiba. See pikendab röstimisprotsessi. Seda funktsiooni näitab indikaatorituli.

Soojendusfunktsioon

Soojendusfunktsioon () sobib juba röstitud leiva üles soojendamiseks. **Tähelepanu!** Ärge soojendage võiga leiba.
Pärast röstimisfunktsiooni aktiveerimist saab kasutada lisaks ka soojendamiskontrollnupu. Seda funktsiooni näitab indikaatorituli.

Röstimistsükli katkestamine

Kui te soovite röstimistsükli katkestada, vajutage väljastamisnuppu (). Röster lülitub välja ja viilud väljastatakse. Märgutuli kustub.

Saiakeste krõbedaks küpsetamine

- Saiakeste krõbedaks küpsetamiseks avage saiakeste röstimistarviku rest (vt joonis) ja asetage see viiluvahedele.
- Asetage saiakesed restile, valige pruunistuskettast keskmine temperatuuriseadistus ja vajutage hooba, et seade sisse lülitada.

- Kui saiakesed on hüpanud üles, keerake need ringi ja lülitage seade uuesti sisse.
- Laske röstimisalusel enne äravõtmist jahtuda.
- **Ärge asetage saiakesi vahetult viiluvahele!**

Puhastamine ja hooldustööd

Üldine

- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega pange seda vette.
- Ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.
- Seadme välisosa võib pühkida kuiva või kergelt niiske lapiga, mis ei sisalda puuvilla.
- Puhastage saiakese röstimise tarvikut ainult niiske lapiga.

Purualus

Kogu kasutamisel eralduv puru kogutakse purukandikule. Kandiku tühjendamiseks tõmmake see külje pealt välja. Enne röstri järgmist kasutuskorda pange purukandik sellesse tagasi.

Toitejuhtme hoiukoht

Keerake toitejuhe enne kasutamist täielikult lahti ja veenduge, et see oleks seadmest ohutus kauges. Laske seadmel piisavalt jahtuda, enne kui te toitejuhtme kokku kerite.

Kasutuselt kõrvaldamine



Selle sümboliga märgistatud seadmeid ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos majapidamisprügiga. Viige sellised seadmed nende tööea lõppedes vastavasse kogumispunkti, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab ümber töödelda. Seadme kõrvaldamisega kasutuselt vastavalt nõuetele aitate kaitsta keskkonda ja inimest. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikust omavalitsusest.