

SEVERIN



ART.-NO. **WK 9574 / WK 9577**

Kasutusjuhend

Elektriline veekeetja

Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevaid juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhistega tutvunud.

Vooluvõrgu ühendamine

Seadme tohib ühendada ainult kaitsemaandatud ja nõuetekohaselt paigaldatud pistikupesasse. Veenduge, et vooluvõrgu pinge ühildub seadme etiketil toodud pingega. Seade vastab kõikidele CE-markeerimisdirektiividele.



Tutvustus

1. Veekannu kaas
2. Kaane avamise hoob
3. Käepide
4. Veetaseme näidik
5. Sisse/välja lülitamise nupp koos märgutulega
6. Pistikuga toitejuhe
7. Alus
8. Juhtmekerija (põhja all)
9. Veeanum
10. Valamistila, katlakivifiltriga

Olulised ohutusjuhised

- Ohtude vältimiseks ja ohutusnõuetele vastamiseks tohivad elektriseadmeid remontida ja toitejuhet vahetada ainult meie klienditeeninduse spetsialistid. Kui seadet on vaja parandada, toimetage see mõnda meie klienditeenindusosakonda (aadressid leiate lisast).
- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet ega selle alust veega ega pange neid vette. Ärge puhastage seadet voolava veega.

- Seadmest tuleb regulaarselt katlakivi eemaldada. Vajadusel puhastage veekannu niiske lapiga.
- Põhjalikku teave seadme puhastamise kohta vt *Puhastamine ja hooldus*.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, aistingulised või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamiseiga seonduvaid ohutusi ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldustöid teha. 8-aastased ja vanemad lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodu ja sarnastes kohtades, nagu
 - kaupluste, kontorite jms töökeskkondade kööginurgad,
 - maaeluasutused,
 - hotellid, motellid ja sarnased asutused,
 - *bed-and-breakfast* tüüpi kodumajutused.
- Seadme korpus muutub seadme töötamisel väga kuumaks ning püsib kuum ka mõnda aega pärast seda, kui seadme kasutamine on lõpetatud.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta. Kasutage ainult puhast vett. Veekannu täitmisel soovitud tasemeni järgige tähisteid **Min.** (0,5 l) ja **Max.** (1,0 l). Veekannu ületäitmine võib põhjustada ohtu, sest keev vesi pritsib välja.
- Olge ettevaatlikud ka seadmest väljuva kuumaga auruga, mis võib põhjustada põletust. Seetõttu on soovitatav seadme töötamise ajal mitte puudutada muid selle osi peale käepideme.

- **Tähelepanu!** Vee keemise ja kuumaga vee välja kallamise ajal peab seadme kogu aeg suletud olema.
- Seadet tohib kasutada ainult seadmega kaasasoleval alusel.
- Ärge eemaldage veekannu aluselt (ega asetage seda alusele), kui veekann on lülitatud sisse.
- Kui veekann ei ole alusel, veenduge, et see on asetatud libisemiskindlale siledale pinnale.
- Alusel olevad elektrikontaktid ei tohi kunagi märjaks saada.
- **Hoiatus!** Seadme vale kasutamine võib põhjustada raskeid isikuvigastusi.
- **Tähelepanu!** Hoidke kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada ohtu, sh lämbumist.
- Enne seadme kasutamist tuleb põhjalikult kontrollida, et seadme põhiosal, toitejuhtmel ega tarvikutel ei oleks defekte. Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale pinnale või kui toitejuhtme väljatõmbamiseks on kasutatud jõudu, siis ei tohi seadet enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad seadme tööohutust oluliselt vähendada.
- Asetage seade ühetasasele, kuumaga- ja veekindlale pinnale.
- Ärge kasutage seadet seinakapi või sarnaste esemete all, sest keetjast eralduv aur võib neid esemeid kahjustada.
- Ärge laske seadmel või selle toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu või olla ühenduses lahtise tule või mis tahes soojusallikatega nagu pliidiplaadid.
- Ärge laske toitejuhtmel vabalt rippuda ning hoidke toitejuhe eemal seadme kuumadest osadest.
- Eriti ettevaatlik tuleb olla kuumaga veega täidetud kannu kohalt liigutamisel.
- Võtke alati pistik pistikupesast välja
 - kui seadme töös esineb häireid,
 - pärast kasutamist,
 - puhastamise ajaks.

Kasutusotstarve

- Seade on mõeldud ainult puhta vee kuumutamiseks. Igasugune muu kasutusviis loetakse sobimatuks ning see võib põhjustada isikuvigastusi või varalist kahju.
- Seade ei sobi piima, tee ega muude jookide ja toidu soojendamiseks.

Termokaitse

Temperatuuri regulaator kaitseb seadme kuumaelementi ülekuumenemise eest, kui seade lülitatakse juhuslikult ilma veeta sisse või kui seadme kuumaelement on katlakiviga kaetud. Kohe kui

temperatuuri regulaator on veekeetja välja lülitanud, tuleb sel enne uuesti sisse lülitamist lasta täielikult jahtuda või puhastada kuumaelement katlakivist.

Enne esimest kasutuskorda

- Eemaldage kogu pakkematerjal ja etiketid ja veenduge, et seadmel ei ole puuduvaid osi. Ärge eemaldage seadmel ega selles põhjas olevaid andmesilte.
- Veekeetja puhastamiseks keetke kannutäis vett ja valage see ära.

See keetmine

- Eemaldage veekann aluselt.
- Avage seadme kaas ja täitke kann soovitud tasemeni veega, järgides **Min** (0,5 l) ja **Max** (1,0 l) märgistusi.
- Sulgege kaas ja pange kann alusele tagasi.
- Sisestage pistik sobivasse pistikupessa ja lülitage seade sisse-välja lülitamise nupust tööle. Seadme märgutuli süttib.
- Keemisprotsess algab. Pärast keemispunkti jõudmist lülitub seade automaatselt välja ja märgutuli kustub.
- Keemise saab katkestada sisse-välja lülitamise nuppu vajutades.
- Kuuma vee välja kallamiseks võtke veekann aluselt.
- Vältimaks kuuma auru eraldumist kannust, kontrollige, et kannu kaas oleks vee välja kallamise ajal suletud.
- Pärast kasutamist eemaldage seadme pistik vooluvõrgust (punane märgutuli kustub).
- Ärge jätke ülejäänud vett veekannu.

Kokkukeritud toitejuhtme hoiulepanek

Kokkukeritud toitejuhtme hoiundamise sahtel seadme aluse all võimaldab seadme kasutamise ajal toitejuhtme pikkust kergesti reguleerida ja muudab seadme hoiundamise kergeks.

Katlakivi eemaldamine

- Sõltuvalt teie piirkonna vee kvaliteedist võib kuumaelemendile koguneda katlakivi. Soovitatav on katlakivi korrapäraselt eemaldada.

- **Katlakivi mitte eemaldamisest tulenevad tõrked veekeetja töös ei anna õigust garantiinõude esitamiseks.**

- Lisage 0,5 liitrile veele 40 ml äädikat.
- Valage lahus kannu.
- Lülitage seade sisse ja laske lahusel keemispunktini keeda.
- Jätke lahus natukeseks ajaks kannu, et see toimida saaks.
- Veekannu puhastamiseks pärast katlakivi eemaldamist loputage seda põhjalikult veega.
- Tagage katlakivi eemaldamise ajaks piisav ventilatsioon ja ärge hingake äädikaure sisse.
- Ärge kallake katlakivi eemaldamise vahendeid emailitud kraanikaussi.

Puhastamine ja hooldustööd

- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektriõõgi vältimiseks ärge puhastage seadet ega selle alust veega ega pange neid vette. Ärge puhastage seadet voolava veega.
- Võite seadet puhastada kergelt niisutatud ebamevaba lapiga.
- Ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid ega kõvasid harju.

Katlakivifilter

- Katlakivifiltri saab vajadusel tila küljest ära võtta ja pehme harjaga puhastada.
- Pärast puhastamist pange see tagasi oma kohale ja suruge alla.

Kasutuselt kõrvaldamine



'Selle sümboliga märgistatud seadmeid ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos majapidamisprügiga. Viige sellised seadmed nende tööea lõppedes vastavasse kogumispunkti, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab ümber töödelda. Seadme kõrvaldamisega kasutuselt vastavalt nõuetele aitate kaitsta keskkonda ja inimest. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikust omavalitsusest.