



PRECES NR. **WK 3480**

LV Lietošanas norādījumi

Luksusa stikla tējkanna

4



Luksusa stikla tējkanna

Cienījamais klient!

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus un saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei. Ierīci drīkst lietot tikai personas, kas ir iepazinušās ar turpmāk sniegtajiem norādījumiem.

Svarīgi drošības norādījumi

Dažu kategoriju personu apdraudējums

Bērniem un cilvēkiem ar ierobežotām spējām ir paaugstināts traumu risks:

- Šo ierīci atļauts izmantot bērniem (kuri sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu) un personām ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, kā arī personām bez pieredzes un zināšanām, ja šīs personas uzrauga vai instruē par drošu ierīces lietošanu un tās apzinās ar ierīci saistīto bīstamību un attiecīgos piesardzības pasākumus.
- Bērniem nedrīkst ļaut veikt ierīces tīrīšanas vai apkopes darbus, ja vien viņi netiek uzraudzīti un ir vismaz 8 gadus veci.
- Ierīces strāvas vads jāglabā bērniem, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, nerasniedzamā vietā.
- Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.
- **Uzmanību:** Uzglabājiet visus iepakojuma materiālus

bērniem nerasniedzamā vietā - tie ir potenciāls apdraudējuma avots, piemēram, pastāv nosmakšanas risks.

Elektriskās strāvas trieciena risks

Ierīci darbina ar elektrību, tāpēc vienmēr pastāv elektriskās strāvas trieciena risks. Tāpēc jāievēro šādi piesardzības pasākumi:

- Katru reizi, kad ierīce tiek izmantota, galvenais korpuss, tostarp strāvas vads, kā arī jebkurš uzstādītais stiprinājums rūpīgi jāpārbauda, vai tajā nav defektu.
Ja ierīce ir, piemēram, nokritusi uz cietas virsmas vai ir izmantots pārmērīgs spēks, lai atvienotu strāvas vadu, to aizliegts turpināt lietot: par neredzami bojājumi var negatīvi ietekmēt ierīces ekspluatācijas drošību.
- Ierīci atļauts pieslēgt vienīgi kontaktligzdai, kas ir uzstādīta saskaņā ar noteikumiem. Pārliecinieties, ka barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces etiķetē.
- Tā kā tējkanna izmanto lielu jaudu, to nedrīkst darbināt ar jebkāda veida pagarinātāju.
- Vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas:
 - pēc lietošanas,
 - darbības traucējumu gadījumā,
 - pirms ierīces tīrīšanas.
- Atvienojot kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, nekad nevelciet strāvas vadu; vienmēr satveriet pašu kontaktdakšu.
- Nepieskarieties elektrības vadiem ar mitrām rokām!

- Elektriskais savienojums pamatnē vienmēr jāaizsargā pret iespējamu saskari ar ūdeni.
- Neattīriet ūdens tvertni un pamatni ar šķidrumiem un neiegremdējiet tos; netīriet zem tekoša ūdens.
- Tējkannu drīkst darbināt tikai ar ierīci pievienoto pamatni.
- Nekad nenovietojiet ūdens tvertni no pamatnes (vai nelieciet to atpakaļ), kamēr ierīce ir ieslēgta.

Apdegumu un applaucēšanās briesmas

- Lietošanas laikā ārējās virsmas kļūst karstas un pēc tam kādu laiku saglabājas karstas.
- Neatstājiet tējkannu bez uzraudzības, kamēr tā darbojas. Uzpildot tvertni līdz vajadzīgajam līmenim, izmantojiet tikai tīru ūdeni, ievērojot Min. (0,5 l) un **Maks.** (1,5 l tējai vai 1,7 l tikai ūdenim) marķējums. Pārpildot tvertni, var rasties apdraudējums, jo no tās var izplūst verdošs ūdens.
- Lai vārītu tikai ūdeni, vienmēr izņemiet tējas filtru.
- Uzsildot tēju, nepārsniedziet 70 °C temperatūru. **Uzmanību:** Nevāriet līdz vārīšanas temperatūrai, jo šķidrums var putot un pārplūst.
- Uzmanieties arī no karstu tvaiku izplūdes, kas var radīt apdegumus. Tāpēc ierīces lietošanas laikā nepieskarieties nevienai ierīces daļai, izņemot rokturi.
- Vārīšanas procesa laikā un karstā ūdens izliešanas laikā vāks visu laiku jātur aizvērts.

- **Uzmanību:** Lai novērstu stikla plaisāšanu, nepiepildiet karstu trauku ar aukstu ūdeni.

Higiēnas trūkums

Higiēnas neievērošanas dēļ ierīcē var veidoties mikrobi:

- Pirms pirmās lietošanas reizes un pēc katra lietošanas cikla ierīci rūpīgi iztīriet.
- Pirms ierīces tīrīšanas pārļiecinieties, ka tā ir atvienota no barošanas avota un pilnībā atdzisusi.
- Ierīce ir regulāri jātīra no kaļķakmens. Pēc nepieciešamības notīriet ūdens tvertni
- ar mitru drānu. Sīkāka informācija par ierīces tīrīšanu ir sniegta sadaļā *Tīrīšana un kopšana*.

Ierīces bojājumu risks Nepareiza apiešanās ar ierīci var radīt bojājumus:

- Vienmēr ļaujiet ierīcei vispirms atdzist, pirms atkārtoti uzpildīt to ar tīru ūdeni.
- Ierīci drīkst lietot tikai uz līdzenas, sausas, neslīdošas, ūdens un karstuma izturīgas virsmas, ko nebojā saskare ar gumijas kājiņām.
- Neizmantojiet ierīci zem skapīša vai līdzīga priekšmeta; pastāv risks, ka zem tā var iesprūst izplūstošie tvaiki.

- Neļaujiet strāvas vadam brīvi karāties.
- Nelociet un nespiediet strāvas vadu. Gan vadu, gan pašu ierīci turiet pietiekami tālu no karstuma avotiem (piemēram, elektriskajām plītnīm, gāzes liesmām).

Paredzētais pielietojums

- Ierīci drīkst izmantot tikai tīra, svaiga ūdens uzsildīšanai un karstu dzērienu pagatavošanai.
- Jebkāda izmantošana, kas nav aprakstīta šajās instrukcijās, jāuzskata par nepareizu un var izraisīt miesas bojājumus vai radīt materiālus zaudējumus.
- Šo ierīci ir paredzēts izmantot māsaimniecībā un līdzīgiem mērķiem, piemēram:
 - personāla virtuvē veikalos, birojos un līdzīgās darba vietās;
 - lauksaimniecības darba vidē,
 - viesnīcu, motelu u.c. līdzīgu naktsmītņu klientiem,
 - pansijas tipa iestādēs.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kamēr tā ir pieslēgta.
- **Uzmanību:** Jebkura nepareiza lietošana var izraisīt smagus miesas bojājumus.

Bojātas ierīces gadījumā

Bojāta ierīce var radīt materiālus zaudējumus un traumas:

- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai ierīce nav bojāta. Nedarbiniet ierīci, ja tai ir jebkādas bojājumu pazīmes.
- Ja konstatējat bojājumus, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu pa tālruni vai e-pastu (skatīt pielikumu).

- Šīs ierīces vai tās barošanas vada remontu drīkst veikt tikai mūsu klientu apkalpošanas dienests.

Pārskats un iekļautās daļas

1. Vāka ieliktnis
2. Vāks
3. Ūdens tvertne
4. Rokturis
5. Elektrības kabelis ar kontaktdakšu
6. Pamatne
7. Tējas filtrs

Vadības panelis

8. Iesi./izsl. poga
9. + poga
10. Displejs
11. – poga
12. **PROGRAM** poga

Siltumdrošības izslēgšanās

Iepriekš iestatītais termiskais aizsargs pasargā sildelementu no pārkaršanas, ja ierīce tiek kļūdaini ieslēgta bez ūdens vai ja sildvirsmā ir pārkaļķojusies. Ja ir aktivizēts drošības atslēgšanas mehānisms, ierīci nevar ieslēgt no jauna. Šādā gadījumā pirms atkārtotas ierīces ieslēgšanas ir jāļauj tai atdzist vai no tās ir jāiztīra kaļķakmens.

Automātiska izslēgšanās

- Tējkanna automātiski izslēdzas aptuveni 15 minūtes (30 minūtes karstuma uzturēšanas režīmā) pēc pēdējās lietošanas reizes. Iedegas tikai temperatūras displejs.
- Nospiediet jebkuru pogu, lai ieslēgtu ierīci.

Pirms pirmās lietošanas

- Izņemiet ierīci no iepakojuma un noņemiet no tās visas iesaiņojuma materiālus un reklāmas uzlīmes. Nekad nenovietojiet identifikācijas etiķeti.
- Lai iztīrītu tējkannu, divas reizes uzvāriet pilnu tējkannu ar ūdeni (ar tējas filtru) un izlejiet ūdeni.

Ekspluatācija

"Be-Silent" funkcija

- Pogu signālus varat izslēgt. Lai to izdarītu, nospiediet **Program** pogu līdz displejā parādās OFF.
- Ja ir aktivizēta funkcija "Be-Silent", pēc pagatavošanas nedzirdēsiet nekādus skaņas signālus!
- Lai deaktivizētu kluso režīmu, nospiediet pogu uz 10 sekundēm (displejā parādīsies **ON**) vai izvelciet tīkla kontaktdakšu.

Vadības panelis

lesl./lzsl. poga

Šī poga tiek izmantota, lai iedarbinātu un apturētu tējkannu un atceltu funkcijas.

+/- pogas

Šīs pogas tiek izmantotas, lai regulētu temperatūru un pagatavošanas laiku.

'Program' poga

Šī poga tiek izmantota, lai izvēlētos programmas, individuāli pielāgotu tējas pagatavošanu un ieslēgtu vai izslēgtu skaņas signālus (funkcija Be-Silent).

Vispārīgas piezīmes

- Pievienojiet ierīci elektrotīklam. Atskan skaņas signāls, un displejā tiek parādīta pašreizējā ūdens temperatūra tvertnē ($\geq 20^\circ\text{C}$). Ierīce ir gaidīšanas režīmā un ir gatava lietošanai.
- Ja konteiners nav novietots uz pamatnes, displejā tiek parādīts kļūdas kods E.
- Izvēloties temperatūru zem 100°C , karsēšanas process notiek pakāpeniski, lai nodrošinātu, ka izvēlēta temperatūra netiek pārsniegta.
- Ja pašreizējā temperatūra tvertnes iekšpusē pārsniedz izvēlēto temperatūru, ierīci nevar iedarbināt: šajā gadījumā atskan trīs skaņas signālu virkne.
- Temperatūru zem 40°C nevar izvēlēties.

Ierīces sagatavošana

- Noņemiet ūdens tvertni no pamatnes; pēc tam pagrieziet vāka ieliktni pretēji pulksteņrādītāja rādītāja virzienam (**UNLOCK**) un noņemiet to.
- Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni līdz vajadzīgajam līmenim, ievērojot **Min** un **Max** marķējumu.
- Uzlieciet atpakaļ vāka ieliktni un pagrieziet to pulksteņrādītāja kustības virzienā (**LOCK**), līdz tas nofiksējas.
- Novietojiet trauku atpakaļ uz pamatnes.
- Ievietojiet kontaktdakšu piemērotā sienas kontaktligzdā. Izskan skaņas signāls, un displejā tiek parādīts **C**, kam seko pašreizējā ūdens temperatūra tvertnē.

Ūdens sildīšana

- Izvēlieties vēlamu temperatūru ar +/- pogām un nospiediet **lesl./lzsl.** pogu, lai sāktu gatavošanu. Vai vienkārši nospiediet **lesl./lzsl.** pogu. Ūdens tiek uzsildīts līdz 100°C .
- Kad temperatūra ir sasniegta, atskanēs signāls, un displejā tiks parādīta pašreizējā ūdens temperatūra.

Tējas pagatavošana ar programmu

Tējas programmas temperatūras un pagatavošanas laiki

Optimālais infūzijas laiks lielā mērā ir atkarīgs no izmantotās tējas veida un personīgās gaumes.

Tējas programma nodrošina šādas iepriekš iestatītas temperatūras un mērcēšanas laikus:

1 HERBAL zaļu tēja	: 100°C	6 min
2 BLACK melnā tēja	: 100°C	3 min
3 OOLONG Oolong tēja	: 90°C	3 min
5 GREEN zaļā tēja	: 70°C	3 min

- Turiet nospiestu pogu **Program**, līdz iedegas vēlamā tējas programma.
- Apstipriniet savu izvēli ar **lesl./lzsl.** pogu.
- Ierīce uzsildīs ūdeni līdz iestatītajai temperatūrai.
- Kad būs sasniegta iestatītā temperatūra, sildēlements izslēgsies, atskanēs signāls un displejā parādīsies pagatavošanas laiks.
- Ievietojiet tējas filtru ūdens traukā, kā aprakstīts tālāk sadaļā *Tējas filtra ievietošana un izņemšana*.
- Aktivizējiet iepriekš iestatīto pagatavošanas laiku ar **lesl./lzsl.** pogu. Ja nepieciešams cits pagatavošanas laiks, to var izvēlēties, izmantojot +/- pogas, un pēc tam aktivizēt, nospiežot **lesl./lzsl.** pogu. Par pagatavošanas procesu liecina displejā līdzās norādei **BREWING** izgaismots punkts. **lesl./lzsl.** poga iedegas sarkanā krāsā.
- Ievilkšanās laikā ūdens tiek uzsildīts pēc vajadzības, lai uzturētu nemainīgu temperatūru.
- Kad pagājis pagatavošanas laiks, atskan skaņas signāls un ierīce pāriet karstuma uzturēšanas režīmā.

Tējas pagatavošana, izmantojot manuālos iestatījumus

- Nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu **Program** pogu. Displejā tiek parādīta pēdējā iepriekš iestatītā temperatūra, un iedegas zils LED.
- Noregulējiet vēlamu temperatūru, izmantojot +/- pogas.
- Apstipriniet izvēli, nospiežot **lesl./lzsl.** pogu.
- Tējkanna uzsilda ūdeni līdz izvēlētajai temperatūrai.
- Kad būs sasniegta iestatītā temperatūra, sildīšanas elements izslēgsies, izskanēs trīs skaņas signāli, un ierīce pāries sildīšanas režīmā. Program poga iedegas zilā krāsā.
- Ievietojiet tējas filtru ūdens traukā, kā aprakstīts tālāk sadaļā *Tējas filtra ievietošana un izņemšana*.
- Ar +/- pogām izvēlieties vēlamu pagatavošanas laiku (ne vairāk kā 15 minūtes).
- Aktivizējiet ievilkšanās laiku, nospiežot **lesl./lzsl.** pogu. Par pagatavošanas procesu liecina displejā līdzās norādei **BREWING** izgaismots punkts. **lesl./lzsl.** poga iedegas sarkanā krāsā. Ievilkšanās procesa laikā ūdens tiek uzsildīts atkārtoti, lai uzturētu izvēlēto temperatūru.

- Kad ir pagājis ievilkšanās laiks, atskan trīs skaņas signāli, un ierīce pāriet karsēšanas režīmā.

Tējas filtra uzstādīšana un noņemšana

- Kad ūdens ir uzsildīts, atbrīvojiet vāka ieliktni, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja rādītāja virzienam, un noņemiet to no vāka. **Esiet īpaši uzmanīgi, jo var izdalīties karsti tvaiki! Ja nepieciešams, izmantojiet cimdus!**
- Ievietojiet piepildīto tējas filtru ūdens tvertnē, ievērojot tvertnes vāka padziļinājumu; tējas filtra rokturim jābūt vienā līnijā ar ūdens tvertnes rokturi.
- Uzlieciet vāka ieliktni atpakaļ, nostipriniet to vietā un ļaujiet tējai vārīties, izvēloties programmu vai individuālu iestatījumu.
- Pēc pagatavošanas izņemiet filtru un novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas.

Pēc tējas pagatavošanas

- Lai ielietu tēju, izņemiet ūdens trauku no pamatnes.
- Lai novērstu karstu tvaiku izdalīšanos, pārliecinieties, ka tējas izliešanas laikā vāks ir aizvērts.
- Pēc lietošanas izņemiet tīkla kontaktdakšu no strāvas kontaktligzdas.
- Traukā nedrīkst atstāt ūdens atlikumus.

Sildīšanas funkcija

- Tējkannai ir karstuma uzturēšanas funkcija.
- Kad ir pagājis pagatavošanas laiks, ūdens automātiski tiek uzturēts silts aptuveni 30 minūtes. Program poga iedegas zilā krāsā.
- Šī funkcija tiek automātiski atcelta, tiklīdz ūdens tvertne tiek noņemta no pamatnes.
- Siltuma uzturēšanas funkciju var atcelt, nospiežot **iesl./izsl.** pogu.

Strāvas vada uzglabāšana

Strāvas vada uzglabāšanas vieta zem pamatnes ļauj ierobežot strāvas vada garumu lietošanas laikā un to uzglabāt.

Atkalķošana

- Atkarībā no ūdens kvalitātes jūsu reģionā uz sildīselementa var veidoties kaļķakmens nogulsnes. Šādas nogulsnes ieteicams regulāri notīrīt.
- **Jebkurš garantijas prasījums ir spēkā neesošs, ja ierīce nedarbojas pietiekami sliktas atkalķošanas dēļ.**
- Lai noņemtu kaļķakmeni, izmantojiet 500 ml ūdens un 40 ml etiķa esences maisījumu:
 - Ielejiet atkalķotāju.
 - Ieslēdziet ierīci un ļaujiet šķīdumam sasniegt vārīšanās punktu.
 - Atstājiet to iedarboties uz neilgu laiku.
 - Lai iztīrītu trauku pēc kaļķakmens noņemšanas, rūpīgi izskalojiet to ar tīru ūdeni.

- Attīrīšanas no kaļķakmens laikā nodrošiniet pietiekamu ventilāciju un neieelpojiet etiķa tvaikus.
- Nelejiet atkalķošanas līdzekļus uz izlietnēm ar emaljas pārklājumu.

Tīrīšana un kopšana

- Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir atvienota no barošanas avota un pilnībā atdzisusi.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, netīriet ūdens tvertni un pamatni ar šķidrumiem un neiemērciet tos ūdenī. Netīriet zem tekoša ūdens.
- Tīrīšanai var izmantot nedaudz mitru drānu, kas neveido šķiedras.
- Vāku var noņemt, lai varētu iztīrīt ierīces iekšpusi.
- Tējas filtru var mazgāt zem tekoša karsta ūdens vai atstāt traukā, kad tiek veikta attīrīšana no kaļķakmens.
- Neizmantojiet abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas šķīdumus un tīrīšanai neizmantojiet cietas birstes.
- Atkarībā no izmantotās tējas veida no ierīces vai tējas filtra var rasties krāsas un smarža. Šo ietekmi var mazināt ar regulāru tīrīšanu, taču pilnībā novērst to nav iespējams.

Utilizācija



Ar šo simbolu marķētās ierīces jāiznīcina atsevišķi no sadzīves atkritumiem, jo tās satur vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt. Pareiza iznīcināšana aizsargā vidi un cilvēku veselību. Vietējā pašvaldība vai mazumtirgotājs var sniegt informāciju par šo jautājumu.

Traucējummeklēšana

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Funkcijas nevar aktivizēt.	Ierīce nav pieslēgta.	Pievienojiet ierīci elektrotīklam.
	Kontaktlīgzda ir bojāta.	Pārbaudiet kontaktlīgzdu ar citu ierīci.
	Ierīce nav pareizi novietota uz pamatnes.	Novietojiet to pareizi.
	Ir aktivizēts drošības izslēgšanas mehānisms.	Ierīce ir jāatdzesē vai jānotīra kalķakmens.
Ūdens nesilst, un ir dzirdami skaņas signāli.	Ūdens tvertnes temperatūra ir augstāka par izvēlēto.	Izvēlieties augstāku temperatūru.
Ierīce pēc sagatavošanas nesignalizē.	Skaņas signāli ir deaktivizēti.	Aktivizējiet skaņas signālus (skatiet funkciju Be-Silent).
Uzkarsēšana ilgst ilgāk, nekā paredzēts.	Kalķakmens nogulšņu uzkrāšanās.	Atbrīvojiet ierīci no kalķakmens (skatiet sadaļu <i>Atkalķošana</i>).
Palielināts troksnis sildīšanas laikā.	Kalķakmens nogulšņu uzkrāšanās.	Atbrīvojiet ierīci no kalķakmens (skatiet sadaļu <i>Atkalķošana</i>).
Displejā nepārtraukti tiek rādīts kļūdas kods E....	Elektriskais defekts ierīcē.	Sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.

Ja nevarat atrisināt problēmu, izmantojot tabulu, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu. Kontaktinformācija ir atrodamā šīs rokasgrāmatas pielikumā.

Tehniskās specifikācijas

Ierīces kategorija, Art. nr.	Deluxe 3480 stikla tējkanna
Spriegums	220-240 V~ / 50-60 Hz
Izvade	2520-3000 W
Izmēri (P x A x D)	20 x 26 x 22 cm
Svars	1,6 kg
Īpaši marķējumi	
	 Neizmest sadzīves atkritumos.
	 Šis produkts atbilst visām saistošajām CE marķējuma direktīvām.
UNLOCK	Vāka ieliktna atbrīvošana
LOCK	Vāka ieliktna bloķēšana