



PRECES NR. AT 4321 / AT 4324



Tehniskie dati

Preces Nr.:	:	AT 4321 / AT 4324
Jauda	:	720-850 W
Spriegums/frekvence:	:	AC 220 – 240 V~ 50–60 Hz
Aizsardzības klase	:	1
Svars	:	1,140 kg
Izmēri	:	280 x 188 x 182 mm
Maizes šķēļu skaits	:	2

Tosteris

Cienījamais klient!

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus un saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei. Ierīci drīkst lietot tikai personas, kuras ir iepazinušās ar šo instrukciju.

Savienojums ar elektrotīklu

Ierīci atļauts pieslēgt vienīgi sazemētai ligzdai, kas ir uzstādīta saskaņā ar noteikumiem.

Pārliecinieties, ka barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces etiķetē.

Šis produkts atbilst visām saistošajām CE marķējuma direktīvām.

Iepazīšanās ar izstrādājumu

1. Grauzdiņu atvere
2. Vadības svira
3. Elektrības kabelis ar kontaktdakšu
4. Ierīces datu plāksnīte (ierīces apakšējā daļa)
5. Maizīšu grauздēšanas piederums
6. Strāvas vada uzglabāšanas vieta (apakšpusē)
7. Drupatu paplāte
8. Bezgalīgi regulējama apbrūnīšanas kontrole
9. Izstumšanas poga 
10. Sildīšanas funkcijas poga 
11. Atkausēšanas funkcijas poga 

Svarīgi drošības norādījumi

- **Uzmanību:** Vienmēr pastāv risks, ka maize var aizdegties. Tāpēc pārliecinieties, ka ierīce netiek novietota vai darbināta aizkaru vai citu viegli uzliesmojošu materiālu tiešā tuvumā.
- Lai izvairītos no apdraudējumiem un ievērotu drošības prasības, šīs elektroierīces vai tās barošanas vada remontdarbi ir jāveic mūsu klientu apkalpošanas centrā. Ja nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu pa tālruni vai e-pastu (skatiet mūsu servisa adreses atsevišķā garantijas bukletā vai vietnē www.severin.de).
- Ierīci nav paredzēts izmantot ar ārējo taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.

- Pirms ierīces tīrīšanas pārliedzinieties, ka tā ir atvienota no barošanas avota un pilnībā atdzisusi.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, netīriet ierīci ar šķidrumiem un nemērciet to ūdenī.
- Tīriet ierīci, vienkārši noslaukot tās ārpusi ar nedaudz mitru drānu.
- Noslaukiet maizīšu grauzdēšanas paplāti ar mitru drānu.
- Lai iztukšotu drupatu paplāti, izvelciet to uz sāniem.
Pirms atkārtotas tostera lietošanas pārliedzinieties, ka paplāte ir atlikta atpakaļ vietā. Nekad nelietojiet ierīci bez drupatu paplātes.
- Šo ierīci ir paredzēts izmantot mājāsaimniecībā un līdzīgiem mērķiem, piemēram:
 - personāla virtuvē veikalos, birojos un līdzīgās darba vietās;
 - lauksaimniecības darba vidē,
 - viesnīcu, moteļu u.c. līdzīgu naktsmītņu klientiem,
 - pansijas tipa iestādēs.
- Šo ierīci atļauts izmantot bērniem (kuri sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu) un personām ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, kā arī personām bez pieredzes un zināšanām, ja šīs personas uzrauga vai instruē par drošu ierīces lietošanu un tās apzinās ar ierīci saistīto bīstamību un attiecīgos piesardzības pasākumus.
- Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.

- Bērniem nedrīkst ļaut veikt ierīces tīrīšanas vai apkopes darbus, ja vien viņi netiek uzraudzīti un ir vismaz 8 gadus veci.

- Ierīces strāvas vads jāglabā bērniem, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, nesasniedzamā vietā.

- **Uzmanību:** Uzglabājiet visus iepakojuma materiālus

bērniem nesasniedzamā vietā - tie ir potenciāls apdraudējuma avots, piemēram, pastāv nosmakšanas risks.

- Vienmēr novietojiet ierīci vertikāli uz līdzenas, karstumizturīgas virsmas.
- Lai novērstu korpusa un barošanas vada bojājumus, nenovietojiet ierīci uz vai tuvu karstām virsmām vai atklātai liesmai, piemēram, uz elektriskās vai gāzes plīts virsmas.
- Nelietojiet ierīci ārpus telpām.

- **Uzmanību:** Ierīces darbības laikā pieejamās virsmas kļūst karstas un pēc tam kādu laiku paliek karstas.

Pieskaršanās karstajām daļām var radīt apdegumus.

- Katru reizi, kad ierīce tiek izmantota, galvenais korpuss, tostarp strāvas vads, kā arī jebkurš uzstādītais stiprinājums rūpīgi jāpārbauda, vai tajā nav defektu.

Ja ierīce ir, piemēram, nokritusi uz cietas virsmas vai ir izmantots pārmērīgs spēks, lai atvienotu strāvas vadu, to aizliegts turpināt lietot: par neredzami bojājumi var negatīvi ietekmēt ierīces ekspluatācijas drošību.

- Pirms lietošanas pilnībā izvelciet strāvas vadu.
- Neļaujiet strāvas vadam pieskarties karstām virsmām.
- Neļaujiet strāvas vadam brīvi karāties.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības tās lietošanas laikā.
- Darbības laikā neaizsedziet grauzdēšanas nodalījumu. Šāda rīcība var izraisīt ierīces bojājumus.
- Nemēģiniet izņemt maizi no tosterā ar pirkstiem vai ievietot citus priekšmetus (piemēram, nažus, dakšiņas) grauzdēšanas nodalījumā, jo sildelementi ir zem sprieguma.
- Lietojiet ierīci tikai vertikālā stāvoklī un lietošanas laikā nenovietojiet to uz sāniem.
- **Vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas:**
 - pēc lietošanas,
 - darbības traucējumu gadījumā,
 - pirms ierīces tīrīšanas.
- Atvienojot kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, nekad nevelciet strāvas vadu; vienmēr satveriet pašu kontaktdakšu.
- Nekad nemēģiniet izvilkēt kontaktdakšu ar mitrām rokām.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai šo instrukciju neievērošanas gadījumā.

Paredzētais pielietojums

- Šī ierīce ir paredzēta tikai atsevišķu maizes šķēļu grauздēšanai katrā grauздēšanas atverē un maizīšu apgrauздēšanai uz grauздēšanas paplātes.
- Aizliegts mēģināt apgrauздēt vairākas maizes šķēles vienā nodalījumā vai apgrauždēt citus ēdienus.
- Neievietojiet šajā ierīcē vai uz tās pārtikas produktus ar jebkāda veida pildījumu (piemēram, sviestu vai ievārījumu).
- Nelieciet maizītes, maizes šķēles vai līdzīgus priekšmetus uz grauздēšanas atverēm!
- Jebkāda izmantošana, kas nav aprakstīta šajās instrukcijās, jāuzskata par nepareizu un var izraisīt miesas bojājumus vai radīt materiālus zaudējumus.

Ekspluatācija

Vispārīga informācija

- Uzmanību: Vadības svira bloķējas tikai tad, kad kontaktdakša ir ievietota kontaktligzdā.**
- Neievietojiet pārāk biezas vai pārāk lielas šķēles, jo tās var iestrēgt tosterī. Apcepamo šķēļu biezumam nevajadzētu pārsniegt 14 mm.
- Ja lietošanas laikā rodas problēmas vai darbības traucējumi, kā arī pirms tīrīšanas, vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.**
- Lai izņemtu spraugā iesprūdušu šķēli, izmantojiet neasu koka instrumentu (piemēram, otas rokturi). Nekad nepieskarieties metāla sildēlementiem.

Pirms pirmās lietošanas

- Rūpīgi iztīriet tosteri (skat *Tīrīšana un kopšana*)
- Ieslēdziet tosteri, neievietojiet tajā maizi un veiciet vismaz piecus grauздēšanas ciklus ar maksimālo temperatūras iestatījumu.
- Starp cikliem ļaujiet tosterim atdzist.
- Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, tosteris var izdalīt vieglu smaku un nedaudz dūmu, kas pēc īsa brīža izzudīs. Šā iemesla dēļ ir jānodrošina atbilstoša ventilācija, atverot logus vai balkona durvis.

Automātiska izslēgšanās

Šī ierīce ir aprīkota ar automātiskās izslēgšanās funkciju. Ja pēc grauздēšanas cikla pabeigšanas maizes šķēle iestrēgst un nevar tikt izstumta, tosteris automātiski izslēdzas. Ja tas notiek, atvienojiet ierīci no elektrotīkla un izņemiet maizes šķēli, kā aprakstīts sadaļā *Vispārīga informācija*.

Grauздēšanas pakāpes regulēšana

- Vēlamo grauздēšanas pakāpi var mainīt, pagriežot regulējamo grauздēšanas regulēšanas pogu.
Gaišāka maize: pagrieziet vadības pogu pretēji pulksteņrādītāja rādītāja virzienam.
Tumšāka maize: pagrieziet regulēšanas pogu pulksteņrādītāja virzienā.
- Ja maizes šķēles ir īpaši paredzētas grauздēšanai, iesakām iestatīt apgrauздēšanas regulēšanas slēdzi **4.** pozīcijā.

Ekspluatācija

- Ievietojiet kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.
- Pēc grauздēšanas regulēšanas ievietojiet maizi grauздēšanas nodalījumā un nospiediet vadības sviru uz leju.
- Uz izstumšanas pogas (△) iedegas indikatora gaismīņa.
- Kad ir sasniegta vēlāmā aprūnēšanas pakāpe, tosteris izslēdzas automātiski un šķēles tiek izstumtas.
Indikatora lampiņa nodziest.
- Lai, apgrauздējot vairākas šķēles, panāktu vienmērīgu grauздējumu, starp apgrauздēšanas cikliem nogaidiet aptuveni 30 sekundes.

Atkausēšanas funkcija

Atkausēšanas funkciju (✱) var izmantot papildus parastajai darbībai, kad tiek grauздēta sasaldēta maize. Tas pagarinās grauздēšanas procesu. Šī funkcija tiek apstiprināta ar indikatora gaismīņu.

Uzsildīšanas funkcija

Uzsildīšanas funkcija (☰) ir piemērota, lai atkārtoti uzsildītu maizi, kas jau ir apgrauздēta.

Uzmanību: Nesildiet maizi ar sviestu. Pēc grauздēšanas funkcijas aktivizēšanas papildus var izmantot uzsildīšanas funkciju. Šī funkcija tiek apstiprināta ar indikatora gaismīņu.

Grauздēšanas cikla pārtraukšana

Ja vēlaties pārtraukt grauздēšanas ciklu, nospiediet izmešanas pogu (△). Tosteris izslēdzas, un šķēles tiek izvestas. Indikatora lampiņa nodziest.

Maizīšu apgrauздēšana

- Lai apgrauздētu maizītes, atveriet maizīšu apgrauздēšanas paplātes piederumu (skatīt ilustrāciju) un novietojiet maizītes uz grauздēšanas atverēm.
- Novietojiet maizītes, izvēlieties vidējas temperatūras iestatījumu, izmantojot regulatoru, un nospiediet vadības sviru, lai ieslēgtu tosteri.
- Kad maizītes apgrauздētas no vienas puses, apgrieziet tās un vēlreiz ieslēdziet tosteri.
- Pirms tās noņemšanas ļaujiet grauздēšanas paplātei atdzist.
- **Nekad nenovietojiet maizītes tieši uz maizes atveres!**

Tīrīšana un kopšana

Vispārīgi norādījumi

- Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir atvienota no barošanas avota un pilnībā atdzisusi.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, netīriet ierīci ar šķidrumiem un nemērciet to ūdenī.
- Nelietojiet abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas šķīdumus.
- Korpusa virsmu var noslaucīt ar sausu vai nedaudz mitru drānu, kas nesatur šķiedras.
- Noslaukiet maizīšu grauздēšanas paplāti ar mitru drānu.

Drupatu paplāte

Lietošanas laikā nokritušās maizes drupatas tiek savāktas drupatu paplātē. Lai iztukšotu paplāti, izvelciet to uz sāniem. Pirms atkārtotas tostera lietošanas pārliecinieties, ka paplāte ir atlikta atpakaļ vietā.

Vada glabāšanas nodaļījums

Pirms lietošanas pilnībā izvelciet strāvas vadu un pārliecinieties, ka tas atrodas pietiekami tālu no ierīces.

Pirms satīt strāvas vadu, ļaujiet ierīcei pietiekami atdzist.

Utilizācija

Ar šo simbolu marķētās ierīces jāiznīcina atsevišķi no sadzīves atkritumiem, jo tās satur vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt.

Pareiza iznīcināšana aizsargā vidi un cilvēku veselību. Vietējā pašvaldība vai mazumtirgotājs var sniegt informāciju par šo jautājumu.