



ART.-NO. **KA 4320 / KA 4323**

LT Naudojimo instrukcija



Techniniai duomenys		
Produkto Nr.	:	KA 4320 / KA 4323
Galia	:	900 W
Įtampa/Dažnis	:	AC 200 – 240 V~ / 50 – 60 Hz
Apsaugos klasė	:	1
Svoris	:	1,46 kg
Matmenys	:	253 x 196 x 327 mm
Maksimalus puodelių skaičius	:	10

Kavos virimo aparatas

Gerbiamas kliente,

Prieš naudojantis šiuo prietaisu prašome atidžiai perskaityti šias instrukcijas ir išsaugoti jas ateities naudojimui. Prietaisu gali naudotis tik asmenys, susipažinę su šiomis instrukcijomis.

Prijungimas prie maitinimo tinklo

Prietaisas turi būti prijungiamas tik prie įžeminto lizdo, įrengto pagal galiojančius teisės aktus.

Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą techninių duomenų lentelėje. Šis gaminytis atitinka visas privalomas CE ženklavimo direktyvas.

Susipažinkite su prietaisu

1. Dangtis
2. Vandens lygio rodiklis (dešinioji prietaiso pusė)
3. Filtro laikiklis
4. Stiklinis ąsotis su dangčiu
5. Maitinimo kabelis su kištuku
6. On/off mygtukas su indikatoriaus lempute
7. Filtro laikiklis
8. Nuolatinis filtras
9. Duomenų lentelė (prietaiso apatinė pusė)
10. Vandens talpa

Svarbūs saugos nurodymai

- Siekiant išvengti pavojaus ir atitikti saugos reikalavimus, šio elektros prietaiso ar jo maitinimo kabelis remonto darbus turi atlikti mūsų klientų aptarnavimo tarnyba. Jei jūsų prietaisui reikalingas remontas, prašome kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyrių telefonu arba elektroniniu paštu (mūsų klientų aptarnavimo skyrių adresus rasite atskiroje garantinėje knygelėje arba www.severin.de).
- Prieš valydami prietaisą, įsitikinkite, kad jis atjungtas nuo maitinimo tinklo ir pilnai atvėsęs.
- Stiklinį ąsotį ir nuolatinį filtrą plaukite po tekančiu vandeniu. Filtro laikiklį plaukite rankomis arba indaplovėje.
- Jei reikia, korpusą valykite drėgna šluoste.
- Daugiau informacijos apie valymą rasite skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
- Siekdami išvengti elektros smūgio pavojaus, nepalikite įrenginyje vandens ir nepamirškite jo išskysčius.
- Niekada nenaudokite prietaiso uždaroje spintoje.

- **[spėjimas!]** Neteisingas prietaiso naudojimas gali sukelti sužalojimus.
- **Dėmesio:** Kaitvietė veikimo metu įkaista ir kurį laiką išlieka karšta.
- Šis prietaisas skirtas buitiniam ar panašiam naudojimui, tokiu kaip
 - darbuotojų virtuvėlės parduvėse, biuruose ir kituose panašiuose darbinėse aplinkose,
 - žemės ūkio darbo aplinkose,
 - klientams viešbučiuose, svečių namuose, kt. ir panašiuose apgyvendinimo patalpose,
 - nakvynės ir pusryčių tipo įstai-gose.
- Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai (nuo 8 metų) ir asmenys su ribotomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis, arba patirties ir žinių stoka tik prižiūrimi ar apmokyti dėl saugaus prietaiso naudojimo ir pilnai suprantantys visus susijusius pavojus ir saugos reikalavimus.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Vaikai gali atlikti prietaiso valymo ir priežiūros darbus tik prižiūrimi ir tik nuo 8 metų.
- Prietaisas ir jo maitinimo kabelis turi būti laikomi toliau nuo mažesnių nei 8 metų vaikų.
- Laikykite pakavimo medžiagas toliau nuo vaikų. Uždusimo pavojus!
- Kaskart prieš naudojantis prietaisu būtina patikrinti dėl defektų pagrindinį korpusą ir maitinimo kabelį bei visus naudojamus priedus. Jei prietaisas, pavyzdžiui, buvo nukritęs ant kieto paviršiaus ar, jei maitinimo kabelis buvo patrauktas su per didele jėga, nesinaudokite prietaisu: net nema-tomas pažeidimas gali turėti neigiamą poveikį prietaiso saugiam naudojimui.
- Prieš naudojimą įsitikinkite, kad stiklinio ąsočio rankena yra tinkamai ir saugiai pritvirtinta.
- Veikimo metu kavos aparatas turi būti statomas ant lygaus, neslidaus ir atsparaus vandens purlams ir dėmėms paviršiaus.
- Naudojimo metu nepalikite prietaiso be priežiūros.
- Neleiskite prietaisui ar jo maitinimo kabeliui liestis su karštais paviršiais arba prie karščio šaltinių.
- Siekiant neleisti karštam vandeniui ar garams išstrukti, visada išjunkite kavos aparatą ir leiskite prietaisui pakankamą laiką atvėsti, prieš atidarydami jį ar išimdami jo priedus.
- Ištraukite kištuką iš sieninio elektros lizdo
 - gedimo atveju,
 - valymo metu,
 - po naudojimo.
- Traukdami kištuką iš sieninio elektros lizdo, niekada netraukite už kabelio; visada paimkite už kištuko.
- Neleiskite maitinimo kabeliui laisvai kaboti; kabelis turi būti laikomas toliau nuo karštų prietaiso dalių.
- Jei dėl netinkamo naudojimo ar šių instrukcijų nesilaikymo atsirastų gedimas, gamintojas neprisiima atsakomybės.

Automatinis išsijungimas

Energijos taupymo tikslais prietaisas automatiškai išsijungs apytikriai po 35 minučių po kavos virimo ciklo pabaigos.

Prieš pirmą naudojimą

Prieš ruošdami kavą pirmą kartą, praleiskite prietaise du ar tris filtravimo ciklus su nurodytu didžiausiu šalto vandens kiekiu, bet be maltos kavos. Tą patį reikia atlikti tuomet, jei prietaisas ilgą laiką nebuvo naudojamas ar po nukalkinimo.

Bendra informacija

- Matavimo skalė ant vandens talpos ir stiklinio ąsočio palengvina talpos pripildymą reikiamu vandens kiekiu. Skalė nurodo įprasto dydžio puodelius po ~ 125 ml.
- Neviršykite nurodyto didžiausio puodelių skaičiaus.
- Jei reikia paleisti kelis iš eilės kavos virimo ciklus, po kiekvieno ciklo išjunkite kavos virimo aparatą ir leiskite prietaisui atvėsti apie 5 minutes.
- **Svarbi pastaba:** Pripildydami prietaisą šviežiu vandeniu netrukus po ciklo pabaigos, kyla nusiplikimo pavojus dėl karšto vandens ar garų, kurie gali išsiveržti per vandens angą.

Kavos ruošimas

- **Vandens pripildymas:**
Atidarykite dangtį ir įpilkite norimą šalto vandens kiekį.
- **Filtro laikiklio įdėjimas:**
Įstatykite filtrą į filtro laikiklį tokiu būdu, kad filtro laikiklio paėmimo rankenėlė sutaptų su įduba vandens talpoje.
- **Popierinio filtro įdėjimas:**
Įdėkite 1x4 dydžio popierinį filtrą į filtro laikiklį. Pirma atlenkite filtro perforuotas puses.
- **Maltos kavos pripildymas:**
Kiekvienam įprasto dydžio puodeliui (125 ml) reikalinga vidutinio malimo kavos porcija apie 6 g (= 1½ - 2 arbatiniai šaukšteliai). Uždarykite dangtį.
- **Stiklinio ąsočio paruošimas:**
Uždarykite ąsočio dangtį ir pastatykite ąsotį į jo vietą prietaise. Virimo metu ąsočio dangtis atidaro lašėjimo blokatorių, esantį sukamajame filtre.
- **Virimo ciklo paleidimas:**
Įkiškite kištuką į tinkamą sienos lizdą ir „On/off“ mygtuku įjunkite kavos virimo aparatą. Pasileidžia filtravimo ciklas ir vanduo praeina per filtrą.

- **Stiklinio ąsočio išėmimas:**
Prieš išimdami ąsotį iš prietaiso, palaukite, kol visas vanduo prasisunks per filtrą.
- **Šiltos kavos palaikymas:**
Kava gali būti palaikoma šilta ąsotyje, jei palikti ją ant kaitvietės. Kaitvietė išlieka karšta apie 35 minutes po virimo ciklo pabaigos.
- **Kavos virimo/palaikymo šilta ciklo nutraukimas:**
Norėdami nutraukti kavos virimo ciklą, ar jei šiltos kavos palaikymo funkcija nereikalinga, paspauskite „On/off“ mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą.
- **Kavos virimo aparato išjungimas:**
Pasibaigus kavos virimo/palaikymo šilta ciklui, ištraukite kištuką iš sieninio elektros lizdo.

Nukalkinimas

- Priklausomai nuo vandens kokybės (kalkių kiekio) jūsų vandens sistemoje, taip pat naudojimo dažnumo, visi naudojantis karštą vandenį šiluminiai buitiniai prietaisai turi būti reguliariai nukalkinti (t.y., kalkių nuosėdų šalinimas), kad užtikrinti tinkamą veikimą.
- **Bet kuri pretenzija pagal garantiją bus laikoma negaliojančia, jei prietaisas sugenda dėl nepakankamo nukalkinimo.**
- Virimo laiko pailgėjimas ir padidėjęs triukšmas virimo ciklo metu nurodo, kad reikia nukalkinti kavos aparatą.
- Pernelyg didelį kalkių nuosėdų susikaupimą sunku pašalinti, net naudojant stiprias kalkių šalinimo priemones. Tai, taip pat, gali sukelti virimo sistemos pratekėjimą. Todėl mes primygtinai rekomenduojame nukalkinti prietaisą kas 30-40 virimo ciklų. Nukalkinimui galima naudoti acto tirpalą:
 - Sumaišykite 80 ml koncentruoto acto su nurodytu didžiausiu kiekiu šalto vandens.
 - Įpilkite nukalkinimo tirpalą į vandens talpą, į filtro laikiklį įdėkite popierinį filtrą be maltos kavos, kaip aprašyta

skyriuje „Kavos ruošimas“, ir leiskite prietaisui atlikti vieną filtravimo ciklą. Jei reikia, pakartokite procedūrą. Nukalkinimo metu užtikrinkite pakankamą vėdinimą ir neįkvėpkite acto garų.

- Norėdami išvalyti prietaisą po nukalkinimo, paleiskite 2- 3 filtravimo ciklus tik su švariu vandeniu.
- **Neišpilkite nukalkinimo priemonės į emaliu padengtas plautuves.**

Valymas ir priežiūra

- Prieš prietaiso valymą, patikrinkite, kad jis būtų atjungtas nuo maitinimo tinklo ir pilnai atvėsęs.
- Siekdami išvengti elektros smūgio pavojaus, nevalykite prietaiso su skysčiais jame ir nemerkite prietaiso į skysčius; neplaukite po tekančiu vandeniu. Prietaisą galima valyti drėgna šluoste su švelnia plovimo priemone. Paskui sausai nušluostykite.
- Nenaudokite abrazyvinių ar šiurkščių valiklių.
- Norėdami išimti panaudotus kavos tirščius, atidarykite dangtį, išimkite filtro laikiklį su popieriniu (nuolatinio) filtru ir išmeskite tirščius. Kavos tirščius galima kompostuoti.
- Filtro laikiklį ir nuolatinį filtrą praplaukite tekančiu vandeniu.
- Nuolatinį filtrą galima plauti indaplovėje.
- Stiklinį ąsotį galima plauti šiltu vandeniu po naudojimo. Paskui sausai iššluostykite.

Utilizavimas



Prietaisai, pažymėti šiuo simboliu, turi būti utilizuojami atskirai nuo buitinių

atliekų, nes juose yra naudingų medžiagų, kurios gali būti perdirbtos. Tinkama utilizacija saugo aplinką ir žmonių sveikatą. Informacijos, kaip atsikratyti seno prietaiso, teiraukitės vietos komunalinėje tarnyboje ar pas pardavėją.

SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Röhre 27

D-59846 Sundern

Tel. +492933982-0

Fax +49 2933 982-1333

information@severin.de

SEVERIN

Modelio specifikacijos gali būti keičiamos.

I/M Nr.: 10559.0000 08-/23

www.severin.com

www.severin.com

