

STOLLAR

the Cordless Hand Blender SHB900



Saumikser
Kasutusjuhend

Stollari töötajad hoolivad ohutusest väga. Toodete disainimisel ja tootmisel pöörame tähelepanu eelkõige teie kui meie hinnatud kliendi turvalisusele. Palume teil siiski olla elektriseadmete kasutamisel teatud määral ettevaatlik ning järgida alltoodud ettevaatusabinõusid.

STOLLAR PEAB KÕIGE OLULISEMAKS OHUTUST

- Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult neid juhiseid ja hoidke juhised alles.
- Eemaldage kõik pakkematerjalid ja kõrvaldage need kasutuselt keskkonnale ohutult.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises. Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt. Ärge kasutage seadet liikuvates sõidukites või veesõidukites. Seade ei sobi kasutamiseks välistingimustes. Seadme sobimatu kasutamine võib põhjustada vigastusi.
- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see alati välja.
- Kui seade on kahjustada saanud, ei tohi seda kasutada. Kui seade on saanud kahjustada või vaja hooldust (peale puhastamise), pöörduge Stollari volitatud teeninduskeskusesse või külastage stollar.eu
- Mis tahes hooldustööd, välja arvatud puhastamine, peab tegema Stollari volitatud teeninduskeskus.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida. Vanemad kui 8-aastased lapsed tohivad seadet puhastada täiskasvanu järelevalve all.
- Hoidke seade ja selle toitejuhe alla 8-aastastele lastele kättesaamatult.
- Enne kasutamist veenduge alati, et seade on nõuetekohaselt kokku pandud. Seade töötab ainult siis, kui see on nõuetekohaselt kokku pandud.

- Hoidke käed, sõrmed, juuksed, riided ja söögiriistad ning mis tahes muud esemed ja tarvikud töötava seadme liikuvatest või pöörlevatest osadest eemal.
- Kasutage seadet ainult toidu või joogi valmistamiseks.
- Isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või juhul, kui neile on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohtusid.
- Lapsed ei tohi seadet kasutada.
- Ärge jätke töötavat seadet valveta.
- Ühtegi seadme osa ei tohi panna mikrolaineahju.
- Ärge võtke tarvikuid välja ajal, kui seade töötab.
- Seadet ei saa kasutada jää või kõvade ja kuivade toiduainete purustamiseks. Need võivad seadet kahjustada.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge asetage mootoriga osa, laadimisadapterit ega toitejuhet vette ega muusse vedelikku.
- Ärge asetage seadme akut vette ega muusse vedelikku.
- Enne seadme osade kokku panemist ja lahti võtmist ja enne puhastamist eemaldage alati seadme aku.
- Laadija voluvõrgust lahti ühendamiseks võtke kinni toitejuhtme pistikust ja tõmmake see pesast välja. Ärge tõmmake juhtmest hoides.
- Eemaldage aku enne tarvikute vahetamist.
- Ärge kasutage seadet või laadimisadapterit, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustada saanud, seadme töös esineb tõrkeid, seade on maha kukkunud või muul viisil kahjustada saanud. Võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
- Laadige akut vaid TYPE C toitejuhtmega.
- Seadet ega akut ei tohi ümber seadistada või remontida.
- Ärge laske toitejuhtmel üle laua või tööpinna serva rippuda.
- Kasutage seadmeid ainult originaalakuga. Muude akude kasutamine võib tekitada vigastuse ja tulekahju ohu.

- Kui akut ei kasutata, hoidke see eemal metallist esemetest, nagu kirjaklambrid, mündid, võtmed, naelad, kruvid jms väikese metallesemed, mis võivad klemmide vahel ühenduse luua. Aku klemmide lühisesse laskmine võib põhjustada põletushaavu või tulekahju.
- Väärkasutuse korral võib akut lekkida vedelikku. Vältige kokkupuudet akuvedelikuga. Akuvedelikuga kokkupuute korral loputage rohke veega. Kui akuvedelik satub silma, pöörduge kohe arsti poole. Akust lekkiv vedelik võib põhjustada ärritust või põletushaavu.
- Ärge kasutage kahjustada saanud või ümber seadistatud akupakki ega seadet. Kahjustunud või ümber seadistatud akud võivad süttida, plahvatada või tekitada vigastusohu.
- Ärge jätke akut ega seadet lahtiste leekide ega äärmuslike temperatuuride kätte.
- Ärge töödelge seadmega kuuma toitu, mis on pliidil olevas anumamas. Võtke anum pliidilt ära ja jälgige, et mootoriga osa ei puutu kokku soojustallikaga.
- Olge anuma tühjendamisel ja puhastamisel ettevaatlik seadme, selle tarvikute ja teravate lõiketerade käsitlemisel, et te end ei vigastaks. Pidage meeles, et lõiketerad on väga teravad ja need tuleb hoida lastele kättesaamatult.
- Kasutage visplit ainult sihtotstarbeliselt.
- Ärge valage töötlemisanumasse kuuma ega keevat vedelikku – laske vedelikul enne anumasse panekut jahtuda.
- Ärge eemaldage seadet töötlemise ajal toidust.



See sümbol näitab, et seadet ei tohi visata tavalise olmeprügi hulka. Viige kasutuskõlbmatuks muutunud seade vastavasse kohalikku kogumispunkti või sellekohast teenust pakkuvale edasimüüjale. Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest.



Elektrilöögi vältimiseks ärge asetage pistikut, laadimisjuhet, seadet ega akut vette ega muusse vedelikku.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

SEADME OSAD

Stollar Cordless Hand Blender SHB900



- A. Patarei
- B. Aku laetuse taseme märgutuled
- C. Aku laetuse tase kontrollimise nupp
- D. Aku laadimisport
- E. Toitenupp
- F. Kiiruse reguleerimise nupp
- G. Mootoriga osa
- H. 700 ml tass
- I. Kannmikseri tarvik
- J. Visplitarviku käigumehhanism
- K. Visplitarvik
- L. 500 ml hakkimistarvik koos kaanega
- M. Hakkimistarviku tera

TEHNILISED ANDMED

Aku – 12 V, Li-ion 2000 mAh
 Adapter (ei kuulu komplekti) –
 sisend: 100-240 V ~50/60 Hz; väljund: 5 V 2,0 A
 Laadimisjuhe (kuulub komplekti) – TYPE C
 Akul on 1-aastane piiratud garantiaeg.

KASUTAMINE

Stollar Cordless Hand Blender SHB900

ENNE ESIMEST KASUTUSKORDA

Enne esimest kasutuskorda eemaldage seadmelt, tarvikutelt ja akult kõik pakkematerjalid või reklaamkleep-sud. Peske tarvikuid sooja seebivahuse vee ja pehme lapiga. Kuivatage hoolikalt.

AKU LAADIMINE

1. Vajadusel võtke aku seadmest välja.
2. Sisestage komplekti kuuluv TYPE-C laadimisjuhe aku laadimisporti.
3. Sisestage laadimisjuhtme teine ots sobivasse laadimisadapterisse.
4. Ühendage adapter seinapistikupessa.
5. Kui laadimise märgutuled vilguvad. Kui aku on täis, lõpetavad laadimise märgutuled vilkumise ja jäävad püsivalt põlema.

SEADME KASUTAMINE

SAUMIKSERI TARVIK

Saumikseri tarvik sobib ideaalselt dipikastme jm kastme valmistamiseks, supi, majoneesi ja imikutoidu tegemiseks, samuti jookide ja kokteilide segamiseks. Suurematel kiirustel klopitakse, purustatakse ja segatakse toiduaineid paremini.

1. Veenduge, et aku on laetud ja et see ei ole kinnitatud seadme külge.
2. Kinnitage saumikseri tarvik mootoriga osa külge ja keerake seda oma kohale kinnitamiseks päripäeva.
3. Kinnitage aku mootoriga osale. Vajadusel kontrollige enne aku mootoriga osale paigaldamist selle laetuse taset. Aku laetuse taseme kontrollimiseks vajutage selle kontrollimise nuppu. Akul on automaatne kinnitusfunktsioon. Asetage aku lihtsalt sellele mõeldud ala lähedale ja see kinnitub automaatselt. Veenduge, et aku on paigaldatud õigesti, nii et aku ja mootoriga osa pordid on kohakuti.
4. Asetage tooted tassi või sarnasesse anumasse.
5. Sisestage saumikseri tarvik toidu sisse. Töötlemise alustamiseks vajutage üheaegselt toitenuppu ja kiiruse reguleerimisnuppu.

6. Toidu töötlemiseks väikesel kiirusel vajutage veidi kiiruse reguleerimise nuppu. Kiiruse suurendamiseks vajutage nuppu tugevamini.
7. Parimate tulemuste saamiseks liigutage seadet üles-alla.
8. Soovitud konsistentsi saavutamisel laske mõlemad nupud lahti. Seade lõpetab töö.
9. Eemaldage aku, tõmmates seda veidi üles.



HOIATUS!

Ärge puudutage lõiketera enne, kui mõlemad nupud on lahti lastud ja aku on eemaldatud.

Ärge töödelge kuivi toiduaineid ilma vedelikuta.

Seade ei ole mõeldud jää töötlemiseks.

VISPLITARVIK

Kasutage visplit vaid koore või munavalgete vahustamiseks ning biskviitaina ja magustoitude tegemiseks.

1. Veenduge, et aku on laetud ja et see ei ole kinnitatud seadme külge.
2. Sisestage vispel vispli käigumehhanismi.
3. Kinnitage visplitarvik mootoriga osa külge ja keerake seda oma kohale kinnitamiseks päripäeva.
4. Kinnitage aku mootoriga osale. Vajadusel kontrollige enne aku mootoriga osale paigaldamist selle laetuse taset. Aku laetuse taseme kontrollimiseks vajutage selle kontrollimise nuppu. Akul on automaatne kinnitusfunktsioon. Asetage aku lihtsalt sellele mõeldud ala lähedale ja see kinnitub automaatselt. Veenduge, et aku on paigaldatud õigesti, nii et aku ja mootoriga osa pordid on kohakuti.
5. Asetage tooted tassi või sarnasesse anumasse.
6. Sisestage saumikseri tarvik toidu sisse. Vahustamise alustamiseks vajutage üheaegselt toitenuppu ja kiiruse reguleerimisnuppu.
7. Vahustamiseks väikesel kiirusel vajutage veidi kiiruse reguleerimise nuppu. Kiiruse suurendamiseks vajutage nuppu tugevamini.

8. Soovitud konsistentsi saavutamisel laske mõlemad nupud lahti. Seade lõpetab töö.
9. Eemaldage aku, tõmmates seda veidi üles.

HOIATUS!

Ärge puudutage töötava visplitarvikuga vastu anuma seinu ega põhja. Vastasel juhul võib tarvik saada kahjustada.

HOIATUS!

Ärge vispeldage tihkeid segusid nagu margariin ja suhkur, sest need võivad visplit kahjustada.

MÄRKUS

- Piisavalt sügavasse ja laia toitu saab vispeldamise ajal lisada õhku.
- Koor läheb paremini vahule, kui seda on eelnevalt hoitud külmas.
- Munad peavad olema toatemperatuuril – nii lähevad need paremini vahule.
- Enne munavalgete vahustamist veenduge, et anum ja vispel on täiesti puhtad ja kuivad. Vastasel juhul ei pruugi munavalged minna ideaalselt vahtu.

HAKKIMISTARVIK

Hakkimistarvik sobib ideaalselt kõvade toodete (nt liha, juust, sibul, küüslauk, porgand), Kreeka pähklike ja sarnaste toodete töötlemiseks.

1. Paigaldage völliil lõiketerad ettevaatlikult hakkimistarvikule. Kontrollige, et need oleksid paigaldatud õigesti.

HOIATUS!

Lõiketerad on väga teravad. Olge nende käsitlemisel ettevaatlik. Hoidke kinni lõiketerade plastosast.

2. Pange toiduained hakkimistarvikusse ja pange tarvikule kaas peale. Lukustamiseks keerake seda päripäeva keerates.

MÄRKUS

- Enne töötlemist lõigake tooted väikesteks tükkideks. Puhastage liha alati kontidest ja köörlustest.
3. Paigaldage mootoriga osa hakkimistarviku kaanele.
 4. Kinnitage aku mootoriga osale. Vajadusel kontrollige enne aku mootoriga osale paigaldamist selle laetuse taset. Aku laetuse taseme kontrollimiseks vajutage selle kontrollimise nuppu. Akul on automaatne kinnitusfunktsioon. Asetage aku lihtsalt sellele mõeldud ala lähedale ja see kinnitub automaatselt. Veenduge, et aku on paigaldatud õigesti, nii et aku ja mootoriga osa pordid on kohakuti.
 5. Toiduainete hakkimiseks väikesel kiirusel vajutage veidi kiiruse reguleerimise nuppu. Kiiruse suurendamiseks vajutage nuppu tugevamini.
 6. Soovitud konsistentsi saavutamisel laske mõlemad nupud lahti. Seade lõpetab töö.
 7. Eemaldage aku, tõmmates seda veidi üles. Eemaldage mootoriga osa kaane küljest ja siis eemaldage hakkimistarviku kaas.

MÄRKUS

- Ärge täitke hakkimistarvikut üle maksimum-taseme tähist. Vastasel juhul võivad tarvik, kaas või käigumehhanismi osad saada kahjustada.
- Ärge töödelge väga kõvasid tooteid, nt kohvioad, teravili või suured šokolaaditükid. Sellised tooted võivad lõiketeri kahjustada.
- Kõvade vürtside ja muude kuivade toiduainete jahvatamisel võib anum aja jooksul kaotada oma läbipaistvuse. Soovitav on töödelda selliseid tooteid vürtside jahvatusseadmega ja metallanumas.

ÜLEKOORMUSKAITSE

Ülekoormuskaitse aktiveerumisel eemaldage aku, ühendage laadimisjuhe ja sisestage aku laadimisadapterisse. Ühendage pistik vooluvõrku. Aku märgutuled vilguvad punasena. 5 sekundi pärast lõpetavad need vilkumise ja lähevad valgeks. Sisestage aku ja jätkake seadme kasutamist tavapärasel viisil.

SEADME TÖÖS ESINEDA VÕIVAD PROBLEEMID

VÕIMALIK PROBLEEM	LAHENDUS
Seade ei tööta.	Kontrollige, kas aku on sisestatud õigesti. Sisestage aku õigesti. Kontroll aku laetuse taset. Kui aku tühjeneb, laadige seda.
Akul vilgub sinine märgutuli.	Mootori temperatuur on liiga kõrge. Lõpetage seadme kasutamine, võtke aku seadmest välja ja laske seadmel jahtuda.
Akul vilgub punane märgutuli.	Kaitse on aktiveerunud. Eemaldage aku, ühendage laadimisjuhe ja sisestage aku laadimisadapterisse. Ühendage pistik vooluvõrku. Aku märgutuled vilguvad punasena. 5 sekundi pärast lõpetavad need vilkumise ja lähevad valgeks.

HOOLDUSTÖÖD JA PUHASTAMINE

Enne seadme puhastamist võtke aku sellest välja.

OLULINE TEAVE!

Enne puhastamist laske seadmel täielikult jahtuda.

MOOTORIGA OSA

Pühkige mootoriga osa pehme niiske lapiga. Kuivatage hoolikalt. Mootoriga osa ei tohi puhastamiseks asetada vedelikku.

HOIATUS!

Ärge pange mootoriga osa vette ega muusse vedelikku.

HAKKIMISTARVIK JA KAAS

Hakkimistarviku ja kaane alati puhtana hoidmiseks järgige võimalikult kohe pärast seadme kasutamist alltoodud samme:

Eemaldage lõiketera ettevaatlikult. Ärge puudutage lõiketeri. Hoidke lõiketeri vaid plastosadest.

Loputage hakkimistarvik ja kaas suurematest jääkidest puhtaks.

Peske käsi sooja seebivahuse veega, millele on lisatud veidi õrnatoimelist nõudepesuvahendit, ja mitteabrsiivse käsnaga.

SAUMIKSERI TARVIK

Töötlemisterade kiireks loputamiseks enne järgmise tooteportsjoni töötlemist pange need tassitäre puhta vee sisse ja lülitage seade 5 sekundiks sisse. Lõiketerad puhastatakse tootejääkidest ning nii ei segune erinevate toiduainete töötlemisel erinevad maitset. Nii võite teha ka enne lõiketerade pesemist.

Enne pesemist võtke saumikseri tarvik mootoriga osalt ära.

Peske käsi sooja seebivahuse veega, millele on lisatud veidi õrnatoimelist nõudepesuvahendit, ja mitteabrsiivse käsnaga.

VISPEL JA VISPLI KÄIGUMEHCHANISM

Võtke vispel enne pesemist käigumehhanismist välja.

Ärge asetage käigumehhanismi vette ega peske seda nõudepesumasinas, sest käigumehhanismi sattunud vesi võib seda kahjustada.

Pühkige käigumehhanismi pehme niiske lapiga. Kuivatage hoolikalt.

Peske visplit käsiti sooja seebivahuse veega, millele on lisatud veidi õrnatoimelist nõudepesuvahendit, ja mitteabrsiivse käsnaga.

PUHASTUSTOOTED

Ärge kasutage abrsiivseid puhastusvahendeid ega nuustikuid, mis pindu kriimustada võivad. Puhastage ainult sooja seebivahuse vee ja pehme lapiga.

NÕUDEPESUMASIN

Visplitarvikut, hakkimistarvikut, hakkimistarviku tera ja tassi tohib pesta nõudepesumasina ülemisel restil.

HOIATUS!

Ärge peske nõudepesumasinad mootoriga osa, saumikseri tarvikut, vispli käigumehhanismi ja hakkimistarviku kaant.

RASKESTIEEMALDATAVAD TOIDUPLEKID JA EBAMEELDIV LÕHN

Tugeva lõhnaga toiduained (nagu küüslauk ja kala) ning teatud köögiviljad (nagu porgand) võivad jätta saumikseri tarvikule või tassi lõhna ja plekke.

Leotage tassi või saumikseri tarvikut soojas seebivahuses vees 5 minutit. Seejärel peske õrnatoimelise pesuvahendi ja sooja veega, loputage põhjalikult ja kuivatage hoolikalt.