

SEVERIN



ART NR SM 3579 / SM 3589

Kasutusjuhend

Induktsioontüüpi piimavahustaja



Tehnilised andmed	
Art nr	SM 3579 SM 3589
Voolutarve	500 W
Pinge / sagedus	220–240 V 50-60 Hz
Mahutavus	220 / 400 ml
Kaal	1,14 kg
Toitejuhtme pikkus	~ 70 cm

Induktsioontüüpi piimavahustaja

Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevaid juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhistega tutvunud.

Vooluvõrku ühendamine

Seadme tohib ühendada ainult kaitsemaandatud ja nõuetekohaselt paigaldatud pistikupesaga.

Kontrollige, et vooluvõrgu pinge ühilduks seadme etiketil näidatud pingega. Seade vastab kõikidele CE-markeerimisdirektiividele.

Tutvustus

1. Segamistarviku kate
2. Segamistarvik
3. Kaas
4. Piima anum ja käepide
5. Alus
6. Pistikuga toitejuhe
7. Andmeplaat (seadme allosas)
8. Sisse-välja lülitamise ja funktsiooni valimise nupp
9. Valitud funktsiooni märgutuli

Olulised ohutusjuhised

- Ohtude vältimiseks tohivad elektriseadmeid remontida ja toitejuhet vahetada ainult meie klienditeeninduse spetsialistid. Kui seade vajab remonti, pöörduge meie klienditeenindusse, helistades või e-kirja kaudu (vt lisa).
- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Põhjalikku teavet seadme puhastamise kohta vt *"Puhastamine ja hooldustööd"*.
- **Ärge pange põhiseadet vette ega puhastage seda voolava vee all.**

- **Ettevaatust!** Alusel olevad elektrikontaktid ei tohi kunagi märjaks saada.
- Seadet tohib kasutada ainult selle komplekti kuuluval alusel.
- **Ettevaatust!** Seadme väärkasutus võib põhjustada raskeid isikuvigastusi.
- Kasutage alati piimaanuma käepidet, sest seadme pind võib minna kasutamise ajal kuumaks ja püsida kuum ka mõnda aega pärast kasutamist.
- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või juhtpuldi abil.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja sarnastes kohtades, nagu
 - *kaupluste, kontorite jms töokeskkondade kööginurgad,*
 - maaeluasutused,
 - hotellid, motellid ja sarnased asutused,
 - *bed-and-breakfast tüüpi* kodumajutused.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, aistingulised või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ega

hooldustöid teha. 8-aastased ja vanemad lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.

- Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.

- **Tähelepanu!** Hoidke kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada ohtu, sh lämbumist.
- Enne seadme kasutamist tuleb põhjalikult kontrollida, et seadme põhiosal, toitejuhtmel ega tarvikutel ei oleks defekte. Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale pinnale või kui toitejuhtme väljatõmbamiseks on kasutatud jõudu, siis ei tohi seadet enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad seadme tööohutust oluliselt vähendada.
- Seade on mõeldud piima, kuuma šokolaadi ja kakao kuumutamiseks ja vahustamiseks. Ärge pange anumasse ühtegi teist tüüpi tahket toitu ega vedelikku.
- Ärge jätke töötavat vahustajat järelevalveta.
- Järgige alati piimaanumal olevaid tähiseid **min** ja **max**.
- Anuma põhjal olev väljaulatuv osa (**miinimumkoguse** tähis) peab olema piimaga kaetud. Kui piima ei ole piisavalt, võib seade üle kuumeneda.
- Anuma ületäitmine võib põhjustada ohtu, kui vahustatav piim välja pressib.
- **Ettevaatust!** Seadme kasutamise ajal peab kaas olema oma kohal.
- Ärge kunagi katke seadme taga olevaid ventilatsiooniaspekte.
- Seadet tohib kasutada ainult seadme tootja originaaltarvikutega.
- Asetage seade tasasele kindlale pinnale.
- Ärge laske seadmel või selle toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu või olla ühenduses lahtise tule või mis tahes soojusallikatega nagu pliidiplaadid.
- Ärge laske toitejuhtmel vabalt rippuda ning hoidke toitejuhe eemal seadme kuumadest osadest.
- **Tõmmake pistik seinapistikupesast välja alati,**
 - kui seadme töös esineb häireid,
 - pärast kasutamist,
 - enne seadme puhastamist.
- Pistiku eemaldamisel pesast ärge tõmmake juhtmet, vaid võtke alati kinni pistikut endast.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või käesolevate juhiste eiramisest.

Enne esmakordset kasutamist

- Eemaldage kõik pakkematerjalid ja kontrollige, et kõik seadme osad oleksid olemas.
- Seadme andmeplaati ei tohi eemaldada
- Enne seadme esmakordset kasutamist või pärast pikemat pausi seadme töös tuleb seadet põhjalikult puhastada osas „Puhastamine ja hooldustööd“ toodud viisil.

Seadme kasutamine

Kaas

- Seadme kasutamise ajal peab kaas olema oma kohal.
- Töötava seadme kaant saab eemaldada, et toiduaineid lisada.

Segamistarviku valimine

Kasutada saab järgmisi valikuid:



→ Segamistarvik



→ Segamistarvik + kate

Jook	Funktsioon	Segamistarvik
Vahustatud piim	Vahustamine	
Kuum piim	Kuumutamine	
Kuum šokolaad / kakao	Kuumutamine	

Täitmiskogused

- **MIN**
minimaalne kogus 120 ml – etteulatuva osa peab olema kaetud
- **MAX** **Vahustamine**
piima maksimaalne kogus 220 ml (alumise tähis **max**)
- **MAX** **Segamine ja kuumutamine**
maksimaalne kogus 400 ml (ülemine tähis **max**)

Seadme ettevalmistamine

- Eemaldage piimaanumalt kaas.
- Paigaldage piimaanumale segamistarvik (koos kaanega või ilma). Suruge tarvikut alla ja veenduge, et see on oma kohal etteulatuva osa alumisel poolel.
- Pange vajalik kogus piima anumasse.
- Asetage kaas anumale.
- Sisestage pistik pistikupesasse.
- Asetage piimaanum alusele.

Valmistamine

- Ühendage pistik seinapistikupesasse. Seade on nüüd ooterežiimis ja kolm funktsioonide ikooni vilguvad aeglaselt.
- Valige sisse-välja lülitamise nuppu vajutades soovitud funktsioon.
 - külma vahustamine
 - soe vahustamine või piima kuumutamine
 - kuum šokolaad / kakao
- Kui vastava funktsiooni märgutuli süttib, oodake hetk. Seade hakkab u 2 sekundi pärast automaatselt tööle.
- Kakao ja kuuma šokolaadi tegemiseks pange seadmesse soovitud kogus kakaopulbrit või

šokolaadi (vt „Juhised ettevalmistamiseks“).

- Kui seade lõpetab töötamise, kostub piiks ning kuumutamine ja segamine lõppevad automaatselt.
- Nüüd võite anuma aluselt eemaldada.
- Valage jook välja või kasutage piimavahu eemaldamiseks anumast sobivat lusikat. Ärge jätke jooki anumasse.
- Tõmmake pistik pärast kasutamist alati seinapistikupesast välja.
- Enne seadme uuesti kasutamist laske sel alati täielikult jahtuda ja puhastage seade.

Juhised ettevalmistamiseks

Vahustatud piim:

- Soovitame kasutada suure valgusisaldusega piima. Parimate tulemuste saavutamiseks tuleks piim külmikust välja võtta vahetult enne vahustamist.
- Paksema vahu saamiseks läbige esmalt külmvahustamistsüklid ning seejärel kuumvahustamine.

Kuum šokolaad / kakao:

- Šokolaadijooget tegemiseks piimaks ja šokolaadist või kakaost.
- Riivige šokolaad peeneks.
- Pange šokolaad / kakao seadmesse **alles** pärast programmi käivitumist, kui piim on juba segatud. Vastasel juhul võib segamistarvik ummistuda.
- Soovitame kasutada alljärgnevas koguses šokolaadi:
200 ml piima → u 15-20 g
350 ml piima → u 30-35 g

Tsükli katkestamine

- Kuumutamise ja segamise saab sisse-

välja nuppu vajutades igal ajal katkestada.

Automaatne väljalülitus

- Kui seadet kahe minuti jooksul ei kasutata, lülitub see automaatselt välja.

Puhastamine ja hooldustööd

- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage alust ega toitejuhet veega ega ärge kastke neid vette.
- Puhastage seadme alust pehme, niiske lapiga ja vähese pesuvahendiga.
- Pärast igat kasutuskorda puhastage kohe piimaanum, segamistarvik, kate ja kaas. Peske neid hoolikalt sooja vee ja vähese nõudepesuvahendiga või nõudepesumasinas. Vajadusel puhastage segamistarvikut pintsliga.
- Pühkige kõik tarvikud hoolikalt kuivaks.
- Ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.

Kasutuselt kõrvaldamine



Selle sümboliga märgistatud seadmeid ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos majapidamisprügiga. Viige sellised seadmed nende tööea lõppedes vastavasse kogumispunkti, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida

saab ümber töödelda. Seadme kõrvaldamisega kasutuselt vastavalt nõuetele aitate kaitsa keskkonda ja inimest. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikust omavalitsusest.

Veatsing



Probleem	Põhjus	Lahendus
Piim ei lähe vahule / Sümbol  vilgub kiiresti.	Segamistarvik ei ole oma kohal või on valesti paigaldatud.	Paigaldage segamistarvik õigesti ja taaskäivitage seade.
	Segamistarvik on blokeeritud.	Võtke piimaanum osadeks lahti, eemaldage blokeering ja taaskäivitage seade.
Sümbol  vilgub kiiresti.	Seade on üle kuumenenud.	Laske seadmel jahtuda ja taaskäivitage seade.
Kõik kolm sümbolit vilguvad kiiresti.	Piimaanum ei ole seadmes.	Paigaldage piimaanum ja taaskäivitage seade.
Sümbolid  ja  vilguvad kiiresti.	Piimaanumas on liiga vähe piima.	Täitke anum üle Min-tähise piimaga ja taaskäivitage seade.

Kui teil ei õnnestu probleemi tabeli abil lahendada, pöörduge meie klienditeenindusse. Kontaktandmed saate selle juhendi lisast.

SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Röhre 27

D-59846 Sundern Tel

+49 2933 982-0

Faks +49 2933 982-1333

information@severin.de

KASUTUSJUHEND SM 3579 / SM 3589 03/24

Jätame endale õiguse toodet tehniliselt muuta. Mudeli tehnilisi andmed võivad muutuda.

Hooldustöökoda: Renerkü Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki pöök 6, Tallinn 12918

www.severin.com

