

SEVERIN



ART.-NO. **SM 3579 / SM 3589**

LT Naudojimo instrukcija



Techniniai duomenys		
Gaminio Nr.	:	SM 3579 SM3589
Galia	:	500 W
Įtampa/Dažnis	:	220-240 V~ 50-60 Hz
Talpa	:	220 /400 ml
Svoris	:	1,14 kg
Maitinimo laido ilgis		~ 70 cm

Indukcinio tipo pieno putų plakiklis

Gerbiamas Kliente,

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir saugokite šį vadovą ateičiai. Prietaisą gali naudoti tik tie asmenys, kurie yra susipažinę su toliau pateiktomis instrukcijomis.

Prijungimas prie elektros tinklo

Prietaisas turi būti jungiamas tik prie įžeminto, pagal reikalavimus įrengto elektros lizdo. Įsitinkite, kad maitinimo įtampa atitinka vardinėje etiketėje nurodytą įtampą. Šis gaminys atitinka visas privalomas CE ženklavimo direktyvas.

Susipažinimas

1. Plakimo įrankio dangtelis
2. Plakimo įrankis
3. Dangtis
4. Pieno indas su rankena
5. Pagrindas
6. Maitinimo laidas su kištuku
7. Duomenlentelė (apačioje)
8. Įjungimo/išjungimo mygtukas ir režimų pasirinkimų mygtukas
9. Režimų pasirinkimo apšvietimo indikatorius

Svarbios saugos instrukcijos

- Siekiant išvengti pavojaus ir laikyti saugos reikalavimų, šio elektros prietaiso ar jo maitinimo laido remonto darbus turi atlikti mūsų klientų aptarnavimo tarnyba. Jei reikia atlikti remontą, prašome siųsti prietaisą į mūsų klientų aptarnavimo skyrių (žr. priedą).
- Prieš valydamį prietaisą įsitinkite, kad jis yra atjungtas nuo maitinimo šaltinio ir yra visiškai atvėsęs.
- Išsamesnę informaciją apie prietaiso valymą galite rasti skiltyje „Valymas ir priežiūra“.
- **Neplaukite putų plakiklio ar pagrindo vandeniu ir nemerkitė jų į skysčius.**

Neplaukite po tekančiu vandeniu.

- **Dėmesio:** pagrindo elektros jungtis visada turi būti apsaugota nuo galimo skysčių išsiliejimo.
- Pieno putų plakiklis gali būti naudojamas tik su jam pridedamu pagrindu.
- **Įspėjimas!** Bet koks netinkamas naudojimas gali sukelti didelę asmeninę žalą.
- Visada imkite tik už pieno indo rankenos, nes veikimo metu ir po jo indo paviršius gali būti karštas.
- Prietaisas nėra skirtas valdyti naudojant išorinį laikmatį arba atskirą nuotolinio valdymo sistemą.
- Šis prietaisas yra skirtas naudoti buityje ar panašioje aplinkoje, kaip:
 - Darbuotojų virtuvėse, parduotuvėse, biuruose ar kitose panašiose darbo vietose;
 - Žemės ūkio darbo aplinkoje;
 - Viešbučiuose, moteliuose ir panašiose apgyvendinimo vietose,
 - Įstaigose, siūlančiose nakvynę ir pusryčius.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai (nuo 8 metų amžiaus) ir asmenys su sumažintomis fizinėmis, jutimo ar psichikos galimybėmis, ar neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi ar buvo supažindinti, kaip naudotis prietaisu ir suprato visus kylančius pavojus bei būtinas saugos priemones susijusias su prietaiso naudojimu.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisais.
- Neleiskite vaikams valyti ir prižiūrėti prietaiso, nebent jie būtų prižiūrimi ir vyresni nei 8 metų amžiaus.
- Prietaisas ir jo maitinimo laidas visada turi būti laikomas atokiau nuo jaunesnių nei 8 metų vaikų.
- **Įspėjimas:** Neleiskite vaikams žaisti su pakuočius medžiagomis – šios medžiagos yra pavojingos, vaikai gali užduoti.
- Kiekvieną kartą naudojant prietaisą, jo

- korpusas, įskaitant maitinimo laidą ir visi pritvirtinti priedai turi būti kruopščiai patikrinti ar neturi defektų. Pavyzdžiui, jei prietaisas buvo nukritęs ant kieto paviršiaus arba buvo panaudota per didelė jėga traukiant maitinimo laidą, jo nebenaudokite: net ir nematomi pažeidimai gali turėti neigiamos įtakos prietaiso veikimo saugai.
- Šis prietaisas skirtas tik pienui šildyti ir putoms plakti, karštam šokoladui ir kavai. Nepilkite į indą jokio kito skysčio ir nedėkite kietų produktų.
 - Naudodami prietaisą nepalikite jo be priežiūros.
 - Kiekvieną kartą naudodami stebėkite **min** ir **max** lygio žymas pieno indo viduje.
 - Naudodami prietaisą laikykitės indo viduje esančių mažiausio ir didžiausio lygio žymų. Jei pieno bus mažai, prietaisas gali perkaisti.
 - Indo apačioje esantis iškilimas (min. lygio žyma) visada turi būti apsemtas. Jei pieno nepakanka, prietaisas gali perkaisti.
 - Jei indas perpildytas, suputojęs pienas gali išsiveržti į išorę.
 - **Atsargiai:** Dangtis visada turi būti uždengtas. Neuždenkite gale esančių prietaiso ventiliacijos angų.
 - Prietaisą galima naudoti tik su gamintojo pateiktomis originaliomis papildomomis dalimis.
 - Prietaisą visada statykite ant tvirto ir lygaus paviršiaus.
 - Neleiskite, kad prietaisas ar jo maitinimo laidas liestųsi su atvira liepsna ar karštais paviršiais, pavyzdžiui, virykle.
 - Neleiskite, kad maitinimo laidas laisvai kybotų, ir laikykite jį atokiau nuo karštų paviršių.
 - **Visada ištraukite kištuką iš sieninio maitinimo lizdo**
 - **bet kokio gedimo atveju,**
 - **po naudojimo,**
 - **prieš valydami prietaisą.**
 - Ištraukdami kištuką iš kištukinio elektros lizdo, niekada netraukite už maitinimo laido; visada suimkite patį kištuką.
 - Jei dėl netinkamo naudojimo arba šių instrukcijų nesilaikymo padaroma žala, jokia atsakomybė gamintojui netaikoma.

Naudojantis pirmą kartą

- Nuimkite visas pakavimo medžiagas ir reklaminius lipdukus ir įsitikinkite, kad netrūksta jokių dalių.
- Nepašalinkite duomenų lentelės.
- Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą ar ilgai juo nesinaudojus, kruopščiai išvalykite, kaip aprašyta skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

Suvynioto laido saugykla

- Prietaiso pagrinde yra įrengtas maitinimo laido laikymo skyrius.
- Prieš naudodami prietaisą, išvyniokite laidą iki reikiamo ilgio.
- Pasinaudoję prietaisu, suvyniokite maitinimo laidą.

Naudojimas

Dangtis

- Naudojimo metu dangtis visada turi būti uždėtas.
- Norėdami įdėti papildomų ingredientų prietaiso veikimo metu, trumpam nuimkite dangtį.

Maišymo įrankio parinktis

Galite pasirinkti šias parinktis



→ Plakimo įrankis



→ Plakimo įrankis su dangteliu

Gėrimas	Funkcija	Plakimo įrankis
Pieno puta	Plakimas	
Karštas pienas	Šildymas	
Karštas šokoladas/kakava	Šildymas	

Pieno kiekis

- **MIN**
mažiausias pieno kiekis 120 ml, iškilimas (žyma) turi būti apsemtas.
- **MAX** **Plakimas**
maksimalus pieno kiekis plakimui: 220 ml (žemesnė **max** žyma)

- **MAX**  **plakimas ir kaitinimas**
maksimalus pieno kiekis šildymui: 400 ml
(aukštesnė **max** žyma)

Prietaiso paruošimas

- Nuo pieno indo nuimkite dangtelį.
- Įdėkite pasirinktą plakimo įrankį į pieno indą ir stumkite jį žemyn: įsitikinkite, ar jis yra ant apatinės išsikišimo dalies.
- Įpilkite reikiamą pieno kiekį į indą.
- Uždėkite indo dangtį.
- Įkiškite kištuką į sieninį elektros lizdą.
- Pastatykite pieno indą ant pagrindo.

Paruošimas

- Įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą. Dabar prietaisas įsijungia budėjimo režimu, o trys funkcijų piktogramos lėtai žybsi.
- Pasirinkite norimą režimą paspausdami "On/Off mygtuką".
 → šalta puta 
 → šilta puta  ar
 pieno šildymas  + 
 → karštas šokoladas/ kakava  + 
- Pradėjus šviesti atitinkamo režimo indikatoriui, truputį luktelėkite. Procesas prasidės automatiškai maždaug po 2 sekundžių.
- Norėdami paruošti kakavą ir karštą šokoladą įpilkite norimą kiekį kakavos ar šokolado miltelių (žr. *Gaminimo instrukcija*).
- Procesui pasibaigus, pasigirsta garsinis signalas, o šildymo ir plakimo funkcija išsijungia automatiškai.
- Dabar galite nuimti pieno indą nuo pagrindo.
- Išpilkite gėrimą arba šaukštu išsemkite pieno putas. Nepalikite likučių inde.
- Pasinaudoję prietaisu, ištraukite kištuką iš sieninio elektros lizdo.
- Prieš pradėdami naują ciklą, visada palaukite, kol prietaisas atvės, ir tik tada jį valykite.

Gaminimo instrukcija

Pieno plakimas:

- Rekomenduojame naudoti daugiau baltimų turintį pieną. Siekiant geriausių rezultatų, pieną iš šaldytuvo išimkite prieš pat naudojimą.
- Norėdami gauti tirštesnę putą, pirmiausia atlikite šalto plakimo ciklą, o po to – karšto plakimo ciklą.

Karštas šokoladas/ kakava:

- Šokolado gėrimo paruošimas iš pieno ir šokolado ar kakavos.
- Prieš ruošdami gėrimą, šokoladą susmulkinkite.
- Šokoladą ir kakavą pilkite **tik prasidėjus** programai, kai pienas jau plakamas. Priešingu atveju plakimo įrankis gali užstrigti.
- Rekomenduojame naudoti šiuos šokolado kiekius:
 Į 200 ml pieno dėti → maždaug 15-20 g.
 Į 350 ml pieno dėti → maždaug 30-35g.

Ciklo nutraukimas

- Paspaudę įjungimo/išjungimo mygtuką, jūs bet kada sustabdysite šildymo arba plakimo procesą.

Automatinis išjungimas

Nenaudojamas prietaisas automatiškai išsijungs po 2 minučių.

Valymas ir priežiūra

- Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir palaukite, kol prietaisas visiškai atvės.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio, neplaukite prietaiso pagrindo ar laido vandeniu ir nemerkite jų į skysčius.
- Pagrindą valykite su minkšta, drėgna šluoste ir trupučiu ploviklio.
- Po kiekvieno naudojimo iš karto išvalykite pieno indą, plakimo įrankį ir dangtį kruopščiai išplaukite šiltame vandenyje su trupučiu ploviklio arba indaplovėje. Jei reikia, naudokite šepetėlį plakimo įrankiui išvalyti.

- Kruopščiai nusausinkite visas dalis.
- Nenaudokite abrazyvinių medžiagų ar stiprių valymo tirpalų.

Utilizacija



Šiuo simboliu pažymėtus prietaisus, reikia utilizuoti atskirai nuo buitinių atliekų, nes juose yra vertingų medžiagų, kurias galima perdirbti.

Tinkamas šalinimas apsaugo aplinką ir žmonių sveikatą. Jūsų vietos valdžios institucija gali suteikti informacijos šiuo klausimu.

Trūkčių šalinimas

Problema	Galima priežastis	Šalinimas
Pienas neputoja / Dažnai žybsi  simbolis	Nėra įdėtas plakimo įrankis arba jis įdėtas netinkamai	Įdėkite plakimo įrankį tinkamai ir vėl įjunkite prietaisą
	Plakimo įrankis užstrigo	Nuimkite pieno indą, pašalinkite kliuvinį ir vėl įjunkite prietaisą
Dažnai žybsi  simbolis	Prietaisas perkaito	Leiskite prietaisui atvėsti ir vėl įjunkite
Dažnai žybsi visi 3 simboliai	Nėra pieno indo	Įdėkite pieno indą ir vėl įjunkite prietaisą
Dažnai žybsi  ir  simboliai	Inde mažai pieno	Pieno įpilkite virš Min žymos ir vėl įjunkite prietaisą

Jei vadovaujantis šia lentele nepavyko išspręsti problemos, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba. Kontaktinius duomenis rasite šio vadovo priede.

SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Röhre 27

D-59846 Sundern Tel +49 2933 982-0

Fax +49 2933 982-1333

information@severin.de

Platintojas:

"Sandmani Grupi AS", Laki põik 6,

12919 Talinas, Estija

www.sandman.ee

Modelio specifikacija gali būti keičiama.
I/M Nr. SM 3589 **03/24**

