



PRECES NR. RG 2347

LV Lietošanas norādījumi

Kombinētais rakletes grils – fondī katls

4



Tehniskie dati	
Preces Nr.	RG 2347
Enerģijas patēriņš	1400 W
Spriegums/frekvence:	220-240 V 50-60 Hz
Aizsardzības klase	1
Grīla virsmas izmēri	415 x 260 mm
Fondī katla ietilpība	1 l
Mini pannu un lāpstiņu skaits	8
Fondī dakšiņu skaits	8
Svars	2,3 kg

Kombinētais rakletes grils – fondī katls

Cienījamais klient!

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus un saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei. Ierīci drīkst lietot tikai personas, kuras ir iepazinušās ar šo instrukciju.

Savienojums ar elektrotīklu

Ierīci atļauts pieslēgt vienīgi sazemētai ligzdai, kas ir uzstādīta saskaņā ar noteikumiem. Pārliecinieties, ka barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces etiķetē. Šis produkts atbilst visām saistošajām CE marķējuma direktīvām.

Iepazīšanās ar izstrādājumu

1. Fondī dakšiņas, 8 gab.
 2. Šjakatu aizsargs
 3. Grila plāksne
 4. Mini pannīņas, 8 gab.
 5. Temperatūras kontrolieris ar statusa indikatoru
 6. Ierīces datu plāksnīte (ierīces apakšējā daļa)
 7. Galvenā vienība
 8. Strāvas vads ar kontaktdakšu Nav
- ilustrēts:
9. Lāpstīņas, 8 gab.

Svarīgi drošības norādījumi

- Lai izvairītos no apdraudējumiem, šīs elektroierīces vai tās strāvas vada remonts jāveic mūsu klientu apkalpošanas dienestā. Ja nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu (skatiet mūsu servisa adreses atsevišķā garantijas bukletā vai vietnē www.severin.de).
- Katru reizi, kad ierīce tiek izmantota, galvenais korpuss, tostarp strāvas vads, kā arī jebkurš uzstādītais stiprinājums rūpīgi jāpārbauda, vai tajā nav defektu. Ja ierīce ir, piemēram, nokritusi uz cietas virsmas vai ir izmantots pārmērīgs spēks, lai atvienotu strāvas vadu, to aizliegts turpināt lietot: par neredzami bojājumi

var negatīvi ietekmēt ierīces ekspluatācijas drošību.

- **Uzmanību!** Korpusa virsmas un piederumi darbības laikā sakarst un paliek karsti arī pēc tam. Apdegumu risks!
- Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet tīkla kontaktdakšu. Vienmēr ļaujiet ierīcei pietiekami ilgi atdzist, pirms noņemt grila plāksni un pirms ierīces tīrīšanas vai uzglabāšanas.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, nemazgājiet ierīces pamatni ar ūdeni un neiemērciet to ūdenī.
- Notīriet grila plāksni, mini pannas, lāpstīņas, fondī dakšiņas un fondī katlu, noskalojot ar ūdeni. Sīkāku informāciju par tīrīšanu skatiet sadaļā *Tīrīšana un kopšana*.
- Ierīci nav paredzēts izmantot ar ārējo taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Lai novērstu karstas eļļas/tauku izšļakstīšanos, novietojiet ierīci uz stabilas, karstumizturīgas darba virsmas (uz kuras nevar izšļakstīties un veidoties traipiem un nodrošinot pietiekami daudz brīvas vietas ap ierīci). Gatavojot ēdienu ar augstu eļļas/tauku saturu, ne vienmēr ir iespējams izvairīties no šļakatām.
- Nenovietojiet ierīci pie sienas vai stūrī un pārliecinieties, ka tā tuvumā netiek uzglabāti viegli uzliesmojoši materiāli.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības darbības laikā.
- Šo ierīci ir paredzēts izmantot mājāsaimniecībā un līdzīgiem mērķiem, piemēram:
 - darbinieku virtuvēs veikalos, birojos un

- līdzīgās darba vietās;
- lauksaimniecības darba vidē,
- viesnīcu, moteļu u.c. līdzīgu naktsmītņu klientiem,
- pansijas tipa iestādēs.
- **Uzmanību!** Ierīces nepareiza lietošana var izraisīt traumas.
- Bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nav atļauts lietot šo ierīci.
- **Uzmanību!** Turiet ierīci maziem bērniem (0-8 gadi) nesasniedzamā vietā, īpaši lietošanas vai atdzesēšanas laikā.
- Tomēr ar ierīci drīkst darboties vecāki bērni, kas sasnieguši 8 vai vairāk gadu vecumu, ja viņi atrodas pastāvīgā uzraudzībā.
- Šo ierīci var lietot personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, kā arī personām bez pieredzes un zināšanām, ja šīs personas uzrauga vai instruē par drošu ierīces lietošanu un tās apzinās ar ierīci saistīto bīstamību un attiecīgos piesardzības pasākumus.
- Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.
- Bērniem nedrīkst ļaut veikt ierīces tīrīšanas vai apkopes
- Ierīces strāvas vads jāglabā bērniem, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, nesasniedzamā vietā.
- **Uzmanību:** Uzglabājiet visus iepakojuma materiālus bērniem nesasniedzamā vietā - tie ir potenciāls apdraudējuma avots, piemēram, pastāv nosmakšanas risks.
- Neieslēdziet ierīci, ja nav uzstādīta grila plāksne.
- Nelieciet tukšu fondī katlu uz grila plāksnes.
- Pārļiecinieties, ka strāvas vads nesaskaras ar karstām ierīces virsmām.

- Dziļi sasaldētus produktus nedrīkst izmantot grilēšanai vai fondī gatavošanai - tie vispirms jāatkausē un, ja nepieciešams, jānosusina.
- Lai nesabojātu grila plāksnes un mini pannu pārklājumu, izņemot to tām ēdieni, izmantojiet tikai neabrazīvus piederumus.
- Pārkarsējot eļļā/tauki var aizdegties. Šādā gadījumā izvelciet kontaktdakšu un nodzēsiet uguni, uzliekot uz trauka vāku vai metāla plākti.
- **Nelejiet ūdeni karstā vai degošā eļļā/taukos.**
- **Uzmanību:** Nekad nemēģiniet nest vai pārvietot ierīci, kad tā ir karsta. Izlijusi karsta eļļā/tauki var izraisīt nopietnas traumas vai apdegumus.
- Fondī katlu izmantojiet tikai kopā ar attiecīgo pamata ierīci un grila plāksni.
- **Vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas:**
 - pēc lietošanas,
 - darbības traucējumu gadījumā,
 - pirms ierīces tīrīšanas.
- Atvienojot kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, nekad nevelciet strāvas vadu; vienmēr satveriet pašu kontaktdakšu.
- Nekad nepieskarieties kontaktdakšai ar mitrām rokām.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci ārpus telpām.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai šo instrukciju neievērošanas gadījumā.

Uzklāšana

- Ierīce ir paredzēta tikai un vienīgi tādu ēdienu kā gaļas, zivju, dārzeņu, siera u. c. grilēšanai, gaļas/dārzeņu cepšanai eļļā/taukos vai siera vai šokolādes kausēšanai.
- Jebkāda cita lietošana, kas ir pretrunā ar instrukcijām, tiek uzskatīta par nepareizu un var izraisīt smagas traumas vai ierīces bojājumus.

Pirms pirmās lietošanas

- Pilnībā noņemiet visas reklāmas uzlīmes, atlikušos iepakojuma materiālus un ieliktnus.
Nenoņemiet datu plāksnīti!
- Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes notīriet visas atsevišķās detaļas ar mitru drāni.
- Atstājiet ierīci ar grila plāksni un mini pannām uzkarstēties aptuveni 10 minūtes bez ēdiena, lai izkildētos nepatīkama smaka (no ierīces var parādīties nelieli dūmi).
Nodrošiniet atbilstošu ventilāciju, atverot logus vai balkona durvis.
- Pēc tam iztīriet ierīci, tostarp visas atsevišķās detaļas, kā aprakstīts sadaļā *Tīrīšana un kopšana*.

Temperatūras regulators un statusa indikators

- Temperatūras regulators regulē sildīšanas laiku. Statusa indikators norāda pašreizējo sildīšanas darbības statusu.
Notiek sildīšana = indikators ieslēgts
Nenotiek sildīšana = indikators izslēgts

- Pagrieziet regulatoru līdz galam pa labi līdz maksimālajam stāvoklim, lai izkausētu vai grilētu produktus un pagatavotu fondī.
- Pagrieziet regulatoru vairāk pa kreisi, lai uzturētu ēdiena siltu.
- Pēc gatavošanas pagrieziet temperatūras regulatoru uz kreiso pusi un izvelciet strāvas kontaktdakšu.

Eksploatacija

Padoms:

- Vispirms uzklājiet nelielu eļļas kārtiņu uz grila plāksnes, lai ēdiens nepieliptu.
- Ierīci var vienlaikus izmantot fondī gatavošanai un kā rakletes grilu. Pirms fondī katla novietošanas uz grila plāksnes pārliecinieties, vai uz grila

Raklete un grils

- Novietojiet grila plāksni uz sildelementa ar pārkļūumu uz augšu.
- Pievienojiet strāvas kontaktdakšu elektrotīklam un pagrieziet temperatūras regulatoru pozīcijā MAX.
- Ļaujiet ierīcei uzkarst aptuveni 10 minūtes, lai sasniegtu nepieciešamo temperatūru.
- Novietojiet ēdianu uz grila plāksnes.
- Ievietojiet rakletes sieru un pārējās sastāvdaļas mini pannās, ievietojiet tās ierīcē zem sildelementa un atstājiet, līdz siers ir izkusis.
- **Brīdinājums:** Nelieciet tukšas mini pannas ierīcē, kamēr tā ir ieslēgta. Nekad neatstājiet lāpstīgas ierīcē gatavošanas.
- Kad grilēšana ir pabeigta, pagrieziet termostata regulatoru MIN pozīcijā un atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Grilējot lielāku daudzumu ēdiana, uzkrātie tauki laiku pa laikam rūpīgi jānoņem, izmantojot piemērotus virtuves dvieļus vai tamīdžīgus līdzekļus.

Fondī

- Novietojiet grila plāksni uz sildelementa ar pārkļūumu uz augšu.
- Ievietojiet fondī traukā eļļu/taukus, buljonu, sieru vai šokolādi. Ņemiet vērā turpmāk sniegto informāciju par piepildījuma līmeni.
- Novietojiet fondī katlu grila plāksnes vidū.
- Uzdāstiet aizsargu pret šķakātām.
- Pievienojiet ierīci elektrotīklam.

Dārzenu/gaļas fondī ar eļļu vai taukiem

- Piezīme: Uzplīdes līmenim jābūt starp MIN un MAX atzīmēm.
- Pagrieziet temperatūras regulatoru pozīcijā MAX.
- Pirms ēdiana ievietošanas blodā eļļu vai taukus uzsildiet aptuveni 35 minūtes.

Dārzenu/gaļas fondī ar buljonu

- Piezīme: Uzplīdes līmenim jābūt starp MIN un MAX atzīmēm.

- Pagrieziet temperatūras regulatoru pozīcijā MAX.
- Pirms ēdiana ievietošanas blodā buljonu uzsildiet aptuveni 20 minūtes.

Siera fondī

- Ievietojiet traukā no 200g līdz 400g siera.

- Pagrieziet temperatūras regulatoru MAX pozīcijā un, nepārtraukti maisot, izkausējiet sieru.
- Kad tas ir izdarīts, pagrieziet termostata regulatoru atpakaļ vidējā stāvoklī.

Šokolādes fondī

- Ievietojiet traukā no 200g līdz 500g šokolādes.

- Pagrieziet temperatūras regulatoru pozīcijā MAX. Sasmalciniet šokolādes plāksni gabaliņos un izkausējiet, pastāvīgi maisot.
- Kad tas ir izdarīts, pagrieziet termostata regulatoru atpakaļ pozīcijā, kas ir nedaudz virs MIN.
- Uzduriet ēdianu uz fondī dakšīņām un iemērciet to traukā.
- Kad gatavošana ir pabeigta, pagrieziet termostatu atpakaļ uz MIN un atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

Tīrīšana un kopšana

- Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr pārliecinieties, ka kontaktdakša ir izņemta no sienas rozetes, un ļaujiet ierīcei atdzist.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, nemazgājiet ierīces pamatni ar ūdeni un neiemērciet to ūdenī.
- Nelietojiet abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas šķīdumus.
- Noņemiet grila plāksni un notīriet to siltā ziepūdenī. Pēc tam rūpīgi nožāvējiet.
- Pirms izņemt fondī trauku, pagaidiet, līdz tas ir pilnībā atdzisis. Neļaujiet izlietotos taukus vai eļļu izlietnē. Auksto eļļu/taukus var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

- Mazgājiet fondī katlu, šķakatu aizsargu un fondī dakšīņas ūdenī. Nemazgājiet tās trauku mazgājamajā mašīnā.

- **Padoms:** Gatavojot siera fondī, siers neizbēgami pielīps pie blodas. Pēc lietošanas piepildiet blodu ar karstu ūdeni, ļaujiet tai nostāvēties uz nakti un pēc tam izmazgājiet to, kā aprakstīts iepriekš.

- Mazgājiet mini pannas un lāpstīgas ar karstu ūdeni un mazgāšanas līdzekli un pēc tam nosusiniet ar drānu.
- Ierīces pamatni var noslaucīt ar nedaudz mitru drānu, kas neveido šķiedras.

Utilizācija



- Ar šo simbolu marķētās ierīces jāiznīcina atsevišķi no sadzīves atkritumiem, jo tās satur vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt. Pareiza iznīcināšana aizsargā vidi un cilvēku veselību. Vietējā pašvaldība vai mazumtirgotājs var sniegt informāciju par šo jautājumu.

Importētājs:

Sandmani Grupi AS, Laki pōik 6, Tallina 12918, Igaunija,
www.sandman.ee