



PRECES NR. RG 9670

LV Lietošanas norādījumi

Rakletes grils

4



Tehniskie dati

Preces Nr.	RG 9670
Jauda	1400 W
Spriegums/frekvence:	AC 220 – 240 V~ 50–60 Hz
Aizsardzības klase	1
Svars	2,3 kg
Grīla virsmas izmēri	415 x 260 mm
Mini pannu un lāpstiņu skaits	8

Rakletes grils**Cienījamais klient!**

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus un saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei. Ierīci drīkst lietot tikai personas, kuras ir iepazinušās ar šo instrukciju.

Savienojums ar elektrotīklu

Ierīci atļauts pieslēgt vienīgi sazemētai ligzdai, kas ir uzstādīta saskaņā ar noteikumiem. Pārļiecinieties, ka barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces etiķetē. Šis produkts atbilst visām saistošajām CE marķējuma direktīvām.

Iepazīšanās ar izstrādājumu

1. Grila plāksne
2. Temperatūras vadība ar indikatoru
3. Ierīces datu plāksnīte (ierīces apakšējā daļa)
4. Mini pannīņas (8 gab.)
5. Galvenā vienība
6. Strāvas vads ar kontaktdakšu Nav attēlots:
7. Lāpstīņas, 8 gab.

Svarīgi drošības norādījumi

- Lai izvairītos no apdraudējumiem un ievērotu drošības prasības, šīs elektroierīces vai tās barošanas vada remontdarbi ir jāveic mūsu klientu apkalpošanas centrā. Ja nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu (skatiet mūsu servisa adreses atsevišķā garantijas bukletā vai vietnē www.severin.de).
- Pirms ekspluatācijas uzsākšanas pārbaudiet visu ierīci, tostarp strāvas vadu un visus piederumus, lai pārliecinātos, ka nav defektu vai bojājumu, kas varētu mazināt ierīces funkcionālo drošību. Piemēram, ja ierīce ir nokritusi uz grīdas vai ir ticis parauts strāvas vads, var būt radušies bojājumi, kas nav redzami no ārpusē. Šādā gadījumā

neizmantojiet ierīci.

- **Uzmanību!** Korpusa virsmas un piederumi darbības laikā sakarst un paliek karsti arī pēc tam. Apdegumu risks!
- Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet tīkla kontaktdakšu. Vienmēr ļaujiet ierīcei pietiekami ilgi atdzist, pirms noņemt grila plāksni un pirms ierīces tīrīšanas vai uzglabāšanas.
- Elektrodrošības apsvērumu dēļ ierīci nedrīkst tīrīt ar šķidrumiem vai iegremdēt šķidrumā.
- Notīriet grila plāksni, lāpstīņas un mini pannas ar remdenu ūdeni un mazgāšanas līdzekli. Sīkāku informāciju par tīrīšanu skatiet sadaļā *Tīrīšana un kopšana*.
- Ierīci nav paredzēts izmantot ar ārējo taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Novietojiet ierīci uz stabilas, karstumizturīgas un pret šļakatām drošas virsmas, lai novērstu karstu tauku izšļakstīšanos. Grilējot taukainus ēdienus, neizbēgami radīsies šļakatas.
- Nekad nenovietojiet ierīci tieši pret sienu vai stūrī un pārļiecinieties, ka tās tuvumā nav viegli uzliesmojošu priekšmetu.
- Šo ierīci ir paredzēts izmantot mājssaimniecībā un līdzīgiem mērķiem, piemēram:
 - personāla virtuvē veikalos, birojos un līdzīgās darba vietās;
 - lauksaimniecības darba vidē,
 - viesnīcu, motelu u.c. līdzīgu naktsmītņu klientiem,

pansijas tipa iestādēs.

- **Uzmanību!** Ierīces nepareiza lietošana var izraisīt traumas.
- Šo ierīci atļauts izmantot bērniem (kuri sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu) un personām ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, kā arī personām bez pieredzes un zināšanām, ja šīs personas uzrauga vai instruē par drošu ierīces lietošanu un tās apzinās ar ierīci saistīto bīstamību un attiecīgos piesardzības pasākumus.
- Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.
- Bērniem nedrīkst ļaut veikt ierīces tīrīšanas vai apkopes darbus, ja vien viņi netiek uzraudzīti un ir vismaz 8 gadus veci.
- Ierīces strāvas vads jāglabā bērniem, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, nesasniedzamā vietā.
- **Uzmanību:** Glabājiet visus iepakojuma materiālus bērniem nesasniedzamā vietā - šādi materiāli var izraisīt bīstamību, piemēram, nosmakšanas briesmas.
- Nepieļaujiet, ka strāvas vads pieskaras kādām karstām ierīces daļām.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības tās lietošanas laikā.
- Pirms **katras** lietošanas reizes uzlieciet uz ierīces grila plāksni virs sildelementa.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci ārpus telpām.
- **Vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas:**
 - **pēc lietošanas,**
 - **darbības traucējumu gadījumā, un**
 - **pirms ierīces tīrīšanas.**
- Atvienojot kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, nekad nevelciet strāvas vadu; vienmēr satveriet pašu kontaktdakšu.
- Nekad nepieskarieties elektrotīkla kontaktdakšai ar slapjām rokām.
- Šo ierīci drīkst lietot tikai ar ražotāja nodrošinātajiem piederumiem.
- Izvairieties no asu priekšmetu lietošanas, kad liekat vai izņemat ēdienu, lai nesaskrāpētu mini pannu un grila plāksnes virsmu.

- Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai šo instrukciju neievērošanas gadījumā.

Paredzētais lietošanas veids

- Ierīce ir paredzēta tikai un vienīgi tādu produktu kā gaļas, zivju, dārzeņu, siera u. c. grilēšanai.
- Lietojiet ierīci tikai ar komplektācijā iekļautajiem piederumiem.
- Jebkāda cita lietošana, kas ir pretrunā ar instrukcijām, tiek uzskatīta par nepareizu un var izraisīt smagas traumas vai ierīces bojājumus.

Pirms pirmās lietošanas

- Pilnībā noņemiet visas reklāmas uzlīmes, atlikušos iepakojuma materiālus un ieliktņus. Nenovietojiet datu plāksnīti!
- Pirms pirmās lietošanas reizes noslaukiet grila plāksni un mini pannas ar mitru drānu.
- Atstājiet ierīci ar grila plāksni un mini pannām uzkarstēties aptuveni 10 minūtes bez ēdiena, lai izkļiedētos nepatīkama smaka (no ierīces var parādīties nelieli dūmi). Var rasties neliela smaka, kas drīz izzudīs. Nodrošiniet atbilstošu ventilāciju, atverot logus vai balkona durvis.
- Pēc tam notīriet ierīci un visus piederumus, kā aprakstīts sadaļā *“Tīrīšana un kopšana”*.

Grila plāksne

- Pirms ierīces lietošanas novietojiet grila plāksni uz sildelementa ar pārkļūjumu uz augšu.
- Vispirms uzklājiet nelielu eļļas kārtiņu uz grila plāksnes, lai ēdiens nepieliptu.

Temperatūras vadība un indikators

- Mainīgais termostats regulē sildelementa darbības laiku, un dzeltenā indikatora gaisma norāda tā pašreizējo darbības stāvokli.
- **Notiek sildīšana** = indikators deg **Neotiek sildīšana** = indikators nedeg
- Kausējot sieru vai cepot uz grila, jāizmanto maksimālais iestatījums (termostata regulators pagriezts līdz galam pa labi).
- Lai vienkārši uzturētu ēdienu siltu, termostats jānoregulē uz zemāku iestatījumu (termostata regulators pagriezts vairāk pa kreisi).
- Pēc lietošanas pagrieziet termostatu uz kreiso pusi un atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

Ekspluatācija

- Uzlieciet grila plāksni uz ierīces, kā aprakstīts iepriekš.
- Ievietojiet kontaktdakšu piemērotā sienas kontaktligzdā un pagrieziet termostatu līdz galam pa labi.
- Pēc aptuveni 10 minūšu ilgas uzsildīšanas grila plāksne ir gatava lietošanai.
- Novietojiet gatavojamo ēdienu uz grila plāksnes.
- Ielieciet rakletes sieru mini pannās un ievietojiet tās ierīcē zem sildelementa; tad atstājiet tās, līdz siers ir izkusis.
- **Bīdīnājums:** Kamēr ierīce ir ieslēgta, tukšās mini pannas nenovietojiet tajā, bet gan atstājiet tās uz karstumizturīgas virsmas.
- Izmantojiet lāpstiņas, lai izņemtu ēdienu no mini pannām.
- Pēc lietošanas pagrieziet termostatu uz kreiso pusi un atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

Kā pagatavot sieru kausēšanai

Izmantojiet aptuveni 200 līdz 300 gramus piemērota siera katrai personai. Sagrieziet sieru aptuveni 3 līdz 5 mm biezās šķēlītēs un ievietojiet tās mini katliņā. Vēlams izmantot oriģinālo rakletes sieru, taču piemērots ir arī jebkurš cits ātri kūstošs siers.

Praktiski padomi

- Saldēts ēdiens pirms gatavošanas vienmēr pienācīgi jāatkausē.
- Izvairieties no asu priekšmetu lietošanas, kad liekat vai izņemat ēdienu, lai nesaskrāpētu mini pannu un grila plāksnes virsmu.

Tīrīšana un kopšana

- Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr pārliecinieties, ka kontaktdakša ir izņemta no sienas rozetes, un ļaujiet ierīcei pilnībā atdzist.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, nemazgājiet ierīci ar ūdeni un neiemērciet tos ūdenī.
- Nelietojiet abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas šķīdumus.
- Noslaukiet grila ārējās virsmas ar tīru mitru drānu.
- Noņemiet grila plāksni un notīriet to siltā ziepjūdenī; pēc tam rūpīgi nosusiniet ar mīkstu drānu.
- Mazgājiet mini pannas un lāpstiņas ar karstu ūdeni un mazgāšanas līdzekli un pēc tam nosusiniet ar drānu.
- Šīs detaļas nav piemērotas mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā.

Utilizācija



Ar šo simbolu marķētās ierīces jāiznīcina atsevišķi no sadzīves atkritumiem, jo tās satur vērtīgus materiālus,

kurus var pārstrādāt. Pareiza iznīcināšana aizsargā vidi un cilvēku veselību. Vietējā pašvaldība vai mazumtirgotājs var sniegt informāciju par šo jautājumu.

Importētājs:

Sandmani Grupi AS, Lāķi pōik 6, Tallina 12918, Igaunija, www.sandman.ee