

SEVERIN



ART NR RG 9670

Kasutusjuhend

Raclette grill



SEVERIN

Tehnilised andmed	
Mudeli number:	RG 9670
Võimsus	1400 W
Pinge / sagedus	AC 220 – 240 V~ 50–60 Hz
Kaitseklass	1
Kaal	2,3 kg
Grillipinna mõõtmed	415 x 260 mm
Minianumate ja labidakeste arv	8

Raclette grill

Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevat juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhistega tutvunud.

Vooluvõrku ühendamine

Seadme tohib ühendada ainult kaitsemaandatud ja nõuetekohaselt paigaldatud pistikupesaga. Veenduge, et vooluvõrgu pingeline ühildub seadme etiketil toodud pingega. Seade vastab kõikidele CE-markeerimisdirektiividele.

Tutvustus

1. Grilliplaat
2. Temperatuuri reguleerimise nupp ja märgutuli
3. Andmeplaat (seadme allosas)
4. Minianumad (8 tk)
5. Põhiseade
6. Pistikuga toitejuhe Ei ole pildil näha:
7. Labidakesed, 8 tk

Olulised ohutusjuhised

- Ohtude vältimiseks ja ohutusnõuetele vastamiseks tohivad elektriseadmeid remontida ja toitejuhet vahetada ainult meie klienditeeninduse spetsialistid. Kui seade vajab remonti, saatke see meie klienditeenindusse (vaata meie klienditeeninduse aadressid eraldiolevas garantiibrošüüris või veebilehel www.severin.de).
- Enne kasutuselevõttu kontrollige kogu seadet, sealhulgas toitejuhet ja tarvikuid, et tagada defektide või kahjustuste puudumine, mis võib mõjutada seadme funktsioneerimist. Kui seade on näiteks kukkunud põrandale või seda on toitejuhtmest sikutatud, võivad sel olla nähtamatud kahjustused. Sellisel juhul ärge seadet kasutage.
- **Hoiatus!** Seadme välispinnad ja tarvikud lähevad seadme kasutamise ajal kuumaks ja püsivad kuumad ka mõnda aega pärast seadme kasutamist. Põletusohu!
- Enne puhastamist tõmmake pistik alati seinapistikupesast välja. Laske seadmel enne grilliplaadi eemaldamist, seadme puhastamise või hoiustamist alati piisavalt jahtuda.
- Elektriohutuse tagamiseks ei tohi põhiseade puutuda kokku vedelikuga ja seda ei tohi asetada vedelikku.
- Puhastage grilliplaati, labidakest ja minianumaid käesooja pesuvahendilahusega. Põhjalikku teavet seadme puhastamise kohta vt *Puhastamine ja hooldustööd*.
- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või juhtpuldil abil.
- Asetage seade stabiilsele, kuuma- ja pritsmekindlale pinnale. Rasvase toidu grillimisel võib paratamatult tekkida pritsmeid.
- Ärge asetage seadet vastu seina ega nurka ja veenduge, et seadme lähedal ei ole kergsüttivaid esemeid.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja sarnastes kohtades, nagu
 - kaupluste, kontorite jms
 - töokeskondade kööginurgad,
 - põllumajandusettevõtetes,
 - hotellid, motellid ja sarnased asutused, hommikusööki pakuvad asutused.
- **Hoiatus!** Seadme väärkasutus võib põhjustada vigastusi.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on väiksemad füüsilised, meelelised või vaimsed võimed või kes ei ole piisavalt kogenud või teadlikud, tohivad seadet kasutada järelevalve all või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada. 8-aastased ja vanemad lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelevalve all.
- Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.

- **Tähelepanu!** Hoidke kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada ohtu, sh lämbumist.
- Ärge laske toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Enne **igat** kasutuskorda asetage grilliplaat seadmele kütteleemendi kohale.
- Ärge kasutage ega hoiustage seadet välitingimustes!
- **Tõmmake pistik seinapistikupesast välja alati**
 - pärast kasutamist,
 - tõrgete korral ja
 - enne seadme puhastamist.
- Pistiku eemaldamisel pesast ärge tõmmake juhtmist, vaid võtke alati kinni pistikust endast.
- Ärge puudutage pistikut märgade kätega!
- Seadet tohib kasutada ainult sama tootja lisadetailidega.
- Ärge kasutage toidu asetamisel ega eemaldamisel teravaid esemeid. Nii väldite minianumate ja grilliplaadi pinna kahjustamist.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või käesolevate juhiste eiramisest.

Kasutusotstarve

- Seade on mõeldud ainult liha, kala, köögiviljade, juustu jms grillimiseks ja gratineerimiseks.
- Kasutage seadet ainult koos komplekti kuuluvate tarvikutega.
- Mis tahes kasutusviisi, mis ei vasta kasutusjuhendis kirjeldatule, loetakse sobimatuks ja selle tulemus võib olla raske vigastus või seadme kahjustamine.

Enne esimest kasutuskorda

- Eemaldage kõik reklaamklepsud, pakkematerjalid ja vahetükid.
- Ärge eemaldage andmeplaati!
- Pühkige grilliplaati ja minianumaid niiske lapiga.
- Jätke seade koos grilliplaadi ja minianumatega oma kohale, et see saaks ilma toiduta vähemalt 10 minutit soojeneda. Nii kaob ebameeldiv lõhn (seadmest võib tulla veidi suitsu). Tekkinud lõhn kaob peagi. Tagage piisav ventilatsioon, avades aknad või ukSED.
- Puhastage seade ja selle tarvikud, nagu on kirjeldatud peatükis „Puhastamine ja hooldus“.

Grilliplaat

- Enne seadme kasutamist asetage grilliplaat kuumutuselemendile, nii et kattega pool on suunaga üles.
- Toidu kinnijäämise vältimiseks kandle grilliplaadile veidi õli.

Temperatuuri reguleerimise nupp ja märgutuli

- Reguleeritava termostaadiga saab juhtida kuumutuselemendi tööaega. Kollane märgutuli näitab selle tööolekut hetkel.
- Küttekeha sees = märgutuli põleb Küttekeha väljas = märgutuli ei põle
- Juustu sulatamisel või grillimisel tuleks kasutada maksimumseadistust (keerake termostaadinupp lõpuni paremale).
- Toidu soojas hoidmiseks tuleks termostaat reguleerida madalamale seadistusele (keerake termostaadinuppu

vasakule).

- Kui olete grillimise lõpetanud, keerake termostaat lõpuni vasakule ja tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja.

Seadme kasutamine

- Paigaldage grilliplaat seadme peale, nagu on kirjeldatud ülalpool.
- Sisestage pistik sobivasse pistikupesasse ning keerake termostaat lõpuni paremale.
- Pärast umbes 10 minuti pikkust eelsoojenemist on grilliplaat kasutusvalmis.
- Asetage küpsetatavad toiduained grilliplaadile.
- Pange raclette-juust minipannidesse ja asetage pannid seadmesse kütteleemendi alla. Jätke need sinna niikauaks, kuni juust on sulanud.
- **Hoiatus!** Ärge asetage sisselülitatud seadmesse tühje minipanne. Pange need kuumakindlale pinnale.
- Eemaldage toit minianumatest labidakestega.
- Kui olete grillimise lõpetanud, keerake termostaat lõpuni vasakule ja tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja.

Raclette-juustu valmistamine

Võtke inimese kohta 200-300 grammi juustu. Lõigake juust umbes 3-5 mm paksusteks viiludeks ja asetage need minipannidele. Soovitav on kasutada originaaljuustu, kuid sobib ka muu kiirestisulav juust.

Praktiisi näpunäited

- Külmutatud toiduained tuleb enne küpsetamist korralikult üles sulatada.
- Ärge kasutage toidu asetamisel ega eemaldamisel teravaid esemeid. Nii väldite minianumate ja grilliplaadi pinna kahjustamist.

Puhastamine ja hooldustööd

- Enne seadme puhastamist veenduge alati, et seadme pistik on seinapistikupesast välja tõmmatud ning laske seadmel täielikult jahtuda.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega kastke seda vette.
- Ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.
- Pühkige seadme välispindu puhta niiske lapiga.
- Võtke grilliplaat seadme küljest ära ning puhastage seda sooja seebivahuse veega ja kuivatage hoolikalt pehme lapiga.
- Peske minianumaid ja labidakesi sooja vee ja nõudepesuvahendiga ja kuivatage lapiga.
- Seadme osi ei tohi pesta nõudepesumasinas.

Kasutuselt kõrvaldamine



Selle sümboliga märgistatud seadmeid ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos majapidamisprügiga. Viige sellised seadmed nende tööea lõppedes vastavasse kogumispunkti, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab ümber töödelda. Seadme kõrvaldamisega kasutuselt vastavalt nõuetele aitate kaitsa keskkonda ja inimest. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikest omavalitsustest.

SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Röhre 27

D-59846 Sundern

Tel +49 2933 982-0

Faks +49 2933 982-1333

information@severin.de

KASUTUSJUHEND AS 9670 05/24

Jätame endale õiguse toodet tehniliselt muuta. Mudeli tehnilisi andmed võivad muutuda.

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918

www.severin.com

