

SEVERIN



ART.-NO. **RG 2347**

LT Naudojimo instrukcija

Raclette-Fondue komplektas



Techniniai duomenys	
Produkto Nr.	RG 2347
Galia	1400 W
Įtampa/Dažnis	220-240 V~ 50-60 Hz
Apsaugos klasė	1
Grilio paviršiaus matmenys	415 x 260 mm
Fondiu puodo talpa	1 L
Mini keptuvių ir mentelių skaičius	8
Fondiu šakučių skaičius	8
Svoris	2,3 kg

Raclette-Fondue komplektas

Gerbiamas kliente,

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite toliau pateiktus nurodymus ir išsaugokite šią instrukciją, kad galėtumėte su ja susipažinti ateityje. Prietaisą gali naudoti tik su šiomis instrukcijomis susipažinę asmenys.

Prijungimas prie elektros tinklo

Prietaisas turi būti jungiamas tik prie įžeminto kištukinio lizdo, įrengto pagal taisykles. Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka vardinėje etiketėje pažymėtą įtampą. Šis gaminytis atitinka visas privalomas CE ženklinimo direktyvas.

Susipažinimas

1. Fondue šakutės, 8 vnt.
 2. Apsauga nuo purslų
 3. Grilio plokštė
 4. Mini keptuvės, 8 vnt.
 5. Temperatūros reguliatorius su būsenos indikatoriumi
 6. Vardinė etiketė (prietaiso apačioje)
 7. Pagrindinis įrenginys
 8. Maitinimo laidas su kištuku
- Neparodyta:
9. Šaukšteliai, 8 vnt.

Svarbūs saugos nurodymai

- Siekiant išvengti pavojaus, šio elektros prietaiso ar jo maitinimo laido remonto darbus turi atlikti mūsų klientų aptarnavimo tarnyba. Jei reikalingas remontas, siųskite prietaisą į mūsų klientų aptarnavimo skyrių (žr. mūsų aptarnavimo adresus atskiroje garantijos knygelėje arba svetainėje www.severin.de).
- Kiekvieną kartą naudojant prietaisą reikia kruopščiai patikrinti, ar nėra defektų pagrindiniame korpuse, įskaitant maitinimo laidą, ir visuose prie jo pritvirtintuose įtaisuose. Jei prietaisas, pavyzdžiui, buvo numestas ant kieto paviršiaus arba jei maitinimo laidas buvo traukiamas pernelyg didele jėga, jo nebegalima naudoti: net ir nepastebimi pažeidimai gali turėti neigiamų pasekmių prietaiso eksploatavimo saugai.
- **Įspėjimas!** Korpuso ir priedų paviršiai įkaista veikimo metu ir išlieka įkaitę ką tik po naudojimo. Kyla nudegimų pavojus!
- Prieš valydami visada ištraukite maitinimo kištuką. Prieš nuimdami grilio

- plokštę ir prieš valydami ar laikydami prietaisą, visada leiskite prietaisui pakankamai atvėsti.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, nevalykite pagrindo vandeniu ir nemerkite jo į vandenį.
 - Grilio plokštę, mini keptuves, menteles, fondu šakutes ir fondu indą išplaukite švari vandeniu. Daugiau informacijos apie valymą rasite skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
 - Prietaisas nėra valdomas naudojant išorinį laikmatį arba atskirą nuotolinio valdymo sistemą.
 - Kad karštas aliejus ir (arba) riebalai neišsilietų, prietaisą statykite ant stabilaus, karščiui, purslams ir dėmėms atsparaus darbo paviršiaus, o aplink jį turi būti pakankamai erdvės. Jeigu gaminatė iš maisto produktų, kuriuose yra daug aliejaus / riebalų, ne visada galima išvengti purslų.
 - Nestatykite prietaiso prie sienos ar kampo ir užtikrinkite, kad šalia jo nebūtų laikoma degių medžiagų.
 - Nepalikite prietaiso be priežiūros veikimo metu.
 - Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ar panašiose vietose, pvz.:
 - parduotuvių, biurų virtuvėse ir kitoje panašioje darbo aplinkoje,
 - žemės ūkio darbo aplinkoje,
 - klientų kambariuose viešbučiuose, moteliuose ir pan. bei panašiose apgyvendinimo įstaigose,
 - nakvynės su pusryčiais apgyvendinimo tipo patalpose.
 - **Įspėjimas!** Netinkamai naudojant prietaisą galima susižaloti!
 - Vaikams iki 8 metų amžiaus draudžiama leisti naudotis šiuo prietaisu.
 - **Įspėjimas!** Laikykite prietaisą atokiau nuo mažų vaikų (0-8 metų), ypač naudojimo ar atvėsinimo metu.
 - Vis dėlto 8 metų ar vyresni vaikai gali naudotis prietaisu, tačiau tik tuo atveju, jei jie yra nuolat prižiūrimi.
 - Asmenys, kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, prietaisą gali naudoti tik tuo atveju, jei jie yra prižiūrimi arba instruktuojami dėl prietaiso naudojimo ir visiškai suprantą visus su tuo susijusius pavojus ir saugos priemones.
 - Vaikams negalima leisti žaisti su prietaisu.
 - Vaikams negalima leisti atlikti jokių prietaiso valymo ar priežiūros darbų.
 - Prietaisas ir jo maitinimo laidas visada turi būti laikomi atokiai nuo jaunesnių nei 8 metų vaikų.
 - **Įspėjimas:** Bet kokias pakavimo medžiagas laikykite atokiau nuo vaikų - jos gali kelti pavojų, pvz., vaikas gali uždusti.
 - Nejunkite prietaiso, jei nėra tinkamai įdėta grilio plokštė.
 - Nedėkite tuščio fondu indo ant grilio plokštės.
 - Įsitikinkite, kad maitinimo laidas nesiliečia su karštais prietaiso paviršiais.
 - Giliai užšaldytų maisto produktų negalima naudoti kepimui ant grotelių arba fondu gaminimui, pirmiausia juos reikia atšildyti ir, jei reikia, nusausinti.
 - Kad nuimdami paruoštą maistą nepažeistumėte grilio plokštės ir mini keptuvių dangos, naudokite tik neabrazyvinius įrankius.
 - Perkaitintas aliejus / riebalai gali užsidegti. Tokiu atveju ištraukite kištuką ir užgesinkite ugnį uždengdami indą dangčiu arba metaliniu padėklu.
 - Niekada nepilkite vandens ant karšto ar degančio aliejaus / riebalų!
 - **Įspėjimas:** Niekada nebandykite nešti ar perkelti prietaiso, kai jis yra karštas. Išsiliejęs karštas aliejus / riebalai gali sukelti sunkius sužalojimus arba nudegimus.
 - Fondu indą naudokite tik su atitinkamu pagrindiniu įrenginiu ir grilio plokšte.

- **Visada ištraukite kištuką iš sieninio lizdo**
 - **po naudojimo,**
 - **bet kokio gedimo atveju,**
 - **prieš valydami prietaisą.**
- Ištraukdami kištuką iš sieninio lizdo, niekada netraukite už maitinimo laido; visada paimkite patį kištuką.
- Niekada nelieskite kištuko drėgnomis rankomis.
- Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso lauke!
- Neprisiimama jokia atsakomybė, jei dėl netinkamo naudojimo arba nesilaikant šių instrukcijų padaroma žala.

Naudojimas

- Prietaisas skirtas tik kepti ir gruzdinti maistą, pavyzdžiui, mėsą, žuvį, daržoves, sūrį ir t. t., kepti mėsą ir (arba) daržoves aliejuje ir (arba) sultinyje arba lydyti sūrį ar šokoladą.
- Bet koks kitas naudojimas, prieštaraujantis instrukcijoms, laikomas netinkamu ir gali sukelti sunkius sužalojimus arba sugadinti prietaisą.

Prieš pirmą kartą naudodami

- Visiškai nuimkite visus reklaminius lipdukus, likusias pakavimo medžiagas ir įdėklus. Draudžiama nuimti vardinę etiketę!
- Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, išvalykite atskiras dalis drėgnu skudurėliu.
- Palikite prietaisą su grilio plokšte ir mini keptuvėmis joms skirtoje vietoje maždaug 10 minučių be jokio maisto, kad jis įkaistų, ir, kad išsisklaidytų nemalonūs kvapas (iš prietaiso gali sklisti šiek tiek dūmų). Užtikrinkite tinkamą vėdinimą atidarydami langus arba balkono duris.
- Vėliau išvalykite prietaisą, įskaitant visas atskiras dalis, kaip aprašyta skyriuje Valymas ir priežiūra.

Temperatūros reguliatorius ir būsenos indikatorius

- Temperatūros reguliatorius reguliuoja kaitinimo laiką. Būsenos indikatorius rodo esamą kaitinimo būseną.

Kaitinimas įjungtas = indikatoriaus lempu-
tė įjungta

Kaitinimas išjungtas = indikatoriaus lem-
putė išjungta

- Pasukite valdiklį iki galo į dešinę iki maksimalios žymos, kad galėtumėte lydyti, kepti ant grotelių ar gaminti fondiu.
- Pasukite valdiklį dar labiau į kairę, kad maistas būtų šiltas.
- Baigę gaminti, pasukite temperatūros reguliatorių į kairę ir ištraukite maitinimo kištuką.

Veikimas

Patarimas:

- Pirmiausia grilio plokštę patepkite plonu aliejaus sluoksniu, kad maistas nepriliptų.
- Vienu metu prietaisą galima naudoti fondiu ir raclette. Prieš dėdami fondiu indą ant grilio plokštės, įsitikinkite, kad ant grilio plokštės paviršiaus nėra riebalų ar kepimo likučių.

Raclette ir grilis

- Padėkite grilio plokštelę ant kaitinimo elemento dengtąja puse į viršų.
- Prijunkite maitinimo kištuką prie elektros lizdo ir pasukite temperatūros reguliatorių į MAX padėtį.
- Leiskite prietaisui įkaisti apie 10 minučių, kad pasiektų reikiamą temperatūrą.
- Padėkite maistą ant grilio plokštės.
- Sudėkite raclette sūrį ir kitus ingredientus į mini keptuves, įdėkite jas į prietaisą po kaitinimo elementu ir palikite, kol sūris išsilydys.
- **Įspėjimas:** Nedėkite tuščią mini keptuvių į įjungtą prietaisą. Niekada nepalikite mentelių prietaiso viduje gaminimo metu.
- Baigę kepti, pasukite termostato valdiklį į MIN padėtį ir atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
- Kepant didesnę kiekį maisto, susikaupusius riebalų likučius laikas nuo laiko atsargiai pašalinkite naudodami virtuvinį popierių ar panašią medžiagą.

Fondue

- Padėkite grilio plokštę ant kaitinimo elemento dengtąja puse į viršų.
- Į fondiu indą įpilkite aliejaus/riebalų, sultinio, sūrio arba šokolado. Atkreipkite dėmesį į toliau pateiktą informaciją apie užpildymo lygį.
- Fondiu indą pastatykite į grilio plokštės vidurį.
- Uždėkite apsaugą nuo purslų.
- Įrenginį prijunkite prie elektros tinklo.

Daržovių ir mėsos fondiu su aliejumi arba riebalais

- Pastaba: užpildymo kiekis turi būti tarp MIN ir MAX žymos.
- Pasukite temperatūros reguliatorių į MAX padėtį.
- Prieš dėdami ruošiamą maistą į indą, iš anksto apie 35 minutes įkaitinkite aliejų arba riebalus.

Daržovių / mėsos fondiu su sultiniu

- Pastaba: užpildymo kiekis turi būti tarp MIN ir MAX žymos.
- Pasukite temperatūros reguliatorių į MAX padėtį.
- Prieš dėdami ruošiamą maistą į indą, sultinį įkaitinkite maždaug 20 minučių.

Sūrio fondiu

- Užpildymo kiekis turi būti ne mažesnis kaip 200 g ir ne didesnis negu 400 g.
- Pasukite temperatūros reguliatorių į MAX padėtį ir nuolat maišydami lydykite sūrį.
- Kai jis ištirps, pasukite termostato valdiklį atgal į vidutinę padėtį.

Šokolado fondiu

- Užpildymo kiekis turi būti tarp 200 g mažiausiai ir tarp 500 g daugiausiai
- Pasukite temperatūros reguliatorių į MAX padėtį. Šokolado plokštelę sulaužykite į gabalėlius ir nuolat maišydami ištirpinkite.
- Kai jis ištirps, pasukite termostato valdiklį atgal į šiek tiek aukštesnę nei MIN padėtį.
- Užmaukite ruošiamo maisto gabaliukus ant fondiu šakutės ir giliai įkiškite juos į indą.

- Baigę gaminti, termostatą pasukite atgal į MIN padalį ir atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.

Valymas ir priežiūra

- Prieš valydami prietaisą visada įsitinkinkite, kad kištukas ištrauktas iš sieninio lizdo, ir leiskite prietaisui atvėsti.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, nevalykite pagrindo vandeniu ir nemerkitė jo į vandenį.
- Nenaudokite abrazyvinių medžiagų ar aštrių valymo tirpalų.
- Nuimkite grilio plokštę ir valykite ją šiltu muiluotu vandeniu. Po to kruopščiai nusauskinkite.
- Prieš išimdami fondiu indą palaukite, kol jis visiškai atvės. Nepilkite panaudotų riebalų ar aliejaus į kriauklę. Šaltas aliejus / riebalai gali būti išmestas kartu su buitinėmis atliekomis.
- Fondiu indą, apsaugą nuo purslų ir fondiu šakutes plaukite švariame vandenyje. Neplaukite jų indaplovėje.

- **Patarimas:** gaminant sūrio fondiu, sūris neišvengiamai prilips prie indo. Po naudojimo pripilkite į indą karšto vandens, palikite jį pastovėti per naktį ir tada išplaukite, kaip aprašyta pirmiau.

- Mini keptuves ir menteles plaukite karštu vandeniu su plovimo skysčiu ir nusauskinkite šluoste.
- Pagrindinį įrenginį galima valyti šiek tiek drėgna šluoste be plaukelių.

Utilizacija



Šiuo simboliu pažymėti prietaisai, reikia utilizuoti atskirai nuo buitinių

atliekų, nes juose yra vertingų medžiagų, kurias galima perdirbti.

Tinkamas šalinimas apsaugo aplinką ir žmonių sveikatą. Jūsų vietos valdžios institucija gali suteikti informacijos šiuo klausimu..

SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Röhre 27

D-59846 Sundern

Tel +49 2933 982-0

Fax +49 2933 982-1333

information@severin.de

Platintojas:

"Sandmani Grupi AS", Laki pöik 6,

12919 Talinas, Estija

www.sandman.ee

Modello specifikacija gali būti keičiama.
I/M Nr. RG 2347 **05/24**

