

SEVERIN



ART NR WK 3483

Kasutusjuhend

Mittekuumeneva pinnaga veekeetja



Tehnilised andmed	
Mudeli number:	WK 3483
Elektrikulu	1850–2200 W
Pinge / sagedus	220–240 V 50-60 Hz
Kaitseklass	I
Volume	0,25 – 1,7 l
Seadme mõõtmed (laius x sügavus x kõrgus)	22 x 16 x 25 cm

Mittekuumeneva pinnaga veekeetja

Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevaid juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutatav isik peab olema nende juhistega tutvunud.

Olulised ohutusjuhised

Oht teatud kategooriate isikutele

Lastele ja piiratud teovõimega isikutele seondub seadme kasutamise suurem risk:

- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, aistingulised või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamise seonduvaid ohtusid ja

vastavaid ohutuseeskirju.

- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldustöid teha. 8-aastased ja vanemad lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- **Tähelepanu!** Hoidke kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada ohtu, sh lämbumist.

Elektrilöögi oht!

Seade töötab elektriga, seega on alati elektrilöögi oht. Järgige järgmiseid ettevaatusabinõusid:

- Enne seadme kasutamist tuleb põhjalikult kontrollida, et seadme põhiosal, toitejuhtmel ega tarvikutel ei oleks defekte. Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale pinnale või kui toitejuhtme väljatõmbamiseks on kasutatud jõudu, siis ei tohi seadet enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad seadme

tööohutust oluliselt vähendada.

- Seadme tohib ühendada ainult nõuetekohaselt paigaldatud seinapistikupessa. Veenduge, et vooluvõrgu pinge ühildub seadme etiketil toodud pingega.
- Suure kasutusvõimsuse tõttu ei tohi seadet kasutada pikendusjuhtmega ega harupesas.
- Tõmmake pistik seinapistikupesast välja alati
 - pärast kasutamist,
 - kui seadme töös esineb häireid,
 - enne seadme puhastamist.
- Pistiku eemaldamisel pesast ärge tõmmake juhtmest, vaid võtke alati kinni pistikust endast.
- Ärge puudutage pistikut märgade kätega.
- HOIATUS! Alusel asuvatele elektrikontaktidele ei tohi sattuda vett.
- Ärge puhastage veekannu ega selle alust vedelikuga ega voolava vee all ega pange neid vedeliku sisse.
- Seadet tohib kasutada ainult seadmega kaasasoleval alusel.
- Mitte kunagi ärge eemaldage veeanumat aluselt ega muutke selle asukohta, kui seade on sisse lülitatud.

Põletusoht!

- Kannu välispind ei lähe

kuumaks, kuid kannu ava ümber asuvad pinnad on enne ja pärast kasutamist kuumad.

- HOIATUS! Kannus olev vesi võib olla kuum ka juhul, kui see ei tundu katsudes kuum.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta. Kasutage ainult puhast vett. Veekannu täitmisel soovitud tasemeni järgige tähiseid **Min.** (0,5 l) ja **Max.** (1,7 l). Veekannu ületäitmine võib põhjustada ohtu, sest keev vesi pritsib välja.
- Seadme valamistilast väljuv kuum aur võib põhjustada põletust. Ärge puudutage ühtegi töötava seadme osa, v.a käepide.
- Vee keemise ja kuuma vee välja kallamise ajal peab seadme kaas kogu aeg suletud olema.

Hooletu puhastamine

Hooletul puhastamisel võivad seadmesse tekkida pisikud.

- Ärge jätke ülejäänud vett veekannu.
- Enne esimest kasutuskorda puhastage seade hoolikalt.
- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Seadmest tuleb regulaarselt katlakivi eemaldada. Vajadusel puhastage veekannu niiske lapiga.
- Põhjalikku teavet seadme puhastamise kohta vt "*Puhastamine ja hooldustööd*".

Seadme kahjustamise oht

Seadme valesti kasutamine võib põhjustada kahjustusi:

- Enne seadme täitmist puhta veega laske sel alati esmalt jahtuda.
- Asetage seade alati kuivale, ühetasasele, libisemis- ja kuumakindlale pinnale, millest kummijalad läbi ei tungi.
- Ärge kasutage veekeetjat seinakapi või sarnaste esemete all, sest keetjast eralduv aur võib neid esemeid kahjustada.
- Ärge laske toitejuhtmel vabalt rippuda. Paigutage toitejuhe nii, et keegi ei saaks selle otsa komistada.
- Ärge jätke toitejuhet millegi vahele lõksu ega painutage seda. Hoidke juhe ja seade eemal soojusallikatest (näiteks elektri- ja gaasipliit).

Kasutusotstarve

- Seadet tohib kasutada ainult puhta vee keetmiseks.
- HOIATUS! Igasugune muu kasutusviis loetakse sobimatuks (väärkasutuseks) ning see võib põhjustada isikuvigastusi või varalist kahju.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja sarnastes kohtades, nagu
 - kaupluste, kontorite jms töokeskkondade kööginurgad,
 - põllumajandusasutused,
 - hotellid, motellid ja sarnased asutused,
 - *bed-and-breakfast* tüüpi

kodumajutused.

- Ärge jätke seadet töötamise ajal järelevalveta.

Kui seade on rikkis Rikkis seade võib põhjustada varalist kahju ja vigastuse:

- Enne kasutamist kontrollige seadet kahjustuste suhtes. Ärge kasutage seadet, kui selle juhtmel või seadmehel endal on kahjustuste märke.
- Kahjustuste tuvastamisel pöörduge meie kliendi-teenindusse, helistades või e-kirja kaudu (vt lisa).
- Seadet tohivad remontida ja toitejuhet vahetada ainult meie klienditeeninduse spetsialistid.

Ülevaade ja seadme osad

1. Valamistila
2. Kaas koos avamisseadisega
3. Juhtpaneel
4. Veeanum
5. Käepide
6. Pistikuga toitejuhe
7. Alus
8. Andmeplaat (seadme all)

Juhtpaneel

9. Soojashoidmise nupp **KEEP WARM**
10. Sisse-välja lülitamise nupp 
11. Nupp **SET** (*temperatuuriseadistus*)
12. Ekraan

Enne esimest kasutuskorda

- Võtke seade pakendist välja. Eemaldage kõik pakkematerjalid ja kleepsud. Seadme andmeplaati ei tohi eemaldada.
- Seadme puhastamiseks keetke kaks kannutäit vett ja valage see ära.

Nupuhelide välja lülitamine

Nupuhelide välja või sisse lülitamiseks vajutage ja hoidke umbes 3 sekundit all nuppu **KEEP WARM**: Ekraaninäidik on OFF → Nupuhelid on keelatud
Ekraaninäidik on ON → Nupuhelid on lubatud

Termokaitse

Temperatuuri regulaator kaitseb seadme kuumaelementi ülekuumenemise eest, kui seade lülitatakse juhuslikult ilma veeta sisse või kui seadme kuumaelement on kattakiviga kaetud. Kui termokaitse on aktiveerunud, ei saa seadet enam tagasi sisse lülitada. Sel juhul laske seadmel jahtuda või puhastage seade kattakivist, enne kui selle uuesti sisse lülitate.

Automaatne väljalülitus

Pärast viimast kasutamist lülitub ekraan automaatselt välja, välja arvatud juhul, kui seade on soojashoidmise režiimis.

Soojashoidmise režiimis lülitub seade välja 30 minuti pärast.

Seadme kohe välja lülitamiseks vajutage ja hoidke

nuppu  u 3 sekundit all.

Mis tahes nupu vajutamisel naaseb seade ooterežiimi.

Seadme kasutamine

Temperatuuri valimine

Temperatuuri saab valida juhtpaneelil asuva nupuga **SET**.

- Ekraanil kuvatakse kannu vee hetke temperatuur ($\geq 0^\circ\text{C}$).
- Temperatuuri saab suurendada 5-kraadiste sammude kaupa, vajutades korduvalt nuppu **SET**.
- Nupu **SET** vajutamisel ja alhoidmisel suurendatakse temperatuuri 10-kraadiste sammude kaupa.
- Temperatuure alla 30°C ei saa valida.

Vee keetmine

- Võtke veeketaja aluselt ja vajutage kaane avamiseks avamisseadist.
- Täitke kann soovitud koguse veega, järgides **Min.** (0,25l) ja **Max.** (1,7 l) märgistusi.
- Sulgege kaas ja pange kann alusele tagasi.
- Sisestage pistik pistikupessa.
- Kõlab helisignaal ning ekraanile kuvatakse kiri **888** ja kannus oleva vee temperatuur. Seade on ooterežiimis.
- Reguleerige soovitud temperatuuri nupuga **SET**.

- Kinnitage tehtud valik nupuga . Nupu  valgustus süttib. Valitud temperatuuriseadistus hakkab temperatuuriekraanil vilkuma. Seejärel kuvatakse ekraanil hetke temperatuur.
- Seade hakkab vett keetma. Valitud temperatuuri saavutamisel lülitub seade automaatselt välja.

Kõlavad piiksud ja nupp  kustub.

- Vee keetmise katkestamiseks vajutage sisse-välja

lülitamise nuppu . Seade on ooterežiimis.

- Kuuma vee välja kallamiseks võtke veekann aluselt.
- Vältimaks kuuma auru eraldumist kannust, kontrollige, et kannu kaas oleks vee välja kallamise ajal suletud.
- Pärast kasutamist tõmmake pistik seinapistikupesast välja.
- Ärge jätke ülejäanud vett veekannu.

Kiitkeetmise funktsioon

Veeketaja asetamisel alusele ja nupu  vajutamisel kuumutatakse vesi temperatuurini 100°C , ilma et temperatuuri oleks vaja seadistada.

Soojashoidmise funktsioon

- Seadmel on soojashoidmise funktsioon.
- Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage esmalt nuppu **KEEP WARM**.
- Valige nupuga **SET** temperatuur vahemikus 30 ja 95° .
- Nupp  hakkab vilkuma ja mõne sekundi pärast kuvatakse valitud temperatuur. **Nuppu  ei ole vaja vajutada!**
- Vett hoitakse soojana umbes 30 minutit.
- See funktsioon tühistatakse automaatselt, kui veekann aluselt ära võetakse.

Kokkukeritud toitejuhtme hoiulepanek

Kokkukeritud toitejuhtme hoiukoht seadme aluse all võimaldab seadme kasutamise ajal toitejuhtme pikkust kergesti reguleerida ja muudab seadme hoiundamise kergeks.

Kattakivi eemaldamine

- Sõltuvalt teie piirkonna vee kvaliteedist võib kuumaelementidele koguneda kattakivi. Soovitatav on kattakivi korrapäraselt eemaldada.
- **Kattakivi mitte eemaldamisest tulenevad torked veeketaja töös ei anna õigust garantiinõude esitamiseks.**
- Lisage 0,5 liitrile veele 40 ml äädikat.
 - Valage lahus kannu.
 - Lülitage seade sisse ja laske lahusel keemispunktkini keeda.
 - Jätke lahus natukeseks ajaks kannu, et see toimida saaks.
 - Veekannu puhastamiseks pärast kattakivi eemaldamist loputage seda põhjalikult veega.
- Tagage kattakivi eemaldamise ajaks piisav ventilatsioon ja ärge hingake äädikaure sisse.
- Ärge kallake kattakivi eemaldamise vahendeid emailitud kraanikaussi.

Puhastamine ja hooldustööd

- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage kannu ega selle alust vedelikuga ega pange neid vette. Ärge puhastage seadet voolava veega.
- Võite seadet puhastada kergelt niisutatud ebemevaba lapiga.
- Ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid ega kõvasid harju.

Kasutuselt kõrvaldamine



Selle sümboliga märgistatud seadmeid ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos majapidamisprügiga. Viige sellised seadmed nende tööea lõppedes vastavasse kogumispunkti, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab ümber töödelda. Seadme kõrvaldamisega kasutuselt vastavalt nõuetele aitate kaitsta keskkonda ja inimestvõist. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikust omavalitsusest.

Veaotsing

Probleem	Põhjus	Lahendus
Funktsioone ei saa aktiveerida.	Pistik ei ole seinapistikupessa ühendatud.	Ühendage pistik seinapistikupessa.
	Pistikupesa on defektne.	Kontrollige pistikupesa teise kodumasinaga.
	Seade ei ole korralikult alusele asetatud.	Asetage seade korralikult alusele.
	Termokaitse aktiveerus.	Seadet on vaja jahutada või sellest katlakivi eemaldada.
Vesi ei hakka keema ja kõlavad helisignaalid.	Kannus oleva vee temperatuur on valitud temperatuurist kõrgem.	Valige kõrgem temperatuur.
Vee keetmiseks kulub oodatust kauem aega.	Kannu on kogunenud katlakivi.	Puhastage seade katlakivist (vt <i>Katlakivi eemaldamine</i>).
Seade teeb vee keetmise ajal suuremat müra.	Kannu on kogunenud katlakivi.	Puhastage seade katlakivist (vt <i>Katlakivi eemaldamine</i>).

Kui teil ei õnnestu probleemi tabeli abil lahendada, pöörduge meie klienditeenindusse. Kontaktandmed saate selle juhendi lisast.

SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Röhre 27

D-59846 Sundern

Tel +49 2933 982-0

Faks +49 2933 982-1333

information@severin.de

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee.

Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918

KASUTUSJUHE WK 3483 11/24
Jätame endale õiguse toodet tehniliselt muuta. Mudeli
tehnilisi andmed võivad muutuda.

