



PRECES NR. WK 3483

LV Lietošanas norādījumi

Tējkanna ar neuzkarstošu ārējo virsmu

4



Tehniskie dati	
Preces Nr.	WK 3483
Enerģijas patēriņš	1850-2200 W
Spriegums/frekvence:	220-240 V 50-60 Hz
Aizsardzības klase	I
Tilpums	0,25 – 1,7 l
Ierīces izmēri (P x D x A)	22 x 16 x 25 cm

Tējkanna ar neuzkarstošu ārējo virsmu

Cienījamais klient!

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus un saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei. Ierīci drīkst lietot tikai personas, kas ir iepazinušās ar turpmāk sniegtajiem norādījumiem.

Svarīgi drošības norādījumi

Dažu kategoriju personu apdraudējums

Bērniem un cilvēkiem ar ierobežotām spējām ir paaugstināts traumu risks:

- Šo ierīci atļauts izmantot bērniem (kuri sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu) un personām ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, kā arī personām bez pieredzes un zināšanām, ja šīs personas uzrauga vai instruē par drošu ierīces lietošanu un tās apzinās ar ierīci saistīto bīstamību un attiecīgos piesardzības pasākumus.
- Bērniem nedrīkst ļaut veikt ierīces tīrīšanas vai apkopes darbus, izņemot pieaugušo uzraudzībā un ja bērni sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu.
- Ierīces strāvas vads jāglabā bērniem, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, nerasniedzamā vietā.
- Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.
- **Uzmanību:** Uzglabājiet visus iepakojuma materiālus bērniem nerasniedzamā vietā - tie ir potenciāls apdraudējuma avots,

piemēram, pastāv nosmakšanas risks.

Elektriskās strāvas trieciena risks

Ierīci darbina ar elektrību, tāpēc vienmēr pastāv elektriskās strāvas trieciena risks. Tāpēc jāievēro šādi piesardzības pasākumi:

- Katru reizi, kad ierīce tiek izmantota, galvenais korpuss, tostarp strāvas vads, kā arī jebkurš uzstādītais stiprinājums rūpīgi jāpārbauda, vai tajā nav defektu. Ja ierīce ir, piemēram, nokritusi uz cietas virsmas vai ir izmantots pārmērīgs spēks, lai atvienotu strāvas vadu, to aizliegts turpināt lietot: par neredzami bojājumi var negatīvi ietekmēt ierīces ekspluatācijas drošību.
- Ierīci atļauts pieslēgt vienīgi kontaktligzdai, kas ir uzstādīta saskaņā ar noteikumiem. Pārliecinieties, ka barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces etiķetē.
- Lielā enerģijas patēriņa dēļ tējkannu nedrīkst darbināt ar jebkāda veida pagarinātāju vai vairāku kontaktdakšu adapteri.
- Vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas:
 - pēc lietošanas,
 - darbības traucējumu gadījumā,
 - pirms ierīces tīrīšanas.
- Atvienojot kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, nekad nevelciet strāvas vadu; vienmēr satveriet pašu kontaktdakšu.
- Nepieskarieties elektrības vadiem ar mitrām rokām!

- **BRĪDINĀJUMS!** Novērsiet jebkāda šķidruma saskari ar pamatnes elektrisko kontaktu.
- Neattīriet ūdens tvertni un pamatni ar šķidrumiem un neiegremdējiet tos; netīriet zem tekoša ūdens.
- Tējkannu drīkst darbināt tikai ar ierīci pievienoto pamatni.
- Nekad nenovietojiet ūdens tvertni uz pamatnes (vai nelieciet to atpakaļ), kamēr ierīce ir ieslēgta.

Apdegumu un applaucēšanās briesmas

- Tējkannas ārējā virsma neuzkarst, taču korpusa virsma ap vāka atveri lietošanas laikā un pēc tās ir karsta.
- **BRĪDINĀJUMS!** Ūdens tējkannā var būt karsts, pat ja, pieskaroties tai, tējkanna nešķiet karsta.
- Neatstājiet tējkannu bez uzraudzības, kamēr tā darbojas. Uzpildot tvertni līdz vajadzīgajam līmenim, izmantojiet tikai tīru ūdeni, ievērojot **Min.** (0,5 l) un **Maks.** 1,7 l) atzīmes. Pārējot tvertni, var rasties apdraudējums, jo no tās var izplūst verdošs ūdens.
- Uzmanieties - no teknes var izplūst karsti tvaiki. Lietošanas laikā nepieskarieties nevienai tējkannas daļai, izņemot rokturi.
- Vārīšanas procesa laikā un karstā ūdens izliešanas laikā vāks visu laiku jātur aizvērts.

Higiēnas pasākumu neievērošana

Higiēnas neievērošanas dēļ ierīcē var veidoties mikrobi:

- Traukā nedrīkst atstāt ūdens atlikumus.
- Rūpīgi iztīriet ierīci pirms pirmās lietošanas reizes.
- Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir atvienota no barošanas avota un pilnībā atdzisusi.
- Ierīce ir regulāri jātīra no kaļķakmens. Pēc nepieciešamības notīriet ūdens tvertni
- ar mitru drānu. Sīkāka informācija par ierīces tīrīšanu ir sniegta sadaļā *Tīrīšana un kopšana.*

Ierīces bojājumu risks Nepareiza apiešanās ar ierīci var radīt bojājumus:

- Vienmēr ļaujiet ierīcei vispirms atdzist, pirms atkārtoti uzpildīt to ar tīru ūdeni.
- Vienmēr novietojiet ierīci uz sausas, līdzenas, neslīdošas un karstumizturīgas virsmas, ko neietekmē saskare ar gumijas kājiņām.
- Neizmantojiet ierīci zem skapīša vai līdzīga priekšmeta; pastāv risks, ka zem tā var iesprūst izplūstošie tvaiki.
- Neļaujiet strāvas vadam brīvi karāties; novietojiet to tā, lai uz tā nevarētu uzkāpt vai pakļūpt.
- Nelieciet un nespiediet strāvas vadu. Gan vadu, gan pašu ierīci turiet pietiekami tālu no karstuma avotiem (piemēram, elektriskajām plītnīm, gāzes liesmām).

Paredzētais pielietojums

- Ierīci drīkst izmantot tikai tīra, svaiga ūdens uzsildīšanai.
- **BRĪDINĀJUMS!** Jebkāda izmantošana, kas nav aprakstīta šajās instrukcijās (nepareiza izmantošana), jāuzskata par nepareizu un var izraisīt miesas bojājumus vai radīt materiālus zaudējumus.
- Šo ierīci ir paredzēts izmantot mājsaimniecībā un līdzīgiem mērķiem, piemēram:
 - darbinieku virtuvēs veikalos, birojos un līdzīgās darba vietās;
 - lauksaimniecības darba vidē,
 - viesnīcu, moteļu u.c. līdzīgu naktsmītnu klientiem,
 - pansionāta tipa iestādēs.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kamēr tā ir pieslēgta.

Bojātas ierīces gadījumā

Bojāta ierīce var radīt materiālus zaudējumus un traumas:

- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai ierīce nav bojāta. Nedarbiniet ierīci, ja tai ir jebkādas bojājumu pazīmes.
- Ja konstatējat bojājumus, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu pa tālruni vai e-pastu (skatīt pielikumu).
- Šīs ierīces vai tās barošanas vada remontu drīkst veikt tikai mūsu klientu apkalpošanas dienests.

Pārskats un iekļautās daļas

1. Izliešanas tekne
2. Vāks ar vāka atvērēju
3. Vadības panelis
4. Ūdens tvertne
5. Rokturis
6. Elektrības kabelis ar kontaktdakšu
7. Pamatne
8. Nominālo parametru etiķete (apakšā)

Vadības panelis

9. **KEEP WARM** poga
10. Ieslēgšanas poga 
11. **SET** poga (*temperatūras iestatīšana*)
12. Displejs

Pirms pirmās lietošanas

- Izņemiet ierīci no iepakojuma un noņemiet no tās visus iesaiņojuma materiālus un uzlīmes. Nosaukuma plāksnīti nedrīkst noņemt.
- Pirms lietošanas iztīriet tējkannu, divas reizes uzvārot pilnu tējkannu ar ūdeni un pēc tam to iztukšojot.

Pogu signālu izslēgšana

Lai izslēgtu vai ieslēgtu pogas skaņas signālu, nospiediet un turiet nospieztu

KEEP WARM pogu aptuveni 3 sekundes:

Displeja indikators **IZSLĒGTS** → Pogu signāli izslēgti

Displeja indikators **IESLĒGTS** → Pogu signāli ieslēgti

Siltumdrošības izslēgšanās

Iepriekš iestatītais termiskais aizsargs pasargā sildelementu no pārkaršanas, ja ierīce tiek kļūdaini ieslēgta bez ūdens vai ja sildvirsmā ir pārkaļķojusies. Ja ir aktivizēts drošības atslēgšanas mehānisms, ierīci nevar ieslēgt no jauna. Šādā gadījumā pirms atkārtotas ierīces ieslēgšanas ir jāļauj tai atdzist vai no tās ir jāiztīra kaļķakmens.

Automātiska izslēgšana

Displejs automātiski izslēdzas aptuveni 3 minūtes pēc pēdējās lietošanas reizes, ja vien ierīce nav ieslēgta siltuma uzturēšanas režīmā.

Siltuma uzturēšanas režīmā ierīce izslēdzas pēc aptuveni 30 minūtēm.

Lai ierīci izslēgtu, nospiediet un turiet  pogu nospieztu aptuveni 3 sekundes.

Nospiežot jebkuru pogu, ierīce tiek atgriezta gaidīšanas režīmā.

Ierīces darbināšana

Temperatūras izvēle

Izmantojiet vadības paneļa pogu **SET**, lai izvēlētos temperatūru.

- Displejā tiek parādīta pašreizējā ūdens temperatūra tvertnē ($\geq 0\text{ }^{\circ}\text{C}$).
- Temperatūru var palielināt ar 5 grādu soli, atkārtoti nospiežot pogu **SET**.
- Nospiežot un turot nospiektu pogu **SET**, temperatūra tiek paaugstināta ar 10 grādu soli.
- Zemākā iespējamā temperatūra ir $30\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Ūdens vārīšana

- Noņemiet ūdens tvertni no pamatnes un nospiediet vāka atvēršanas mehānismu, lai atvērtu vāku.
- Piepildiet tvertni ar ūdeni līdz vajadzīgajam līmenim, ievērojot **Min (0,5l)** un **Max (1,7 l)** marķējumu.
- Aizveriet vāku un novietojiet trauku atpakaļ uz pamatnes.
- Ievietojiet kontaktdakšu piemērotā sienas kontaktligzdā.
- Izskan skaņas signāls, un displejā tiek parādīts **888**, kam seko pašreizējā ūdens temperatūra tvertnē. Ierīce atrodas gaidīšanas režīmā.
- Noregulējiet vēlamo temperatūru, izmantojot **SET** pogu.
- Apstipriniet savu izvēli ar **U** pogu. **U** poga apstiprināšanas. Izvēlēta temperatūra īslaicīgi mirgo displejā. Pēc tam displejā tiek parādīta pašreizējā temperatūra.
- Ierīce uzsāks ūdeni. Tējkanna automātiski izslēdzas, tiklīdz ir sasniegta izvēlēta temperatūra. Atskan pīkstiens, un **U** poga nodziest.
- Vārīšanas procesu var pārtraukt, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu **U**. Ierīce atrodas gaidīšanas režīmā.
- Lai izlietu karsto ūdeni, noņemiet trauku no pamatnes.
- Lai novērstu karstu tvaiku izdalīšanos, pārliecinieties, ka ūdens izlēšanas laikā vāks ir aizvērts.
- Pēc lietošanas izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
- Traukā nedrīkst atstāt ūdens atlikumus.

Ātrās vārīšanas funkcija

Uzliekot ūdens tvertni uz pamatnes un nospiežot pogu **U**, ūdens tiek uzsildīts līdz $100\text{ }^{\circ}\text{C}$, un nav nepieciešams iestatīt temperatūru.

Siltuma uzturēšanas funkcija

- Tējkannai ir siltuma uzturēšanas funkcija.
- Lai aktivizētu šo funkciju, vispirms nospiediet **KEEP WARM** pogu.
- Izmantojiet Temperatūras pogu **SET**, lai izvēlētos temperatūru no 30 līdz $95\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Poga **U** mirgo, un pēc dažām sekundēm tiek parādīta izvēlēta temperatūra. **Jums nav jānospiež **U** poga!**
- Ūdens tiek turēts silts apmēram 30 minūtes.
- Št funkcija tiek automātiski atcelta, tiklīdz ūdens tvertnē tiek noņemta no pamatnes.

Strāvas vada uzglabāšana

Strāvas vada uzglabāšanas vieta zem pamatnes ļauj ierobežot strāvas vada garumu lietošanas laikā un to uzglabāt.

Atkalkošana

- Atkarībā no ūdens kvalitātes jūsu reģionā uz sildelementa var veidoties kaļķakmens nogulsnes. Šādas nogulsnes ieteicams regulāri notīrīt.
- Jebkurš garantijas prasījums ir spēkā neesošs, ja ierīce nedarbojas pietiekami sliktas atkalkošanas dēļ.**
- Tam var izmantot 0,5 litru ūdens un 40 ml etiķa esences maisījumu.
 - Ielejiet atkalķotāju.
 - Ieslēdziet ierīci un ļaujiet šķīdumam sasniegt vārīšanās punktu.
 - Atstājiet to iedarboties uz neilgu laiku.
 - Lai iztīrītu trauku pēc kaļķakmens noņemšanas, rūpīgi izskalojiet to ar tīru ūdeni.
- Attīrīšanas no kaļķakmens laikā nodrošiniet pietiekamu ventilāciju un neieelpojiet etiķa tvaikus.
- Nelejiet atkalķošanas līdzekļus uz izlietnēm ar emaljas pārklājumu.

Tīrīšana un kopšana

- Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir atvienota no barošanas avota un pilnībā atdzisusi.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, netīriet ūdens tvertni un pamatni ar šķidrumiem un neiemērciet tos ūdenī. Netīriet zem tekoša ūdens.
- Tīrīšanai var izmantot nedaudz mitru drānu, kas neveido šķiedras.
- Neizmantojiet abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas šķīdumus un tīrīšanai neizmantojiet cietas birstes.

Utilizācija



Ar šo simbolu marķētās ierīces jāiznīcina atsevišķi no sadzīves atkritumiem, jo tās satur vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt.

■ Pareiza likvidēšana aizsargā vidi un cilvēku veselību. Vietējā pašvaldība vai mazumtirgotājs var sniegt informāciju par šo jautājumu.

Traucējummeklēšana

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Funkcijas nevar aktivizēt.	Ierīce nav pieslēgta.	Pievienojiet ierīci elektrotīklam.
	Kontaktlīdziņa ir bojāta.	Pārbaudiet kontaktlīdziņu ar citu ierīci.
	Ierīce nav pareizi novietota uz pamatnes.	Novietojiet to pareizi.
	Ir aktivizēts drošības izslēgšanas mehānisms.	Ierīce ir jāatdzēsē vai jānotīra kalķakmens.
Ūdens nesilst, un ir dzirdami skaņas signāli.	Ūdens tvertnes temperatūra ir augstāka par izvēlēto.	Izvēlieties augstāku temperatūru.
Uzkarsēšana ilgst ilgāk, nekā paredzēts.	Kalķakmens nogulšņu uzkrāšanās.	Atbrīvojiet ierīci no kalķakmens (skatiet sadaļu <i>Atkalģošana</i>).
Palielināts trokšnis sildīšanas laikā.	Kalķakmens nogulšņu uzkrāšanās.	Atbrīvojiet ierīci no kalķakmens (skatiet sadaļu <i>Atkalģošana</i>).

Ja nevarat atrisināt problēmu, izmantojot tabulu, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu. Kontaktinformācija ir atrodamā šīs rokasgrāmatas pielikumā.

Importētājs:

Sandmani Grupi AS, Laki poik 6, Tallina 12918