



PRECES NR. WA 2125 / WA 2130



Tehniskie dati		
Preces Nr.	WA 2125	WA 2130
Enerģijas patēriņš	1600 W	
Spriegums/frekvence:	220–240 V 50-60 Hz	
Aizsardzības klase	I	
Ierīces izmēri (P x D x A)	20 x 25,5 x 11,5 cm	
Svars	1,7 kg	

Vafeļu panna

Cienījamais klient!

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus un saglabājiēt šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei. Ierīci drīkst lietot tikai personas, kuras ir iepazinušās ar šo instrukciju.

Savienojums ar elektrotīklu

Ierīci atļauts pieslēgt vienīgi sazemētai līgzdai, kas ir uzstādīta saskaņā ar noteikumiem.

Pārliecinieties, ka barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces etiķetē.

Šis produkts atbilst visām saistošajām CE marķējuma direktīvām.

Iepazīšanās ar izstrādājumu

1. Galvenā vienība
2. Elektrības kabelis ar kontaktdakšu
3. Vadības indikators, zaļš
4. Cepšanas virsmas
5. Strāvas vada uzglabāšanas vieta (apakšpusē)
6. Ierīces datu plāksnīte (ierīces apakšējā daļā)
7. Temperatūras kontrole
8. Gatavības indikators, sarkans
9. Rokturis

Svarīgi drošības norādījumi

- Lai izvairītos no apdraudējumiem, šīs elektroierīces vai tās strāvas vada remonts jāveic mūsu klientu apkalpošanas dienestā. Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu pa tālruni vai e-pastu (skatīt atsevišķu garantijas deklarāciju).
- Ierīci nav paredzēts izmantot ar ārējo taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir atvienota no barošanas avota un pilnībā atdzisusi.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, netīriet ierīci ar šķidrumiem un nemērciet to ūdenī.
- Nepielīpošās plātnes var

tīrīt ar mīkstu mitru drānu,
mīkstu birstīti vai sūkli.
Ierīces ārējo korpusu var
tīrīt ar nedaudz mitru
drānu.

- Stāku informāciju par to,
kā tīrīt ierīci, lūdzu skatiet
sadaļā *Kopšana un
tīrīšana*.
- **Brīdinājums:** Ierīces
ārējās virsmas darbības
laikā kļūst ļoti karstas.
Esiet ļoti uzmanīgi, lai
izvairītos no apdegumiem.
Nepieskarieties karstām
ierīces daļām; izmantojiet
rokturi.
- Šo ierīci ir paredzēts
izmantot mājstāvēībā un
līdzīgiem mērķiem,
piemēram:
 - personāla virtuvē veikalos,
birojos un līdzīgās darba
vietās;
 - lauksaimniecības darba
vidē,
 - klientu lietošanai viesnīcās,

motēļos u. c. un līdzīgās
izmitināšanas vietās,
- pansijas tipa iestādēs.

- Šo ierīci var lietot bērni
no 8 gadu vecuma un
personas ar
ierobežotām fiziskām,
maņu vai garīgajām
spējām vai personas,
kam trūkst pieredzes un
zināšanu, ja

viņi ir saņēmuši
uzraudzību vai instrukcijas
par ierīces lietošanu un
pilnībā izprot visas ar to
saistītās briesmas un
drošības pasākumus.

- Bērniem ir aizliegts
rotāļties ar šo ierīci.
- Bērniem nedrīkst ļaut veikt
ierīces tīrīšanas vai
apkopes darbus, ja vien
viņi netiek uzraudzīti un ir
vismaz 8 gadus veci.

- Ierīces strāvas vads jāglabā bērniem, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, nerasniedzamā vietā.
- **Uzmanību:** Glabāiet visus iepakojuma materiālus bērniem nerasniedzamā vietā - šādi materiāli var izraisīt bīstamību, piemēram, nosmakšanas briesmas.

- Katru reizi, kad ierīce tiek izmantota, galvenais korpuss, tostarp strāvas vads, kā arī jebkurš uzstādītais stiprinājums rūpīgi jāpārbauda, vai tajā nav defektu.

Ja ierīce ir, piemēram, nokritusi uz cietais virsmas vai ir izmantots pārmērīgs spēks, lai atvienotu strāvas vadu, to aizliegts turpināt lietot: par neredzami bojājumi var negatīvi ietekmēt ierīces ekspluatācijas drošību.

- Neļaujiet strāvas vadam brīvi karāties.
- **Vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas:**
 - pēc lietošanas,
 - darbības traucējumu gadījumā,
 - pirms ierīces tīrīšanas.

- Atvienojot kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, nekad nevelciet strāvas vadu; vienmēr satveriet pašu kontaktdakšu.
- Novietojiet ierīci uz karstumizturīgas virsmas, uz kuras nav lieku priekšmetu. Nenovietojiet un nelietojiet ierīci tuvu vai zem sienas skapīšiem vai piekārtiem priekšmetiem, piemēram, aizkariem vai citiem viegli uzliesmojošiem materiāliem; nelietojiet ierīci ārpus telpām.
- Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kamēr tā ir ieslēgta vai kamēr tā ir karsta.

- Nelietojiet ierīci ārpus telpām.
- Lai novērstu korpasa bojājumus, novietojiet un nelietojiet ierīci uz vai tuvu karstām virsmām vai atklātai liesmai, piemēram, uz elektriskās vai gāzes plīts virsmas.
- Strāvas vads jāglabā pietiekami tālu no ierīces karstajām daļām.
- Nekad neatstājiet strāvas vadu karājoties uz leju.
- Neizmantojiet rokturi ierīces pārnēsāšanai.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai šo instrukciju neievērošanas gadījumā.

Paredzētais pielietojums

- Ierīce ir paredzēta tikai vafeļu pagatavošanai.
- Jebkāda izmantošana, kas nav aprakstīta šajās instrukcijās, jāuzskata par nepareizu un var izraisīt miesas bojājumus vai radīt materiālus zaudējumus.

Pirms pirmās lietošanas

Vafeļu pannā jāuzkarsē desmit minūtes ar aizvērtu vāku. (Ja jūsu vafeļu pannai ir regulējams termostats, iestatiet to uz augstāko iestatījumu). Tas novērsīs smaku, kas parasti rodas, pirmo reizi ieslēdzot vafeļu pannu. Šā iemesla dēļ ir jānodrošina atbilstoša ventilācija, atverot logus vai balkona durvis. Pēc tam notīriet ierīci, kā aprakstīts sadaļā *Kopšana un tīrīšana*. Higiēnas apsvērumu dēļ izmetiet pirmo vafeli, kas tiek izcepta jaunajā pannā.

Ekspluatācija

- Aizveriet vāku.
- Pieslēdziet iekārtu elektrotīklam.
Temperatūras regulatora indikatora gaisma ir sarkana.
- Pagrieziet termostata regulatoru uz maksimālo iestatījumu.
- Uzkarsējiet vafeļu pannu apmēram astoņas minūtes. Pēc tam tā atkal ir gatava lietošanai.
- Izmantojiet temperatūras regulatoru, lai izvēlētos vēlamo iestatījumu:
Gaišas vafeles = **LOW**
Vidēju brūnas = **MID**
Tumšas vafeles = **MAX**
Iedegas zaļais vadības indikators.
- Kad ierīce ir sasniegusi iestatīto temperatūru, zaļais temperatūras regulēšanas slēdža indikators nodziest.
- Atveriet vākus.
- Pirms cepšanas viegli ietaukojiet keramiskās cepšanas virsmas ar eļļu vai taukiem, kas ir piemēroti cepšanai augstā temperatūrā.
- Uzlieciet mīklu apakšējās plātnes vidū.
- Aizveriet augšējo vāku un viegli piespiediet, lai mīklu vienmērīgi izlīdzinātu.
- Kontroles indikators kļūst zaļš neilgi pēc mīklas uzliešanas uz cepšanas virsmas. Pagaidiet līdz indikators nodziest, tad izņemiet gatavo vafeli.
- Cepšanas laiks parasti ir 2 - 3 minūtes atkarībā no mīklas veida un izvēlētais temperatūras.

Padoms! Cepšanas procesa laikā neatveriet ierīci. Ja vafeļu pannu atvērsiet pārāk agri, vafele var saplīst vai pielipt pie cepamās virsmas.

- Vafeļu izņemšanai neizmantojiet asus priekšmetus. Tas var sabojāt keramisko pārklājumu.
- Pārbaudiet brūnuma pakāpi. Ja vafele ir pārāk gaiša vai pārāk tumša, noregulējiet temperatūru vai cepšanas laiku.
- Uzreiz pēc vafeles izņemšanas, ielejiet vafeļu pannā mīklu nākamās vafeles pagatavošanai.
- Pēc lietošanas izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas un ļaujiet ierīcei atdzist, turot gatavošanas plātnes vaļā.

Praktiski padomi

- Lai saglabātu vafeļu kraukšķīgumu, novietojiet tās vienu blakus otrai uz paliktņa, lai tās atdzesētu. (Novietotas viena uz otras, vafeles zaudēs kraukšķīgumu).
- Ja ūdens vietā izmanto pienu, vafeles būs mīkstākas un tumšākas.
- Lai panāktu vienmērīgu apcepšanos, visām sastāvdaļām jābūt vienādā temperatūrā.

Kopšana un tīrīšana

- Pirms tīrīšanas izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas un pagaidiet, līdz ierīce ir atdzisusi, turot gatavošanas plātnes vaļā. Atstājiet ierīci atdzist bērniem nepieejamā vietā.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, nemazgājiet ierīci ar ūdeni un neiemērciet tos ūdenī.

- Nelietojiet abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas šķīdumus.
- Ierīces ārpusi tīriet tikai ar mīkstu, nedaudz mitru drānu.
- Plātnes ar nepielīpošu virsmu var tīrīt ar mīkstu mitru drānu, mīkstu birstīti vai sūkli.

Receptes

Briseles vafeles

Sastāvs:

200 g sviesta, 120 g cukura, ½ paciņas vaniļas cukura, 2 olas, šķipsniņa sāls, 350 g miltu, ½ tējkarotes cepamā pulvera, 150 ml piena, 300 ml silta ūdens, 1 tējkarote rīvētas citrona miziņas.

Sagatavošana:

Sakuliet sviestu, cukuru un vaniļas cukuru līdz iegūstat krēmīgu konsistenci. Turpinot maisīt, pievienojiet olas un sāli. Pēc kārtas iemaisiet miltus, kas sajaukti ar cepamo pulveri, pienu un ūdeni. Visbeidzot pievienojiet rīvētu citrona miziņu.

Utilizācija



Ar šo simbolu marķētās ierīces jāiznīcina atsevišķi no sadzīves atkritumiem, jo tās satur vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt.

Pareiza iznīcināšana aizsargā vidi un cilvēku veselību. Vietējā pašvaldība vai mazumtirgotājs var sniegt informāciju par šo jautājumu.

Importētājs:

Sandmani Grupi AS, Laki poik 6, Tallina
12918