

SEVERIN



ART.-NO. **WK 9574/ WK 9577**

LT Naudojimo instrukcija

SEVERIN



Elektrinis virdulys

Gerbiamas Kliente,

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir saugokite šį vadovą ateičiai. Prietaisą gali naudoti tik tie asmenys, kurie yra susipažinę su toliau pateiktomis instrukcijomis.

Prisijungimas prie elektros tinklo

Prietaisas turi būti jungiamas tik prie įžemin-to, pagal reikalavimus įrengto elektros lizdo. Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka vardinėje etiketėje nurodytą įtampą. Šis gaminy s atitinka visas privalomas CE ženklavimo direktyvas.

Susipažinimas

1. Vandens talpos dangtelis
2. Dangtelio atidarymo svirtis
3. Rankena
4. Vandens lygio rodiklis
5. Įjungimo / išjungimo jungiklis su indikatoriumi
6. Maitinimo kabelis su kištuku
7. Pagrindas
8. Kabelio laikymo vieta (pagrindo apačioje)
9. Vandens talpa
10. Įpylimo snapelis su nuosėdų filtru

Svarbios saugos instrukcijos

- Siekiant išvengti pavojaus ir laikytis saugos reikalavimų, šio elektros prietaiso ar jo maitinimo kabelio remonto darbus turi atlikti mūsų klientų aptarnavimo tarnyba. Jei reikia atlikti remontą, prašome siųsti prietaisą į mūsų klientų aptarnavimo skyrių (žr. priedą).
- Prieš valydami prietaisą įsitikinkite, kad jis yra atjungtas nuo maitinimo šaltinio ir yra visiškai atvėsęs.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio, neplaukite virdulio ir pagrindo vandeni u ir nemerkite jų į skysčius. Neplaukite po tekančiu vandeniu.
- Prietaisas turi būti reguliariai nukalkinti

tas. Jei reikia, valykite vandens talpą drėgna šluoste.

- Išsamesnę informaciją apie prietaiso valymą galite rasti skiltyje *“Valymas ir priežiūra”*.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai (nuo 8 metų amžiaus) ir asmenys su sumažintomis fizinėmis, jutimo ar ar sichikos galimybėmis, ar neturintys patirties ir žinių, jei jiems buvo suteikta priežiūra ir jie buvo visapusiškai supažindinti ir suprato visus kylančius pavojus bei būtinas saugos priemones susijusias su prietaiso naudojimu.
- Vaikams neturėtų būti leidžiama žaisti su prietaisu.
- Vaikams neturėtų būti leidžiama atlikti jokių su prietaiso valymu ar priežiūra susijusių darbų, nebent jie būtų prižiūrimi ir būtų bent 8 metų amžiaus.
- Prietaisas ir jo maitinimo kabelis visada turi būti laikomas atokiau nuo jaunesnių nei 8 metų vaikų.
 - Šis prietaisas yra skirtas naudoti buityje ar panašioje aplinkoje, kaip:
 - Darbuotojų virtuvėse, parduotu-vėse, biuruose ar kitose panašiose darbo vietose,
 - Žemės ūkio darbo aplinkoje,
 - Viešbučiuose, moteliuose ir panašiose apgyvendinimo vietose,
- Įstaigose, siūlančiose nakvynę ir pusryčius.
- Naudojimo metu išorinis paviršius smarkiai įkaista ir toks išlieka dar kurį laiką po naudojimo.
- Nepalikite virdulio be priežiūros naudojimo metu. Užpildydami talpą iki norimo lygio, naudokite tik švarų vandenį, stebėkite **Min.** (0.5 l) ir **Max.** (1.0 l) žymas ant vandens lygio ro-diklio. Talpos perpildymas gali sukelti pavojų, verdantis vanduo gali pradėti

taškutis.

- Taip pat saugokitės nusiplikymo nuo išsiskiriančių karštų garų. Todėl naudodamiesi prietaisu neliaskite jokių jo dalių, išskyrus rankeną.
- **Atsargiai!** Verdant ir pilant karštą vandenį, dangtis turi būti visada uždarytas.
- Virdulys gali būti naudojamas tik su jam pridedamu pagrindu.
- Niekada neištuštinkite vandens talpos (ar nekeiskite jos turinio), kol prietaisas yra įjungtas.
- Elektros jungtis turi būti apsaugotos nuo galimo kontakto su vandeniu.
- **Įspėjimas!** Bet koks netinkamas naudojimas gali sukelti didelę asmeninę žalą.
- **Atsargiai:** Neleiskite vaikams žaisti su pakuotės medžiagomis – šios medžiagos yra pavojingos, vaikai gali uždusti.
- Kiekvieną kartą, prieš naudojant prietaisą, reikia kruopščiai jį patikrinti ar nėra defektų, įskaitant maitinimo kabelį ir bet kokius jo priedus. Jei prietaisas, pavyzdžiui, buvo numestas ant kieto paviršiaus ar buvo per daug jėgos naudojama traukiant už maitinimo kabelio, prietaisu daugiau naudotis negalima: net jei nėra matomi išoriniai pažeidimai, tai gali turėti neigiamą poveikį prietaiso veikimo saugumui.
- Pastatykite prietaisą ant lygaus paviršiaus, kuris yra atsparus karščiui ir vandeniui.
- Nenaudokite prietaiso po kabančiomis spintelėmis ar panašiais daiktais, nes yra rizika, kad besiveržiantys garai kaupsis po jais.
- Neleiskite, kad prietaisas ar jo maitinimo kabelis liestųsi su atvira liepsna ar karštais paviršiais, kaip viryklės.
- Neleiskite, kad maitinimo kabelis laisvai kybotų, ir laikykite jį atokiau nuo karštų paviršių.
- Ypač atsargiai neškite talpą su karštu vandeniu.
- Visada ištraukite kabelio kištuką iš elektros lizdo:
 - Kilus bet kokiam gedimui,

- Po naudojimo,
- Valymo metu.

Naudojimo paskirtis

- Šis prietaisas yra skirtas tik švaram ir šviežiam vandeniui šildyti. Bet koks kitoks naudojimas yra laikomas netinkamu ir gali sukelti asmeninių sužalojimų arba materialinę žalą.
- Šis prietaisas nėra tinkamas pienui, arbatai ar kitiems gėrimams ar maisto produktams šildyti.

Šiluminis apsauginis išjungimas

Iš anksto nustatytas šiluminis apsauginis išjungimas apsaugo kaitinimo elementą nuo perkaitimo, jei prietaisas yra įjungtas per klaidą be vandens ar kaitinimo pagrindui esant kalkėtam.

Kai apsauginis išjungimas išjungia virdulį, prieš vėl jį įjungiant reikia leisti jam pakankamai atvėsti arba pašalinti kalkes.

Naudojantis pirmą kartą

- Nuimkite visą pakavimo medžiagą ir reklaminius lipdukus ir įsitikinkite, kad netruksta jokių dalių. Niekada nenuimkite nuo prietaiso ar pagrindo vardinių etikečių.
- Norėdami išvalyti virdulį, užvirinkite ir išpilkite pirmąjį vandens įpylimą.

Verdantis vanduo

- Nuimkite vandens talpą nuo pagrindo.
- Paspauskite ant rankenos esantį dangčio atidarymo mygtuką, kad atidarytumėte dangtį, ir pripildykite vandens talpą iki norimo lygio, laikydamiesi **Min** (0,5 l) ir **Max** (1,0 l) žymėjimų.
- Uždarykite dangtį ir pastatykite talpą atgal ant pagrindo.
- Įkiškite kištuką į tinkamai įrengtą sieninį lizdą ir paspauskite įjungimo / išjungimo jungiklį; įsijungia indikatoriaus lemputė.
- Prasideda kaitinimo procesas. Pasiekus virimo temperatūrą, prietaisą automatiškai išjungia integruotas garų išjungimo prietaisas; indikatoriaus lemputė išsijungia.
- Norėdami nutraukti virimo procesą,

nustatykite įjungimo / išjungimo mygtuk1 išjungimo padėtį.

- Norėdami išpilti karštą vandenį, nuimkite talpą nuo pagrindo.
- Kad karšti garai neišsiskirtų, užtikrinkite, kad pilant vandenį dangtelis liktų uždarytas.
- Po naudojimo ištraukite kištuką iš elektros lizdo (raudona indikatoriaus lemputė užgesa).
- Iš vandens talpos išpilkite likusį vandenį.

Maitinimo kabelio laikymo vieta

Suvynioto maitinimo kabelio laikymo vieta apriboja maitinimo kabelio ilgį naudojimo metu ir jį saugo.

Nukalkinimas

- Priklausomai nuo vandens kokybės jūsų regione, ant šildymo elemento gali kauptis kalkių nuosėdos. Patartina šias nuosėdas reguliariai pašalinti.
- **Jokia prietaiso garantija negalios, jei prietaisas suges dėl nepakankamo nukalkinimo.**
- Tinka 0,5 l vandens ir 40 ml acto mišinys.
 - Pilkite nukalkinimo priemonę.
 - Įjunkite prietaisą ir leiskite tirpalui užvirti.
 - Palikite trumpam laikui, kad priemonė suveiktų.
 - Po nukalkinimo kruopščiai išplaukite talpą švariu vandeniu.
- Nukalkinimo metu užtikrinkite gerą ventiliaciją ir neįkvėpkite acto garų.
- Nepilkite nukalkinimo priemonių ant emaliu dengtų kriauklių.

Valymas ir priežiūra

- Prieš valydami prietaisą, įsitinkite, kad jis yra atjungtas nuo elektros tiekimo ir visiškai atvėsęs.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio, nevalykite virdulio ir pagrindo vandeniu ir nepamirškite jį išdžiovinti. Neplaukite po tekančiu vandeniu.
- Valymui galima naudoti šiek tiek drėgną, pūkelių nepaliekančią šluostę.

- Nenaudokite abrazyvinių medžiagų ar stiprių valymo tirpalų ir nenaudokite kietų šepetėlių valymui.

Kalkių filtras

- Jei susikaupia daug kalkių, kalkių filtrą galima išimti iš snapelio ir išvalyti švelniu šepetėliu.
- Išvalę kalkių filtrą, įstatykite jį atgal į snapelį ir paspauskite viršų.

Šalinimas



Šiuo simboliu pažymėtus prietaisus, reikia utilizuoti atskirai nuo buitinių atliekų, nes juose yra vertingų medžiagų, kurias galima perdirbti. Tinkamas šalinimas apsaugo aplinką ir žmonių sveikatą. Jūsų vietos valdžios institucija gali suteikti informacijos šiuo klausimu.

SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Röhre 27

D-59846 Sundern Tel +49 2933 982-0

Fax +49 2933 982-1333

information@severin.de

www.severin.com

SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Röhre 27

D-59846 Sundern

Tel +49 2933 982-0

Fax +49 2933 982-1333

information@severin.de

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA WK 3427 / WK 9574 / WK 9577 **04/24**

Modelio specifikacijos gali būti keičiamos.

