

SEVERIN

Triikraud BA3239, BA3211 Kasutusjuhend



Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu tuleks hoolikalt läbi lugeda alljärgnevad juhised.

Vooluvõrguga ühendamine

Seadme võib ühendada ainult maandatud ja nõuetekohaselt paigaldatud pistikupesassa.

Veenduge, et toitepinge vastab seadme etiketil märgitud pingele.

Käesolev toode vastab kõikidele EÜ markeerimisnõuetele.

Tutvustus

1. Korpus
2. Triikimispind
3. Indikaatortuli
4. Temperatuuri reguleerimisnupp
5. Toitejuhe
6. Alus (tagaosa)

Tähtsad ohutusjuhised

- Ärge jätke vooluvõrku ühendatud või triikimispinnal olevat triikrauda järelevalveta. Lülitage alati seade pärast kasutamist välja, kui te ta tööpinnalt eemaldate.
- Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või kogenumatuse või teadmatuset tõttu ei ole võimelised seadet ohutult kasutama, ei tohiks seda ilma järelevalveta või vastutava isiku juhendamiset teha.
- Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Seade töötab väga kõrgetel temperatuuridel. Ärge puudutage ühtegi seadme osa peale käepideme. Korpuse kuumade osade või triikimispinna puudutamisel võite saada põletushaavu. Hoidke triikrauda kasutamise ajal alati käepidemest.
- Ärge laske toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu.
- Lülitage alati seade pärast kasutamist välja ja eemaldage pistik pistikupesast, samuti ka
 - talitlushäirete korral ja
 - puhastamise ajal.
- Pistiku eemaldamisel pistikupesast ärge tõmmake juhtmist. Ärge laske toitejuhtmel vabalt rippuda.
- Triikrauda tohib kasutada ja hoiustada vaid kindlal ja vastupidaval pinnal.
- Kui triikraud on asetatud hoiustamis-alusele, veenduge, et ka see asuks stabiilsel ja vastupidaval pinnal.
- Ärge kasutage triikrauda, kui see on kukkunud kõvale pinnale või kui sellel on teisi nähtavaid kahjustusi.
- Täitmaks ohutusnõudeid ja vältimaks kahjustusi, peavad elektriliste seadmete parandustöid, sh toitejuhtme vahetamine, tegema selleks väljaõppe saanud isikud. Kui seadet on vaja parandada, toimetage see mõnda meie klienditeenindus-osakonda. Aadressid leiate käesoleva juhendi lisast.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle vales kasutamisest või ei ole järgitud käesolevaid juhiseid.
- Kui triikraud antakse edasi teisele inimesele, tuleb sellega kaasa anda ka käesolev juhend.

Triikraua kasutamine

Alustamine

Asetage triikraud püstiselt alusele, sisestage pistik pistikupesassa ja seadke temperatuuri reguleerimisnupp ●●● asendisse. Laske triikraual veidi aega vooluvõrgus olla, kuni

indikaatortuluke kustub. Sellega vähendatakse tüüpilist lõhna, mis tekib taoliste seadmete esmakordsel sisselülitamisel. Tagage piisav ventilatsioon. Seejärel puhastage triikrauda vastavalt peatükis *Üldine hooldus ja puhastamine* toodud juhiste.

Triikimise ettevalmistamine

Enne triikimise alustamist soovitage:

- Triigitav pesu tuleks sorteerida vastavalt kanga triikimistemperatuurile. Alustage madalaima temperatuuriga.
- Sobiv triikimistemperatuur on tavaliselt märgitud rõiva etiketile.
- Sümbolid tähistavad järgnevat:
 - Sünteetika (madal temperatuur)
 - Siid ja villane riie (keskmine temperatuur)
 - Puuvillane ja linane riie (kõrge temperatuur).

Need tähised on punktikestena toodud ka temperatuuri reguleerimise nupul. Lisaks pidage meeles järgnevat:

- Tundlike kangaste triikimisel või juhul, kui te ei ole kanga koostises kindel, võite triikimist ettevaatlikult katsetada rõiva varjatud kohas, nt õmbluse siseküljel.
- Kui pesu enne triikimist kuivatis kuivatatakse, tuleks temperatuur reguleerida kuumusele "iron dry". Väga kuivasid kangaid on raske triikida.
- Hoiustamiseks ja triikimise katkestamisel tuleb triikraud asetada püstiselt alusele (puhkeasendisse).

Triikimine

Asetage triikraud püstiselt alusele, sisestage pistik pistikupessa ja seadke temperatuuri reguleerimisnupp soovi-tavale temperatuurile. (vt rõiva etiketil märgitud temperatuur). Seadme kuumenemise ajal indikaatortuli põleb. See kustub, kui sobiv triikimistemperatuur on saavutatud. Seade on nüüd kasutusvalmis.

Üldine hooldus ja puhastamine

Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust eemaldatud ning täielikult jahtunud.

Seadme korpust võib vajadusel puhastada kuiva, ebemetevaba lapiga.

Elektrilöögi saamise vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega kastke seda vette.

Puhta triikimispinna kaitsmiseks võite aeg-ajalt soojale plaadile kanda väikese koguse parafiini ning selle villase riidega ära pühkida.

Tärgeldusvahendit, rasva ja muid jääkaineid on võimalik eemaldada villase lapiga, mida on immutatud vee-äädika lahuses.

Ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.

Ärge asetage triikimispinna kõvadelepeindadele.

Utiliseerimine



Ärge visake vanu või katkiseid seadmeid olmeprügi hulka; seda võib teha vaid vastavate avalike kogumispunktide kaudu.

