

Quick Start

DeLonghi

**NESCAFÉ
Dolce
Gusto**

1						
2						
3						
4						
5						

STOP

EN To STOP preparation earlier, press any button.
LT Noredami sustabdyti gėrimo ruošimą anksčiau, nuspauskite bet kurį mygtuką.
LV Lai pagatavošanu apturētu ātrāk, nospiediet jebkuru pogu.
ET Valmistamise varem peatamiseks vajutage suvalisele nupule.
RU Для остановки процесса приготовления, нажмите на любую кнопку.



EN Troubleshooting
LT Gedimų šalinimas
LV Traucējummeklēšana

ET Veaotsing
RU Устранение неисправностей

NESCAFÉ
Dolce
Gusto

	1			
	2	High pressure Wysokie ciśnienie Aukštas slėgis Kõrgsurve Высокое давление		
red raudonas sarkans punane красный	OFF	ON		



NESCAFÉ DOLCE GUSTO

www.dolce-gusto.com

RU 495 775 24 28

LT 8 700 55 200

LV 6 750 80 56

EE 6 177 441